

Llamadas de CUCM a la zona de DNS en el VCS Expressway enviado al IP Address incorrecto

Contenido

[Introducción](#)

[Problema](#)

[Solución](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

En las implementaciones donde los puntos finales se registran en el administrador de las Comunicaciones unificadas de Cisco (CUCM) y las llamadas se rutean a través de un servidor de comunicación mediante video (VCS), las llamadas entre compañías o las llamadas a un diverso dominio no se pudieron rutear correctamente.


Este documento describe cómo el problema de enviar un decir en voz alta a una dirección destino incorrecta puede ocurrir, así como cómo el problema puede ser resuelto si usted elimina el puerto de la invitación.

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- Administrador de las Comunicaciones unificadas de Cisco
- Zona del Domain Name System (DNS)

Problema

En este ejemplo, el flujo de llamada es una llamada saliente de un punto final registrado en un cluster CUCM a una zona de DNS en el VCS Expressway:



Hay una zona vecina configurada entre el control del VCS y el cluster CUCM, y una zona del traversal configurada entre el control y el VCS Expressway del VCS. Cuando el CUCM envía un decir en voz alta sobre un trunk del Session Initiation Protocol (SIP), agrega el número del puerto al Identificador de recursos uniformes (URI):

```
Module="network.sip" Level="DEBUG": Src-ip="10.48.79.189" Src-port="25018"
SIPMSG:
|INVITE sip:user@company.com:5060 SIP/2.0
```

El control del VCS tiene una regla de búsqueda que envíe la llamada al VCS Expressway. Se configura El VCS Expressway así que la regla de búsqueda envía esta llamada a una zona de DNS. Si no hay modificaciones en URI, el VCS Expressway hace las operaciones de búsqueda del Uno-expediente:

```
Module="network.dns" Level="DEBUG": Detail="Sending DNS query"
Name="company.com" Type="A and AAAA"
Module="network.dns" Level="DEBUG": Detail="Resolved hostname to:
['IPv4' 'TCP' '10.10.10.10'] (A/AAAA) Number of relevant records
retrieved: 1"
```

El VCS Expressway también hace las operaciones de búsqueda del servidor DNS (SRV) para el dominio:

```
Module="network.dns" Level="DEBUG": Detail="Sending DNS query"
Name="_sips._tcp.company.com" Type="SRV (IPv4 and IPv6)"
Module="network.dns" Level="DEBUG": Detail="Resolved hostname to:
['IPv4' 'TCP' '10.10.10.10:5061'] (A/AAAA) Number of relevant records
retrieved: 1"
```

Cuando se envía la invitación, el resultado de las operaciones de búsqueda del Uno-expediente se utiliza:

```
Event="Request Sent" Service="SIP" Src-ip="10.48.79.123" Src-port="5060"
Dst-ip="10.10.10.10" Dst-port="5060"
Call-serial-number="617a2b3a-407b-11e3-882a-000c291377f3"
Tag="617331f4-407b-11e3-b012-000c29f5e10e" Protocol="UDP"
Method="INVITE" Request-URI="sip:user@company.com:5060"
To="sip:user@10.48.79.189" Level="2" UTCTime="2013-10-29 09:20:41,210"
```

Ésta no es la conducta deseada, porque el direccionamiento no es el del VCS Expressway, pero del servidor Web que está recibiendo www.company.com.

Solución

El uso transforma las reglas en el control o el VCS Expressway del VCS para eliminar el puerto de la invitación. Esto permite que el VCS Expressway utilice el nombramiento del puntero de la autoridad (NAPTR) y de las operaciones de búsqueda SRV.

Por un ejemplo de cómo eliminar el puerto, vea “habilitando los puntos finales registrados en el CM unificado para llamar los puntos finales registrados en la sección del VCS” en la página 24 del [administrador de las Comunicaciones unificadas de Cisco del Cisco TelePresence con el Guía de despliegue del VCS de Cisco \(trunk del SORBO\)](#).

El puerto se elimina una vez, el VCS Expressway hace las operaciones de búsqueda NAPTR y SRV:

```
Module="network.dns" Level="DEBUG": Detail="Sending DNS query"
Name="company.com" Type="NAPTR (IPv4 and IPv6)"
Module="network.dns" Level="DEBUG": Detail="Could not resolve hostname"
Module="network.dns" Level="DEBUG": Detail="Sending DNS query"
Name="_sips._tcp.company.com" Type="SRV (IPv4 and IPv6)"
Module="network.dns" Level="DEBUG": Detail="Resolved hostname to:
['IPv4'TCP'10.10.10.20:5061'] (A/AAAA) Number of relevant records
retrieved: 1"
Module="network.dns" Level="DEBUG": Detail="Sending DNS query"
Name="_sip._tcp.company.com" Type="SRV (IPv4 and IPv6)"
Module="network.dns" Level="DEBUG": Detail="Resolved hostname to:
['IPv4'TCP'10.10.10.20:5060'] (A/AAAA) Number of relevant records
retrieved: 1"
Module="network.dns" Level="DEBUG": Detail="Sending DNS query"
Name="_sip._udp.company.com" Type="SRV (IPv4 and IPv6)"
Module="network.dns" Level="DEBUG": Detail="Could not resolve hostname"
```

El VCS Expressway utiliza el resultado del SRV (bastante que las operaciones de búsqueda del Uno-expediente) para establecer la llamada. Ésta es la conducta deseada, y la llamada tiene éxito:

```
Module="network.dns" Level="DEBUG": Detail="Sending DNS query"
Name="company.com" Type="NAPTR (IPv4 and IPv6)"
Module="network.dns" Level="DEBUG": Detail="Could not resolve hostname"
Module="network.dns" Level="DEBUG": Detail="Sending DNS query"
Name="_sips._tcp.company.com" Type="SRV (IPv4 and IPv6)"
Module="network.dns" Level="DEBUG": Detail="Resolved hostname to:
['IPv4'TCP'10.10.10.20:5061'] (A/AAAA) Number of relevant records
retrieved: 1"
Module="network.dns" Level="DEBUG": Detail="Sending DNS query"
Name="_sip._tcp.company.com" Type="SRV (IPv4 and IPv6)"
Module="network.dns" Level="DEBUG": Detail="Resolved hostname to:
['IPv4'TCP'10.10.10.20:5060'] (A/AAAA) Number of relevant records
retrieved: 1"
Module="network.dns" Level="DEBUG": Detail="Sending DNS query"
Name="_sip._udp.company.com" Type="SRV (IPv4 and IPv6)"
Module="network.dns" Level="DEBUG": Detail="Could not resolve hostname"
```

Información Relacionada

- [Administrador de las Comunicaciones unificadas de Cisco del Cisco TelePresence con el Guía de despliegue del VCS de Cisco \(trunk del SORBO\)](#)
- [Guía de despliegue de la configuración básica del servidor del comunicación mediante video del Cisco TelePresence \(control con Expressway\)](#)
- [Guía de Administrador del servidor del comunicación mediante video del Cisco TelePresence](#)
- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)