

Cambie la dirección IP LAN del router VoIP

Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo cambio la dirección IP de mi router VoIP de la Pequeña empresa de Cisco?](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este artículo forma parte de una serie para ayudar con la configuración, el troubleshooting y el mantenimiento de productos para Pequeñas Empresas de Cisco.

Q. [¿Cómo cambio la dirección IP de mi router VoIP de la Pequeña empresa de Cisco?](#)

R.

Es a veces necesario cambiar la dirección IP LAN del router para evitar un conflicto de IP Address entre el router VoIP y otros dispositivos de interconexión de redes. Para las instrucciones, complete los pasos en este documento.

Cambie la dirección IP LAN del router

Complete estos pasos para cambiar la dirección IP LAN del router:

Paso 1:

Acceda la página de configuración basada en web del router. Para las instrucciones, haga clic [aquí](#).

Paso 2:

Cuando aparece la página de configuración basada en web del router, busque el **IP Address local**, y cámbielo hasta el "192.168.2.1" para evitar un conflicto de IP Address.

Setup

Setup

Wireless

Security

Access
Restrictions

Applications
& Gaming

Administration

Status

Voice

Basic Setup

DDNS

MAC Address Clone

Advanced Routing

Internet Setup

Internet Connection Type

Obtain an IP automatically

Optional Settings (required by some ISPs)

Host Name:

Domain Name:

MTU:

Auto

Manual

Size:

Network Setup

Router IP

Local IP Address:

 . . .

Subnet Mask:

 . . .

Change **Local
IP Address** to
"192.168.2.1"

Basic Setup

The Basic Setup screen is where basic configuration is performed. Some ISPs (Internet Service Providers) will require that you enter the DNS information. These settings can be obtained from your ISP. After you have configured these settings, you should set a router password from the Administration-Management screen.

Paso 3:

Tecleo **Save Settings**.

Paso 4:

Renueve la dirección IP del ordenador.

Nota: El router reiniciará después de que usted aplique las configuraciones. Acceda la página de configuración del router usando el "192.168.2.1" (es decir, la nueva dirección IP del router VoIP).

[Información Relacionada](#)

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)