

Contenido

[Introducción](#)

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenciones](#)

[Problema](#)

[Comandos](#)

[show gatekeeper endpoint](#)

[show gateway](#)

[debug h225 asn1](#)

[Soluciones/razones de rechazo](#)

[RRJ: duplicateAlias del rejectReason](#)

[RRJ: rejectReason terminalExcluded](#)

[RRJ: rejectReason securityDenial](#)

[RRJ: invalidAlias del rejectReason](#)

[Información Relacionada](#)

[Introducción](#)

Este documento aborda algunos de los problemas frecuentes conocidos en puntos finales que no se registran con los gatekeepers de Cisco (gateways/routers de Cisco IOS®). Este documento también explica cómo comprobar si los puntos finales o los gateways están registrados con el gatekeeper y sugiere algunos comandos debug para resolver el problema. Se asume que el lector entiende el concepto básico de señalización de registro, admisión y estatus (RAS) y las funciones del gatekeeper de Cisco.

Para más información sobre los porteros, refiera por favor [comprensión de Gatekeepers H.323](#).

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

No hay requisitos específicos para este documento.

[Componentes Utilizados](#)

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

[Convenciones](#)

Para obtener más información sobre las convenciones del documento, consulte las [Convenciones](#)

Problema

Cuando usted utiliza a un gatekeeper de Cisco para rutear una llamada entre los gateways de Cisco, los gateways no se registran con el portero. Estos Productos son afectados:

- Cisco 2600, 3600 y 7200 Series Router
- Cisco IOS con las características del Multimedia Conference Manager (MCM) o de H.323

Comandos

Esta sección describe algunos **comandos debug** de ayudarle mientras que usted resuelve problemas el problema.

show gatekeeper endpoint

Utilice este comando gatekeeper de verificar el estado de registro del punto final al portero.

Este ejemplo muestra la salida común de este comando si se registra un punto final.

```
gatekeeper#show gatekeeper endpoint                GATEKEEPER ENDPOINT REGISTRATION
=====CallSignalAddr  Port  RASignalAddr  Port  Zone Name  Type
Flags -----
1720  172.16.13.35  50890  gk          VOIP-GW    E164-ID: 2073418  E164-ID: 5251212
H323-ID: gw3  Total number of active registrations = 1
```

En el Cisco IOS Software Release 12.3(1) la salida fue modificada para incluir las llamadas concurrentes para los puntos finales.

Este ejemplo muestra la salida común de este comando si un punto final no se registra.

```
gatekeeper#show gatekeeper endpoint                GATEKEEPER ENDPOINT REGISTRATION
=====CallSignalAddr  Port  RASignalAddr  Port  Zone Name  Type
Flags -----
Total number of
active registrations = 0
```

show gateway

Utilice este comando gateway de verificar el estado de registro del gateway a un portero.

Este ejemplo muestra la salida común de este comando si el gateway se registra a un portero.

```
gw3#show gateway Gateway gw3/ww is registered to Gatekeeper gkAlias list (CLI configured) E164-
ID 2073418 E164-ID 5251212 H323-ID gw3Alias list (last RCF) E164-ID 2073418 E164-ID 5251212
H323-ID gw3 H323 resource thresholding is Disabled
```

Este ejemplo muestra la salida común de este comando si el gateway no se registra a un portero.

```
gw3#show gateway Gateway gw3 is not registered to any gatekeeperAlias list (CLI configured)
E164-ID 2073418 E164-ID 5251212 H323-ID gw3/wwAlias list (last RCF) H323 resource
thresholding is Disabled
```

debug h225 asn1

Esto es **comando debug del gatekeeper y gateway**. Con el fin de este documento, busque solamente el campo del Registration Reject (RRJ), y busque por el motivo de rechazo. Este ejemplo muestra la salida del campo RRJ.

Ésta es la salida del gateway.

```
*Mar 8 06:03:53.629: RAS INCOMING PDU ::=value RasMessage ::= registrationReject : {
requestSeqNum 2829      protocolIdentifier { 0 0 8 2250 0 3 }      rejectReason securityDenial :
NULL      gatekeeperIdentifier {"gk"}      }
```

Ésta es la salida del portero.

```
*Mar 1 06:49:32.699: RAS OUTGOING PDU ::=value RasMessage ::= registrationReject : {
requestSeqNum 3055      protocolIdentifier { 0 0 8 2250 0 3 }      rejectReason securityDenial :
NULL      gatekeeperIdentifier {"gk"}      }
```

Soluciones/razones de rechazo

Verifique que habiliten al portero:

```
*Mar 1 06:49:32.699: RAS OUTGOING PDU ::=value RasMessage ::= registrationReject : {
requestSeqNum 3055      protocolIdentifier { 0 0 8 2250 0 3 }      rejectReason securityDenial :
NULL      gatekeeperIdentifier {"gk"}      }
```

El gateway no se registra si no hay **ras del debug** y hace el **debug de las salidas del h225 asn1 del gateway**.

Los comandos **show gatekeeper endpoint and show gateway** indican que no se registra ningún gateway. Marque el gateway para:

- Habilitan al comando **gateway:gw3(config)#gateway**
- Por lo menos un **voip del <tag>** de la voz de dial-peer se configura.

RRJ: duplicateAlias del rejectReason

Esta salida del comando **debug h225 asn1** muestra una razón del Registration Reject de los duplicateAlias.

```
RAS INCOMING PDU ::=value RasMessage ::= registrationReject : {      requestSeqNum 24
protocolIdentifier { 0 0 8 2250 0 3 }      rejectReason duplicateAlias:      {      }
gatekeeperIdentifier {"gk"}      }
```

Éste es generalmente el resultado del gateway que registra un duplicado de un E164-ID o de un H323-ID: Otro gateway se ha registrado ya al portero. Si es un E164-ID duplicado, cambie el diagrama de destinos configurado bajo un POTS dial peer asociado a un puerto FXS. Si es un H323-ID duplicado, cambie H.323 ID del gateway bajo interfaz de VoIP de H.323.

RRJ: rejectReason terminalExcluded

```
*Mar 1 09:48:09.553: RAS OUTGOING PDU ::=value RasMessage ::= gatekeeperReject : {
requestSeqNum 3421      protocolIdentifier { 0 0 8 2250 0 3 }      rejectReason terminalExcluded :
NULL      }
```

Éste es el resultado de la subred del gateway que es inhabilitado en el portero. Marque la configuración de control de acceso.

Usted verá muy probablemente esta configuración. Si es así la eliminación del **comando no zone subnet gk 172 16 13 0/27 enable** resuelve el problema. Para quitar el comando totalmente, quite

el gk local cisco.com de la zona.

```
gatekeeper zone local gk cisco.com no zone subnet gk 172.16.13.0/27 enable zone prefix gk 5* gw-type-prefix 510#* default-technology no shutdown
```

[RRJ: rejectReason securityDenial](#)

```
*Mar 1 09:54:32.372: RAS OUTGOING PDU ::=value RasMessage ::= registrationReject : {
requestSeqNum 3010 protocolIdentifier { 0 0 8 2250 0 3 } rejectReason securityDenial :
NULL gatekeeperIdentifier {"gk"} }
```

Este RRJ es el resultado de los comandos security que son habilitados en el portero, y el gateway no podría hacer juego el h323-id, E164-id, las contraseñas, o token de seguridad que el portero requiere. Para resolver el problema, control que han configurado el comando security en el portero. Para más información sobre la Seguridad, refiera al [gateway al portero \(H.235\) y al portero al guía de Troubleshooting de la Seguridad del portero \(IZCT\)](#).

Si se habilita la **Seguridad h323-id**, asegúrese al portero se ha configurado como se muestra aquí:

```
username gw3 password 0 wwgatekeeper zone local gk cisco.com no zone subnet gk 172.16.13.0/27
enable zone prefix gk 5* security h323-id security password separator / gw-type-prefix 510#*
default-technology no shutdown
```

También, asegúrese el gateway tiene esta configuración:

```
interface Ethernet0/0 ip address 172.16.13.35 255.255.255.224 half-duplex h323-gateway voip
interface h323-gateway voip id gk ipaddr 172.16.13.14 1718 h323-gateway voip h323-id gw3/ww
```

Nota: Asegúrese el gateway no tiene este comando:

```
interface Ethernet0/0 ip address 172.16.13.35 255.255.255.224 half-duplex h323-gateway voip
interface h323-gateway voip id gk ipaddr 172.16.13.14 1718 h323-gateway voip h323-id gw3/ww
```

Si se habilita la **Seguridad E164**, asegúrese al portero se configura como se muestra aquí:

```
username 5551212 E- E164 address the gateway tries to registered to gatekeepergatekeeper zone
local gk cisco.com no zone subnet gk 172.16.13.0/27 enable zone prefix gk 5* security E164 gw-
type-prefix 510#* default-technology no shutdown
```

Si se habilita el **token de seguridad**, asegúrese al portero se configura como se muestra aquí:

```
gatekeeper zone local gk cisco.com no zone subnet gk 172.16.13.0/27 enable zone prefix gk 5*
security token required-for registration gw-type-prefix 510#* default-technology no shutdown
```

También, asegúrese el gateway tiene esta configuración:

```
gatekeeper zone local gk cisco.com no zone subnet gk 172.16.13.0/27 enable zone prefix gk 5*
security token required-for registration gw-type-prefix 510#* default-technology no shutdown
```

Nota: Asegúrese al portero se ha configurado correctamente con el AAA y el RADIUS, y ése ambos la punta del gatekeeper y gateway al mismo servidor NTP.

[RRJ: invalidAlias del rejectReason](#)

```
gatekeeper zone local gk cisco.com no zone subnet gk 172.16.13.0/27 enable zone prefix gk 5*
security token required-for registration gw-type-prefix 510#* default-technology no shutdown
```


El RRJ es el resultado de un prefijo de la ninguno-zona definido en el portero. Marque la configuración en el portero y agregue el prefijo de zona con el direccionamiento apropiado E.164. Usted debe marcar los defectos del Cisco IOS en el Id. de bug Cisco [CSCdu78917 \(clientes registrados solamente\)](#).

Configure al portero según lo visto aquí:

```
gatekeeper zone local gk cisco.com no zone subnet gk 172.16.13.0/27 enable zone prefix gk 5*
```

security token required-for registration gw-type-prefix 510#* default-technology no shutdown

Información Relacionada

- [Introducción de Gatekeepers para H.323](#)
- [Resolución de problemas e introducción a la administración del ancho de banda del Gatekeeper del Cisco](#)
- [Introducción al control de acceso TTL y resolución de problemas en el proceso de desactualización](#)
- [Introducción, Configuración y Troubleshooting de la Indicación de Asignación de Recursos](#)
- [VoIP con Gatekeeper](#)
- [Soporte de tecnología de voz](#)
- [Soporte de Productos de Voice and Unified Communications](#)
- [Troubleshooting de Cisco IP Telephony](#) 
- [Soporte Técnico - Cisco Systems](#)