

Son bourdonnant lors de l'utilisation du combiné SPA922

Conten

u

[Introduction](#)

[Queest-ce
que je peux
faire si
j'éprouve
bourdonnan
t le bruit
quand je
parle par le
combiné
téléphoniqu
e ?](#)

[Information
s connexes](#)

Introduction

Cet article est un parmi une série d'articles pour aider à l'installation, au dépannage et à la maintenance des produits Cisco Small Business (autrefois Linksys Business Series).

Q. [Queest-ce que je peux faire si j'éprouve bourdonnant le bruit quand je parle par le combiné téléphonique ?](#)

A.

Étape 1 :

Accédez à la page basée sur le WEB de l'installation SPA922.

Étape 2 :

Procédure de connexion d'admin de clic alors avancée.

SIPURA
technology, inc.

Sipura Telephone Configuration

Info System User [Admin Login](#) basic | [advanced](#)
[Personal Directory](#) [Call History](#)

System Information

DHCP:	Enabled	Current IP:	x.x.x.x
Host Name:	SipuraSPA	Domain:	domain.com
Current Netmask:	x.x.x.x	Current Gateway:	x.x.x.x
Primary DNS:	x.x.x.x		
Secondary DNS:	x.x.x.x		

Étape 3 :
Téléphone de clic.

SIPURA
technology, inc.

Sipura Telephone Configuration

Info System SIP Provisioning Regional **Phone** Ext 1 Ext 2 User [User Login](#) basic | [advanced](#)
[Personal Directory](#) [Call History](#)

General

Station Name: Click **Phone**. Voice Mail Number:

Text Logo:

Étape 4 :
Faites descendre l'écran et recherchez le gain d'entrée audio (dB). Placez l'input gain de combiné téléphonique à -6 ou 6. ?

Audio Input Gain (dB)

Handset Input Gain: Set **Handset Input Gain** to -6 or 6.

Speakerphone Input Gain:

Étape 5 :
Clic ?

Remarque: Vérifiez la qualité de son au téléphone pour déterminer s'il s'est amélioré. Si ceci ne fonctionnait pas, passez à l'étape 6.

Étape 6 :
Ext. 1. de clic.

General
Line Enable:

yes

Click Ext 1.

Étape 7 :

Recherchez l'enable suppl. de silence et placez-le à oui.

Audio Configuration			
Preferred Codec:	G711u	Use Pref Codec Only:	no
G729a Enable:	yes	G723 Enable:	yes
G726-16 Enable:	yes	G726-24 Enable:	yes
G726-32 Enable:	yes	G726-40 Enable:	yes
Release Unused Codec:	yes	AVT:	yes
Silence Supp Enable:	no	Mod:	Auto
Dial Plan	yes		
Dial Plan:	(*xx [3469]11 0 02-9]xxxxxxS0 xxxxxxxxxxx.)		
Enable IP Dialing:	yes		

Set Silence Supp Enable to yes.

Remarque: Si vous rencontrez toujours le même problème après que ces modifications, remettez à l'état initial le périphérique au par défaut d'usine et le modifiez.

Informations connexes

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)