

# Panne de bloc d'alimentation de la TelePresence EX90

## Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Composants utilisés](#)

[Vérifiez l'état de bloc d'alimentation](#)

## Introduction

Ce document décrit comment identifier une panne de bloc d'alimentation pour un système de la TelePresence EX90.

## Conditions préalables

### Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

### [Composants utilisés](#)

Les informations dans ce document sont basées sur le CTS-EX90-K9.

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurez-vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

## Vérifiez l'état de bloc d'alimentation

Un bloc d'alimentation défectueux pourrait être la cause d'un système de la TelePresence EX90 qui ne met sous tension pas.

Avec EX90 le système s'est connecté au bloc d'alimentation, et le bloc d'alimentation s'est connecté pour actionner, notent la couleur de la DEL sur le bloc d'alimentation. Si le bloc d'alimentation fonctionne normalement, il a une DEL bleue suivant les indications de cette image :



Si le bloc d'alimentation a manqué, le bloc d'alimentation n'a pas la DEL bleue allumée suivant les indications de cette image :

