

Routage DDR (Dial-on-demand Routing) avec Easy IP et serveur DHCP

Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Composants utilisés](#)

[Conventions](#)

[Informations générales](#)

[Composants d'Easy IP](#)

[Comment Easy IP fonctionne le pas à pas](#)

[Configurez](#)

[Diagramme du réseau](#)

[Configurations](#)

[Vérifiez](#)

[Commandes show](#)

[Exemple de sortie avec show](#)

[Dépannez](#)

[commandes de débogage](#)

[Exemple de sortie de débogage](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Ce document explique l'utilisation de la caractéristique d'Easy IP de logiciel de Cisco IOS® qui est utile dans les cas où un site entier se connecte à l'Internet par l'intermédiaire d'un fournisseur de services Internet (ISP) qui assigne seulement une adresse IP pour le site distant entier. Le routeur d'Easy IP compose le serveur d'accès à distance (NAS) au fournisseur de services et négocie sa propre adresse IP BLÊME. Le routeur emploie alors le Traduction d'adresses de réseau (NAT) par cette adresse négociée avec la translation d'adresses d'adresse du port (PAT) pour fournir l'accès extérieur pour les clients intérieurs. Une autre fonction facultative du routeur d'Easy IP est d'agir en tant que serveur du protocole DHCP (DHCP) au RÉSEAU LOCAL à l'intérieur des clients. Le petit bureau de Cisco, routeur du bureau à domicile (SOHO) est utilisé généralement dans ce type de configuration.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune condition préalable spécifique n'est requise pour ce document.

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Routeur d'Easy IP - Un Cisco 3620 avec quatre Ethernets et huit Logiciel Cisco IOS version 12.0(7) courants XK2 d'interface BRI.
- Serveur d'accès - Cisco AS5300 avec un Ethernet, un Fast Ethernet et quatre a canalisé des ports T1/PRI exécutant le Logiciel Cisco IOS version 12.1(7).

Les informations présentées dans ce document ont été créées à partir de périphériques dans un environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si vous travaillez dans un réseau opérationnel, assurez-vous de bien comprendre l'impact potentiel de toute commande avant de l'utiliser.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions des documents, référez-vous aux [Conventions utilisées pour les conseils techniques de Cisco](#).

Informations générales

Composants d'Easy IP

- Control Protocol du Protocole point à point (PPP) /IP (IPCP) : Ceci est défini dans [RFC 1332](#) . [IPCP fournit la capacité de configurer dynamiquement des adresses IP au-dessus de PPP. Utilisations PPP/IPCP d'un routeur de Services Cisco IOS Easy IP de négocier dynamiquement sa propre adresse IP enregistrée d'interface WAN d'un serveur d'accès ou d'un serveur DHCP central.](#)
- NAT : Traite un routeur qui connecte deux réseaux ou plus ensemble. Dans Easy IP, au moins un de ces réseaux (indiqués en tant que le « intérieur » ou « RÉSEAU LOCAL ») est adressé avec les adresses privées qui doivent être converties en adresse enregistrée avant que des paquets puissent être expédiés à l'autre réseau enregistré (indiqué en tant que le « extérieur » ou « WAN »). Dans le contexte d'Easy IP, la translation d'adresses d'adresse du port (PAT) est utilisée pour traduire toutes les adresses privées internes à une adresse IP enregistrée par extérieur simple.
- DHCP aux clients de RÉSEAU LOCAL : C'est une fonction facultative du routeur de Cisco Easy IP qui peut être utilisé pour assigner des adresses IP aux clients intérieurs de RÉSEAU LOCAL. D'autres méthodes d'assigner des adresses IP aux clients tels que des attributions statiques ou l'utilisation d'un serveur PC DHCP ont pu également être utilisées.

Comment Easy IP fonctionne le pas à pas

1. Si le routeur d'Easy IP est configuré comme serveur DHCP, le RÉSEAU LOCAL à l'intérieur des clients reçoivent une adresse IP privée de lui lors de l'alimentation. S'il n'est pas configuré en soi, les clients doivent avoir une adresse IP assignée à eux d'une autre manière.

2. Quand un RÉSEAU LOCAL à l'intérieur de client génère le trafic « intéressant » (comme défini par des listes de contrôle d'accès) pour la numérotation, le routeur d'Easy IP compose et demande une adresse IP enregistrée simple du serveur d'accès du lieu d'exploitation principal par l'intermédiaire de PPP/IPCP. Une fois que ce rapport est établi, l'autre RÉSEAU LOCAL à l'intérieur des clients peuvent utiliser ce circuit comme expliqué dans l'étape 4.
3. Les réponses de serveur d'accès du site central avec une adresse globale dynamique d'un groupe d'adresse IP locale qui est assigné à l'interface WAN du routeur d'Easy IP.
4. Les utilisations PAT de routeur d'Easy IP de créer automatiquement une traduction qui associe l'adresse IP enregistrée de l'interface WAN avec l'adresse IP privée du RÉSEAU LOCAL à l'intérieur du client et d'une connexion au serveur d'accès du site central est faites.

Pour une compréhension plus détaillée d'Easy IP, référez-vous à [Livre Blanc - des Services Cisco IOS Easy IP](#).

Configurez

Cette section vous fournit des informations pour configurer les fonctionnalités décrites dans ce document.

Diagramme du réseau

Ce document utilise la configuration réseau indiquée dans le diagramme suivant :

Configurations

Ce document utilise la configuration suivante :

Routeur d'Easy IP
<pre> EasyIP#show running-config Building configuration... Current configuration: ! version 12.0 service timestamps debug uptime service timestamps log uptime no service password-encryption ! hostname EasyIP ! username ISP-AS password 0 ipnegotiate ! --- Username for remote router (ISP-AS) and shared secret. ! --- Shared secret(used for CHAP) must be the same on both sides. ip subnet-zero no ip domain-lookup no ip dhcp conflict logging ! --- Disable the recording of DHCP address conflicts on the DHCP server. ip dhcp excluded-address 10.0.0.1 ! --- Specifies a IP address that the DHCP server should not assign to clients. ip dhcp pool soho ! --- Configure the DHCP address pool name and enter DHCP pool configuration mode. network 10.0.0.0 255.0.0.0 ! --- Specifies the subnet network number and mask of the DHCP address pool. default-router 10.0.0.1 ! --- Specifies the IP address of the default router for a DHCP clients. lease infinite ! --- Specifies the duration of the lease. ! isdn switch-type basic-5ess isdn voice-call-failure 0 ! interface Ethernet0/0 ip address 10.0.0.1 255.0.0.0 ! -- - IP address for the Ethernet interface. no ip directed- broadcast ip nat inside ! --- Defines the interface as internal for network address translation. ! ! Unused ethernet interfaces omitted for brevity ! interface BRI1/0 ip address negotiated ! --- Enables PPP/IPCP negotiation for this interface. no ip directed-broadcast ip nat outside ! --- Defines the interface as external </pre>

```

for network address translation. encapsulation ppp
dialer idle-timeout 60 ! --- Idle timeout(in seconds)for
this BRI interface. dialer string 97771200 ! ---
Specifies the telephone number required to reach the
central access server. dialer-group 1 ! --- Apply
interesting traffic defined in dialer-list 1. isdn
switch-type basic-5ess ppp authentication chap !!--
Unused BRI interfaces omitted for brevity. ! ip nat
inside source list 100 interface BRI1/0 overload ! ---
Establishes dynamic source translation (with PAT) for
addresses which are ! --- identified by the access list
100. ip classless ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 BRI1/0
permanent ! --- Default route is via BRI1/0. no ip http
server ! access-list 100 permit ip 10.0.0.0
0.255.255.255 any ! --- Defines an access list
permitting those addresses that are to be translated.
dialer-list 1 protocol ip permit ! --- Interesting
traffic is defined by dialer-list1. ! --- This is
applied to BRI1/0 using dialer-group 1. line con 0
transport input none line aux 0 line vty 0 4 login ! end

```

Vérifiez

Cette section présente des informations que vous pouvez utiliser pour vous assurer que votre configuration fonctionne correctement.

Commandes show

certaines commandes show sont prises en charge par l'outil Interpréteur de sortie, qui vous permet d'afficher une analyse de la sortie de la commande show.

- **le show ip interface donnent des instructions** - Affiche l'état d'interface et l'adresse IP configurés sur l'interface.
- **interfaces d'exposition** - Fournit des informations de haut niveau au sujet du staus d'interface pour une interface spécifique.
- **show ip nat statistics** - Statistiques de Traduction d'adresses de réseau (NAT) d'affichages.
- **show ip nat translations** - Affiche des traductions d'adresses réseau actives.
- **état de show isdn** - Affiche le statut de chaque couche RNIS. Vérifie que la couche RNIS 1 et 2 fonctionnent. Voyez le document [utilisant la commande d'état de show isdn pour le dépannage BRI](#) pour davantage d'information de dépannage.
- **show dialer** - Affiche les informations de numéroteur.

Exemple de sortie avec show

Les sorties de commande show suivantes, qui sont prises avant que le routeur d'Easy IP initiant la connexion d'accès par réseau commuté au serveur d'accès du site central affiche l'interface BRI1/0 est en hausse et n'a aucune adresse IP mais l'adresse IP sera négociée utilisant IPCP.

```

EasyIP#show ip interface brief Interface IP-Address OK? Method Status Prol Ethernet0/0 10.0.0.1
YES manual up up Ethernet0/1 unassigned YES manual administratively down dow Ethernet0/2
unassigned YES manual administratively down dow Ethernet0/3 unassigned YES manual
administratively down dow BRI1/0 unassigned YES IPCP up up ! -- Interface is Up, but no IP
Address is assigned since it is not connected BRI1/0:1 unassigned YES unset down dow BRI1/0:2
unassigned YES unset down dow ! -- Both B-channels are down BRI1/1 unassigned YES manual

```

```
administratively down dow BRI1/1:1 unassigned YES unset administratively down dow BRI1/1:2
unassigned YES unset administratively down dow EasyIP#show interfaces bri1/0 BRI1/0 is up, line
protocol is up (spoofing) Hardware is BRI with integrated NT1 Internet address will be
negotiated using IPCP MTU 1500 bytes, BW 64 Kbit, DLY 20000 usec, reliability 255/255, txload
1/255, rxload 1/255 Encapsulation PPP, loopback not set . . EasyIP#
```

Les sorties de commande show suivantes, qui sont prises après le routeur d'Easy IP ont initié la connexion d'accès par réseau commuté avec le serveur d'accès du site central affiche que l'interface BRI1/0 a reçu son adresse IP 200.1.0.3 du serveur d'accès du site central par l'intermédiaire de PPP/IPCP.

```
EasyIP#show ip interface brief Interface IP-Address OK? Method Status Prorocol Ethernet0/0
10.0.0.1 YES manual up up Ethernet0/1 unassigned YES manual administratively down dow
Ethernet0/2 unassigned YES manual administratively down dow Ethernet0/3 unassigned YES manual
administratively down dow BRI1/0 200.1.0.3 YES IPCP up up ! -- Int BRI1/0 has a registers IP
address assigned after connection is up BRI1/0:1 unassigned YES unset up up BRI1/0:2 unassigned
YES unset down dow ! -- 1st B-channel (BRI1/0:1) is UP BRI1/1 unassigned YES manual
administratively down dow BRI1/1:1 unassigned YES unset administratively down dow BRI1/1:2
unassigned YES unset administratively down dow EasyIP#show interfaces bri1/0 BRI1/0 is up, line
protocol is up (spoofing) Hardware is BRI with integrated NT1 Internet address is 200.1.0.3/32
MTU 1500 bytes, BW 64 Kbit, DLY 20000 usec, reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation PPP, loopback not set . . EasyIP#
```

Nous devons vérifier si les hôtes réseau privés d'intérieur peuvent se connecter au serveur d'accès du site central ou pas et la caractéristique NAT fonctionne correctement ou pas. Ceci peut faire à l'aide de l'utilitaire étendu de ping. Sur le routeur d'EasyIP, cinglez l'interface d'Ethernets du serveur d'accès du site central et spécifiez la source de ping comme adresse (privée) de RÉSEAU LOCAL du routeur d'EasyIP. Ceci s'assure que le paquet est traité par PAT et que les clients sur le RÉSEAU LOCAL peuvent communiquer avec le réseau de lieu d'exploitation principal.

```
EasyIP#ping Protocol [ip]: Target IP address: 192.168.16.1 ! -- Ethernet interface IP address of
the Central Site Access Server. Repeat count [5]: 10 Datagram size [100]: Timeout in seconds
[2]: Extended commands [n]: y Source address or interface: 10.0.0.1 ! --Ethernet interface IP
address (private) of the Easy IP router. Type of service [0]: Set DF bit in IP header? [no]:
Validate reply data? [no]: Data pattern [0xABCD]: Loose, Strict, Record, Timestamp,
Verbose[none]: Sweep range of sizes [n]: Type escape sequence to abort. Sending 10, 100-byte
ICMP Echos to 192.168.16.1, timeout is 2 seconds: !!!!!!!!!!! Success rate is 100 percent
(10/10), round-trip min/avg/max = 32/34/36 ms
```

La sortie ci-dessus affiche que le taux de réussite est de 100 pour cent ce qui signifie que la caractéristique NAT fonctionne bien et les hôtes SOHO peut communiquer avec le serveur d'accès du site central. Nous pouvons obtenir plus d'informations détaillées au sujet des traductions NAT de la sortie suivante de commandes show.

```
EasyIP#show ip nat statistics Total active translations: 10 (0 static, 10 dynamic; 10 extended)
Outside interfaces: BRI1/0, BRI1/0:1, BRI1/0:2 Inside interfaces: Ethernet0/0 Hits: 169 Misses:
185 Expired translations: 175 Dynamic mappings: -- Inside Source access-list 100 interface
BRI1/0 refcount 10 EasyIP#show ip nat translations Pro Inside global Inside local Outside local
Outside global icmp 200.1.0.3:32 10.0.0.1:32 192.168.16.1:32 192.168.16.1:32 icmp 200.1.0.3:33
10.0.0.1:33 192.168.16.1:33 192.168.16.1:33 icmp 200.1.0.3:34 10.0.0.1:34 192.168.16.1:34
192.168.16.1:34 icmp 200.1.0.3:35 10.0.0.1:35 192.168.16.1:35 192.168.16.1:35 icmp 200.1.0.3:36
10.0.0.1:36 192.168.16.1:36 192.168.16.1:36 icmp 200.1.0.3:37 10.0.0.1:37 192.168.16.1:37
192.168.16.1:37 icmp 200.1.0.3:38 10.0.0.1:38 192.168.16.1:38 192.168.16.1:38 icmp 200.1.0.3:39
10.0.0.1:39 192.168.16.1:39 192.168.16.1:39 icmp 200.1.0.3:40 10.0.0.1:40 192.168.16.1:40
192.168.16.1:40 icmp 200.1.0.3:41 10.0.0.1:41 192.168.16.1:41 192.168.16.1:41 EasyIP#
```

La sortie de commande suivante d'état de show isdn affiche le statut de chaque couche RNIS. Vérifiez cette couche 1 et 2 sont suivant les indications de l'exemple

```
EasyIP#show isdn status Global ISDN Switchtype = basic-5ess ISDN BRI1/0 interface dsl 8,
interface ISDN Switchtype = basic-5ess Layer 1 Status: ACTIVE Layer 2 Status: TEI = 64, Ces = 1,
SAPI = 0, State = MULTIPLE_FRAME_ESTABLISHED Layer 3 Status: 1 Active Layer 3 Call(s) Activated
dsl 8 CCBs = 1 CCB:callid=8098, sapi=0, ces=1, B-chan=1, calltype=DATA The Free Channel Mask:
```

0x80000002

Voyez le document [utilisant la commande d'état de show isdn pour le dépannage BRI](#) pour davantage d'information de dépannage.

La sortie suivante de **show dialer** prouve que composant est initié par l'adresse IP de réseau privé d'intérieur (pour exemple, 10.0.0.1).

```
EasyIP#show dialer BRI1/0 - dialer type = ISDN Dial String Successes Failures Last DNIS Last
status 97771200 23 0 00:02:02 successful Default 0 incoming call(s) have been screened. 0
incoming call(s) rejected for callback. BRI1/0:1 - dialer type = ISDN Idle timer (120 secs),
Fast idle timer (20 secs) Wait for carrier (30 secs), Re-enable (15 secs) Dialer state is data
link layer up Dial reason: ip (s=10.0.0.1, d=192.168.16.1) Time until disconnect 36 secs Current
call connected 00:02:03 Connected to 97771200 (ISP-AS) BRI1/0:2 - dialer type = ISDN Idle timer
(120 secs), Fast idle timer (20 secs) Wait for carrier (30 secs), Re-enable (15 secs) Dialer
state is idle
```

Dépannez

commandes de débogage

Remarque: Avant d'exécuter les commandes **debug**, référez-vous à la section **Informations importantes sur les commandes Debug**.

- **la négociation de debug ppp** fournit des informations au sujet de procédé de négociation de protocole PPP. **debug ip nat** - Fournit des informations
- **mettez au point l'IP national** fournit des informations au sujet des paquets IP traduits par la caractéristique (NAT) de traduction d'adresse de réseau IP.
- **mettez au point le RNIS q921-** fournit l'élimination des imperfections de couche liaison de données des messages q.921.
- **debug isdn q931** - Fournit l'élimination des imperfections de réseau-couche des messages q.931.
- **mettez au point le numéroteur** - Fournit les informations DDR pour l'appel sortant.

Exemple de sortie de débogage

La sortie suivante de **debug ppp negotiation** affiche le procédé de négociation de protocole PPP/IPCP.

```
EasyIP#debug ppp negotiation PPP protocol negotiation debugging is on . . 2d07h: BR1/0:1 IPCP: O
CONFREQ [Closed] id 223 len 10 2d07h: BR1/0:1 IPCP: Address 0.0.0.0 (0x030600000000) 2d07h:
BR1/0:1 CDPCP: O CONFREQ [Closed] id 63 len 4 2d07h: BR1/0:1 IPCP: I CONFREQ [REQsent] id 47 len
10 2d07h: BR1/0:1 IPCP: Address 200.1.0.1 (0x0306C8010001) 2d07h: BR1/0:1 IPCP: O CONFACK
[REQsent] id 47 len 10 2d07h: BR1/0:1 IPCP: Address 200.1.0.1 (0x0306C8010001) 2d07h: BR1/0:1
CDPCP: I CONFREQ [REQsent] id 41 Len 4 2d07h: BR1/0:1 CDPCP: O CONFACK [REQsent] id 41 Len 4
2d07h: BR1/0:1 IPCP: I CONFNAK [ACKsent] id 223 Len 10 2d07h: BR1/0:1 IPCP: Address 200.1.0.3
(0x0306C8010003) 2d07h: BR1/0:1 IPCP: O CONFREQ [ACKsent] id 224 Len 10 2d07h: BR1/0:1 IPCP:
Address 200.1.0.3 (0x0306C8010003) 2d07h: BR1/0:1 CDPCP: I CONFACK [ACKsent] id 63 Len 4 2d07h:
BR1/0:1 CDPCP: State is Open 2d07h: BR1/0:1 IPCP: I CONFACK [ACKsent] id 224 Len 10 2d07h:
BR1/0:1 IPCP: Address 200.1.0.3 (0x0306C8010003) 2d07h: BR1/0:1 IPCP: State is Open 2d07h: BR1/0
IPCP: Install negotiated IP interface address 200.1.0.3 ! -- The EasyIP router will install the
negotiated WAN IP address. 2d07h: BR1/0 IPCP: Install route to 200.1.0.1 ! -- A route to the
Central Site Access Server is installed. 2d07h: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
BRI1/0:1, changed state Up 2d07h: %ISDN-6-CONNECT: Interface BRI1/0:1 is now connected to
97771200 ISP-AS EasyIP#
```

La sortie de **debug ip nat** affiche les informations sur des paquets IP traduits par la caractéristique

(NAT) de traduction d'adresse de réseau IP.

```
EasyIP#debug ip nat detailed IP NAT detailed debugging is on . . 2d00h: NAT: o: icmp (10.0.0.1, 2015) -> (192.168.16.1, 2015) [909] 2d00h: NAT: i: icmp (10.0.0.1, 2015) -> (192.168.16.1, 2015) [909] 2d00h: NAT: ipnat_allocate_port: wanted 2015 got 2015 2d00h: NAT*: o: icmp (192.168.16.1, 2015) -> (200.1.0.3, 2015) [909] 2d00h: NAT: o: icmp (10.0.0.1, 2016) -> (192.168.16.1, 2016) [910] 2d00h: NAT: i: icmp (10.0.0.1, 2016) -> (192.168.16.1, 2016) [910] 2d00h: NAT: ipnat_allocate_port: wanted 2016 got 2016 2d00h: NAT*: o: icmp (192.168.16.1, 2016) -> (200.1.0.3, 2016) [910] 2d00h: NAT: o: icmp (10.0.0.1, 2017) -> (192.168.16.1, 2017) [911] 2d00h: NAT: i: icmp (10.0.0.1, 2017) -> (192.168.16.1, 2017) [911] 2d00h: NAT: ipnat_allocate_port: wanted 2017 got 2017 2d00h: NAT*: o: icmp (192.168.16.1, 2017) -> (200.1.0.3, 2017) [911] 2d00h: NAT: o: icmp (10.0.0.1, 2018) -> (192.168.16.1, 2018) [912] 2d00h: NAT: i: icmp (10.0.0.1, 2018) -> (192.168.16.1, 2018) [912] . . EasyIP#undebug all All possible debugging has been turned off
```

[Informations connexes](#)

- [Utilisation de la commande show isdn status pour le dépannage d'un accès de base \(BRI\)](#)
- [Vérification de l'opération NAT et dépannage NAT de base](#)
- [Page de support NAT](#)
- [Numérotation et accès de l'assistance technique](#)
- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)