

Alarme BTM Rmt E3 FERF / Rmt OOF (YEL)

Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Composants utilisés](#)

[Conventions](#)

[Définition d'erreur](#)

[Exemple d'erreur](#)

[Dépannage](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Ce document discute l'erreur distante de la panne de récepteur d'extrémité d'E3 du module de jonction réseau large bande (BTM) (distant de T3 hors de vue).

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Composants utilisés

Ces informations dans ce document s'appliquent à Cisco IGX™ BTM avec des backcards d'E3 et de T3.

Conventions

For more information on document conventions, refer to the [Cisco Technical Tips Conventions](#).

Définition d'erreur


L'alarme distante de panne de récepteur d'extrémité d'E3 ($E3_{FERF}$ de Rmt) indique que le récepteur de backcard d'E3 a détecté un signal d'alarme distante. Cette alarme est fonctionnellement équivalente au distant de T3 hors de l'alarme de jaune de vue (Rmt_{OOF}). Si l'extrémité locale est dans l' $E3_{FERF}$ ou Rmt_{OOF} (YEL) de Rmt , l'extrémité distante aura très probablement une de ces alarmes de jonction :

- Hors de la trame (hors de Frms)
- Perte de signal (perte de Sig)
- Signal d'indication d'alarme (AIS)

Exemple d'erreur

L'emplacement le plus susceptible des erreurs de matériel est mis en valeur en jaune dans ce diagramme :

E3 FERF de Rmt



- NT — Terminaison de réseau
- MUX — Le multiplexeur dans le chemin de ligne de l'opérateur de téléphonie.
- Rx — Recevez
- Tx — Transmettez

Dépannage

Dépannez l'autre extrémité du joncteur réseau, qui a très probablement une de ces alarmes de jonction :

- Hors de Frms (ROUGE)
- Perte de Sig (ROUGE)
- AIS (BLEU)

Si le problème persiste après que vous exécutez les étapes de dépannage, entrez en contact avec le Soutien technique de Cisco Systems :

- Téléphone : (800) 553-24HR ou (408) 526-7209
- Site Web : [Support technique - Cisco Systems](#)
- Courrier électronique : tac@cisco.com

Informations connexes

- [Centre de logiciel - Logiciel de commutation WAN](#)
- [Support technique - Cisco Systems](#)