

Alarme BTM Rmt E3 FERF / Rmt OOF (YEL)

Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Composants utilisés](#)

[Conventions](#)

[Définition d'erreur](#)

[Exemple d'erreur](#)

[Dépannage](#)

[Informations connexes](#)

[Introduction](#)

Ce document discute l'erreur distante de la panne de récepteur d'extrémité d'E3 du module de jonction réseau large bande (BTM) (distant de T3 hors de vue).

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

[Composants utilisés](#)

Ces informations dans ce document s'appliquent à Cisco IGX™ BTM avec des backcards d'E3 et de T3.

[Conventions](#)

For more information on document conventions, refer to the [Cisco Technical Tips Conventions](#).

[Définition d'erreur](#)


L'alarme distante de panne de récepteur d'extrémité d'E3 ($E3_{FERF}$ de Rmt) indique que le récepteur de backcard d'E3 a détecté un signal d'alarme distante. Cette alarme est fonctionnellement équivalente au distant de T3 hors de l'alarme de jaune de vue (Rmt_{OOF}). Si l'extrémité locale est dans l' $E3_{FERF}$ ou Rmt_{OOF} (YEL) de Rmt , l'extrémité distante aura très probablement une de ces alarmes de jonction :

- Hors de la trame (hors de Frms)
- Perte de signal (perte de Sig)
- Signal d'indication d'alarme (AIS)

Exemple d'erreur

L'emplacement le plus susceptible des erreurs de matériel est mis en valeur en jaune dans ce diagramme :

E3 FERF de Rmt



- NT — Terminaison de réseau
- MUX — Le multiplexeur dans le chemin de ligne de l'opérateur de téléphonie.
- Rx — Recevez
- Tx — Transmettez

Dépannage

Dépannez l'autre extrémité du joncteur réseau, qui a très probablement une de ces alarmes de jonction :

- Hors de Frms (ROUGE)
- Perte de Sig (ROUGE)
- AIS (BLEU)

Si le problème persiste après que vous exécutez les étapes de dépannage, entrez en contact avec le Soutien technique de Cisco Systems :

- Téléphone : (800) 553-24HR ou (408) 526-7209
- Site Web : [Support technique - Cisco Systems](#)
- Courrier électronique : tac@cisco.com

Informations connexes

- [Centre de logiciel - Logiciel de commutation WAN](#)
- [Support technique - Cisco Systems](#)