

IOS XE à la nomenclature de mappage et d'ensemble de caractéristiques IOS sur des Commutateurs du Catalyst 3850/3650

Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Composants utilisés](#)

[IOS XE au mappage de version IOS](#)

[Relation entre l'identité de produit et l'ensemble de caractéristiques de permis](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Ce document décrit le logiciel de Cisco IOS qui fonctionne pendant qu'un processus dans le Cisco IOS XE dans ce qui s'appelle le démon IOS, ou IOSd. Tandis que plusieurs des composants d'infrastructure ont migré du Cisco IOS vers le Cisco IOS XE tel que la Haute disponibilité, les caractéristiques du logiciel de Cisco IOS sont exactement identiques que ceux qui fonctionnent dans le Cisco IOS XE comme elles font dans une release traditionnelle de Cisco IOS.

Ce document est important pour comprendre le mappage entre les versions de Logiciel Cisco IOS XE version 2 et la version IOS classique respective qui exécutent sur Cisco Catalyst 3850 Commutateurs.

Il explique également le suffixe à la fin de l'identité de produit du Catalyst 3850/3650 et ce que signifie il.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

[Composants utilisés](#)

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurez-vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

IOS XE au mappage de version IOS

Les illustres du tableau 1 l'IOS XE au mappage IOS pour des Plateformes du Catalyst 3850/3650.

IOS XE du **tableau 1.** au mappage de version IOS.

Version de Cisco IOS XE	Version de Cisco IOS
versions 16.x	Sans objet
03.06.08E	15.2(2)E8
03.06.07E	15.2(2)E7
03.06.06E	15.2(2)E6
03.06.05E	15.2(2)E5
03.06.04E	15.2(2)E4
03.07.05E	15.2(3)E5
03.07.04E	15.2(3)E4

Chaque **fichier d'image .bin** affiche les deux versions dans son nom complet comme ceci :

cat3k_caa-universalk9.SPA.03.06.08.E.152-2.E8.bin

Relation entre l'identité de produit et l'ensemble de caractéristiques de permis

Quand vous naviguez vers la [page de téléchargement du logiciel de Cisco](#) pour des Commutateurs du Catalyst 3850/3650, vous trouverez la pleine identité de produit. Cependant, il ne s'assortira pas exactement avec votre identité de produit sous la sortie de **show version**. Il sera sans dernière lettre qui est

Cisco paginent : Commutateur du Catalyst 3850-24P-S

Show version : WS-C3850-24P

La lettre finale fait la référence à un ensemble de caractéristiques avec lequel le commutateur se transporte, le **show version** ou la sortie de droit-à-utilisation de **show license** affichera le permis en cours.

Des 2show de Tableau les lettres possibles et au lequel des ensembles de caractéristiques ils se traduisent.

Nomenclature d'ensemble de caractéristiques du **tableau 2.** sur des Commutateurs du Catalyst 3850/3650.

Lettre	Permis
L	LAN Base
S	IP Base
E	Services IP

[Informations connexes](#)

- [Fiche technique de Commutateurs de gamme de Cisco Catalyst](#)

- [Cisco IOS XE et version du logiciel Cisco IOS 15](#)
- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)