

Comment utiliser HSRP pour assurer la redondance dans un réseau BGP multihébergé

Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Composants utilisés](#)

[Conventions](#)

[Informations générales](#)

[Configurer](#)

[Diagramme du réseau](#)

[Configurations](#)

[Vérifier](#)

[Paquets allant du réseau local vers la destination](#)

[Paquets provenant la destination vers le réseau local](#)

[Dépanner](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Ce document décrit comment fournir la redondance dans un réseau multirésident de Border Gateway Protocol (BGP) où vous avez des connexions à deux fournisseurs d'accès Internet distincts (ISP). [En cas d'une panne de connectivité vers un ISP, le trafic est rerouté dynamiquement par l'autre ISP avec la commande BGP `set as-path {tag | prepend as-path-string}`](#) et le Hot Standby Router Protocol (HSRP).

Conditions préalables

Conditions requises

Les lecteurs de ce document devraient avoir connaissance des sujets suivants :

- [HSRP de Cisco](#)
- [Configurer le HSRP](#)
- [Algorithme de sélection de la meilleure route BGP](#)
- [Configuration de BGP](#)

Composants utilisés

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurez-vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

Conventions

For more information on document conventions, refer to the [Cisco Technical Tips Conventions](#).

Informations générales

L'objectif de la configuration dans ce document est de réaliser cette politique réseau :

- Tout le trafic sortant originaire des hôtes sur le réseau 192.168.21.0/24 et destiné à l'Internet doit être conduit par R1 à l'ISP-A. Cependant, si ce lien échoue ou R1 échoue, tout le trafic sortant doit être rerouté par R2 à l'ISP B (et puis à l'Internet) sans intervention manuelle.
- Tout le trafic d'arrivée destiné à un Autonomous System, AS 100, de l'Internet doit être conduit par R1. Au cas où le lien d'ISP-A à R1 échouerait, le trafic d'arrivée doit automatiquement être rerouté par l'ISP B à R2.

Ces conditions requises peuvent être rencontrées deux Technologies : BGP et HSRP.

Le premier objectif d'un chemin de sortie entièrement redondant peut être réalisé avec le HSRP. Typiquement les PC n'ont pas la capacité pour collecter et permuter les informations de routage. L'adresse IP de la passerelle par défaut est statiquement configurée sur un PC et si le routeur de passerelle descend, le PC perd la Connectivité à n'importe quel périphérique au delà de son segment de réseau local. C'est le cas même si une passerelle alternative existe. Le HSRP a été conçu pour répondre à ces exigences. Référez-vous au pour en savoir plus de [fonctionnalités et caractéristiques de HSRP](#).

Le deuxième objectif peut être atteint avec le [set as-path](#) BGP ajoutent la commande au début, qui permet au BGP pour propager un plus long PENDANT QUE chemin (par ajouter son propre numéro de système autonome au début plus d'une fois) par le R2 au lien d'ISP B pour le préfixe 192.168.21.0/24. Ainsi, tous trafiquent destiné à 192.168.21.0/24 qui est livré de l'extérieur de l'AS 100 prend le plus court PENDANT QUE chemin par l'ISP-A au lien R1. Si le chemin primaire (ISP-A à R1) échoue, tout le trafic prend le plus long PENDANT QUE le chemin (ISP B à R2) afin d'atteindre le réseau 192.168.21.0/24. Afin d'apprendre plus au sujet du [set as-path](#) BGP ajoutent la commande au début, se rapportent au diagramme d'attribut as_path dans le document d'[études de cas de BGP](#).

Configurer

Cette section vous fournit des informations pour configurer les fonctionnalités décrites dans ce document.


Remarque: Utilisez l'outil [Command Lookup Tool](#) (clients [enregistrés](#) seulement) pour trouver plus d'informations sur les commandes utilisées dans ce document.

Diagramme du réseau

Ce document utilise la configuration réseau affichée ici :

Dans ce diagramme, le routeur 1 (R1) et le Router2 (R2) sont dans l'AS 100, qui a le BGP externe (eBGP) scrutant avec ISP-A (EN TANT QUE 300) et ISP B (EN TANT QUE 400) respectivement. Le routeur 6 (R6) est une partie de EN TANT QUE 600, qui a l'eBGP scrutant avec ISP-A et ISP B. R1. R2 a l'iBGP scrutant, qui est nécessaire pour assurer le routage optimal. Par exemple, quand vous essayez d'atteindre EN TANT QUE 400 routes internes, R1 n'utilise pas le chemin plus long plus d'EN TANT QUE 300. R1 en avant le trafic à R2 à la place.

R1 et R2 sont également configurés pour le HSRP au-dessus d'un segment commun d'Ethernets. Les hôtes sur le même segment d'Ethernets ont un default route ces points vers l'adresse IP de réserve 192.168.21.10 de HSRP.



Configurations

R1

Current configuration

```
hostname R1
!
interface serial 0
ip address 192.168.31.1 255.255.255.0
!
interface Ethernet1
ip address 192.168.21.1 255.255.255.0
standby 1 priority 105
standby 1 preempt delay minimum 60
standby 1 ip 192.168.21.10
standby 1 track Serial0
!--- The standby track serial command tracks the state
of !--- the Serial0 interface and brings down the !---
priority of standby group 1, if the interface goes down.
!--- The standby preempt delay minimum 60 command makes
sure that !--- R1 preempts and takes over as active
router again. This command also ensures that !--- the
router waits 60 seconds before doing so in order to give
BGP time enough !--- to converge and populate the
```

```
routing table. This avoids !--- traffic being sent to R1
before it is ready to forward it.
```

```
!
!
router bgp 100
  no synchronization
  network 192.168.21.0
  neighbor 192.168.21.2 remote-as 100
  neighbor 192.168.21.2 next-hop-self
  neighbor 192.168.31.3 remote-as 300
  no auto-summary
!
```

R2

Current configuration

```
hostname R1
!
interface serial 0
ip address 192.168.31.1 255.255.255.0
!
interface Ethernet1
  ip address 192.168.21.1 255.255.255.0
  standby 1 priority 105
  standby 1 preempt delay minimum 60
  standby 1 ip 192.168.21.10
  standby 1 track Serial0
!--- The standby track serial command tracks the state
of !--- the Serial0 interface and brings down the !---
priority of standby group 1, if the interface goes down.
!--- The standby preempt delay minimum 60 command makes
sure that !--- R1 preempts and takes over as active
router again. This command also ensures that !--- the
router waits 60 seconds before doing so in order to give
BGP time enough !--- to converge and populate the
routing table. This avoids !--- traffic being sent to R1
before it is ready to forward it.
!
!
router bgp 100
  no synchronization
  network 192.168.21.0
  neighbor 192.168.21.2 remote-as 100
  neighbor 192.168.21.2 next-hop-self
  neighbor 192.168.31.3 remote-as 300
  no auto-summary
!
```

Vérifier

Cette section présente des informations que vous pouvez utiliser pour vous assurer que votre configuration fonctionne correctement.

Certaines commandes **show** sont prises en charge par l'[Output Interpreter Tool](#) (clients [enregistrés](#) uniquement), qui vous permet de voir une analyse de la sortie de la commande show.

Quand vous configurez la Redondance dans n'importe quel réseau, vous devez considérer deux

choses :

- La création d'un chemin redondant pour des paquets allant d'un réseau local à un réseau de destination.
- La création d'un chemin redondant pour des paquets revenant d'une destination à un réseau local.

Paquets allant du réseau local vers la destination

Dans cet exemple, le réseau local est 192.168.21.0/24. Le routeur R1 et R2 exécutent le HSRP sur le segment d'Ethernets connecté pour relier Ethernet1. R1 est configuré en tant que routeur actif de HSRP avec un standby priority de 105, et R2 est configuré avec un standby priority de 100. La commande de la **piste Serial0** (s0) du **standby 1** sur R1 permet au processus de HSRP pour surveiller cette interface. Si l'état d'interface descend, le hsrp priority est réduit. Quand la ligne protocole de l'interface s0 descend, le hsrp priority est réduit à 95 (la valeur par défaut par laquelle la priorité est réduite est 10). Ceci fait l'autre routeur de HSRP, R2, ont une haute priorité (une priorité de 100). R2 va bien au routeur actif de HSRP et attire le trafic destiné à l'adresse 192.169.21.10 de HSRP actif.

Émettez la commande de [show standby](#) afin de voir le routeur HSRP actif quand l'interface s0 sur R1 est en hausse :

```
R1#show standby
Ethernet1 - Group 1
  Local state is Active, priority 105, may preempt
  Hellotime 3 sec, holdtime 10 sec
  Next hello sent in 0.338
  Virtual IP address is 192.168.21.10 configured
  Active router is local
  Standby router is 192.168.21.2 expires in 8.280
  Virtual mac address is 0000.0c07.ac01
  13 state changes, last state change 00:46:10
  IP redundancy name is "hsrp-Et0-1"(default)
  Priority tracking 1 interface, 1 up:
  Interface           Decrement   State
  Serial0             10         Up

R2#show standby
Ethernet1 - Group 1
  State is Standby
  56 state changes, last state change 00:05:13
  Virtual IP address is 192.168.21.10
  Active virtual MAC address is 0000.0c07.ac01
  Local virtual MAC address is 0000.0c07.ac01 (default)
  Hello time 3 sec, hold time 10 sec
  Next hello sent in 1.964 secs
  Preemption enabled
  Active router is 192.168.21.1, priority 105 (expires in 9.148 sec)
  Standby router is local
  Priority 100 (default 100)
  IP redundancy name is "hsrp-Et0-1" (default)

R1#show standby ethernet 1 brief
          P indicates configured to preempt.
          |
Interface  Grp Prio P State   Active addr   Standby addr   Group addr
Et1        1  105 P Active local        192.168.21.2   192.168.21.10
```

R1#

R2#**show standby ethernet 1 brief**

```
                P indicates configured to preempt.
                |
Interface   Grp Prio P State      Active          Standby          Virtual IP
Et1         1  100 P Standby 192.168.21.1    local            192.168.21.10
```

R2#
La commande de [show standby](#) affiche R1 en tant que routeur HSRP actif en raison de la haute priorité de 105. Puisque R1 est le routeur actif, R1 possède l'adresse IP de réserve 192.168.21.10. Tout le trafic IP de l'hôte configuré avec la passerelle par défaut aux artères de 192.168.21.10 par R1.

Si vous réduisez l'interface s0 sur le routeur R1, le routeur actif de HSRP change puisque le HSRP sur R1 est configuré avec la commande de l'interface série 0 de [standby track](#). Quand le protocole d'interface de l'interface série 0 descend, le HSRP réduit la priorité de R1 de 10 (par défaut) à 95. R1 change son état au « standby ». R2 succède en tant que routeur actif, et possède ainsi l'adresse IP de réserve 192.168.21.10. En conséquence, tout le trafic destiné des hôtes dans les 192.168.21.0/24 artères de segment trafiquent par R2. **Le débogage et la sortie de commande show** confirme la même chose.

```
R1(config)# interface s0
R1(config-if)# shut
%STANDBY-6-STATECHANGE: Standby: 1: Ethernet1 state Active      -> Speak
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0, changed state to administratively down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0, changed state to down
%STANDBY-6-STATECHANGE: Standby: 1: Ethernet1 state Speak     -> Standby
%LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0, changed state to down:
%STANDBY-6-STATECHANGE: Standby: 1: Ethernet1 state Active      -> Speak
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0, changed state to down
%STANDBY-6-STATECHANGE: Standby: 1: Ethernet1 state Speak -> Standby
```

Notez que R1 va bien à un routeur de réserve.

Si R2 entre dans l'état active, alors vous voyez la sortie semblable à ceci :

```
R2#
%STANDBY-6-STATECHANGE: Standby: 1: Ethernet1 state Standby      -> Active
```

Si vous exécutez la commande de [show standby](#) sur R1 et R2, observez les standby priority après que l'interface s0 aille vers le bas sur R1 :

```
R1#show standby
Ethernet1 - Group 1
  Local state is Standby, priority 95 (configd 105), may preempt
  Hellotime 3 sec, holdtime 10 sec
  Next hello sent in 0.808
  Virtual IP address is 192.168.21.10 configured
  Active router is 192.168.21.2, priority 100 expires in 9.008
  Standby router is local
  15 state changes, last state change 00:00:40
  IP redundancy name is "hsrp-Et0-1" (default)
  Priority tracking 1 interface, 0 up:
    Interface          Decrement    State
    Serial0            10           Down (administratively down)
```

R1#

R2#**show standby**

Ethernet1 - Group 1

State is Active

57 state changes, last state change 00:00:33

Virtual IP address is 192.168.21.10

Active virtual MAC address is 0000.0c07.ac01

Local virtual MAC address is 0000.0c07.ac01 (bia)

Hello time 3 sec, hold time 10 sec

Next hello sent in 2.648 secs

Preemption enabled

Active router is local

Standby router is 192.168.21.1, priority 95 (expires in 7.096 sec)

Priority 100 (default 100)

IP redundancy name is "hsrp-Et0-1" (default)

R2#

R2#

R1#**sh standby ethernet 1 brief**

P indicates configured to preempt.

|

Interface	Grp	Prio	P	State	Active addr	Standby addr	Group addr
Et0	1	95	P	Standby	192.168.21.2	local	192.168.21.10

R1#

R2#**sh standby ethernet 1 brief**

P indicates configured to preempt.

|

Interface	Grp	Prio	P	State	Active	Standby	Virtual IP
Et0	1	100	P	Active	local	192.168.21.1	192.168.21.10

R2#

Notez que le standby priority R1 a réduit de 105 à 95, et R2 est devenu le routeur actif.

Résumé

En cas d'une panne de connectivité entre ISP-A et R1, le HSRP réduit la priorité du groupe de veille sur R1. R1 va d'un état active à un état de réserve. R2 va d'un état de réserve à un état active. L'adresse IP de réserve 192.168.21.10 devient active sur R2, et héberge envoyer le trafic à l'utilisation R2 d'Internet et à l'ISP B, fournissant une voie de déroulement pour le trafic sortant.

Pour plus d'informations sur la commande de [standby track de](#) HSRP, référez-vous à [comment utiliser les commandes de standby preempt et de standby track](#).

Paquets provenant la destination vers le réseau local

Selon la politique réseau définie dans la [section Informations générales](#), puisqu'ISP-A est votre chemin primaire et l'ISP B est le chemin de sauvegarde pour le trafic étant livré vers 192.168.21.0/24 (pour des raisons telles qu'une plus grande connexion de bande passante vers ISP-A), vous pouvez ajouter votre propre numéro de système autonome dans les mises à jour BGP annoncées vers l'ISP B dans R2 pour faire PENDANT QUE le chemin à travers l'ISP B semblent plus long. Afin de faire ceci, configurez un mappage de route pour le voisin 192.168.42.4 BGP. Dans ce mappage de route, ajoutez vos propres moyens COMME avec le [set as-path](#) ajoutez la commande au début. Appliquez ce route-map aux mises à jour sortantes au voisin 192.168.42.4.

Remarque: Dans la production, vous devez ajouter le numéro de système autonome plus d'une fois pour s'assurer que l'artère annoncée devient moins préférée.

C'est la table BGP dans R6 pour le réseau 192.168.21.0 quand la Connectivité BGP entre R1 à ISP-A et R2 à l'ISP B est en hausse :

```
R6#  
show ip bgp 192.168.21.0  
BGP routing table entry for 192.168.21.0/24, version 30  
Paths: (2 available, best #1)  
  Advertised to non peer-group peers:  
    192.168.64.4  
300 100  
  192.168.63.3 from 192.168.63.3 (10.5.5.5)  
    Origin IGP, localpref 100, valid, external, best, ref 2  
  400 100 100  
    192.168.64.4 from 192.168.64.4 (192.168.64.4)  
    Origin IGP, localpref 100, valid, external
```

Le BGP sélectionne le meilleur chemin comme COMME {300 100} par ISP-A parce qu'il a un plus petit COMME longueur de chemin en comparaison du COMME chemin {400 100 100} de l'ISP B. La raison là est une tout plus longue QUE la longueur de chemin de l'ISP B est en raison de CAR le chemin ajoutent la configuration au début dans R2.

Quand la Connectivité se casse entre R1 et ISP-A, R6 doit choisir la voie de déROUTement par l'ISP B pour atteindre le réseau 192.168.21.0/24 dans l'AS 100 :

```
R1(config)#interface s0  
R1(config-if)#shut  
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0, changed state to down
```

C'est la table BGP dans R6 pour le réseau 192.168.21.0/24 :

```
R6#show ip bgp 192.168.21.0  
BGP routing table entry for 192.168.21.0/24, version 31  
Paths: (1 available, best #1)  
  Advertised to non peer-group peers:  
    192.168.63.3  
400 100 100  
  192.168.64.4 from 192.168.64.4 (192.168.64.4)  
    Origin IGP, localpref 100, valid, external, best
```

Référez-vous à la [configuration d'échantillon pour le BGP avec deux fournisseurs de services différents \(hébergement multiple\)](#) pour plus d'informations sur des configurations BGP dans un réseau multihomed.

[Dépanner](#)

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.

[Informations connexes](#)

- [Partage de charge avec BGP en environnement mono et multihébergé : Exemples de configuration](#)

- [Comment les routeurs BGP utilisent le discriminateur de sorties multiples pour la meilleure sélection de chemin](#)
- [Partage de charge avec HSRP](#)
- [Page de support technologique de HSRP](#)
- [Page de support technologique BGP](#)
- [Page de support technologique de routage IP](#)
- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)