

Comment effectuer une mise à niveau à partir de ROMmom à l'aide de l'image de démarrage

Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Composants utilisés](#)

[Conventions](#)

[Qu'est-ce que l'image de démarrage ? \(\(Rx-boot\)](#)

[Chargement de l'image de démarrage](#)

[Informations connexes](#)

[Introduction](#)

Cette page décrit comment mettre à niveau un routeur à partir de l'invite du moniteur de ROM (ROMmon) en utilisant la fonctionnalité TFTP de l'image de démarrage.

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

[Composants utilisés](#)

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

[Conventions](#)

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à [Conventions relatives aux conseils techniques Cisco](#).

[Qu'est-ce que l'image de démarrage ? \(\(Rx-boot\)](#)

L'image de démarrage est un sous-ensemble du logiciel Cisco IOS® qui est utilisé pour télécharger les images principales du logiciel Cisco IOS sur le routeur en utilisant TFTP dans les situations de récupération. L'utilisateur peut interagir avec cette image via l'interface de ligne de commande signifiée par l'invite Router(boot)#. Certaines plates-formes (Cisco 1600, 2500) l'ont dans la ROM ; d'autres (les routeurs haut de gamme) l'ont dans la mémoire bootflash. Cette

image peut s'appeler image xboot, image rxboot, image de démarrage, image de programme de démarrage ou image auxiliaire, en fonction de votre plate-forme.

L'image de démarrage a des capacités limitées. Par exemple, elle ne contient pas d'informations de routage.

Avertissement : N'enregistrez jamais votre configuration tandis que vous êtes en mode de démarrage, car une partie de la configuration (comme la partie relative au routage) est perdue en cas d'enregistrement de cette façon.

Chargement de l'image de démarrage

Si le routeur contient une image de démarrage valide, elle peut être utilisée pour télécharger une image du logiciel Cisco IOS valide dans la mémoire flash en utilisant TFTP. Pour ce faire, exécutez les étapes suivantes :

1. Modifiez le registre de configuration pour démarrer l'image de démarrage en configurant le registre de configuration comme suit (en fonction de l'invite que vous avez) :

```
rommon 1 > confreg 0x2101 or > o/r 0x2101 You must reset or power cycle for the new configuration to take effect. !--- This is the router output when a configuration register command is entered.
```

Le registre de configuration a maintenant été modifié pour démarrer l'image de démarrage.
2. Démarrez l'image de démarrage en réinitialisant le routeur :

```
rommon 2 > reset or > i
```

Le message System Bootstrap s'affiche et le routeur démarre son image de démarrage. Sur l'écran, vous devez voir quelque chose semblable à ceci :

```
System Bootstrap, Version 11.1(10)AA, EARLY DEPLOYMENT RELEASE SOFTWARE (fc1) Copyright (c) 1997 by cisco Systems, Inc. C1600 processor with 18432 Kbytes of main memory program load complete, entry point: 0x4018060, size: 0x1e1568 Restricted Rights Legend . . . !--- Output omitted. . . Router(boot)>
```

Vous devez maintenant avoir une invite semblable à Router(boot)>.
3. Si vous êtes toujours dans ROMmon, ce signifie que votre image de démarrage est manquante ou altérée. Si votre routeur n'a aucune image valide dans la mémoire Flash ou Bootflash, et aucune autre procédure de mise à niveau de ROMmon, la seule façon d'effectuer une récupération est d'avoir un routeur semblable avec une carte Flash compatible, de télécharger l'image sur ce routeur, puis de déplacer la carte Flash sur celui qui est bloqué.
4. Examinez [Tableau de compatibilité des systèmes de fichiers PCMCIA et informations sur les systèmes de fichiers](#) pour obtenir des informations sur la compatibilité des cartes Flash.
5. Connectez l'interface Ethernet 0 de votre routeur au réseau, par lequel vous pouvez accéder au serveur TFTP. Configurez l'adresse IP sur l'interface Ethernet du routeur.

```
Router(boot)>enable Router(boot)#configure terminal Router(boot)(config)#interface ethernet 0 Router(boot)(config-if)#ip address 10.77.241.160 255.255.255.0 Router(boot)(config-if)#no shutdown
```
6. Les routeurs qui exécutent des images de démarrage n'ont pas fonctionnalités de routage. Par conséquent, une passerelle par défaut pour ces routeurs doit être configurée. Émettez la commande de configuration globale **ip default-gateway** pour définir la passerelle par défaut

1603 uptime is 19 hours, 26 minutes System returned to ROM by reload **System image file is "flash:c1600-y-1.122-10d.bin"** cisco 1603 (68360) processor (revision C) with 13824K/4608K bytes of memory. Processor board ID 10240382, with hardware revision 00000000 Bridging software. X.25 software, Version 3.0.0. Basic Rate ISDN software, Version 1.1. 1 Ethernet/IEEE 802.3 interface(s) 1 ISDN Basic Rate interface(s) System/IO memory with parity disabled 2048K bytes of DRAM onboard 16384K bytes of DRAM on SIMM System running from FLASH 7K bytes of non-volatile configuration memory. 16384K bytes of processor board PCMCIA flash (Read ONLY) Configuration register is 0x2102 Router>

Vous exécutez maintenant la nouvelle image de Cisco IOS qui a été chargée à partir d'un serveur TFTP.

[Informations connexes](#)

- [Maintenance de la mémoire système](#)
- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)