

# FOIRE AUX QUESTIONS ASA : Est-ce que je peux configurer plus d'entrées NAT statiques que le nombre maximal de connexions simultanées pour la plate-forme donnée ?

## Contenu

### [Introduction](#)

[Est-ce que sur l'ASA, je peux configurer plus d'entrées NAT statiques que le nombre maximal de connexions simultanées pour la plate-forme donnée ?](#)

### [Informations connexes](#)

## Introduction

Ce document répond à un forum aux questions au sujet de l'appliance de sécurité adaptable Cisco (ASA).

## Est-ce que sur l'ASA, je peux configurer plus d'entrées NAT statiques que le nombre maximal de connexions simultanées pour la plate-forme donnée ?

Oui, le nombre de traductions d'adresses réseau actives (xlates) n'est couvert par la mémoire disponible, pas la limite de connexion simultanée pour la plate-forme.

## [Informations connexes](#)

- [FOIRE AUX QUESTIONS ASA : Est-ce que sur l'ASA en mode "MULTIPLE", pourquoi je reçois le pool mémoire que la taille est plage permise non valide de 2 au message d'erreur 512 quand j'émet la commande URL-mempool 10240 d'URL-bloc ?](#)
- [FOIRE AUX QUESTIONS ASA : Un mode transparent ASA peut-il être configuré sans adresse IP sur le groupe de passerelle ?](#)
- [Foire aux questions d'appliance de sécurité adaptable de la gamme ASA 5500](#)