

Contenu

[Question](#)

Question

Environnement : Appliance de sécurité du courrier électronique de sécurité du contenu de Cisco (ESA) ou appliance de sécurité Web (WSA), et toutes les versions d'AsyncOS.

AsyncOS te permet pour changer des configurations de vitesse du support basées sur votre configuration réseau. La commande qui te permet pour fixer la vitesse du support est **etherconfig**. Vous avez l'option de sélectionner une de ces sept configurations de débit :

1. Autoselect
2. 10baseT/UTP bidirectionnel-alterné
3. 10baseT/UTP bidirectionnel simultané
4. 100baseTX bidirectionnel-alterné
5. 100baseTX bidirectionnel simultané
6. 1000baseTX bidirectionnel-alterné
7. 1000baseTX bidirectionnel simultané

Ouvrez une session à votre appliance de sécurité du contenu de Cisco utilisant le CLI et suivez les étapes tracées les grandes lignes ici :

```
=====output d'AsyncOS=====
```

```
finished=====> de =====output
```

Vérifiez s'il vous plaît que les modifications ont été correctement appliquées à la bonne interface.

Pour plus d'informations sur des medias les configurations sur les Ethernets reliant, voient le guide d'utilisateur avancé d'AsyncOS sur le [portail de support de sécurité du contenu de Cisco](#).