

Contenu

[Introduction](#)

[Taille de mise en cache de proxy sur le WSA](#)

Introduction

Ce document décrit la taille du cache de proxy pour l'appliance de sécurité Web de Cisco (WSA).

Taille de mise en cache de proxy sur le WSA

La taille du cache de proxy varie basé sur le modèle. Voir le ce tableau pour les tailles de mise en cache :

Modèle	Cache de proxy
--------	----------------

S000v	50 Go
S100v	50 Go
S160	50 Go
S170	50 Go
S190	50 Go
S300v	200 Go
S360	100 Go
S370	100 Go
S380	300 Go
S390	300 Go
S650	100 Go
S660	200 Go
S670	200 Go
S680	400 Go
S690	400 Go

Afin de vérifier la taille du cache directement sur l'appliance, sélectionnez la commande d'**ipcheck** dans le CLI. Recherchez la valeur du « cache de proxy » dans la sortie :