

# Configurez le modèle de la touche de ligne DEL sur des Téléphones IP de gamme SPA300/SPA500

## Objectif

Le Protocole SIP (Session Initiation Protocol) est un protocole de signalisation utilisé pour créer, gérer et terminer des sessions en réseau basé par IP. Le SIP est un mécanisme pour le programme de maintenance. Il également tient compte de l'établissement de l'emplacement d'utilisateur et prévoit la négociation de caractéristique de sorte que tous les participants à une session puissent convenir sur les caractéristiques à prendre en charge parmi elles, et active la capacité de changer des caractéristiques d'une session tandis qu'il est en cours.

L'objectif de ce document est de t'afficher comment configurer le modèle de la touche de ligne DEL sur des Téléphones IP de gammes SPA300 et SPA500.

## Périphériques applicables

- Téléphone IP de gamme SPA300
- Téléphone IP de gamme SPA500

## Configuration de modèle de la touche de ligne DEL

**Remarque:** Sur le téléphone IP de gamme SPA300 ou SPA500 vous devez placer le protocole de signalisation en tant que **SIP**. Pour faire ainsi, clés de navigation d'utilisation à aller à la **gestion de périphérique > aux configurations > au protocole de signalisation > au SIP de Contrôle d'appel**.

**Étape 1.** Employez l'utilitaire de configuration Web pour choisir la **procédure de connexion d'admin > a avancé > Voix > téléphone**. La page de *téléphone* s'ouvre :

Étape 2. Faites descendre l'écran à la région de la touche de ligne DEL. Introduisez les lettres suivantes l'unes des dans le domaine désiré pour configurer le modèle de la touche de ligne DEL sur un téléphone IP.

La touche de ligne présente l'état du téléphone IP. La touche de ligne DEL représente la couleur et le modèle d'une touche de ligne. Les lettres suivantes sont utilisées pour configurer le modèle de la touche de ligne DEL sur un téléphone IP :

- p — indique le modèle de clignotement de la DEL
- c — indique la configuration de couleur de la DEL
- r — indique une DEL colorée par rouge
- g — indique une DEL colorée par vert

Au-dessous de a mentionné la description pour le divers champ du modèle de la touche de ligne DEL.

- DEL de veille — Utilisé pour indiquer que l'affichage des appels est non utilisable et le téléphone IP est disponible pour le nouvel appel. Le champ vide représente que la couleur par défaut pour l'inactif DEL est rouge.
- DEL non définie distante — Utilisé pour indiquer que le téléphone IP attend les informations d'état du serveur d'applications. Le champ vide représente que la couleur par défaut pour la DEL éliminée par distant est rouge et le modèle est par défaut.
- Les gens du pays ont saisi la DEL — Indique que l'affichage des appels est saisi par le

téléphone IP en vue d'un nouvel appel. Le champ vide représente que la couleur par défaut est rouge.

- Le distant a saisi la DEL — Indique qu'un autre téléphone IP a saisi l'affichage des appels. Le champ vide représente la couleur par défaut est rouge et le modèle est par défaut.

**Remarque:** La DEL saisie par distant s'applique seulement à l'affichage des appels partagé.

- DEL de progrès locale — Indique que le téléphone IP a essayé un appel sortant sur l'affichage des appels. Le champ vide représente que la couleur par défaut est rouge.

- DEL de progrès distante — Indique qu'un appel sortant essaye par l'autre téléphone IP sur l'affichage des appels partagé. Le champ vide représente que la couleur par défaut est rouge et le modèle est par défaut.

**Remarque:** La DEL de progrès distante s'applique seulement à l'affichage des appels partagé.

- DEL de sonnerie locale — Indique que l'affichage des appels comme sonnante. Le champ vide représente que la couleur par défaut est rouge.
- DEL de sonnerie distante — Indique que l'affichage des appels partagé d'un autre téléphone IP sonne. Le champ vide indique que la couleur par défaut est rouge et le

modèle est par défaut.

**Remarque:** La DEL de sonnerie distante s'applique seulement à l'affichage des appels partagé.

- Active local DEL — Indique qu'un appel actif est engagé l'affichage des appels. Le champ vide indique que la couleur par défaut est rouge.
- Active distant DEL — Indique qu'un appel actif est engagé l'affichage des appels partagé d'un autre téléphone IP. Le champ vide indique que la couleur par défaut est rouge et le modèle est par défaut.

**Remarque:** L'Active distant DEL s'applique seulement à l'affichage des appels partagé.

- Les gens du pays ont tenu la DEL — Indique que le téléphone IP engage l'affichage des appels. Le champ vide indique que la couleur par défaut est rouge.
- Le distant a tenu la DEL — Indique qu'un autre téléphone IP engage l'affichage des appels. Le champ vide indique que la couleur par défaut est rouge.
- Le registre a manqué DEL — Indique que le serveur proxy ne peut pas s'inscrire à l'extension de correspondance. Le champ vide indique que la couleur par défaut est verte.
- DEL handicapée — Indique que l'affichage des appels est débranchement. Le champ vide indique que la couleur par défaut est éteinte.
- Enregistreur la DEL — Indique que les essais de serveur proxy pour s'inscrire à l'extension de correspondance. Le champ vide indique que la couleur par défaut est rouge.
- Appel de retour DEL active — Indique que d'appel une option de retour est en activité à l'appel. Le champ vide indique que la couleur par défaut est rouge.

Si vous voulez configurer n'importe quel champ avec n'importe quelle couleur, changez le champ spécifique avec la couleur spécifique.

Étape 3. Cliquez sur Submit **toutes les modifications** pour sauvegarder les configurations.