

Contenu

[Introduction](#)

[Exécutez le script sans mot de passe utilisateur de SSH](#)

Introduction

Ce document décrit comment exécuter le script sur les Commutateurs multicouche de gamme 9000 du commutateur de données de Cisco (MDS) sans mot de passe utilisateur de Protocole Secure Shell (SSH).

Exécutez le script sans mot de passe utilisateur de SSH

Terminez-vous ces étapes afin d'exécuter le script sur des Commutateurs de gamme 9000 de Cisco MDS sans mot de passe utilisateur de SSH :

1. Afin d'activer le SSH, sélectionnez la commande de **feature ssh du terminal de config**.
2. Générez la clé de l'algorithme (DSA) ou du Rivest-Shamir-Addleman de signature numérique (RSA) avec la commande de la **RSA 1024 de ssh key**.
3. Naviguez vers votre répertoire d'utilisateur où vous exécutez le script.

Naviguez vers `~/ssh`, et vos clés publiques pour le DSA et la RSA sont affichées. Par exemple, `id_dsa.pub` ou `id_rsa.pub`. « `cat` », qui est la clé publique respective. Si vous n'avez pas toutes les clés publiques/privées déjà disponibles, alors générez les clés avec le `ssh-keygen -t RSA` ou `ssh-keygen -t DSA`. Remarque: Ce document suppose que le nom d'utilisateur est `testuser` à partir de là.

4. Afin de configurer le même nom d'utilisateur sur le commutateur que celui que vous utilisez afin d'exécuter votre script, sélectionnez cette commande : Remarque: Si vous ne prévoyez pas de ne modifier aucune configuration de commutateur, alors utilisez le rôle d'**opérateur réseau** ; si vous prévoyez de modifier la configuration de commutateur, utilisez le rôle de **réseau-admin**.

```
switch(config)# username testuser password test12345 role network-admin
```

5. Sélectionnez cette commande afin de configurer le **sshkey** :

```
switch(config)# username testuser sshkey <key from Step 3>
```

6. Entrez dans le `ssh testuser@switch_ip` de l'hôte où vous exécutez votre script. Quand le SSH demande que vous ajoutez l'empreinte digitale d'hôte à votre liste d'hôtes connus, répondez **oui**.

La connexion au commutateur se produit maintenant sans mot de passe utilisateur de SSH. Pour de futures connexions, vous pouvez vous connecter au commutateur au SSH sans demandes pour information les informations complémentaires.