

Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Composants utilisés](#)

[Conventions](#)

[Description des erreurs](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Ce document décrit l'erreur logicielle 514.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Composants utilisés

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurez-vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à [Conventions relatives aux conseils techniques Cisco](#).

Description des erreurs

L'erreur logicielle 514 indique que le logiciel a modifié plus de mémoire que demandée pour un élément de données. Si la zone d'information affiche `0xxxADFACE`, l'écraser est seulement un octet (xx peut être n'importe quelle valeur), et il n'y a probablement pas un problème. Si la zone d'information ne contient pas l'indicateur `0xDEADFACE` l'un des, l'écraser est probablement grand, et doit être étudié par la construction.

Les grands écrasements contribuent aux arrêts 1M3, aussi bien qu'à d'autres problèmes de corruption des données. Exemple :

Informations connexes

- [Guide aux nouveaux noms et couleurs pour les produits de commutation de réseau WAN](#)
- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)