

# Mise à jour de commutateur de gamme Catalyst 3850, Gestion, et techniques de reprise

## Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Composants utilisés](#)

[Installez contre le mode de paquet](#)

[Installez le mode](#)

[Mode de paquet](#)

[Vérifiez le mode](#)

[Mise à jour](#)

[Nettoyage instantané](#)

[Avant nettoyage instantané](#)

[Après nettoyage instantané](#)

[Caractéristique d'Automatique-mise à jour pour des Commutateurs de gamme Catalyst 3850](#)

[Configurez](#)

[Caractéristique d'Automatique-mise à jour d'enable](#)

[Vérifiez](#)

[Récupérez d'une panne de boîte de commutateur de gamme 3850](#)

[Méthodes standard de reprise](#)

[Reprise USB](#)

[Récupération du fichier corrompue](#)

[Reprise de secours](#)

## Introduction

Ce document décrit comment rationaliser le processus de mise à niveau pour des Commutateurs de gamme Cisco Catalyst 3850 et offre des techniques de Reprise sur sinistre dans le cas d'une panne de logiciel ou de boîte. Le processus de mise à niveau est simple, mais il peut sembler difficile si vous n'avez pas l'expérience avec des mises à niveau de logiciel du Cisco IOS® XE.

## Conditions préalables

### Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- TFTP
- FTP

[Composants utilisés](#)

Les informations dans ce document sont basées sur la gamme Cisco Catalyst 3850 commutent que des versions 03.03.00 et ultérieures de Cisco IOS XE de passages. Les exemples dans ce document utilisent une solution empilée ; cependant, les mêmes commandes peuvent être exécutées sur un commutateur autonome.

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurez-vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

Remarque: Afin de télécharger des images de Cisco IOS XE du site Web Cisco, vous devez avoir un compte valide du Cisco Connection Online (CCO) avec les qualifications autorisées. En outre, Cisco n'offre pas une solution libre TFTP/FTP, ainsi vous devez installer et configurer le TFTP/FTP avant que vous commenciez.

## Installez contre le mode de paquet

Quand vous vous déployez la gamme Cisco Catalyst 3850 commute, vous a deux modes de fonctionnement à choisir de : **INSTALLER** et **EMPAQUETEZ**. Il y a des différences mineures entre les deux modes. Examinez le guide de configuration pour plus de détails.

Cisco recommande que le mode d'**INSTALLER** soit utilisé lors du fonctionnement parce qu'il tient compte de plus d'ensemble complet de caractéristiques et exige moins ressources sur le démarrage. Ce document fournit une brève présentation de chaque mode pour la référence.

Remarque: Le résultat de l'erreur de logiciel [CSCuw82216may](#) dans l'inoperability de commutateur dû à la corruption de mémoire flash en améliorant d'une version logicielle pre-3.6.3 ou pre-3.7.2 à 3.6.3/3.7.2 installent dedans le mode. Cette question est résolue dans 3.6.4 ou 3.7.3 ou le logiciel postérieur donc la question n'est pas vu en améliorant à ces versions de logiciel. En raison de cette erreur de logiciel, le mode de paquet est recommandé pour des mises à jour impliquant les versions de logiciel effectuées

## Installez le mode

C'est le mode par défaut pour le commutateur. Le mode d'**INSTALLER** utilise un fichier de module-ravitaillement nommé **packages.conf** afin de démarrer le commutateur. En outre, il y a un certain nombre de **.packagefiles** dans l'éclair. Cisco recommande que vous ne modifiez pas ces fichiers à moins que dirigé par un ingénieur du centre d'assistance technique Cisco (TAC).

## Mode de paquet

Si vous êtes confortable avec l'utilisation des images monolithiques traditionnelles IOS afin de démarrer le commutateur, alors le mode de **PAQUET** devrait être familier. Le mode de **PAQUET** consomme plus de mémoire que le mode d'**INSTALLER** parce que les modules sont extraits du paquet et copiés sur la RAM.

## Vérifiez le mode

Afin de vérifier le mode, sélectionnez la commande de **show version** :

```
3850-stack#show version
```

```
Cisco IOS Software, IOS-XE Software, Catalyst L3 Switch Software  
(CAT3K_CAA-UNIVERSALK9-M), Version 03.03.00SE RELEASE SOFTWARE (fc1)
```

Switch	Ports	Model	SW Version	SW Image	Mode
1	32	WS-C3850-24P	03.03.00SE	cat3k_caa-universalk9	INSTALL
*	2 56	WS-C3850-48T	03.03.00SE	cat3k_caa-universalk9	INSTALL

## Mise à jour

Afin de commencer le processus de mise à niveau, vous devez télécharger le **fichier.bin** IOS-XE du site Web Cisco et le placer dans l'éclair de votre commutateur actif. Le processus qui est utilisé afin de copier le fichier sur le commutateur n'est pas couvert dans ce document.

Quand vous copiez le **fichier.bin** sur un commutateur simple, le processus d'installer réplique le fichier vers les autres Commutateurs dans la pile. Une fois le fichier est présent, sélectionnent cette commande :

```
3850-stack#  
software install file flash:cat3k_caa-universalk9.SPA.03.03.01.SE.150-1.EZ1.bin  
switch 1-2
```

Remarque: Il y a beaucoup d'options disponibles après chaque commande ; cependant, dans cet exemple une mise à jour de base est exécutée.

Une fois que vous commencez le processus de mise à niveau, le commutateur pousse le **fichier.bin** aux pairs de membre de pile.

```
Preparing install operation ...  
[2]: Copying software from active switch 1 to switch 2
```

Après que tous les membres reçoivent le **fichier.bin**, il est automatiquement développé à l'éclair.

```
[1 2]: Starting install operation  
[1 2]: Expanding bundle flash:  
cat3k_caa-universalk9.SPA.03.03.01.SE.150-1.EZ1.bin  
[1 2]: Copying package files  
[1 2]: Package files copied  
[1 2]: Finished expanding bundle flash:  
cat3k_caa-universalk9.SPA.03.03.01.SE.150-1.EZ1.bin  
[1 2]: Verifying and copying expanded package files to flash:  
[1 2]: Verified and copied expanded package files to flash:  
[1 2]: Starting compatibility checks  
[1 2]: Finished compatibility checks  
[1 2]: Starting application pre-installation processing  
[1 2]: Finished application pre-installation processing
```

Ensuite, les listes de commutateur un résumé des fichiers pour lesquels sont marqués suppression et l'ajout au **pointeur packages.conf** classent.

```
[1]: Old files list:  
Removed cat3k_caa-base.SPA.03.03.00SE.pkg  
Removed cat3k_caa-drivers.SPA.03.03.00SE.pkg  
Removed cat3k_caa-infra.SPA.03.03.00SE.pkg  
Removed cat3k_caa-iosd-universalk9.SPA.150-1.EZ.pkg  
Removed cat3k_caa-platform.SPA.03.03.00SE.pkg
```

```

Removed cat3k_caa-wcm.SPA.10.1.100.0.pkg
[2]: Old files list:
Removed cat3k_caa-base.SPA.03.03.00SE.pkg
Removed cat3k_caa-drivers.SPA.03.03.00SE.pkg
Removed cat3k_caa-infra.SPA.03.03.00SE.pkg
Removed cat3k_caa-iosd-universalk9.SPA.150-1.EZ.pkg
Removed cat3k_caa-platform.SPA.03.03.00SE.pkg
Removed cat3k_caa-wcm.SPA.10.1.100.0.pkg
[1]: New files list:
Added cat3k_caa-base.SPA.03.03.01SE.pkg
Added cat3k_caa-drivers.SPA.03.03.01SE.pkg
Added cat3k_caa-infra.SPA.03.03.01SE.pkg
Added cat3k_caa-iosd-universalk9.SPA.150-1.EZ1.pkg
Added cat3k_caa-platform.SPA.03.03.01SE.pkg
Added cat3k_caa-wcm.SPA.10.1.110.0.pkg
[2]: New files list:
Added cat3k_caa-base.SPA.03.03.01SE.pkg
Added cat3k_caa-drivers.SPA.03.03.01SE.pkg
Added cat3k_caa-infra.SPA.03.03.01SE.pkg
Added cat3k_caa-iosd-universalk9.SPA.150-1.EZ1.pkg
Added cat3k_caa-platform.SPA.03.03.01SE.pkg
Added cat3k_caa-wcm.SPA.10.1.110.0.pkg

```

Pour finir, le fichier **packages.conf** est mis à jour et commis.

```

[1 2]: Creating pending provisioning file
[1 2]: Finished installing software. New software will load on reboot.
[1 2]: Committing provisioning file

```

```
[1 2]: Do you want to proceed with reload? [yes/no]: yes
```

Vérifiez que le processus de mise à jour est correctement terminé sur la recharge.

```

3850-stack#show ver | i INSTALL
   1 32   WS-C3850-24P   03.03.01SE   cat3k_caa-universalk9 INSTALL
*    2 56   WS-C3850-48T   03.03.01SE   cat3k_caa-universalk9 INSTALL

```

## Nettoyage instantané

Les fichiers résiduels demeurent dans l'éclair des versions préalables. Si vous voulez nettoyer les fichiers résiduels, vous pouvez écrire la commande "CLEAN" de **logiciel** au lieu d'une suppression manuelle des fichiers. Ceci purge les fichiers qui de commutateur les besoins plus afin de fonctionner à partir de l'éclair de chaque membre de pile.

Remarque: Cette commande supprime également le **fichier.bin** qui est utilisé afin d'installer le nouveau logiciel IOS. Il est important de se souvenir qu'une fois qu'il est extrait, vous n'avez besoin plus de lui.

Les deux prochaines sections fournissent des exemples de la façon dont l'éclair apparaît avant et après que la commande "CLEAN" de **logiciel** soit utilisée.

## Avant nettoyage instantané

```

3850-stack#show flash
#-  --length--  -----date/time-----  -----path-----
 2    2097152 Feb 16 2014 11:38:46.0 +00:00 nvram_config
 4    257016048 Jan 28 2014 17:22:12.0 +00:00 cat3k_caa-universalk9.SPA.03.03.00.SE.150-1.EZ.bin
 5         4096 Jan 28 2014 17:25:50.0 +00:00 mnt
 6         4096 Jan 28 2014 17:25:50.0 +00:00 mnt/images

```

```

7      4096 Jan 28 2014 17:25:52.0 +00:00 mnt/images/ap.bak
8      40 Oct 03 2013 05:02:21.0 +00:00 mnt/images/ap.bak/aplg2.md5
9 11591680 Oct 03 2013 05:02:21.0 +00:00 mnt/images/ap.bak/aplg2
10     40 Oct 03 2013 05:02:21.0 +00:00 mnt/images/ap.bak/ap3g1.md5
11 10444800 Oct 03 2013 05:02:21.0 +00:00 mnt/images/ap.bak/ap3g1
12     40 Oct 03 2013 05:02:21.0 +00:00 mnt/images/ap.bak/ap3g2.md5
13 13568000 Oct 03 2013 05:02:21.0 +00:00 mnt/images/ap.bak/ap3g2
14     40 Oct 03 2013 05:02:21.0 +00:00 mnt/images/ap.bak/c1140.md5
15 10291200 Oct 03 2013 05:02:21.0 +00:00 mnt/images/ap.bak/c1140
16     11 Oct 03 2013 05:02:21.0 +00:00 mnt/images/ap.bak/version.info
17    1214 Jan 28 2014 17:25:10.0 +00:00 packages.conf.00-
18 79112096 Jan 28 2014 17:25:06.0 +00:00 cat3k_caa-base.SPA.03.03.00SE.pkg
19  6474428 Jan 28 2014 17:25:06.0 +00:00 cat3k_caa-drivers.SPA.03.03.00SE.pkg
20 34501468 Jan 28 2014 17:25:06.0 +00:00 cat3k_caa-infra.SPA.03.03.00SE.pkg
21    1248 Feb 16 2014 11:27:51.0 +00:00 packages.conf
22 34763952 Jan 28 2014 17:25:06.0 +00:00 cat3k_caa-iosd-universalk9.SPA.150-1.EZ.pkg
23    796 Feb 19 2014 11:43:13.0 +00:00 vlan.dat
24 24992476 Jan 28 2014 17:25:06.0 +00:00 cat3k_caa-platform.SPA.03.03.00SE.pkg
25 77167308 Jan 28 2014 17:25:06.0 +00:00 cat3k_caa-wcm.SPA.10.1.100.0.pkg
26    1224 Jan 28 2014 16:39:58.0 +00:00 packages.conf.01-
27    6571 Dec 20 2013 08:56:32.0 +00:00 BLANK_CONFIG.cfg
28 257193048 Feb 16 2014 11:19:44.0 +00:00 cat3k_caa-universalk9.SPA.03.03.01.SE.150-1.EZ1.bin
30 79113792 Feb 16 2014 11:27:46.0 +00:00 cat3k_caa-base.SPA.03.03.01SE.pkg
31 74409080 Jan 28 2014 16:39:54.0 +00:00 cat3k_caa-base.SPA.03.02.01.SE.pkg
32  2775728 Jan 28 2014 16:39:54.0 +00:00 cat3k_caa-drivers.SPA.03.02.01.SE.pkg
33  6476476 Feb 16 2014 11:27:46.0 +00:00 cat3k_caa-drivers.SPA.03.03.01SE.pkg
34 32478052 Jan 28 2014 16:39:54.0 +00:00 cat3k_caa-infra.SPA.03.02.01.SE.pkg
35 30389028 Jan 28 2014 16:39:54.0 +00:00 cat3k_caa-iosd-universalk9.SPA.150-1.EX1.pkg
36 18313952 Jan 28 2014 16:39:54.0 +00:00 cat3k_caa-platform.SPA.03.02.01.SE.pkg
37 63402700 Jan 28 2014 16:39:54.0 +00:00 cat3k_caa-wcm.SPA.10.0.101.0.pkg
38 34503664 Feb 16 2014 11:27:46.0 +00:00 cat3k_caa-infra.SPA.03.03.01SE.pkg
39 34788684 Feb 16 2014 11:27:46.0 +00:00 cat3k_caa-iosd-universalk9.SPA.150-1.EZ1.pkg
40 25009040 Feb 16 2014 11:27:46.0 +00:00 cat3k_caa-platform.SPA.03.03.01SE.pkg
41 77296448 Feb 16 2014 11:27:46.0 +00:00 cat3k_caa-wcm.SPA.10.1.110.0.pkg

```

237428736 bytes available (1302147072 bytes used)

## Après nettoyage instantané

```

3850-stack#software clean
Preparing clean operation ...
[1 2]: Cleaning up unnecessary package files
[1 2]: No path specified, will use booted path flash:packages.conf
[1 2]: Cleaning flash:
[1]: Preparing packages list to delete ...
    In use files, will not delete:
        cat3k_caa-base.SPA.03.03.01SE.pkg
        cat3k_caa-drivers.SPA.03.03.01SE.pkg
        cat3k_caa-infra.SPA.03.03.01SE.pkg
        cat3k_caa-iosd-universalk9.SPA.150-1.EZ1.pkg
        cat3k_caa-platform.SPA.03.03.01SE.pkg
        cat3k_caa-wcm.SPA.10.1.110.0.pkg
        packages.conf
[2]: Preparing packages list to delete ...
    In use files, will not delete:
        cat3k_caa-base.SPA.03.03.01SE.pkg
        cat3k_caa-drivers.SPA.03.03.01SE.pkg
        cat3k_caa-infra.SPA.03.03.01SE.pkg
        cat3k_caa-iosd-universalk9.SPA.150-1.EZ1.pkg
        cat3k_caa-platform.SPA.03.03.01SE.pkg
        cat3k_caa-wcm.SPA.10.1.110.0.pkg
        packages.conf
[1]: Files that will be deleted:
    cat3k_caa-base.SPA.03.02.01.SE.pkg

```

```

cat3k_caa-base.SPA.03.03.00SE.pkg
cat3k_caa-drivers.SPA.03.02.01.SE.pkg
cat3k_caa-drivers.SPA.03.03.00SE.pkg
cat3k_caa-infra.SPA.03.02.01.SE.pkg
cat3k_caa-infra.SPA.03.03.00SE.pkg
cat3k_caa-iosd-universalk9.SPA.150-1.EX1.pkg
cat3k_caa-iosd-universalk9.SPA.150-1.EZ.pkg
cat3k_caa-platform.SPA.03.02.01.SE.pkg
cat3k_caa-platform.SPA.03.03.00SE.pkg
cat3k_caa-universalk9.SPA.03.03.00.SE.150-1.EZ.bin
cat3k_caa-universalk9.SPA.03.03.01.SE.150-1.EZ1.bin
cat3k_caa-wcm.SPA.10.0.101.0.pkg
cat3k_caa-wcm.SPA.10.1.100.0.pkg
packages.conf.00-
packages.conf.01-

```

[2]: Files that will be deleted:

```

cat3k_caa-base.SPA.03.02.01.SE.pkg
cat3k_caa-base.SPA.03.03.00SE.pkg
cat3k_caa-drivers.SPA.03.02.01.SE.pkg
cat3k_caa-drivers.SPA.03.03.00SE.pkg
cat3k_caa-infra.SPA.03.02.01.SE.pkg
cat3k_caa-infra.SPA.03.03.00SE.pkg
cat3k_caa-iosd-universalk9.SPA.150-1.EX1.pkg
cat3k_caa-iosd-universalk9.SPA.150-1.EZ.pkg
cat3k_caa-platform.SPA.03.02.01.SE.pkg
cat3k_caa-platform.SPA.03.03.00SE.pkg
cat3k_caa-universalk9.SPA.03.03.00.SE.150-1.EZ.bin
cat3k_caa-universalk9.SPA.03.03.01.SE.150-1.EZ1.bin
cat3k_caa-wcm.SPA.10.0.101.0.pkg
cat3k_caa-wcm.SPA.10.1.100.0.pkg
packages.conf.00-
packages.conf.01-

```

[1 2]: Do you want to proceed with the deletion? [yes/no]: yes

[1 2]: Clean up completed

Voici la sortie de la commande de **show flash** après le nettoyage instantané :

```

3850-stack#show flash
#- --length-- -----date/time----- -----path-----
 2   2097152 Feb 16 2014 11:38:46.0 +00:00 nvram_config
 4     4096 Jan 28 2014 17:25:50.0 +00:00 mnt
 5     4096 Jan 28 2014 17:25:50.0 +00:00 mnt/images
 6     4096 Jan 28 2014 17:25:52.0 +00:00 mnt/images/ap.bak
 7        40 Oct 03 2013 05:02:21.0 +00:00 mnt/images/ap.bak/ap1g2.md5
 8   11591680 Oct 03 2013 05:02:21.0 +00:00 mnt/images/ap.bak/ap1g2
 9        40 Oct 03 2013 05:02:21.0 +00:00 mnt/images/ap.bak/ap3g1.md5
10   10444800 Oct 03 2013 05:02:21.0 +00:00 mnt/images/ap.bak/ap3g1
11        40 Oct 03 2013 05:02:21.0 +00:00 mnt/images/ap.bak/ap3g2.md5
12   13568000 Oct 03 2013 05:02:21.0 +00:00 mnt/images/ap.bak/ap3g2
13        40 Oct 03 2013 05:02:21.0 +00:00 mnt/images/ap.bak/c1140.md5
14   10291200 Oct 03 2013 05:02:21.0 +00:00 mnt/images/ap.bak/c1140
15        11 Oct 03 2013 05:02:21.0 +00:00 mnt/images/ap.bak/version.info
16     1248 Feb 16 2014 11:27:51.0 +00:00 packages.conf
17     796 Feb 19 2014 11:43:13.0 +00:00 vlan.dat
18     6571 Dec 20 2013 08:56:32.0 +00:00 BLANK_CONFIG.cfg
20   79113792 Feb 16 2014 11:27:46.0 +00:00 cat3k_caa-base.SPA.03.03.01SE.pkg
21   6476476 Feb 16 2014 11:27:46.0 +00:00 cat3k_caa-drivers.SPA.03.03.01SE.pkg
22   34503664 Feb 16 2014 11:27:46.0 +00:00 cat3k_caa-infra.SPA.03.03.01SE.pkg
23   34788684 Feb 16 2014 11:27:46.0 +00:00 cat3k_caa-iosd-universalk9.SPA.150-1.EZ1.pkg
24   25009040 Feb 16 2014 11:27:46.0 +00:00 cat3k_caa-platform.SPA.03.03.01SE.pkg
25   77296448 Feb 16 2014 11:27:46.0 +00:00 cat3k_caa-wcm.SPA.10.1.110.0.pkg
1231515648 bytes available (308060160 bytes used)

```

# Caractéristique d'Automatique-mise à jour pour des Commutateurs de gamme Catalyst 3850

Il y a beaucoup de scénarios où vous devez introduire un nouveau commutateur en pile en cours de Commutateurs de gamme Catalyst 3850, comme quand un nouveau commutateur est acheté afin de développer le nombre de ports utilisables dans la pile. Afin d'ajouter avec succès un nouveau commutateur à une pile, vous devez s'assurer que la même version de logiciel est exécutée sur le nouveau commutateur. Avant la version 3.3.1 IOS-XE, la seule manière de s'assurer que la correspondance de versions est de présenter le nouveau commutateur avant l'introduction en pile.

Les Commutateurs de gamme Catalyst 3850 incluent une caractéristique appelée *Automatique-Mise à jour* qui pourrait être familière si votre transfert se produit de la plate-forme de gamme Catalyst 3750. Le but de cette caractéristique est de s'assurer qu'un commutateur nouvellement ajouté provisionné automatiquement par les membres de pile avec la version correcte IOS-XE. Cependant, une mise en garde à noter est celle avant la version 3.3.1, cette caractéristique ne fonctionne pas (ID de bogue Cisco [CSCui69999](#) de référence). Par conséquent, vous devez s'assurer que votre pile en cours exécute au moins la version 3.3.1 **INSTALLENT** dedans le mode.

Remarque: L'Automatique-mise à jour est désactivée par défaut et n'est pas disponible dans le mode de **PAQUET**.

Afin d'utiliser la caractéristique d'Automatique-mise à jour, ajoutez la commande d'**enable d'automatique-mise à jour de logiciel** dans la configuration de la pile en cours. Ceci s'assure que tous les membres de pile nouvellement ajoutés sont automatiquement mis à jour.

## Configurez

Une fois que le commutateur est empilé et des amorces, vous voyez une indication claire qu'il y a une non-concordance dans les versions, et le nouveau membre ne joint pas entièrement la pile. Si vous observez le SYSLOG comme tentatives de commutateur de se joindre, vous notez que la caractéristique d'Automatique-informer vous alerte que le commutateur nouvellement ajouté exécute une version de logiciel et un mode différents.

Remarque: Pour cet exemple, le nouveau commutateur exécute la version 3.2.2 IOS-XE en mode de **PAQUET**.

```
%STACKMGR-1-STACK_LINK_CHANGE: STANDBY: 1 stack-mgr:
  Stack port 2 on switch 1 is up (3850-Stack-1)
%STACKMGR-1-STACK_LINK_CHANGE: 2 stack-mgr:
  Stack port 1 on switch 2 is up
%STACKMGR-6-SWITCH_ADDED: 2 stack-mgr:
  Switch 3 has been added to the stack.
%STACKMGR-6-SWITCH_ADDED: STANDBY:1 stack-mgr:
  Switch 3 has been added to the stack. (3850-Stack-1)
%INSTALLER-6-AUTO_ADVISE_SW_INITIATED: 2 installer:
  Auto advise initiated for switch 3
%INSTALLER-6-AUTO_ADVISE_SW: 2 installer:
  Switch 3 running bundled software has been added
%INSTALLER-6-AUTO_ADVISE_SW: 2 installer:
  to the stack that is running installed software.
%INSTALLER-6-AUTO_ADVISE_SW: 2 installer:
```

```
The 'software auto-upgrade' command can be used to
%INSTALLER-6-AUTO_ADVISE_SW: 2 installer:
convert switch 3 to the installed running mode by
%INSTALLER-6-AUTO_ADVISE_SW: 2 installer:
installing its running software.
```

Une fois que le membre nouvellement joint est entièrement amorcé, vous voyez qu'une non-concordance est détectée :

```
3850-Stack#show switch
Switch/Stack Mac Address : 0c27.24cf.ab80 - Local Mac Address
Mac persistency wait time: Indefinite

          H/W   Current
Switch#  Role   Mac Address      Priority Version  State
-----
*1       Active  0c27.24cf.ab80   14      B0       Ready
2        Standby f41f.c238.a800   13      B0       Ready
3        Member  b4e9.b0d3.6600   12      0        V-Mismatch
```

## Caractéristique d'Automatique-mise à jour d'enable

En mode de **configuration globale**, sélectionnez la commande d'**enable d'automatique-mise à jour de logiciel**. Ceci active la caractéristique pour tous les nouveaux Commutateurs qui joignent la pile.

```
3850-Stack(config)#software auto-upgrade enable
```

```
3850-Stack(config) #end
```

Vous devez recharger le commutateur nouvellement ajouté seulement ; une pleine recharge de pile n'est pas nécessaire. Dans ce cas, le commutateur nouvellement ajouté est le **commutateur 3**, ainsi la commande de l'**emplacement 3 de recharge** est sélectionnée.

**Conseil : L'emplacement mentionné dans ces commandes indique le commutateur dans la pile (emplacement 1 = commutateur 1).**

```
3850-Stack#reload slot 3
Proceed with reload? [confirm]
%STACKMGR-1-RELOAD_REQUEST: 1 stack-mgr:
Received reload request for switch 3, reason Reload Slot Command
%STACKMGR-1-STACK_LINK_CHANGE: 1 stack-mgr:
Stack port 2 on switch 1 is down
%STACKMGR-6-SWITCH_REMOVED: 1 stack-mgr:
Switch 3 has been removed from the stack.
%STACKMGR-1-STACK_LINK_CHANGE: STANDBY:
2 stack-mgr: Stack port 1 on switch 2 is down (3850-Stack-2)
Starting SWITCH-DELETE sequence, switch 3
SWITCH-DELETE sequence complete, switch 3
%STACKMGR-6-SWITCH_REMOVED: STANDBY:2 stack-mgr:
Switch 3 has been removed from the stack. (3850-Stack-2)
Starting SWITCH-DELETE sequence, switch 3 (3850-Stack-2)
SWITCH-DELETE sequence complete, switch 3 (3850-Stack-2)
```

Attendez quelques minutes tandis que les recharges de commutateur à l'arrière-plan. Puis, vous voyez ceci :

```
%STACKMGR-1-STACK_LINK_CHANGE: 1 stack-mgr:
Stack port 2 on switch 1 is up
3850-Stack#
%STACKMGR-1-STACK_LINK_CHANGE: STANDBY:2 stack-mgr:
Stack port 1 on switch 2 is up (3850-Stack-2)
```

3850-Stack#

%STACKMGR-6-SWITCH\_ADDED: 1 stack-mgr:

Switch 3 has been added to the stack.

%STACKMGR-6-SWITCH\_ADDED: STANDBY:2 stack-mgr:

Switch 3 has been added to the stack. (3850-Stack-2)

**Vous voyez maintenant que la conversion du PAQUET POUR INSTALLER le mode se produit, suivi d'une recharge :**

%INSTALLER-6-AUTO\_UPGRADE\_SW\_INITIATED: 1 installer:

Auto upgrade initiated for switch 3

%INSTALLER-6-AUTO\_UPGRADE\_SW: 1 installer:

Converting switch 3 to installed mode by

%INSTALLER-6-AUTO\_UPGRADE\_SW: 1 installer:

installing its running software

%INSTALLER-6-AUTO\_UPGRADE\_SW: 1 installer:

Setting the boot var on switch 3

%INSTALLER-6-AUTO\_UPGRADE\_SW: 1 installer:

Finished installing the running software on switch 3

%INSTALLER-6-AUTO\_UPGRADE\_SW: 1 installer:

Reloading switch 3 to boot in installed mode

%STACKMGR-1-RELOAD\_REQUEST: 1 stack-mgr:

Received reload request for switch 3, reason Auto upgrade

%STACKMGR-1-STACK\_LINK\_CHANGE: 1 stack-mgr:

Stack port 2 on switch 1 is down

%STACKMGR-6-SWITCH\_REMOVED: 1 stack-mgr:

Switch 3 has been r

3850-Stack#emoved from the stack.

%STACKMGR-1-STACK\_LINK\_CHANGE: STANDBY:2 stack-mgr:

Stack port 1 on switch 2 is down (3850-Stack-2)

Starting SWITCH-DELETE sequence, switch 3

SWITCH-DELETE sequence complete, switch 3

%STACKMGR-6-SWITCH\_REMOVED: STANDBY:2 stack-mgr:

Switch 3 has been removed from the stack. (3850-Stack-2)

3850-Stack#

Starting SWITCH-DELETE sequence, switch 3 (3850-Stack-2)

SWITCH-DELETE sequence complete, switch 3 (3850-Stack-2)

**Après que la réinitialisation, la mise à jour continue :**

%INSTALLER-6-AUTO\_UPGRADE\_SW\_INITIATED: 1 installer:

Auto upgrade initiated for switch 3

%INSTALLER-6-AUTO\_UPGRADE\_SW: 1 installer:

Searching stack for software to upgrade switch 3

%INSTALLER-6-AUTO\_UPGRADE\_SW: 1 installer:

Found donor switch 1 to auto upgrade switch 3

%INSTALLER-6-AUTO\_UPGRADE\_SW: 1 installer:

Upgrading switch 3 with software from switch 1

%INSTALLER-6-AUTO\_UPGRADE\_SW: 1 installer:

Finished installing software on switch 3

%INSTALLER-6-AUTO\_UPGRADE\_SW: 1 installer:

Reloading switch 3 to complete the auto upgrade

%STACKMGR-1-RELOAD\_REQUEST: 1 stack-mgr:

Received reload request for switch 3, reason Auto upgrade

%STACKMGR-1-STACK\_LINK\_CHANGE: 1 stack-mgr:

Stack port 2 on switch 1 is down

%STACKMGR-6-SWITCH\_REMOVED: 1 stack-mgr:

Switch 3 has been removed from the stack.

%STACKMGR-1-STACK\_LINK\_CHANGE: STANDBY:2 stack-mgr:

Stack port

3850-Stack#t 1 on switch 2 is down (3850-Stack-2)

Starting SWITCH-DELETE sequence, switch 3

SWITCH-DELETE sequence complete, switch 3

%STACKMGR-6-SWITCH\_REMOVED: STANDBY:2 stack-mgr:

Switch 3 has been removed from the stack. (3850-Stack-2)

Une autre recharge est exécutée automatiquement. Une fois que le commutateur initialise, il joint avec succès la pile avec le mode correct de version et de logiciel IOS-XE.

```
%STACKMGR-6-SWITCH_ADDED: 1 stack-mgr:
Switch 3 has been added to the stack.
%STACKMGR-6-SWITCH_ADDED: STANDBY:2 stack-mgr:
Switch 3 has been added to the stack. (3850-Stack-2)
%STACKMGR-6-SWITCH_READY: STANDBY:2 stack-mgr:
Switch 3 is ready. (3850-Stack-2)
%STACKMGR-6-SWITCH_READY: 1 stack-mgr: Switch 3 is ready.
Starting SWITCH-ADD sequence, switch 3
%NGWC_USB_CONSOLE-6-CONFIG_ENABLE: Switch 3:
Console media-type changed to default
Starting SWITCH-ADD sequence, switch 3 (3850-Stack-2)
SWITCH-ADD sequence complete, switch 3 (3850-Stack-2)
SWITCH-ADD sequence complete, switch 3
```

## Vérifiez

Employez les commandes de **show switch** et de **show version** afin de vérifier que le processus de mise à niveau est terminé correctement :

```
3850-Stack#show switch
Switch/Stack Mac Address : 0c27.24cf.ab80 - Local Mac Address
Mac persistency wait time: Indefinite
```

Switch#	Role	Mac Address	Priority	H/W Version	Current State
*1	Active	0c27.24cf.ab80	14	B0	Ready
2	Standby	f41f.c238.a800	13	B0	Ready
3	Member	b4e9.b0d3.6600	12	B0	Ready

```
3850-Stack# show version
Switch Ports Model          SW Version  SW Image                Mode
-----
*   1 56   WS-C3850-48P  03.03.01SE  cat3k_caa-universalk9  INSTALL
   2 56   WS-C3850-48P  03.03.01SE  cat3k_caa-universalk9  INSTALL
   3 56   WS-C3850-48P  03.03.01SE  cat3k_caa-universalk9  INSTALL
```

## Récupérez d'une panne de boîte de commutateur de gamme 3850

Il y a de plusieurs raisons pour une panne de boîte de commutateur de gamme 3850, telle qu'une image altérée de boîte, un **fichier altéré packages.conf**, ou manquer des fichiers. Cette section décrit des méthodes possibles de reprise.

Remarque: Assurez-vous que vous ont la connaissance des deux modes de démarrage possibles, **INSTALLEZ** et **EMPAQUETEZ**, avant que vous continuiez.

### Méthodes standard de reprise

Cette section décrit les deux méthodes standard qui sont utilisées afin de récupérer d'une panne de boîte de commutateur de gamme Catalyst 3850.

#### Reprise USB

Les Commutateurs de gamme 3850 ont un port USB sur l'avant qui est utilisé pour l'accès de console. Ce port USB est également utilisé avec des lecteurs flash pour la sauvegarde et restauration d'image.

Si vous devenez collé sur le **commutateur** : demande avec une image corrompue ou le fichier **.conf**, vous pouvez facilement démarrer à un fichier qui est enregistré sur le lecteur USB ou copier une image de l'USB sur l'éclair interne. Terminez-vous ces étapes afin de récupérer de la panne de démarrage :

1. Vérifiez que le lecteur flash est identifié et le **fichier.bin** existe :

```
switch: dir usbflash0:
Directory of usbflash0:/
74  -rw-  223734376  cat3k_caa-universalk9.SPA.03.03.00.SE.150-1.EZ.bin
```

2. Démarrage à l'image USB :

```
switch: boot usbflash0:cat3k_caa-universalk9.SPA.03.03.00.SE.150-1.EZ.bin
```

Remarque: Ce processus démarre le commutateur dans le mode de **PAQUET**.

**Conseil** : Vous pouvez également copier le **fichier.bin d'usbflash0** : pour **flasher** : , et dirigez la déclaration de démarrage vers l'éclair interne.

## Récupération du fichier corrompue

Il y a des exemples quand le **packages.conf** appelle les fichiers qui n'existent plus dans l'éclair. Vous pouvez manuellement démarrer une image du commutateur : fichier **prompt** ; cependant, sur la recharge il appelle le packages.conf file de nouveau et ne démarre pas. Si ceci se produit, Cisco recommande que vous sauvegardiez le courant packages.conf file **et** le renommez ou le supprimez. Ce processus est obligatoire, car l'étape suivante échoue si un .conf file already existe. Une fois que vous extrayez le fichier.bin, un nouveau packages.conf file **est créé**. Terminez-vous ces étapes afin de récupérer à partir d'un **fichier** corrompu packages.conf :

1. Une fois qu'amorcé (en mode de **PAQUET**), vérifiez les fichiers dans l'éclair :

```
Switch#dir flash:
Directory of flash:/
15500  -rwx      1243   Aug 1 2013 07:04:02 +00:00  packages.conf
```

2. Copiez ou renommez le **fichier du courant packages.conf** :

```
Switch#cp flash:packages.conf flash:packages.conf.badop
Destination filename [packages.conf.bad]?
Copy in progress...C
1243 bytes copied in 0.140 secs (8879 bytes/sec)
```

```
Switch#dir flash:
Directory of flash:/
15500  -rwx      1243   Aug 1 2013 07:04:02 +00:00  packages.conf
15502  -rw-      1243   Aug 1 2013 11:53:51 +00:00  packages.conf.bad
Switch#del flash:packages.conf
Delete filename [packages.conf]?
Delete flash:/packages.conf? [confirm]
```

3. Développez le paquet afin de créer un nouveau **fichier packages.conf** :

```
Switch#software expand running switch 1 to flash:
Preparing expand operation ...
[1]: Expanding the running bundle
[1]: Copying package files
[1]: Package files copied
[1]: Finished expanding the running bundle
```

#### 4. Vérifiez le démarrage :

```
Switch#show boot
-----
Switch 1
-----
Current Boot Variables:
BOOT variable does not exist

Boot Variables on next reload:
BOOT variable = flash:packages.conf;
Manual Boot = no
Enable Break = no
```

#### 5. Rechargez le commutateur :

```
Switch#reload
Reload command is being issued on Active unit, this will reload the whole stack
Proceed with reload? [confirm]
```

## Reprise de secours

Si les méthodes précédentes de reprise échouent, les Commutateurs de gamme 3850 ont une méthode de *porte de déroutement* que vous pouvez employer afin de récupérer le système. Vous devez avoir un terminal qui est connecté au port de gestion du commutateur qui exécute un serveur TFTP. Téléchargez un fichier d'image valide de CCO et enregistrez-le dans la racine du serveur TFTP.

Il est probable que le commutateur soit coincé sur le **commutateur** : demande. Cependant, si vous êtes dans une boucle de démarrage, vous pouvez utiliser le **bouton mode** sur l'avant du commutateur afin de casser le cycle : tenez le bouton pendant approximativement dix secondes, et le commutateur casse le cycle et arrête sur le **commutateur** : demande.

Terminez-vous ces étapes afin d'exécuter une reprise de secours :

#### 1. Placez l'adresse IP de commutateur :

```
switch: set IP_ADDR 192.0.2.123/255.255.255.0
```

#### 2. Placez la passerelle par défaut :

```
switch: set DEFAULT_ROUTER 192.0.2.1
```

#### 3. Cinglez le terminal qui contient le serveur TFTP afin de tester la Connectivité :

```
switch: ping 192.0.2.1
ping 192.0.2.1 with 32 bytes of data ...
Host 192.0.2.1 is alive.
```

#### 4. Vérifiez que les fichiers de secours existent dans le système de fichiers de commutateur :

```
switch: dir sda9:
Directory of sda9:/
```

```
2 drwx 1024 .
2 drwx 1024 ..
11 -rwx 18958824 cat3k_caa-recovery.bin
36903936 bytes available (20866048 bytes used)
```

## 5. Exécutez l'urgence installent la caractéristique :

```
switch: emergency-install tftp://192.0.2.1/cat3k_caa-universalk9.
SPA.03.03.00.SE.150-1.EZ.bin
The bootflash will be erased during install operation, continue (y/n)?Y
Starting emergency recovery (tftp://192.0.2.1/cat3k_caa-universalk9.
SPA.03.02.02.SE.150-1.EX2.bin)...
Reading full image into memory.....done
Nova Bundle Image
-----
Kernel Address      : 0x6042f5d8
Kernel Size         : 0x317ccc/3243212
Initramfs Address   : 0x607472a4
Initramfs Size      : 0xdc6546/14443846
Compression Format   : .mzip

Bootable image at @ ram:0x6042f5d8
Bootable image segment 0 address range [0x81100000, 0x81b80000]
is in range [0x80180000, 0x90000000].
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
File "sda9:cat3k_caa-recovery.bin" uncompressed and installed,
entry point: 0x811060f0
Loading Linux kernel with entry point 0x811060f0 ...
Bootloader: Done loading app on core_mask: 0xf

### Launching Linux Kernel (flags = 0x5)

Initiating Emergency Installation of bundle tftp://192.0.2.1/
cat3k_caa-universalk9.SPA.03.03.00.SE.150-1.EZ.bin

Downloading bundle tftp://192.0.2.1/ cat3k_caa-universalk9.
SPA.03.03.00.SE.150-1.EZ.bin...

Validating bundle tftp://192.0.2.1/ cat3k_caa-universalk9.
SPA.03.03.00.SE.150-1.EZ.bin...
Installing bundle tftp://192.0.2.1/ cat3k_caa-universalk9.
SPA.03.03.00.SE.150-1.EZ.bin...
Verifying bundle tftp://192.0.2.1/ cat3k_caa-universalk9.
SPA.03.03.00.SE.150-1.EZ.bin...
Package cat3k_caa-base.SPA.03.03.00.SE.pkg is Digitally Signed
Package cat3k_caa-drivers.SPA.03.03.00.SE.pkg is Digitally Signed
Package cat3k_caa-infra.SPA.03.03.00.SE.pkg is Digitally Signed
Package cat3k_caa-iosd-universalk9.SPA.150-1.EX2.pkg is Digitally Signed
Package cat3k_caa-platform.SPA.03.03.00.SE.pkg is Digitally Signed
Package cat3k_caa-wcm.SPA.10.0.111.0.pkg is Digitally Signed
Preparing flash...
Syncing device...
Emergency Install successful... Rebooting
Restarting system.
```