

# Commutateur de gamme Catalyst 3850 avec l'exemple inclus de configuration de Wireshark

## Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Composants utilisés](#)

[Restrictions](#)

[Configurez](#)

[Exemple de configuration](#)

[Confirmez que l'état est en activité](#)

[Visualisez la capture](#)

[Vérifiez](#)

[Dépannez](#)

[Le trafic du plan de contrôle de capture](#)

[Configuration](#)

[Résultats](#)

## Introduction

Ce document décrit comment utiliser la caractéristique incluse de Wireshark de la gamme Cisco Catalyst 3850 commutent que version 3.3.0 ou ultérieures de passages afin de saisir les paquets qui d'entrée ou de sortie le commutateur.

## Conditions préalables

### Conditions requises

Cisco recommande que vous ayez la connaissance de Wireshark.

### [Composants utilisés](#)

Les informations dans ce document sont basées sur la gamme Cisco Catalyst 3850 commutent que version 3.3.0 ou ultérieures de passages.

## Restrictions

- Permis : Exige IPBASE ou IPSERVICES.
- Des filtres de capture ne sont pas pris en charge.
- Des EtherChannels de la couche 2 et de la couche 3 ne sont pas pris en charge.
- La liste de contrôle d'accès de MAC (ACL) est seulement utilisée pour les paquets non-IP tels que l'ARP. Il n'est pas pris en charge sur un port de la couche 3 ou un Switch Virtual Interface (SVI).
- Pendant une capture de paquet de Wireshark, l'expédition de matériel se produit simultanément.
- Des paquets générés par CPU de commutateur peuvent être capturés et doivent utiliser le contrôle-avion comme interface de source.
- Il n'est pas possible de saisir les informations de réécriture. Les saisies de sortie n'affichent pas et les modifications au paquet exécuté par la gamme Cisco Catalyst 3850 commutent.

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurez-vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

## Configurez

Utilisez cette table pour votre configuration.

Définition	Configuration
Définissez votre source	interface de monitor capture [nom] [nom d'interface] [direction]
Placez vos déclarations de correspondance	match ipv4 de monitor capture [nom] [source ip/xx] [DEST ip/xx] match ipv4 tout quel de monitor capture [nom]
Placez votre destination	emplacement de fichier de monitor capture [nom] [emplacement]

### Exemple de configuration

Voici une configuration d'échantillon. GigabitEthernet4/0/1 est injecté avec la demande de Protocole ARP (Address Resolution Protocol) de 10.10.10.1, qui se trouve sur la gamme Cisco Catalyst 3850 commute. L'hôte est configuré comme 10.10.10.10. Cette configuration capture le d'entrée et le de sortie sur GigabitEthernet4/0/1, des correspondances sur tous les paquets d'ipv4, et l'enregistre à l'éclair comme mycap.pcap. Une fois la taille du fichier a atteint 10MB ou 100 paquets, celui qui est livré d'abord, la capture arrête automatiquement. Le fichier peut également être enregistré à un USB Flash Drive, si vous sélectionnez usbflash0 : **et** branchez un USB à l'avant de la gamme Cisco Catalyst 3850 commutent.

```
monitor capture mycap interface GigabitEthernet4/0/1 both
monitor capture mycap match ipv4 any any
monitor capture mycap file location flash:mycap.pcap buffer-size 10
monitor capture mycap limit packets 100
```

Une fois que ceci est configuré, vous devez commencer la capture. Si un fichier existe déjà sur l'éclair avec ce nom, il vous incite si souhaitez à remplacer ceci.

```
Switch#monitor capture mycap start
```

```
A file by the same capture file name already exists, overwrite?[confirm]
```

## Confirmez que l'état est en activité

```
Switch#show monitor capture mycap
```

```
Status Information for Capture mycap
```

```
Target Type:
```

```
Interface: GigabitEthernet4/0/1, Direction: both
```

```
Status : Active
```

```
Filter Details:
```

```
IPv4
```

```
Source IP: any
```

```
Destination IP: any
```

```
Protocol: any
```

```
Buffer Details:
```

```
Buffer Type: LINEAR (default)
```

```
File Details:
```

```
Associated file name: flash:mycap.pcap
```

```
Size of buffer(in MB): 10
```

```
Limit Details:
```

```
Number of Packets to capture: 100
```

```
Packet Capture duration: 0 (no limit)
```

```
Packet Size to capture: 0 (no limit)
```

```
Packets per second: 0 (no limit)
```

```
Packet sampling rate: 0 (no sampling)
```

## Visualisez la capture

Il y a de plusieurs manières de visualiser la capture.

- Vous pouvez visualiser la capture directement sur le commutateur (brief) :

```
Switch#show monitor capture file flash:mycap.pcap
```

```
1 0.000000 10.10.10.10 -> 10.10.10.1 IP Unknown (0xff)
```

```
2 0.000992 10.10.10.10 -> 10.10.10.1 IP Unknown (0xff)
```

```
3 0.000992 10.10.10.10 -> 10.10.10.1 IP Unknown (0xff)
```

```
4 0.000992 10.10.10.10 -> 10.10.10.1 IP Unknown (0xff)
```

```
5 0.000992 10.10.10.10 -> 10.10.10.1 IP Unknown (0xff)
```

- Vous pouvez visualiser la capture directement sur le commutateur (détaillé) :

```
F340.09.11-3800-1#show monitor capture file flash:mycap.pcap detailed
```

```
Frame 1: 1396 bytes on wire (11168 bits), 1396 bytes captured (11168 bits)
```

```
Arrival Time: Oct 9, 2013 12:15:29.371974000 UTC
```

```
Epoch Time: 1381320929.371974000 seconds
```

```
[Time delta from previous captured frame: 0.000000000 seconds]
```

```
[Time delta from previous displayed frame: 0.000000000 seconds]
```

```
[Time since reference or first frame: 0.000000000 seconds]
```

```
Frame Number: 1
```

```
Frame Length: 1396 bytes (11168 bits)
```

```
Capture Length: 1396 bytes (11168 bits)
```

```
[Frame is marked: False]
[Frame is ignored: False]
[Protocols in frame: eth:ip:data]
Ethernet II, Src: aa:aa:aa:aa:aa:aa (aa:aa:aa:aa:aa:aa), Dst: 0c:68:03:45:e5:47
(0c:68:03:45:e5:47)
Destination: 0c:68:03:45:e5:47 (0c:68:03:45:e5:47)
Address: 0c:68:03:45:e5:47 (0c:68:03:45:e5:47)
.... 0000 ..... = IG bit: Individual address (unicast)
.... 0000 ..... = LG bit: Globally unique address
(factory default)
Source: aa:aa:aa:aa:aa:aa (aa:aa:aa:aa:aa:aa)
Address: aa:aa:aa:aa:aa:aa (aa:aa:aa:aa:aa:aa)
.... 0000 ..... = IG bit: Individual address (unicast)
.... 0001 ..... = LG bit: Locally administered address
(this is NOT the factory default)
Type: IP (0x0800)
Internet Protocol, Src: 10.10.10.10 (10.10.10.10), Dst: 10.10.10.1 (10.10.10.1)
Version: 4
Header length: 20 bytes
Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP 0x00: Default; ECN: 0x00)
0000 00.. = Differentiated Services Codepoint: Default (0x00)
.... 0000 = ECN-Capable Transport (ECT): 0
.... 0000 = ECN-CE: 0
Total Length: 1382
Identification: 0x0000 (0)
Flags: 0x00
0... 0000 = Reserved bit: Not set
.0.. 0000 = Don't fragment: Not set
..0. 0000 = More fragments: Not set
Fragment offset: 0
Time to live: 64
Protocol: Unknown (255)
Header checksum: 0x4c7b [correct]
[Good: True]
[Bad: False]
Source: 10.10.10.10 (10.10.10.10)
Destination: 10.10.10.1 (10.10.10.1)
Data (1362 bytes)
```

```
0000 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f .....
0010 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f .....
0020 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f !"#%&'()*+,-./
0030 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3a 3b 3c 3d 3e 3f 0123456789:;<=>?
0040 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4a 4b 4c 4d 4e 4f @ABCDEFGHIJKLMNO
0050 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5a 5b 5c 5d 5e 5f PQRSTUVWXYZ[\]^_
0060 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f `abcdefghijklmno
0070 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7a 7b 7c 7d 7e 7f pqrstuvwxyz{|}~.
0080 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8a 8b 8c 8d 8e 8f .....
0090 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9a 9b 9c 9d 9e 9f .....
00a0 a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 aa ab ac ad ae af .....
00b0 b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 ba bb bc bd be bf .....
00c0 c0 c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 ca cb cc cd ce cf .....
00d0 d0 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 da db dc dd de df .....
00e0 e0 e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 ea eb ec ed ee ef .....
00f0 f0 f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 fa fb fc fd fe ff .....
0100 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f .....
0110 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f .....
0120 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f !"#%&'()*+,-./
0130 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3a 3b 3c 3d 3e 3f 0123456789:;<=>?
0140 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4a 4b 4c 4d 4e 4f @ABCDEFGHIJKLMNO
0150 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5a 5b 5c 5d 5e 5f PQRSTUVWXYZ[\]^_
0160 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f `abcdefghijklmno
0170 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7a 7b 7c 7d 7e 7f pqrstuvwxyz{|}~.
0180 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8a 8b 8c 8d 8e 8f .....
```

0190 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9a 9b 9c 9d 9e 9f .....  
01a0 a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 aa ab ac ad ae af .....  
01b0 b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 ba bb bc bd be bf .....  
01c0 c0 c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 ca cb cc cd ce cf .....  
01d0 d0 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 da db dc dd de df .....  
01e0 e0 e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 ea eb ec ed ee ef .....  
01f0 f0 f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 fa fb fc fd fe ff .....  
0200 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f .....  
0210 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f .....  
0220 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f !"#%&'()\*+,-./  
0230 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3a 3b 3c 3d 3e 3f 0123456789:;<=>?  
0240 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4a 4b 4c 4d 4e 4f @ABCDEFGHIJKLMNO  
0250 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5a 5b 5c 5d 5e 5f PQRSTUVWXYZ[\]^\_  
0260 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f `abcdefghijklmnop  
0270 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7a 7b 7c 7d 7e 7f pqrstuvwxyz{|}~.  
0280 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8a 8b 8c 8d 8e 8f .....  
0290 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9a 9b 9c 9d 9e 9f .....  
02a0 a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 aa ab ac ad ae af .....  
02b0 b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 ba bb bc bd be bf .....  
02c0 c0 c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 ca cb cc cd ce cf .....  
02d0 d0 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 da db dc dd de df .....  
02e0 e0 e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 ea eb ec ed ee ef .....  
02f0 f0 f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 fa fb fc fd fe ff .....  
0300 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f .....  
0310 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f .....  
0320 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f !"#%&'()\*+,-./  
0330 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3a 3b 3c 3d 3e 3f 0123456789:;<=>?  
0340 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4a 4b 4c 4d 4e 4f @ABCDEFGHIJKLMNO  
0350 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5a 5b 5c 5d 5e 5f PQRSTUVWXYZ[\]^\_  
0360 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f `abcdefghijklmnop  
0370 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7a 7b 7c 7d 7e 7f pqrstuvwxyz{|}~.  
0380 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8a 8b 8c 8d 8e 8f .....  
0390 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9a 9b 9c 9d 9e 9f .....  
03a0 a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 aa ab ac ad ae af .....  
03b0 b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 ba bb bc bd be bf .....  
03c0 c0 c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 ca cb cc cd ce cf .....  
03d0 d0 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 da db dc dd de df .....  
03e0 e0 e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 ea eb ec ed ee ef .....  
03f0 f0 f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 fa fb fc fd fe ff .....  
0400 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f .....  
0410 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f .....  
0420 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f !"#%&'()\*+,-./  
0430 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3a 3b 3c 3d 3e 3f 0123456789:;<=>?  
0440 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4a 4b 4c 4d 4e 4f @ABCDEFGHIJKLMNO  
0450 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5a 5b 5c 5d 5e 5f PQRSTUVWXYZ[\]^\_  
0460 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f `abcdefghijklmnop  
0470 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7a 7b 7c 7d 7e 7f pqrstuvwxyz{|}~.  
0480 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8a 8b 8c 8d 8e 8f .....  
0490 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9a 9b 9c 9d 9e 9f .....  
04a0 a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 aa ab ac ad ae af .....  
04b0 b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 ba bb bc bd be bf .....  
04c0 c0 c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 ca cb cc cd ce cf .....  
04d0 d0 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 da db dc dd de df .....  
04e0 e0 e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 ea eb ec ed ee ef .....  
04f0 f0 f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 fa fb fc fd fe ff .....  
0500 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f .....  
0510 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f .....  
0520 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f !"#%&'()\*+,-./  
0530 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3a 3b 3c 3d 3e 3f 0123456789:;<=>?  
0540 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4a 4b 4c 4d 4e 4f @ABCDEFGHIJKLMNO  
0550 50 51 PQ

Data&colon; 000102030405060708090a0b0c0d0e0f1011121314151617...

[Length: 1362]

- Vous pouvez TFTP/FTP le fichier de pcap hors fonction du commutateur et visualiser le fichier de capture dans Wireshark :

## Vérifiez

Utilisez cette section pour confirmer que votre configuration fonctionne correctement.

```
Switch#show monitor capture mycap parameter
monitor capture mycap interface GigabitEthernet4/0/1 in
monitor capture mycap match ipv4 any any
monitor capture mycap buffer size 10
```

## Dépannez

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.

## Le trafic du plan de contrôle de capture

Voici une configuration d'échantillon qui affiche que le d'entrée et le trafic en sortie originale à et de la gamme Cisco Catalyst 3850 se commutent. C'est une grande manière de voir que quel trafic frappe la CPU de la gamme Cisco Catalyst 3850 commutez. Ceci peut être combiné afin de diagnostiquer des situations élevées d'utilisation du CPU

## Configuration

```
Switch#show monitor capture mycap parameter
monitor capture mycap control-plane both
monitor capture mycap match any
monitor capture mycap file location flash:mycap.pcap buffer-size 10
monitor capture mycap limit packets 100
```

## Résultats

```
Switch#show monitor capture mycap parameter
monitor capture mycap control-plane both
monitor capture mycap match any
monitor capture mycap file location flash:mycap.pcap buffer-size 10
monitor capture mycap limit packets 100
```