

Catalyst 3850 : Dépannage des suppressions de sortie

Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Composants utilisés](#)

[Allocation de mémoire tampon](#)

[Structure de file d'attente](#)

[Tordre l'allocation de mémoire tampon](#)

[Utilisant la stratégie de service pour Hardmax ou Softmax mettez en mémoire tampon l'allocation](#)

[Exemple 1](#)

[Exemple 2](#)

[Exemple 3](#)

[Utilisant la stratégie de service pour changer manuellement la valeur de mémoire tampon de Softmax :](#)

[Exemple 1](#)

[Exemple 2](#)

[Étude de cas : Suppressions de sortie](#)

[Résumé](#)

Introduction

Le document aidera à fournir une compréhension de la structure et des mémoires tampons de file d'attente sur la plate-forme du Catalyst 3650/3850. Il fournit également l'exemple sur la façon dont des suppressions de sortie peuvent être atténuées dans une certaine mesure.

Les suppressions de sortie sont généralement un résultat de surabonnement d'interface provoqué par beaucoup à un ou des 10gig au transfert 1gig. Les mémoires tampons d'interface sont une ressource limitée et peuvent seulement absorber une rafale jusqu'à un certain point après quoi les paquets relâcheront. L'accord des mémoires tampons peut te donner un certain coussin mais il ne peut pas garantir un scénario zéro de suppression de sortie.

Il est recommandé pour exécuter 03.06 ou dernière version 03.07's pour obtenir des allocations appropriées de mémoire tampon dues à quelques bogues connu en codes plus anciens.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco recommande que vous ayez la connaissance de base de QoS sur la plate-forme Catalyst.

[Composants utilisés](#)

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Cisco Catalyst 3850
- 03.07.04

Allocation de mémoire tampon

Traditionnellement, des mémoires tampons sont statiquement allouées pour chaque file d'attente, et à mesure que vous augmentez le nombre de files d'attente la quantité de mémoires tampons réservées diminue. C'était inefficace et a pu mener à ne pas avoir assez de mémoires tampons pour manipuler des trames pour toutes les files d'attente. ?

Pour venir à bout ce type de limite, la plate-forme du Catalyst 3650/3850 utilise les mémoires tampons dures et les mémoires tampons molles.

Mémoires tampons dures : C'est la mémoire tampon réservée minimum pour les files d'attente spécifiques. Si une file d'attente spécifique n'utilise pas les mémoires tampons, elle n'est pas disponible pour d'autres files d'attente.

Mémoires tampons molles : Ces mémoires tampons sont assignées à une file d'attente mais peuvent être partagées par d'autres files d'attente et interfaces si elle n'est pas utilisée.

L'allocation par défaut de mémoire tampon sans la service-stratégie est appliquée :

L'allocation par défaut de mémoire tampon pour un port 1GB est 300 mémoires tampons et pour un port 10GB, c'est 1800 mémoires tampons (1 mémoire tampon = 256 octets). Le port peut utiliser jusqu'à 400% du par défaut alloué du pool commun avec des valeurs par défaut, qui est 1200 mémoires tampons et 7200 mémoires tampons pour 1 interface GIG et 10Gig respectivement.

La limite douce par défaut de mémoire tampon est fixée à 400 (qui est le seuil maximum). Le seuil déterminerait le nombre maximal de mémoires tampons molles qui peuvent être empruntées au pool commun.

Structure de file d'attente

Quand aucune service-stratégie n'est appliquée, il y a 2 files d'attente par défaut (file d'attente 0 et file d'attente 1). Le queue-0 est utilisé pour le trafic de contrôle (le DSCP 32 ou 48 ou 56) et queue-1 est utilisé pour le trafic de données.

Par défaut, la file d'attente 0 sera donnée 40% des mémoires tampons qui sont disponibles pour l'interface en tant que ses mémoires tampons dures. c.-à-d. 120 mémoires tampons sont allouées pour la file d'attente 0 dans le cadre des ports 1G ; 720 mémoires tampons dans le cadre des ports 10G. Le softmax, les mémoires tampons molles maximum, parce que cette file d'attente est placé à 480 (calculé en tant que 400% de 120) pour les ports 1GB et à 2880 pour les ports 10GB, où 400 est le seuil maximum par défaut qui est configuré pour n'importe quelle file d'attente.

La file d'attente 1 n'a aucune mémoire tampon dure allouée. La valeur de mémoire tampon douce pour queue-1 est calculée comme 400% de la mémoire tampon restante de l'interface après avoir

été alloué à queue-0. Ainsi, il est 400% de 180 pour l'interface 1Gig et 400% de 1800 pour une interface 10Gig.

La commande show qui peut être utilisée pour voir cette allocation est « <interface> de config de file d'attente de show platform qos ».

Pour une interface 1Gig,

```
3850#show platform qos queue config gigabitEthernet 1/0/1
DATA Port:20 GPN:66 AFD:Disabled QoSMap:0 HW Queues: 160 - 167
  DrainFast:Disabled PortSoftStart:1 - 1080
```

```
-----
DTS Hardmax   Softmax   PortSMin GlblSMin   PortStEnd
-----
0  1  5   120  6   480  6   320  0    0    3  1440
1  1  4    0  7   720  3   480  2   180  3  1440
2  1  4    0  5    0  5    0  0    0  3  1440
3  1  4    0  5    0  5    0  0    0  3  1440
4  1  4    0  5    0  5    0  0    0  3  1440
5  1  4    0  5    0  5    0  0    0  3  1440
6  1  4    0  5    0  5    0  0    0  3  1440
7  1  4    0  5    0  5    0  0    0  3  1440
```

<<output omitted>>

Pour une interface 10Gig,

```
3850#show platform qos queue config tenGigabitEthernet 1/0/37
DATA Port:1 GPN:37 AFD:Disabled QoSMap:0 HW Queues: 8 - 15
  DrainFast:Disabled PortSoftStart:2 - 6480
```

```
-----
DTS Hardmax   Softmax   PortSMin GlblSMin   PortStEnd
-----
0  1  6   720  8  2880  7  1280  0    0    4  8640
1  1  4    0  9  4320  8  1920  3  1080  4  8640
2  1  4    0  5    0  5    0  0    0  4  8640
3  1  4    0  5    0  5    0  0    0  4  8640
4  1  4    0  5    0  5    0  0    0  4  8640
```

<<output omitted>>

Hardmax ou mémoires tampons dures est la quantité de mémoire tampon qui est toujours réservée et disponible pour ceci file d'attente.

Softmax ou mémoires tampons molles est la quantité de mémoire tampon qui peut être empruntée aux autres files d'attente ou pool global. Le nombre total de softmax par interface 1Gig est 1200 (400% de 300) et 7200 mémoires tampons si c'est un inrerface 10Gig. Quand nous appliquons une service-stratégie, il y aura 1 file d'attente supplémentaire créée pour le « par défaut de classe » sinon explicitement créé. Tout le trafic qui ne s'assortissent pas sous les classes précédemment définies tombent sous cette file d'attente. Il ne peut pas y avoir aucune déclaration de correspondance sous cette file d'attente.

Tordre l'allocation de mémoire tampon

Afin de tordre les mémoires tampons dans 3650/3850 plate-forme, nous devons relier une stratégie de service sous l'interface respective. nous pouvons allocation tordre de Hardmax et de Softmax mémoire tampon utilisant la service-stratégie.

Mémoire tampon dure et calculs doux de mémoire tampon :

C'est comment le système alloue le softmax et le hardmax pour chaque file d'attente.

Tampon de port total = 300 (1G) ou 1800 (10G)

S'il y a un total de 5 files d'attente (5 classes), chaque file d'attente obtient la mémoire tampon de 20% par défaut.

File d'attente prioritaire :

1Gig :

HardMax = Oper_Buff = 20% de 300 = de 60.

qSoftMax = (Oper_Buff * Max_Threshold)/100=60*400/100=240

10Gig

HardMax = Oper_Buff = 20% de 1800 = de 360

qsoftMax = (Oper_Buff * Max_Threshold)/100 = 360*400/100= 1440

File d'attente non-prioritaire :

1Gig :

HardMax = 0

qSoftMax = (Oper_Buffer*Max_Threshold)/100 = 300*20/100= 60. 400% de 60 = de 240

10Gig :

HardMax = 0

qSoftMax = (Oper_Buffer*Max_Threshold)/100 = 1800*20/100= 360. 400% de 360 = de 1440

Utilisant la stratégie de service pour Hardmax ou Softmax mettez en mémoire tampon l'allocation

si une service-stratégie est appliquée, seulement la « file d'attente prioritaire avec le niveau 1/2" obtient le Hardmax. Au-dessous des exemples aidera à clarifier l'allocation de mémoire tampon pour la stratégie de service specfic dans l'interface 1Gig et l'interface 10Gig.

Comme nous savons, avec la configuration par défaut où vous n'avez appliqué aucune stratégie de service, le queue-0 obtient Hardmax par défaut de 120 si le lien est un lien 1Gig et 720 mémoires tampons si le lien est un lien 10Gig.

```
3850#show platform qos queue config gig 1/0/1
DATA Port:0 GPN:119 AFD:Disabled QoSMap:0 HW Queues: 0 - 7
  DrainFast:Disabled PortSoftStart:1 - 1080
```

```
-----
DTS Hardmax   Softmax  PortSMin GlblSMin  PortStEnd
-----
0  1  5  120  6  480  6  320  0  0  3  1440
1  1  4   0  7  720  3  480  2  180 3  1440
2  1  4   0  5   0  5   0  0  0  3  1440
```

<<output omitted>>

```
3850#show platform qos queue config tenGigabitEthernet 1/0/37
DATA Port:1 GPN:37 AFD:Disabled QoSMap:0 HW Queues: 8 - 15
  DrainFast:Disabled PortSoftStart:2 - 6480
```

```
-----
DTS Hardmax   Softmax   PortSMin GlblSMin   PortStEnd
---  -
0   1   6   720   8   2880   7   1280   0   0   4   8640
1   1   4     0   9   4320   8   1920   3 1080   4   8640
2   1   4     0   5     0   5     0   0   0   4   8640
```

<<output omitted>>

Exemple 1

Tandis que l'application d'une service-stratégie, si vous ne configurez pas une file d'attente prioritaire ou si vous ne placez pas un niveau de file d'attente prioritaire, là ne sera aucun hardmax assigné à cette file d'attente

Pour une interface 1Gig :

```
policy-map MYPOL
  class ONE
  priority percent 20
  class TWO
  bandwidth percent 40
  class THREE
  bandwidth percent 10
  class FOUR
  bandwidth percent 5
```

```
3850#show run int gig1/0/1
```

```
Current configuration : 67 bytes
!
interface GigabitEthernet1/0/1
  service-policy output MYPOL
end
```

```
3800#show platform qos queue config gigabitEthernet 1/0/1
DATA Port:21 GPN:65 AFD:Disabled QoSMap:1 HW Queues: 168 - 175
  DrainFast:Disabled PortSoftStart:2 - 360
```

```
-----
DTS Hardmax   Softmax   PortSMin GlblSMin   PortStEnd
---  -
0   1   4     0   8   240   7   160   3   60   4   480
1   1   4     0   8   240   7   160   3   60   4   480
2   1   4     0   8   240   7   160   3   60   4   480
3   1   4     0   8   240   7   160   3   60   4   480
4   1   4     0   8   240   7   160   3   60   4   480
```

<<output omitted>>

Note: There are 5 classes present though you only created 4 classes. The 5th class is the default class.

Each class represent a queue and the order in which it is shown is the order in which it is present in the running configuration when checking "show run | sec policy-map".

Pour une interface 10Gig :

```

policy-map MYPOL
  class ONE
    priority percent 20
  class TWO
    bandwidth percent 40
  class THREE
    bandwidth percent 10
  class FOUR
    bandwidth percent 5

```

```
3850#show run int TenGig1/0/37
```

```

Current configuration : 67 bytes
!
interface TenGigabitEthernet1/0/37
  service-policy output MYPOL
end

```

```

3850#sh platform qos queue config te 1/0/40
DATA Port:2 GPN:40 AFD:Disabled QoSMap:1 HW Queues: 16 - 23
  DrainFast:Disabled PortSoftStart:4 - 2160

```

```

-----
DTS Hardmax   Softmax   PortSMin GlblSMin   PortStEnd
---  -
0   1  4       0 10  1440  9   640  4   360  5  2880
1   1  4       0 10  1440  9   640  4   360  5  2880
2   1  4       0 10  1440  9   640  4   360  5  2880
3   1  4       0 10  1440  9   640  4   360  5  2880
4   1  4       0 10  1440  9   640  4   360  5  2880
5   1  4       0  5    0  5    0  0    0  5  2880 <<output omitted>>

```

Exemple 2

Quand vous appliquez le « niveau de priorité 1", le queue-0 obtient 60 mémoires tampons comme Hardmax. Il y a un peu de calcul derrière ceci et il a été expliqué section dans de SoftMax et de HardMax calcul plus tôt.

Pour une interface 1Gig :

```

policy-map MYPOL
  class ONE
    priority level 1 percent 20
  class TWO
    bandwidth percent 40
  class THREE
    bandwidth percent 10
  class FOUR
    bandwidth percent 5

```

```
3850#show run int gig1/0/1
```

```

Current configuration : 67 bytes
!
interface GigabitEthernet1/0/1
  service-policy output MYPOL
end

```

```

BGL.L.13-3800-1#sh platform qos queue config gigabitEthernet 1/0/1
DATA Port:21 GPN:65 AFD:Disabled QoSMap:1 HW Queues: 168 - 175
  DrainFast:Disabled PortSoftStart:2 - 360

```

DTS	Hardmax	Softmax	PortSMin	GlblSMin	PortStEnd
0	1 6	60 8	240 7	160 0	0 4 480
1	1 4	0 8	240 7	160 3	60 4 480
2	1 4	0 8	240 7	160 3	60 4 480
3	1 4	0 8	240 7	160 3	60 4 480
4	1 4	0 8	240 7	160 3	60 4 480

<<output omitted>>

Pour une interface 10Gig :

```

policy-map MYPOL
class ONE
  priority level 1 percent 20
class TWO
  bandwidth percent 40
class THREE
  bandwidth percent 10
class FOUR
  bandwidth percent 5

```

3850#show run int Te1/0/37

Current configuration : 67 bytes

```

!
interface TenGigabitEthernet1/0/37
  service-policy output MYPOL
end

```

```

3850_1# sh platform qos queue config tenGigabitEthernet 1/0/37
DATA Port:2 GPN:40 AFD:Disabled QoSMap:1 HW Queues: 16 - 23
  DrainFast:Disabled PortSoftStart:3 - 2160

```

DTS	Hardmax	Softmax	PortSMin	GlblSMin	PortStEnd
0	1 7	360 10	1440 9	640 0	0 5 2880
1	1 4	0 10	1440 9	640 4	360 5 2880
2	1 4	0 10	1440 9	640 4	360 5 2880
3	1 4	0 10	1440 9	640 4	360 5 2880
4	1 4	0 10	1440 9	640 4	360 5 2880
5	1 4	0 5	0 5	0 0	0 5 2880

<<output omitted>>

Exemple 3

Pour cet 3ème exemple, je vais ajouter une classe supplémentaire. maintenant le nombre total de files d'attente devient 6. Les 2 niveaux de priorité étant configuré, chaque file d'attente obtient 51 mémoires tampons comme Hardmax. Le calcul correspond l'exemple précédent.

Pour l'interface 1Gig :

```

policy-map MYPOL
class ONE
  priority level 1 percent 20
class TWO
  priority level 2 percent 10
class THREE

```

```
bandwidth percent 10
class FOUR
bandwidth percent 5
class FIVE
bandwidth percent 10
```

```
3850#show run int gig1/0/1
```

```
Current configuration : 67 bytes
!
interface GigabitEthernet1/0/1
 service-policy output MYPOL
end
```

```
3850#show platform qos queue config gigabitEthernet 1/0/1
DATA Port:16 GPN:10 AFD:Disabled QoSMap:1 HW Queues: 128 - 135
DrainFast:Disabled PortSoftStart:3 - 306
```

```
-----
```

DTS	Hardmax	Softmax	PortSMin	GlblSMin	PortStEnd
0	1 7	51 10	204 9	136 0	0 5 408
1	1 7	51 10	204 9	136 0	0 5 408
2	1 4	0 10	204 9	136 4	51 5 408
3	1 4	0 10	204 9	136 4	51 5 408
4	1 4	0 11	192 10	128 5	48 5 408
5	1 4	0 11	192 10	128 5	48 5 408
6	1 4	0 5	0 5	0 0	0 5 408

<<output omitted>>

Pour une interface 10Gig :

```
policy-map MYPOL
class ONE
 priority level 1 percent 20
class TWO
 priority level 2 percent 10
class THREE
 bandwidth percent 10
class FOUR
 bandwidth percent 5
class FIVE
 bandwidth percent 10
```

```
3850#show run int Te1/0/37
```

```
Current configuration : 67 bytes
!
interface TenGigabitEthernet1/0/37
 service-policy output MYPOL
end
```

```
3850_2#sh platform qos queue config te 1/0/37
DATA Port:2 GPN:40 AFD:Disabled QoSMap:1 HW Queues: 16 - 23
DrainFast:Disabled PortSoftStart:4 - 1836
```

```
-----
```

DTS	Hardmax	Softmax	PortSMin	GlblSMin	PortStEnd
0	1 8	306 12	1224 11	544 0	0 6 2448
1	1 8	306 12	1224 11	544 0	0 6 2448
2	1 4	0 12	1224 11	544 6	306 6 2448
3	1 4	0 12	1224 11	544 6	306 6 2448
4	1 4	0 13	1152 12	512 7	288 6 2448


```
5 1 4 0 13 1152 12 512 7 288 6 2448
6 1 4 0 5 0 5 0 0 0 6 2448
```

<<output omitted>>

Remarque: Parfois vous pouvez voir moins de mémoires tampons allouées à peu de files d'attente. Ceci est prévu car l'adaptation biseautée de valeurs dans le calcul de Softmax pour la file d'attente prioritaire et la file d'attente non-prioritaire pendant certaine combinaison des configurations.

En résumé, plus que vous créez files d'attente, moins les mémoires tampons chaque file d'attente obtient en termes de Hardmax et softmax (car Hardmax dépend également de la valeur de Softmax).

Note: À partir de 3.6.3 ou de 3.7.2, la valeur maximale pour le softmax peut être modifiée utilisant une commande CLI : « file d'attente-softmax-multiplicateur 1200" de qos, avec 100 étant valeur par défaut. Si configuré en tant que 1200, le softmax pour les files d'attente non-prioritaires et file d'attente prioritaire non-primaire (! le =level 1) sont multipliés par 12 de leurs valeurs par défaut. Cette commande la prendrait effet seulement sur les ports où un policy-map est relié. ce s'applique également pas applicable pour le niveau 1. de file d'attente prioritaire.

Utilisant la stratégie de service pour changer manuellement la valeur de mémoire tampon de Softmax :

Exemple 1

La configuration de politique de service et l'allocation correspondante de mémoire tampon est affichée ci-dessous

```
policy-map TEST_POLICY
  class ONE
  priority level 1 percent 40
  class TWO
  bandwidth percent 40
  class THREE
  bandwidth percent 10
```

```
3850#show run int gig1/0/1
```

```
Current configuration : 67 bytes
!
interface GigabitEthernet1/0/1
  service-policy output TEST_POLICY
end
```

```
3850#show platform qos queue config gigabitEthernet 1/0/1
DATA Port:21 GPN:65 AFD:Disabled QoSMap:1 HW Queues: 168 - 175
DrainFast:Disabled PortSoftStart:2 - 450
```

```
-----
DTS Hardmax Softmax PortSMin GlblSMin PortStEnd
```

```

-----
0  1  6   75  8   300  7   200  0   0   4   600
1  1  4    0  8   300  7   200  3   75  4   600
2  1  4    0  8   300  7   200  3   75  4   600
3  1  4    0  8   300  7   200  3   75  4   600
<<output omitted>>

```

Les mémoires tampons sont également séparées à travers les files d'attente. Utilisant la commande bandwidth seule modification le poids pour chaque file d'attente et également comment le programmeur agira là-dessus.

Pour tordre la valeur de softmax, vous devez utiliser la commande « de rapport de File d'attente-mémoire tampon » sous la classe respective.

```

policy-map TEST_POLICY
class ONE
  priority level 1 percent 40
class TWO
  bandwidth percent 40
  queue-buffers ratio 50  <-----
class THREE
bandwidth percent 10
class FOUR
  bandwidth percent 5

```

Les nouvelles allocations de mémoire tampon sont :

Pour l'interface 1gig :

```

3850#show platform qos queue conf gigabitEthernet 1/0/1
DATA Port:21 GPN:65 AFD:Disabled QoSMap:1 HW Queues: 168 - 175
  DrainFast:Disabled PortSoftStart:0 - 900

```

```

-----
DTS Hardmax   Softmax   PortSMin GlblSMin   PortStEnd
-----
0  1  6   39  8   156  7   104  0   0   0  1200
1  1  4    0  9   600  8   400  3  150  0  1200
2  1  4    0  8   156  7   104  4   39  0  1200
3  1  4    0 10   144  9    96  5   36  0  1200
4  1  4    0 10   144  9    96  5   36  0  1200

```

Maintenant, queue-1 obtient 50% de la mémoire tampon molle, c.-à-d. : 600 mémoires tampons. les mémoires tampons restantes sont allouées aux autres files d'attente selon l'algorithme.

La sortie semblable pour une interface 10-gig est :

```

3850#sh platform qos queue config te 1/0/37
DATA Port:2 GPN:40 AFD:Disabled QoSMap:1 HW Queues: 16 - 23
  DrainFast:Disabled PortSoftStart:4 - 1836

```

```

-----
DTS Hardmax   Softmax   PortSMin GlblSMin   PortStEnd
-----

```

```

0  1  7  234 10  936  9  416  0  0  5  7200
1  1  4  0 11 3600 10 1600  4  900  5  7200
2  1  4  0 10  936  9  416  5  234  5  7200
3  1  4  0  4  864 11  384  1  216  5  7200
4  1  4  0  4  864 11  384  1  216  5  7200
5  1  4  0  5  0  5  0  0  0  5  7200

```

<<output omitted>>

Remarque: parfois vous pouvez voir moins de mémoires tampons allouées à peu de files d'attente. Ceci est prévu car l'adaptation biseautée de valeurs dans le calcul de Softmax pour la file d'attente prioritaire et la file d'attente non-prioritaire pendant certaine combinaison des configurations. Il y a un algorithme interne qui prend soin de lui.

Exemple 2

Allouer toute la mémoire tampon de softmax à la file d'attente par défaut simple

```

policy-map NODROP
class class-default
  bandwidth percent 100
  queue-buffers ratio 100

```

Les résultats de config QOS sont comme suit :

```

3850#show platfo qos queue config GigabitEthernet 1/1/1
DATA Port:21 GPN:65 AFD:Disabled QoSMap:1 HW Queues: 168 - 175
  DrainFast:Disabled PortSoftStart:0 - 900
-----
  DTS Hardmax   Softmax  PortSMin GlblSMin  PortStEnd
  -----
0  1  4  0  8 1200  7  800  3  300  2  2400
1  1  4  0  5  0  5  0  0  0  2  2400

```

Il n'y a aucune mémoire tampon de Hardmax puisque la stratégie est appliquée à une interface et elle n'a aucune file d'attente prioritaire avec « de niveau » réglé.

Dès que vous appliquerez le policy-map, la 2ème file d'attente obtient handicapé laissant seulement 1 file d'attente dans le système.

La mise en garde ici est que tous les paquets vont utiliser cette file d'attente simple (paquets de contrôle y compris comme OSPF/EIGRP/STP).

Pendant la période de l'encombrement (saturation de diffusion etc.), ceci peut facilement entraîner l'interruption du réseau.

C'est vrai si vous avez d'autres classes définies mais n'appariant pas les paquets de contrôle.

Étude de cas : Suppressions de sortie

Pour ce test, le genertor du trafic d'IXIA est connecté à l'interface 1Gig et le port de sortie est interface de 100 Mbits/s. C'est un 1Gbps à la connexion de 100 Mbits/s et une rafale de 1 yole des

paquets sont envoyées pour 1 seconde. Ceci entraînera la suppression de sortie sur l'interface du de sortie 100mbps.

Avec le config par défaut (aucune service-stratégie appliquée), le nombre de suppressions de sortie après envoi de 1 flot est affiché ci-dessous

```
3850#show interfaces gig1/0/1 | in output drop
Input queue: 0/2000/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 497000
```

Ces baisses sont vues dans Th2, qui est le seuil par défaut. Par le par défaut, le système utilisera le seuil maximum comme seuil de baisse qui est Drop-Th2.

```
3800#show platform qos queue stats gigabitEthernet 1/0/1
<snip>
DATA Port:21 Drop Counters
-----
Queue Drop-TH0      Drop-TH1      Drop-TH2      SBufDrop      QebDrop
-----
      0           0           0      497000           0           0
      1           0           0           0           0           0
```

Après avoir configuré la service-stratégie suivante pour tordre la mémoire tampon,

```
policy-map TEST_POLICY
class class-default
bandwidth percent 100
queue-buffers ratio 100
```

```
3850#show runn int gig1/0/1
Current configuration : 67 bytes
!
interface GigabitEthernet1/0/1
 service-policy output TEST_POLICY
end
```

```
3850#sh platform qos queue config gigabitEthernet 2/0/1
DATA Port:21 GPN:65 AFD:Disabled QoSMap:1 HW Queues: 168 - 175
DrainFast:Disabled PortSoftStart:0 - 900
-----
DTS Hardmax  Softmax  PortSMin GlblSMin  PortStEnd
---  ---
0  1  4      0  8  1200  7  800  3  300  2  2400 <-- queue 0 gets all the buffer.
```

```
3850#show interfaces gig1/0/1 | in output drop
Input queue: 0/2000/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 385064
```

Les baisses ont réduit de 497000 à 385064 pour une même rafale du trafic. néanmoins, il restent des baisses.

Après avoir configuré « la configuration globale du file d'attente-softmax-multiplicateur 1200" de qos commandez.

```
3850#sh platform qos queue config gigabitEthernet 1/0/1
DATA Port:21 GPN:65 AFD:Disabled QoSMap:1 HW Queues: 168 - 175
DrainFast:Disabled PortSoftStart:0 - 900
```

```
-----
DTS Hardmax   Softmax   PortSMin GlblSMin   PortStEnd
-----
0    1    4       0    8 10000   7    800    3    300    2 10000
```

```
3850#show interfaces gig1/0/1 | in output drop
Input queue: 0/2000/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
```

Maintenant, le softmax pour queue-0 peut disparaître jusqu'à 10,000 mémoires tampons et en conséquence, les baisses sont zéro.

Remarque: Dans la vie réelle, ce genre de scénario ne peut pas être possible pendant que d'autres interfaces peuvent également utiliser la mémoire tampon, mais, ceci peut certainement aider en ramenant les pertes de paquets à un certain niveau.

La mémoire tampon molle maximum disponible pour une interface peut être augmentée utilisant cette commande cependant, vous devriez également maintenir dans l'esprit que c'est disponible seulement si aucune autre interface n'utilise ces mémoires tampons.

Résumé

1. Quand vous créez plus de files d'attente, vous obtenez moins de mémoire tampon pour chaque file d'attente.
2. Le nombre total de mémoires tampons disponibles peut être augmenté utilisant des « qos commande du file d'attente-softmax-multiplicateur X ».
3. Si vous définissez seulement 1 classe-par défaut, afin de tordre la mémoire tampon, tout le trafic tombe sous la file d'attente simple (paquets de contrôle y compris). Soyez informé que quand tout le trafic est mis dans une file d'attente, il n'y a aucune classification entre le contrôle et le trafic de données et pendant la période de l'encombrement, le trafic de contrôle pourrait obtenir relâché. Ainsi, il est recommandé pour créer au moins la 1 autre classe pour le trafic de contrôle. Les paquets de contrôle générés par CPU iront toujours à la première file d'attente prioritaire même si non apparié dans le class-map. S'il n'y a aucune file d'attente prioritaire configurée, elle ira à la première file d'attente de l'interface, qui est queue-0.
4. Avant [CSCuu14019](#), les interfaces n'afficheront pas des compteurs de « suppression de sortie ». vous devez exécuter la sortie « de stats de file d'attente de show platform qos » pour vérifier des baisses.
5. Une demande d'amélioration, [CSCuz86625](#), a été soumise de nous permettre de configurer le multiplicateur doux-maximum sans utiliser n'importe quelle service-stratégie. (Résolu dans 3.6.6 et ci-dessus)