

Transfert des appels PSTN vers un numéro VOIP sur SPA3102

Contenu

[Introduction](#)

[Comment expédier des appelants PSTN à un VoIP numérotez sur SPA3102 ?](#)

[Informations connexes](#)

[Introduction](#)

Cet article en est un d'une série pour aider à l'installation, au dépannage, et à la maintenance des produits Cisco Small Business.

Q. [Comment est-ce que j'expédie des appelants PSTN à un nombre VoIP sur SPA3102 ?](#)

R.

Transfert des appels PSTN vers un numéro VOIP sur SPA3102

Étape 1 :

Accédez à la page basée sur le WEB d'installation de SPA3102. Pour des instructions, cliquez [ici](#).

Étape 2 :

Quand la page basée sur le WEB d'installation paraît, cliquez sur la **procédure de connexion d'admin**.

Étape 3 :

Cliquez sur la **Voix, avancé**, puis la **ligne 1**.

Étape 4 :

Sous le **proxy** écrivez les paramètres de proxy de VOIP sur le champ approprié.

Étape 5 :

Sous le **proxy sortant** écrivez les configurations de proxy sortant de VOIP sur le champ approprié.

Étape 6 :

Placez le **proxy sortant d'utilisation** à **oui**.

Étape 7 :

Sous le **mot de passe**, entrez le mot de passe d'abonné sur le champ approprié.

Étape 8 :

Sous l'**user-id**, écrivez l'**user-id** sur le champ approprié.

Étape 9 :

Clic .

Étape 10 :

Ligne PSTN de clic.

Étape 11 :

Sous le **proxy**, écrivez les paramètres de proxy de VOIP sur le champ approprié.

Étape 12 :

Sous le **proxy sortant**, écrivez les configurations de proxy sortant de VOIP sur le champ approprié.

Étape 13 :

Placez le **proxy sortant d'utilisation à oui**.

Étape 14 :

Sous le **mot de passe**, entrez le mot de passe d'abonné sur le champ approprié.

Étape 15 :

Sous l'**user-id**, écrivez l'user-id sur le champ approprié.

Étape 16 :

Clic .

Étape 17 :

Placez une hotline sur le champ du **Plan de composition 8 de SPA3102** et mettez (**S0<:86343490**)

Étape 18 :

Placez le **DP d'appelant PSTN à 8** sur le PSTN.

Étape 19 :

Clic .

Étape 20 :

Composez le nombre PSTN de SPA3102 et si personne ne prend le téléphone, l'appelant sera expédié au positionnement de nombre de VOIP sur le gisement de hotline, 86343490.

Informations connexes

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)