

Échec du numéroteur IP pour IPCC Enterprise

Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Composants utilisés](#)

[Conventions](#)

[Informations générales](#)

[Problème](#)

[Cause](#)

[Solution](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Ce document décrit une raison pour laquelle le numéroteur IP ne compose pas le client, et fournit une solution dans un environnement d'entreprise de Cisco IP Contact Center (IPCC).

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Missive aux performances améliorées de Cisco
- Option Cisco Outbound

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Cisco ICM version 5.x et ultérieures

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurez-vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

Conventions


Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à [Conventions relatives aux conseils techniques Cisco](#).

Informations générales

Voici un écoulement prévisionnel ou progressif typique d'appel (voir le [schéma 1](#)) :

1. Le numéroteur IP demande un agent par l'interface de routage de medias (M.).
2. Le routeur exécute un script de routage pour sélectionner un agent disponible.
3. Le routeur renvoie un agent disponible.
4. La passerelle d'accès aux périphériques (PAGE) réserve l'agent disponible.
5. Le numéroteur IP place un appel à la ligne 1 d'agent pour mettre à jour l'appel de réservation.
6. Le numéroteur IP place alors un appel au client.
7. Le numéroteur IP analyse le flot entrant de Protocole RTP (Real-Time Protocol), et détecte une personne vivante.
8. L'appel de client arrive au téléphone de l'agent par la deuxième ligne. La réservation de numéroteur répond à l'appel de client par le serveur du couplage de la téléphonie et de l'informatique (CTI).

Figure 1 – Processus prévisionnel ou progressif typique d'appel



Dans la [figure 1](#), le DOLLAR représente le numéroteur IP, et le RTR représente le routeur.

Problème

Le numéroteur IP ne place pas un appel au client. Sur la base de ce log, le numéroteur IP ne télécharge pas le fichier de configuration du serveur TFTP :

```
13:00:06 dialer-baDialer Trace: Unable to get XML Config file
[SEPDAA005002f000.cnf.xml] from Call Manager; 1 of 50 Attempts
13:00:06 dialer-baDialer Trace: Getting Configuration File
```


[SEPDA005002f000.cnf.xml] from TFTP Server [192.168.210.246]
13:00:06 dialer-baDialer Trace: Unable to get XML Config file
[SEPDA005002f000.cnf.xml] from Call Manager; 2 of 50 Attempts

Cause

Cette question de configuration se produit quand vous ne configurez pas la valeur de registre de TFTPServer correctement. Ce problème peut également indiquer un serveur CallManager sans serveur TFTP installé. Dans l'un ou l'autre de cas, le numéroteur IP ne place pas un appel au client.

Voici le chemin de navigation de registre pour TFTPServer (voir le [schéma 2](#)) :

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Cisco Systems, Inc.\ICM<inst_name>\Dialer\TFTPServer **Figure 2 – Clé de registre de TFTPServer**




Solution

Terminez-vous ces étapes pour résoudre ce problème :

1. Exécutez le programme d'installation de numéroteur missile aux performances améliorées de Cisco.
2. Retenez tous les paramètres existants, excepté le nom du serveur du CallManager TFTP. Introduisez le nom du serveur correct du CallManager TFTP dans le champ TFTP server de gestionnaire d'appel. Assurez-vous que ce serveur CallManager prend en charge la fonction de serveur TFTP. **Figure 3 – Numéroteur Properties d'option Outbound**

Outbound Option Dialer Properties [X]



Campaign Manager server:

CTI server A:

CTI server port A:

CTI server B:

CTI server port B:

Heart beat:

Media routing port:

Call Manager TFTP server:

Help < Back Next > Cancel

[Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)