

# Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Composants utilisés](#)

[Conventions](#)

[Paramètres pris en charge de codecs dans H.245](#)

[Paramètres terminaux de codecs de la capacité H.245](#)

[Paramètres de codecs de la Manche H.245](#)

[Modes H.245](#)

[Configuration de codecs audios](#)

[Configuration par défaut](#)

[Exemple supplémentaire de configuration de codecs](#)

[Exemple de configuration des codecs audios G.729 avec MML](#)

[Informations connexes](#)

## [Introduction](#)

Ce document décrit configurer H.323 l'interface de signalisation (LA SIENNE) pour être capable de fonctionner avec de plusieurs codecs de Voix dans H.245. Le codec par défaut utilisé dans LE SIEN n'est souvent pas assez pour des solutions de contrôle d'appel Cisco avec H.323 le complément (LE SIEN) à dialoguer avec les réseaux courants existants VoIP. Cisco expliquera les étapes nécessaires utilisées pour activer le SIEN à fonctionner avec des codecs autres que G.711.

Ce document préliminaire fournit une description de la matière et n'importe quelles informations contextuelles décrivant un scénario du monde réel dans lequel ces informations pourraient être utilisées.

## [Conditions préalables](#)

### [Conditions requises](#)

Les lecteurs de ce document doivent avoir une bonne connaissance de ce qui suit :

- Ravitaillement LE SIEN (voyez la [section Informations connexes](#))
- H.323 recommandations de Protocol - Union internationale des télécommunications (ITU)

### [Composants utilisés](#)

Les informations de ce document sont basées sur les versions de logiciel et matériel suivantes :

- SES versions 2.21 et 4.1

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurez-vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

## Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions des documents, référez-vous aux [Conventions utilisées pour les conseils techniques de Cisco](#).

## Paramètres pris en charge de codecs dans H.245

La signalisation du contrôle H.245 est utilisée pendant chaque appel aux messages de contrôle des changes. Avant qu'un appel soit établi, les capacités H.323 des points finaux sont permutées. H.323 de la spécification de protocole un support de codecs audios est obligatoire parce que c'est le service minimum fourni par H.323 la norme. Tous les Terminaux H.323 doivent avoir au moins un codec audio pris en charge, qui est G.711. Le support supplémentaire de codecs tel qu'est G.722, G.728, et G.729 facultatif. À ce moment LE SIEN ne prend en charge pas les types dynamiques de codecs (G.729 type d'annexe) qui sont définis en dehors de RFC 1890. LE SIEN prend en charge également G.723.1

## Paramètres terminaux de codecs de la capacité H.245

Nom de paramètre	Type
caps.table [i] .entryNo	INTEGER(1, 65535)
caps.table[i].audio.g711Alaw64k	INTEGER(1, 256)
caps.table[i].audio.g711Alaw56k	INTEGER(1, 256)
caps.table[i].audio.g711Ulaw64k	INTEGER(1, 256)
caps.table[i].audio.g711Ulaw56k	INTEGER(1, 256)
caps.table[i].audio.g722at64k	INTEGER(1, 256)
caps.table[i].audio.g722at56k	INTEGER(1, 256)
caps.table[i].audio.g722at48k	INTEGER(1, 256)
caps.table[i].audio.g728	INTEGER(1, 256)
caps.table[i].audio.g729	INTEGER(1, 256)

## Paramètres de codecs de la Manche H.245

Nom de paramètre	Type
chan [i] .name	Chaîne
chan[i].audio.g711Alaw64k	INTEGER(1, 256)
chan[i].audio.g711Alaw56k	INTEGER(1, 256)
chan[i].audio.g711Ulaw64k	INTEGER(1, 256)
chan[i].audio.g711Ulaw56k	INTEGER(1, 256)
chan[i].audio.g722at64k	INTEGER(1, 256)

chan[i].audio.g722at56k	INTEGER(1, 256)
chan[i].audio.g722at48k	INTEGER(1, 256)
chan[i].audio.g728	INTEGER(1, 256)
chan[i].audio.g729	INTEGER(1, 256)

## Modes H.245

Nom de paramètre	Type
modes [l] .name	Chaîne
modes[i].audio.g711Alaw64k	NULL
modes[i].audio.g711Alaw56k	NULL
modes[i].audio.g711Ulaw64k	NULL
modes[i].audio.g711Ulaw56k	NULL
modes[i].audio.g722at64k	NULL
modes[i].audio.g722at56k	NULL
modes[i].audio.g722at48k	NULL
modes[i].audio.g728	NULL
modes[i].audio.g729	NULL

## Configuration de codecs audios

Il est obligatoire de le prendre en charge seulement G.711 quant H.323 à la norme. Par conséquent, est G.711 le codec audio par défaut dans LE SIEN. Si vous voulez utiliser des autres codecs, vous devez le configurer. La valeur des champs h245.caps.table[x].audio et h245.chan[x].audio représentent les capacités sonores des codecs choisis. Les capacités sonores sont des valeurs entières qui décrivent les trames maximum par paquet, pas nombre de millisecondes ou octets par paquet.

Est G.711 un codec basé sur échantillon avec une recommandation ITU de 8000 échantillons par seconde au-dessus d'une trame de huit échantillons. Représente G.711 (dans une trame) 1 ms de la parole. G.729 est comparé G.711 à la trame en fonction et représente (dans une trame) 10 ms de la parole. Ceci vous mène à une valeur yy (voir ci-dessous) qu'est réellement un multiplicateur pour la capacité que H.323 le point final a.

Par exemple, si un PE est capable de recevoir la valeur du ms 20 de l'audio par paquet, la valeur yy pour G.711 est 20 et est 2 pour G.729. Pour d'autres codecs, référez-vous aux recommandations [ITU](#).

### Configuration par défaut


### Exemple supplémentaire de configuration de codecs

X est un index de baie [x] qui doit être remplacé par un numéro valide entre 1 et 20. Il doit être continu et seul dans la configuration. *le yy* est le multiplicateur de trame qui est dérivé des trames par paquet qu'un codec spécifique peut prendre en charge par ITU. *le zz* est un nombre qui est

choisi pour identifier les codecs dans l'application. Pour une plage valide, voyez la section [terminale de codecs de la capacité H.245 de](#) ce document.

## [Exemple de configuration des codecs audios G.729 avec MML](#)

### [Informations connexes](#)

- [Téléchargez SA release](#) (les clients [enregistrés](#) seulement)
- [Notes en tech pour le PGW2200](#)
- [Exemples de configuration pour le PGW2200](#)
- [Assistance technique concernant la technologie vocale](#)
- [Support produit pour Voix et Communications IP](#)
- [Dépannage des problèmes de téléphonie IP Cisco](#) 
- [Support technique - Cisco Systems](#)