Vérifiez l'état d'enregistrement du téléphone sur le routeur VoIP Cisco Small Business

Table des matières

Introduction

Comment vérifier l'état de l'enregistrement à l'aide de la page de configuration du routeur VoIP ?

Informations connexes

Introduction

Cet article en est un d'une série pour aider à l'installation, au dépannage, et à la maintenance des produits Cisco Small Business.

Q. Comment vérifier l'état de l'enregistrement à l'aide de la page de configuration du routeur VoIP ?

A.

L'écran Voice (Voix) affiche des informations sur vos lignes téléphoniques Internet. Afin de vérifier l'état d'enregistrement du téléphone à l'aide de la page de configuration Web du WRTP54G, suivez les étapes de ce document.


Vérification de l'état d'enregistrement du téléphone à l'aide du routeur VoIP Cisco Small Business

Étape 1:

Accédez à la page de configuration Web du routeur. Pour des instructions, cliquez ici.

Étape 2:

Lorsque la page de configuration Web du routeur apparaît, cliquez sur Status > Voice.



Vérifiez les éléments suivants :

Informations


• Provisioning Status indique l'état de provisionnement du périphérique. Un message tel que « Provisionnement réussi, Provisionnement échoué » peut s'afficher.

État de la ligne 1

- Registration Status (Etat d'enregistrement) affiche le numéro de téléphone et l'état de cette ligne téléphonique Internet, afin que vous sachiez si la ligne téléphonique est enregistrée ou non auprès de Vonage. S'il n'est pas enregistré et si l'état indique que l'enregistrement a échoué, vous devez l'enregistrer auprès de Vonage.
- Call1 Status indique l'état de l'appel téléphonique actif.
- Call2 Status indique si vous utilisez la fonctionnalité Appel en attente ainsi que l'état de l'appel téléphonique entrant.

État de la ligne 2

- Registration Status (Etat d'enregistrement) affiche le numéro de téléphone et l'état de cette ligne téléphonique Internet, afin que vous sachiez si la ligne téléphonique est enregistrée ou non auprès de Vonage. S'il n'est pas enregistré et si l'état indique que l'enregistrement a échoué, vous devez l'enregistrer auprès de Vonage.
- Call1 Status indique l'état de l'appel téléphonique actif.
- Call2 Status indique si vous utilisez la fonctionnalité Appel en attente ainsi que l'état de l'appel téléphonique entrant.



Informations connexes

Assistance et documentation techniques - Cisco Systems

À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.