

# État d'enregistrement de téléphone de contrôle sur le routeur du Cisco Small Business VoIP

---

## Contenu

[Introduction](#)

[Comment est-ce que je vérifie l'état d'enregistrement utilisant la page de l'installation du routeur VoIP ?](#)

---

[Informations connexes](#)

## [Introduction](#)

Cet article en est un d'une série pour aider à l'installation, au dépannage, et à la maintenance des produits Cisco Small Business.

**Q. [Comment est-ce que je vérifie l'état d'enregistrement utilisant la page de l'installation du routeur VoIP ?](#)**

**R.**

Écran affiche des informations de The Voice au sujet de votre ligne téléphonique d'Internet. Afin de vérifier l'état d'enregistrement de téléphone utilisant la page basée sur le WEB d'installation du WRTP54G, terminez-vous les étapes dans ce document.

**Vérifiez l'état d'enregistrement de téléphone utilisant le routeur du Cisco Small Business VoIP**

**Étape 1 :**

Accédez à la page de configuration Web du routeur. Pour des instructions, cliquez [ici](#).

**Étape 2 :**

Quand la page basée sur le WEB de l'installation du routeur paraît, cliquez sur l'état > la Voix.

**Étape 3 :**

Vérifiez ces éléments :

### **Les informations**

L'état de ravitaillement affiche l'état de disposition pour le périphérique. Un message tel que la « disposition réussie, disposition a manqué » peut apparaître.

### **État Line1**

Les affichages d' **état d'enregistrement** le numéro de téléphone et le statut de cette ligne téléphonique d'Internet, ainsi vous savez si la ligne téléphonique est enregistrée avec Vonage. S'il n'est pas enregistré et si l'état indique que l'enregistrement a manqué, alors vous devriez l'enregistrer avec Vonage.

**L'état Call1** affiche le statut de l'appel téléphonique actif.

**L'état Call2** affiche si vous utilisez la mise en attente aussi bien que le statut de l'appel téléphonique de téléphonique entrant.

## État Line2

Les affichages d' **état d'enregistrement** le numéro de téléphone et le statut de cette ligne téléphonique d'Internet, ainsi vous savez si la ligne téléphonique est enregistrée avec Vonage. S'il n'est pas enregistré et si l'état indique que l'enregistrement a manqué, alors vous devriez l'enregistrer avec Vonage.

**L'état Call1** affiche le statut de l'appel téléphonique actif.

**L'état Call2** affiche si vous utilisez la mise en attente aussi bien que le statut de l'appel téléphonique de téléphonique entrant.

## [Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)