

# Modification d'adresse IP CUCM

## Introduction

Ce document décrit comment changer l'adresse IP de Cisco Unified Communications Manager (CUCM) Publisher.

## Conditions préalables

### Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

### Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Versions CUCM 7.1+ à 8.6.2
- Aucune configuration de Système de noms de domaine (DNS)

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurez-vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

## Étapes pour changer l'adresse IP

Remarque: Référez-vous au [CUCM 9.x+ et ORME](#) - Pour en savoir plus d'article de [mise à niveau de licence et d'installation](#).

1. Accédez à la page Web de gestion du gestionnaire de transmissions (cm). Employez le menu déroulant afin de choisir le **System > Server**.
2. Cliquez sur le bouton de **découverte** et choisissez **Publisher**.
3. Écrivez la nouvelle **adresse IP** dans le **nom d'hôte/champ IP Address**.
4. Cliquez sur OK et attendez la page pour régénérer.
5. Naviguez vers le CLI et écrivez la **passerelle de réseau réglée < l'adresse IP de nouveau GW> à la demande d'admin**.
6. Exécutez les réinitialisations et les reprises au besoin une fois incité.
7. Naviguez vers le CLI et écrivez **l'adresse IP de <New de l'IP eth0 de réseau > le masque de**

**sous-réseau réglés de <New > à la demande d'admin.**

8. Exécutez les réinitialisations et les reprises au besoin une fois incité.
9. Attendez approximativement 15 à 20 minutes tout à redémarrer et se réactiver.
10. Ouvrez une session au CLI et au GUI de console avec la nouvelle adresse IP.
11. Entrez dans la **batterie de show network** dans la fenêtre CLI et la vérifiez que la nouvelle adresse est répertoriée.
  
12. Ouvrez l'**outil de génération de rapports unifié** et employez la commande de menu d'**état de base de données d'Unified CM** afin de vérifier les configurations. Assurez-vous que vous clic **générez le nouvel état** chaque fois que vous utilisez cette page.
13. Vérifiez que la nouvelle adresse IP est évident partout il devrait afin de s'assurer que la modification d'adresse IP est réussie.