

# Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Composants utilisés](#)

[Conventions](#)

[Aperçu de suivi](#)

[Advanced Integration Module \(AIM\) contre le module réseau \(nanomètre\)](#)

[Configurez les suivis](#)

[Données de suivi de rassemblement](#)

[Travail avec la mémoire tampon de suivi](#)

[Fichiers journal enregistrés de suivi](#)

[Suivi à un ftp server](#)

[Suivis JTAPI](#)

[Arrêtez les suivis](#)

[Réactivez les suivis par défaut](#)

[Informations connexes](#)

## [Introduction](#)

Ce document fournit un aperçu des capacités de suivi dans le Cisco Unity Express (CUE). Le suivi est l'installation de débogage dans le Cisco Unity Express et est utilisé pour dépanner un grand choix de questions. Quand la fonction de suivi est activée, elle peut avoir une incidence négative sur la performance du système. En raison de cette question, Cisco recommande que vous permettiez seulement au suivi sur demande du [support technique de Cisco](#) de recueillir des informations au sujet des problèmes spécifiques. Pour des systèmes dans le laboratoire ou dans des fenêtres de maintenance, la fonction de suivi peut être utilisée pour dépanner et comprendre le comportement de Cisco Unity Express.

## [Conditions préalables](#)

### [Conditions requises](#)

Cisco recommande que vous ayez une connaissance de base de gestion et d'utilisation de Cisco Unity Express par l'interface de ligne de commande (CLI).

### [Composants utilisés](#)

Cette caractéristique exige la version 1.0 ou ultérieures de Cisco Unity Express. La méthode d'intégration (Cisco CallManager ou Cisco CallManager Express) n'est pas importante. Toutes les configurations d'échantillon et sortie d'écran sont prises du Cisco Unity Express version 1.1.1.

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont

démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurez-vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

## Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à [Conventions relatives aux conseils techniques Cisco](#).

## Aperçu de suivi

L'au courant de personnes du logiciel de Cisco IOS® sont davantage que vraisemblablement non au courant de son CLI et puissant mettez au point la capacité. Le Cisco Unity Express a les outils qui sont semblables dans la fonctionnalité, mais a quelques importantes différences. Dans le Cisco Unity Express, la commande de **débogage** n'existe pas. Au lieu de cela, il y a une **commande trace**. L'installation de suivi est une installation de diagnostics qui écrit des messages dans une mémoire tampon de noyau dans la mémoire. Cet espace mémoire, qui peut être jusqu'à 10 Mo dans la taille, périodiquement (si configuré) est écrit à un fichier de suivi local (atrace.log), à un fichier sur un ftp server externe, ou à chacun des deux.

**Remarque:** Le fichier d'atrace.log et les données de suivi connectés au ftp server ne sont pas en texte brut. Les données doivent être envoyées au support technique de Cisco pour le diagnostic.

Vous pouvez manuellement copier chacun des fichiers écrits sur le module de Cisco Unity Express (atrace.log et messages.log, aussi bien que d'autres) sur un ftp server externe.

Le Cisco Unity Express prend en charge également une installation de log qui est semblable au Syslog en logiciel de Cisco IOS. Ces messages sont du système d'exploitation aussi bien que d'autres sources d'application qui sont classés par catégorie dans les différents niveaux. Ce sont les informations, avertissement, erreur, et messages mortels qui sont écrits à un autre fichier sur le Cisco Unity Express (messages.log). Ils peuvent également être écrits à un serveur externe de Syslog, aussi bien qu'à la console du Cisco Unity Express.

Si vous voulez le module de CUE aux messages de l'information de journal à un serveur externe de Syslog, émettez cette commande dans le module de CUE :

```
CUE> config t          CUE(config)>log server <IP address of syslog server>
```

Par défaut, seulement des messages mortels sont ouverts une session AIM. Pour la plupart des problèmes d'ordre général, le fichier de messages.log et les informations de suivi pour la panne est exigé.

S'instruit par le support technique de Cisco pour recueillir les suivis spécifiques, vous devriez convenir des suivis spécifiques qui doivent être activés et de la méthode pour la capture. Par exemple, vous pouvez utiliser les suivis en temps réel, visualiser le tampon mémoire de suivi, ou capturer les données de suivi sur un ftp server.

## Advanced Integration Module (AIM) contre le module réseau (nanomètre)

Le Cisco Unity Express a deux modèles matériels, AIM et le nanomètre. En termes de fonction de suivi, il y a quelques importantes différences entre les deux :

AIM	Nanomètre
-----	-----------

Le fichier d'atrace.log est désactivé par défaut. Émettez la commande <b>locale d'enable de suivi de log</b> de commencer et la commande <b>locale de débronnement de suivi de log</b> d'arrêter.	Le fichier d'atrace.log est activé par défaut. La découverte à un serveur externe est également prise en charge.
La taille maximale d'atrace.log est 10 Mo.	La taille maximale d'atrace.log est 100 Mo.
Le fichier d'atrace.log ne s'enveloppe pas quand complètement.	Les bouclages de fichier d'atrace.log quand complètement.

Comment activer et des données de suivi de vue sont expliquées plus en détail plus tard dans ce document. AIM ne stocke aucune informations de suivi dans l'éclair elle-même par défaut. En outre, la capacité de mémoire centrale pour des données de suivi, une fois activée, est beaucoup plus limitée. C'est parce que la durée de vie de la carte compactflash interne sur AIM est liée au nombre de lui écrit émis. Constamment l'inscription des suivis diminue de manière significative la durée de vie.

**Remarque:** Émettez la commande **locale de débronnement de suivi de log** suivie de la commande **locale d'enable de suivi de log** dans le mode de configuration afin de redémarrer un fichier d'atrace.log sur AIM qui a atteint sa taille maximale. Ceci retire le fichier d'origine d'atrace.log et commence un neuf.

Pour l'installation de log, il y a également d'importantes différences :

AIM	Nanomètre
Seulement les messages mortels sont enregistré au fichier de messages.log par défaut. Émettez les <b>informations de console de log de commande</b> du mode de configuration pour voir tous les messages.	Toutes les catégories de messages sont enregistré au fichier de messages.log.

## [Configurez les suivis](#)



**Attention :** La configuration des suivis sur le Cisco Unity Express peut avoir une incidence négative sur la performance du système, particulièrement quand vous écrivez à un fichier journal local qui est activé. Ceci peut inclure des retards en quelques demandes et temps de réponse de tonalité de Multifréquence deux tons (DTMF), aussi bien que des problèmes de qualité dans l'audio enregistré ou joué. Configurez les suivis avec prudence.

Les contrôles de configuration de suivi les types de messages qui sont écrits au tampon mémoire de suivi. Bouclages de cette 10 mémoire tampon de Mo toujours de sorte que les dernières informations de suivi soient présentes. Puisque les systèmes ont des différents niveaux d'activité, il est impossible de dire quelle heure à période des couvertures de cette mémoire tampon de suivi.

Cependant, si configurée, la mémoire tampon est écrite à un fichier local d'atrace.log ou à un ftp server.

Vous pouvez seulement configurer des suivis du Cisco Unity Express CLI. Émettez la commande de **show trace** de visualiser les suivis en cours qui sont activés.

Exemple :

```
vnt-3745-44a#service-module service-Engine 4/0 session Trying 172.18.106.66, 2129 ... Openvnt-
nm-cue# vnt-nm-cue#show traceMODULE          ENTITY          SETTINGccn      Engine
00000001ccn          LibLdap         00000001ccn     SubsystemAppl  00000001ccn
ManagerAppl          00000001ccn     ManagerChannel  00000001ccn     SubsystemJtapi
00000001ccn          SubsystemSip    00000001ccn     StackSip        00000001ccn
SubsystemHttp        00000001ccn     VbrowserCore    00000001ccn     SubsystemCmt
00000001ccn          LibMedia        00000001ccn     ManagerContact  00000001ccn
StepCall             00000001ccn     StepMedia       00000001config-ccn  sip-subsystem
00000001config-ccn   jtapi-subsystem 00000001config-ccn   sip-trigger
00000001config-ccn   jtapi-trigger   00000001config-ccn   http-trigger
00000001config-ccn   group           00000001config-ccn   application
00000001config-ccn   script          00000001config-ccn   prompt
00000001config-ccn   miscellaneous   00000001voicemail   database
00000008fvoicemail   mailbox          00000003fvoicemail   message
00000002fwebInterface  initwizard      00000001vnt-nm-cue#
```

Ce sont les configurations par défaut de suivi pour le nanomètre et l'AIM. AIM n'enregistre pas la sortie de ces suivis n'importe où par défaut. Pour la plupart de dépannage général, ces niveaux de suivi sont suffisants. Si un problème se posait récemment, les occasions sont qu'il reste un certain historique dans le tampon mémoire de suivi.

Émettez la commande d'*activité d'entité de module de suivi* d'activer des suivis. Exemple :

```
vnt-nm-cue#trace ccn subsystemsip debug
```

Ce sont les modules pour le CUE 1.1.1 :

```
vnt-nm-cue#trace ? BackupRestore Module all          Every module, entity and activity ccn
Module config-ccn  Module dns          Module superthread Module udppacer  Module
voicemail  Module webInterface Module
```

Il y a beaucoup d'entités sous chaque module. Le niveau d'activité varie en quelque sorte (habituellement du module au module). Généralement chaque entité a au moins un *débogage* (DEBUG parfois écrit) et un *tous* niveau d'activité. Généralement le niveau d'activité de débogage est suffisant.

La commande d'*activité d'entité de module de suivi* peut être émise de plusieurs périodes jusqu'aux suivis pour tous les modules désirés et des entités sont activées.

Il n'importe pas quels suivis sont placés. Après qu'une recharge, le système retourne aux niveaux de suivi par défaut. Afin de changer ces valeurs par défaut de sorte qu'ils survivent à une réinitialisation, vous devez émettre la commande de **démarrage de suivi de log**.

## [Données de suivi de rassemblement](#)

Une fois que tous les suivis ont été configurés, les données sont écrites au tampon mémoire. Alors il peut ou être affiché temps réel comme messages entrent, ou la mémoire tampon peut être visualisée après que l'événement ou test se soit produit.

## Travail avec la mémoire tampon de suivi

La mémoire tampon implantée en mémoire de suivi est l'un des premiers endroits pour examiner des suivis. Il peut être visualisé temps réel, ainsi des messages de suivi sont affichés comme ils entrent. Comme alternative, l'ensemble ou une partie du tampon mémoire peut être affiché et examiné.

### Suivis en temps réel

Les suivis en temps réel sont particulièrement utiles quand vous dépannez des problèmes dans un système commandé (quand il n'y a pas beaucoup d'appels simultanés ou le système n'est pas encore dans la production). Puisque les lignes de sortie de suivi s'enveloppent souvent et les défilements de l'information presque toujours par plus rapide qu'il peut lire, connectez-vous la sortie de console à un fichier texte avant que vous activiez les suivis en temps réel. Ceci permet les informations à visualiser plus tard dans un éditeur de texte. Par exemple, dans le Hyperterminal de Microsoft, vous pouvez choisir le **Transfer > Capture Text** et puis indiquer un fichier de capture.

La fonction en temps réel de suivi a également l'incidence des performances la plus élevée sur un système. Utilisez-le avec prudence.

Émettez la commande de **queue de mémoire tampon de show trace** de visualiser le temps réel de l'information de suivi. Exemple :

```
vnt-nm-cue>show trace buffer tailPress <CTRL-C> to exit...295 06/22 10:39:55.428 TRAC TIMZ 1 EST
EDT 180002019 06/22 11:20:15.164 ACCN SIPL 0 receive 1098 from 172.18.106.66:549482020 06/22
11:20:15.164 ACCN SIPL 0 not found header for Date2020 06/22 11:20:15.164 ACCN SIPL 0 not found
header for Supported2020 06/22 11:20:15.164 ACCN SIPL 0 not found header for Min-SE2020 06/22
11:20:15.165 ACCN SIPL 0 not found header for Cisco-Guid2020 06/22 11:20:15.165 ACCN SIPL 0 not
found header for Remote-Party-ID2020 06/22 11:20:15.165 ACCN SIPL 0 not found header for
Timestamp2020 06/22 11:20:15.165 ACCN SIPL 0 not found header for Call-Info2020 06/22
11:20:15.165 ACCN SIPL 0 not found header for Allow-Events2020 06/22 11:20:15.166 ACCN SIPL 0 --
-----INVITE sip:18999@172.18.106.88:5060 SIP/2.0Via: SIP/2.0/UDP
172.18.106.66:5060;branch=z9hG4bK1678From: "Caller1" <sip:201@172.18.106.66>;tag=23F5B364-
22C9To: <sip:18999@172.18.106.88>Date: Tue, 22 Jun 2004 15:20:14 GMTCall-ID: 7E86EC94-C39611D8-
AF50DA50-D3EDBBC9@172.18.106.66Supported: 100rel,timerMin-SE: 1800Cisco-Guid: 2092538615-
3281392088-2941114960-3555572681...
```

Ces informations font défiler pareillement à la **sortie de débogage** de logiciel de Cisco IOS. Une différence est que vous seulement devez appuyer sur la combinaison de touches de **Control-C** pour l'arrêter.

### Affichez le tampon mémoire de suivi

La mémoire tampon de suivi dans la mémoire peut être jusqu'à 10 Mo dans la taille. Il y a quelques paramètres de la ligne de commande à se rendre compte de :

```
vnt-nm-cue>show trace buffer ? <cr>                containing    Only display events matching a regex
pattern long          Show long format  short          Show short format  tail          Wait for
events and print them as they occur |                Pipe output to another command
```

Le plus souvent, la seule option qui devrait être utilisée est **mémoire tampon de show trace longue**. Il est possible d'ajouter le mot clé paginé à l'extrémité de sorte que la sortie soit affichée une page à la fois. Le long format inclut le texte développé pour des beaucoup erreur et codes retour, alors que le format court peut seulement inclure des codes hexadécimaux. Bien qu'il soit habituellement plus facile de saisir tout avec la fonction de capture d'un programme de terminal et

puis d'employer la fonction de recherche dans un éditeur de texte pour rechercher des choses spécifiques, si vous devez rechercher seulement des conditions d'erreurs spécifiques, le mot clé *contenant* est utile. Il tient compte pour qu'un paramètre d'expression régulière soit utilisé pour filtrer la sortie à l'affichage.

**Remarque:** Il n'est pas possible de rechercher des appels ou des numéros de port spécifiques avec seulement le mot clé *contenant*.

```
vnt-nm-cue>show trace buffer long paged2029 06/24 17:48:40.479 ACCN SIPL 0 receive 1096 from
172.18.106.66:492552030 06/24 17:48:40.480 ACCN SIPL 0 not found header for Date2030 06/24
17:48:40.480 ACCN SIPL 0 not found header for Supported2030 06/24 17:48:40.480 ACCN SIPL 0 not
found header for Min-SE2030 06/24 17:48:40.480 ACCN SIPL 0 not found header for Cisco-Guid2030
06/24 17:48:40.480 ACCN SIPL 0 not found header for Remote-Party-ID2030 06/24 17:48:40.480 ACCN
SIPL 0 not found header for Timestamp2030 06/24 17:48:40.480 ACCN SIPL 0 not found header for
Call-Info2030 06/24 17:48:40.480 ACCN SIPL 0 not found header for Allow-Events2030 06/24
17:48:40.481 ACCN SIPL 0 -----INVITE sip:18900@172.18.106.88:5060 SIP/2.0Via: SIP/2.0/UDP
172.18.106.66:5060;branch=z9hG4bK1128From: "Caller1" <sip:201@172.18.106.66>;tag=2FA6AE58-
20E5To: <sip:18900@172.18.106.88>Date: Thu, 24 Jun 2004 21:48:40 GMTCall-ID: 16EEB21C-C55F11D8-
BF05DA50-D3EDBBC9@172.18.106.66Supported: 100rel,timerMin-SE: 1800Cisco-Guid: 384701940-
3311342040-3204635216-3555572681User-Agent: Cisco-SIPGateway/IOS-12.xAllow: INVITE, OPTIONS,
BYE, CANCEL, ACK, PRACK, COMET, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO, UPDATE, REGISTERCSeq: 101
INVITEMax-Forwards: 6
```

Émettez la **commande trace claire** d'effacer le tampon mémoire de suivi. Pour la plupart des situations de dépannage, vous pouvez placer les suivis que vous voulez collecter, émettez la **commande trace claire** d'effacer la mémoire tampon, recréez l'action que vous voulez collecter les suivis pour, et puis saisissez la sortie commande de **mémoire tampon de show trace de la longue**. Cette méthode est la plupart de façon efficace de collecter des suivis pour des problèmes reproductibles.

## [Fichiers journal enregistrés de suivi](#)

Dans le nanomètre et AIM (une fois activé), des suivis sont écrits au fichier d'atrace.log. La commande de **shows log** affiche tous les fichiers journal disponibles :

```
vnt-nm-cue>show
logsdmesgsyslog.logatrace.logatrace.log.prevklog.logmessages.logmessages.log.prevroot_javacore82
8.1087272313.txttomcat_javacore1094.1087272313.txtworkflow_javacore1096.1087272313.txt
```

Les importants fichiers sont atrace.log et messages.log. Le fichier de messages.log contient tous les messages système (sur AIM, il contient seulement mortel et des messages d'erreur). En particulier sur AIM, le fichier de messages.log est parfois le seul fichier journal qui contient n'importe quelles informations historiques. Les fichiers de \_javacore sont écrits quand le système est redémarré et ne sont pas en général aussi importants que les autres fichiers (dmesg, syslog.log, klog.log). Les fichiers atrace.log.prev et messages.log.prev peuvent également être importants (si présent). Ils sont des versions plus anciennes d'atrace.log et de messages.log. Par exemple, une fois qu'un fichier d'atrace.log se remplit, il est copié sur atrace.log.prev et un nouveau fichier d'atrace.log est démarré. L'atrace.log.prev plus tôt est remplacé et les informations sont perdues.

Chaque fichier doit être copié sur le ftp server individuellement.

Puisque le fichier d'atrace.log peut être grand (jusqu'à 100 Mo sur le nanomètre et 10 Mo sur AIM), vous voulez typiquement le copier sur un ftp server. La commande de **log de copie** est à cet effet. Dans cet exemple, le nom d'utilisateur de FTP (jdoe) et le mot de passe (mypass) font partie de l'URL :

```
vnt-nm-cue>copy log atrace.log url ftp://jdoe:mypass@172.18.106.10/cue/atrace.log % Total %
Received % Xferd Average Speed Time Curr.
Dload Upload Total Current Left Speed100 1387k 0 0 100 1387k 0 4476k
0:00:00 0:00:00 0:00:00 6104k
```

**Remarque:** Le fichier d'atrace.log n'est pas un fichier de texte brut. Il doit être envoyé au support technique de Cisco pour le diagnostic.

Il est également possible de visualiser les fichiers journal enregistrés du module de Cisco Unity Express lui-même. Cependant, ceci n'est pas recommandé pour le fichier d'atrace.log parce que le fichier n'est pas converti correctement en texte brut. Voici un exemple qui utilise le fichier de messages.log :

```
cue-3660-41a#show log name messages.log#!/bin/cat19:46:08 logmgr: BEGIN FILE19:46:08 logmgr:
START<45>Feb 26 19:46:08 localhost syslog-ng[134]: syslog-ng version 1.6.0rc1 starting<197>Feb
26 19:46:08 localhost syslog-ng: INFO startup.sync syslog-ng arrived phase online<197>Feb 26
19:46:10 localhost err_handler: INFO Recovery Recovery startup :CUE Recovery Script
started.<197>Feb 26 19:46:10 localhost err_handler: INFO Recovery Recovery LDAPVerify
Verifying LDAP integrity...
```

**Remarque:** Quand vous affichez un fichier journal avec la commande de nom de **show log**, appuyez sur la combinaison de touches de **Control-C** pour interrompre la sortie de commande. Rendez-vous compte que cela prend quelques secondes pour retourner à une demande après que vous fassiez ainsi.

Émettez la commande de mémoire de **show trace** (ou la commande de mémoire-prev de **show trace**, pour le fichier atrace.log.prev) pour le fichier stocké d'atrace.log sur un Cisco Unity Express.

```
vnt-nm-cue>show trace store ? <cr> containing Only display events matching a regex
pattern long Show long format short Show short format tail Wait for
events and print them as they occur | Pipe output to another commandvnt-nm-cue>show
trace store long paged236 02/26 14:46:24.029 TRAC TIMZ 0 UTC UTC 0236 02/26 14:46:24.031 TRAC
TIMZ 0 UTC UTC 0885 06/04 13:14:40.811 WFSP MISC 0 WFSysdbLimits::WFSysdbLimits
hwModuleType=NM885 06/04 13:14:40.812 WFSP MISC 0 WFSysdbProp::getProp885 06/04 13:14:40.812
WFSP MISC 0 keyName = limitsDirstr = /sw/apps/wf/ccnapps/limits885 06/04 13:14:40.819 WFSP MISC
0 WFSysdbProp::getNodeXml885 06/04 13:14:40.819 WFSP MISC 0 WFSysdbProp::getProp885 06/04
13:14:40.820 WFSP MISC 0 keyName = limitsstr = 885 06/04 13:14:40.822 WFSP MISC 0
WFSysdbProp::getNodeXml(str, str)885 06/04 13:14:40.822 WFSP MISC 0 WFSysdbProp::getProp885
06/04 13:14:40.822 WFSP MISC 0 keyName = appstr =
```

Quand vous affichez la mémoire tampon de suivi dans la mémoire, le long format est important. Émettez commande de **mémoire de show trace la longue**. Ces informations sont dès le début du fichier d'atrace.log, qui peut être jusqu'à 100 Mo grands sur un nanomètre ou 10 Mo sur AIM. C'est dans cette situation que le mot clé *contenant* peut de temps en temps être utile si des événements spécifiques doivent être recherchés.

**Remarque:** Si le fichier d'atrace.log sur AIM a devenu la taille maximale, il cesse de se connecter des suivis au fichier journal. Émettez ces commandes de redémarrer se connecter des suivis :

```
VNT-AIM-CUE1>configure terminalEnter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.VNT-
AIM-CUE1(config)>log trace local disableVNT-AIM-CUE1(config)>log trace local enable
```

**Remarque:** Ces commandes retirent le vieux fichier d'atrace.log et commencent un neuf.

## [Suivi à un ftp server](#)

La meilleure option de tracer un grand nombre de données, particulièrement sur AIM, est de se connecter les informations directement au ftp server. Les suivis hors ligne ont également la moins incidence des performances. Ce fait du mode de configuration.

**Remarque:** Si le système de Cisco Unity Express est AIM, cette commande est nécessaire (le module réseau se connecte le niveau de l'information et le plus grand par défaut) :

```
vnt-nm-cue(config)>log console info
```

**Remarque:** Cette commande a été rapportée à une deuxième ligne pour des raisons spatiales.

```
vnt-nm-cue(config)>log trace server url ftp://172.18.106.10/path/ username jdoe password mypass
```

**Remarque:** Si vous utilisez la version 7.x de Cisco Unity Express, alors utilisez la commande précédente pendant que des **mypass de mot de passe de jdoe username URL "ftp://172.18.106.10/path/" de serveur de suivi de log.**

**Remarque:** Quand vous envoyez des logs au ftp server vous devez également configurer l'**enable de serveur de suivi de log.**

```
vnt-nm-cue(config)>log trace server enable
```

**Remarque:** Le système génère un fichier dans le chemin indiqué sur le ftp server. Il doit avoir l'autorisation de créer et modifier des fichiers dans le répertoire spécifié, qui doit exister. Le programme d'analyse syntaxique extrait le nom d'utilisateur et mot de passe, qui semblent chiffrés dans le fichier de configuration lui-même (**show running-config**).

**Remarque:** Le fichier de suivi connecté au ftp server n'est pas un fichier de texte brut. Il doit être envoyé au support technique de Cisco pour le diagnostic.

## Suivis JTAPI

Les suivis JTAPI sont séparé de n'importe quelle autre installation de suivi dans le Cisco Unity Express. Ils s'appliquent seulement dans des environnements de Cisco CallManager. Afin de visualiser le courant, JTAPI activé trace, émet une commande de **jtapi de suivi de ccn d'exposition** :

**Remarque:** Par défaut, tout le JTAPI trace handicapé.

```
VNT-AIM-CUE1>show ccn trace jtapi Warning: 0 Informational:
0 Jtapi Debugging: 0 Jtapi Implementation: 0 CTI
Debugging: 0 CTI Implementation: 0 Protocol
Debugging: 0 Misc Debugging: 0
```

Émettez ces commandes d'activer tous les suivis :

```
VNT-AIM-CUE1>ccn trace jtapi debug all You will have to reload the system for your changes to
take effect VNT-AIM-CUE1>ccn trace jtapi informational all You will have to reload the system
for your changes to take effect VNT-AIM-CUE1>ccn trace jtapi warning all You will have to reload
the system for your changes to take effect VNT-AIM-CUE1>show ccn trace jtapi Warning:
1 Informational: 1 Jtapi Debugging: 1 Jtapi
Implementation: 1 CTI Debugging: 1 CTI
Implementation: 1 Protocol Debugging: 1 Misc Debugging:
1
```

Rechargez le système. Émettez les mêmes **commandes trace de ccn** affichées ici pour désactiver ceci à une date ultérieure. Cependant, précédez chaque commande avec l'*aucun* mot clé. Par exemple, n'émettez **aucun jtapi de suivi de ccn mettent au point tous**. C'est une importante étape à se souvenir, particulièrement sur AIM. Le manque d'exécuter cette étape affecte la représentation potentielle, et il réduit la vie de la carte compactflash sur AIM.

Après que la recharge, le système commence à écrire les fichiers CiscoJtapi1.log et CiscoJtapi2.log (quand le premier est plein).



Vous pouvez visualiser le Cisco Unity Express de ces logins si vous émettez la commande de **CiscoJtapi1.log de nom de show log**. Si vous voulez copier le fichier journal sur un ftp server, et puis visualisez les informations off-line, émettez la commande **URL ftp://user:passwd@ftpservipaddr/ de CiscoJtapi1.log de log de copie**.

## Arrêtez les suivis

Des suivis peuvent être arrêtés avec l'**aucune** commande CLI d'*activité d'entité de module de suivi*. En cas de doute, vous ne pouvez émettre **aucun suivi tout** pour arrêter tout.

Vous pouvez également laisser les configurations de suivi elles-mêmes pendant qu'elles sont et juste désactiver l'écriture du fichier de suivi avec l'**aucune** commande **locale d'enable de suivi de log du** mode de configuration. Ceci est recommandé pour AIM, parce que l'écriture excessive diminue la durée de vie de la carte Flash interne. Voici un exemple :

```
vnt-nm-cue>configure terminalEnter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.vnt-nm-cue(config)>no log trace local enable vnt-nm-cue(config)>
```

Émettez ces commandes de désactiver le suivi à un ftp server :


```
vnt-nm-cue>configure terminalEnter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.vnt-nm-cue(config)>log trace server disablevnt-nm-cue(config)>
```

## Réactivez les suivis par défaut

Quand vous dépannez des problèmes spécifiques, il semble souvent raisonnable d'activer seulement les suivis spécifiques. Une fois que terminé, il est habituellement désirable de réactiver les configurations par défaut de suivi. Désactivez tous les suivis avec l'**aucun suivi toute la** commande afin de faire ceci. Ensuite, activez les suivis par défaut en collant ces commandes dans le Cisco Unity Express CLI (pas mode de configuration) :

```
trace ccn engine dbug trace ccn libldap dbug trace ccn subsystemappl dbug trace ccn managerappl dbug trace ccn managerchannel dbug trace ccn subsystemjtapi dbug trace ccn subsystemsip dbug trace ccn stacksip dbug trace ccn subsystemhttp dbug trace ccn vbrowsercore dbug trace ccn subsystemcmt dbug trace ccn libmedia dbug trace ccn managercontact dbug trace ccn stepcall dbug trace ccn stepmedia dbug trace config-ccn sip-subsystem debug trace config-ccn jtapi-subsystem debug trace config-ccn sip-trigger debug trace config-ccn jtapi-trigger debug trace config-ccn http-trigger debug trace config-ccn group debug trace config-ccn application debug trace config-ccn script debug trace config-ccn prompt debug trace config-ccn miscellaneous debug trace voicemail database query trace voicemail database results trace voicemail database transaction trace voicemail database connection trace voicemail database execute trace voicemail mailbox login trace voicemail mailbox logout trace voicemail mailbox send trace voicemail mailbox save trace voicemail mailbox receive trace voicemail mailbox delete trace voicemail message create trace voicemail message dec trace voicemail message delete trace voicemail message get trace voicemail message inc trace webinterface initwizard init
```

## Informations connexes

- [Assistance technique concernant la technologie vocale](#)
- [Assistance concernant les produits vocaux et de communications unifiées](#)
- [Dépannage des problèmes de téléphonie IP Cisco](#) 
- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)