

Multilink PPP sur des routeurs dos à dos avec plusieurs interfaces série

Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Composants utilisés](#)

[Produits connexes](#)

[Conventions](#)

[Configurez](#)

[Diagramme du réseau](#)

[Configurations](#)

[Exemple 1 : Interface dialer](#)

[Vérifiez l'exemple 1](#)

[Dépannez l'exemple 1](#)

[Exemple 2 : Modèle virtuel](#)

[Vérifiez l'exemple 2](#)

[Dépannez l'exemple 2](#)

[Informations connexes](#)

[Introduction](#)

Dans quelques environnements, il peut être nécessaire d'empaqueter des liaisons série pour agir en tant que bande passante agrégée simple. Ce document décrit comment configurer un serveur d'accès de Cisco 2503 pour empaqueter deux interfaces série avec deux différentes méthodes :

- [Interface dialer](#)
- [Modèle virtuel](#)

Ces configurations peuvent être utilisées pour les Routeurs reliés par des lignes louées ou les Routeurs qui ont l'unité de service de canal ou l'unité de service de données (CSU/DSU) ou l'adaptateur terminal RNIS (MERC) configuré pour composer. (Des Routeurs de Cisco n'ont pas été configurés pour composer des numéros de téléphone.) Vous pouvez ajouter des fonctionnalités supplémentaires à cette configuration pour adapter à vos besoins.

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

[Composants utilisés](#)

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Routeur Cisco 2503
- Version de logiciel 12.2(7b) de Cisco IOS®

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurez-vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

[Produits connexes](#)

Cette configuration peut être utilisée avec deux Routeurs quelconques avec deux interfaces série WAN chacun. Vous pouvez utiliser WIC-1T, WIC-2T, ou interfaces série WAN fixes.

[Conventions](#)

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous aux [Conventions relatives aux conseils techniques Cisco](#).

[Configurez](#)

Cette section vous fournit des informations pour configurer les fonctionnalités décrites dans ce document.

Note: Pour obtenir des informations supplémentaires sur les commandes utilisées dans ce document, utilisez l'[Outil de recherche de commande](#) ([clients enregistrés](#) seulement).

[Diagramme du réseau](#)

Ce document utilise la configuration réseau suivante :

[Configurations](#)

Cette configuration a été testée avec le Logiciel Cisco IOS version 12.2(7b) sur le Routeurs de la gamme Cisco 2500. Les mêmes concepts de configuration appliqueraient à une topologie semblable de routeur ou à d'autres versions logicielles de Cisco IOS.

[Exemple 1 : Interface dialer](#)

- [Router1](#)
- [Router2](#)

[Exemple 2 : Modèle virtuel](#)

- [Router1](#)
- [Router2](#)

Exemple 1 : Interface dialer

Router1 - Cisco 2503

```
Current configuration:
version 12.2

hostname Router1
!
username Router2 password 0 abc
!--- This local username and password pair is used for
PPP Challenge !--- Handshake Authentication Protocol
(CHAP) authentication. ip subnet-zero no ip domain-
lookup ! ! interface Loopback0 ip address 192.168.10.2
255.255.255.0 !--- The loopback address is used by
interface dialer 1. ! ! interface Serial0 no ip address
encapsulation ppp dialer in-band dialer rotary-group 1
!--- Interface Serial0 is a member of rotary-group 1. !-
-- The rotary group configuration is in interface dialer
1. no fair-queue pulse-time 1 ! interface Serial1 no ip
address encapsulation ppp dialer in-band dialer rotary-
group 1 no fair-queue pulse-time 1 ! interface Dialer1
!--- This is the configuration for rotary-group 1. !---
The dialer interface number must exactly match the
rotary group number. ip unnumbered Loopback0
encapsulation ppp dialer in-band dialer idle-timeout 300
dialer map ip 192.168.20.1 name Router2 broadcast dialer
load-threshold 2 either dialer-group 1 !--- Apply
interesting traffic definition from dialer-list 1. no
fair-queue ppp authentication chap ppp direction callout
!--- This is a hidden command; see the Notes section for
more information. ppp multilink !--- Allow multilink for
the dialer profile. !--- Without this command, multilink
is NOT negotiated. ! ip classless ip route 192.168.20.1
255.255.255.255 Dialer1 dialer-list 1 protocol ip permit
!--- The dialer-list defines the interesting traffic. !
line con 0 line aux 0 transport input all line vty 0 4
login ! end
```

Router2 - Cisco 2503

```
Current configuration:
version 12.2
hostname Router2
!
!
username Router1 password 0 abc
ip subnet-zero
no ip domain-lookup
!
!
interface Loopback0
 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
!
!
interface Serial0
 no ip address
 encapsulation ppp
 dialer in-band
 dialer rotary-group 1
 no fair-queue
 clockrate 56000
```

```

pulse-time 1
!
interface Serial1
  no ip address
  encapsulation ppp
  dialer in-band
  dialer rotary-group 1
  no fair-queue
  clockrate 56000
  pulse-time 1
!
!
interface Dialer1
  ip unnumbered Loopback0
  encapsulation ppp
  dialer in-band
  dialer idle-timeout 999
  dialer map ip 192.168.10.2 name Router1 broadcast
  dialer load-threshold 2 either
  dialer-group 1
  no fair-queue
  no cdp enable
  ppp authentication chap
  ppp multilink
!
ip classless
ip route 192.168.10.2 255.255.255.255 Dialer1
!
dialer-list 1 protocol ip permit
!
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
!
end

```

1Remarque d'exemple

La commande de **légende de ppp direction** est une commande masquée utilisée quand un routeur est confus quant à qui a composé qui (quand dos à dos connectés ou relié par des lignes louées et le CSU/DSU ou le RNIS MERCI sont configurés pour composer). La commande de **callin de ppp direction** peut également être utilisée. Utilisez l'un ou l'autre de ces commandes.

- Pour un routeur local, **légende de ppp direction** d'utilisation.
- Pour un routeur distant, **callin de ppp direction** d'utilisation.

Si vous n'utilisez pas cette commande, le routeur pendant un instant et puis se connecte des débranchements.

La configuration ci-dessus décrit deux Routeurs, Router1 et Router2, qui ont deux interfaces série à empaqueter pour agir en tant que bande passante agrégée simple. Sur les deux Routeurs, le **bouclage d'interface** est configuré et intégré avec l'**interface dialer** utilisant l'**ip unnumbered loopback0**. Les deux interfaces série sont configurées pour aucune adresse IP. Les interfaces physiques Serial0 et Serial1 sont configurées avec le **groupe rotatif de routeurs d'appels** et associées avec un numéroteur simple d'interface logique.

Le dialer-list 1 définit le trafic intéressant, qui déclenche consécutivement la commande du **dialer-group 1** sur l'interface dialer 1 d'évoquer le lien. L'instruction de mappage de numéroteur définie sur les deux Routeurs trace l'interface dialer 1 à l'adresse IP du routeur de pair, et l'adresse

Internet définie sert dans l'authentification CHAP. L'artère statique définie conduit le trafic à la destination.

Les commandes enables de **CHAP d'authentification de ppp** la négociation PPP. La commande de **dialer load-threshold** place un chargement ce des déclencheurs pour apporter la deuxième ligne série. Les commandes de **ppp multilink** et de **groupe rotatif de routeurs d'appels** ont été configurées de sorte que les deux interfaces série puissent être empaquetées ensemble en tant qu'une interface d'accès virtuel pour la bande passante agrégée. La commande de **légende de ppp direction** détermine quel côté doit faire une légende pendant la négociation PPP et l'authentification CHAP.

[Vérifiez l'exemple 1](#)

Cette section présente des informations que vous pouvez utiliser pour vous assurer que votre configuration fonctionne correctement.

Certaines commandes **show** sont prises en charge par l'[Output Interpreter Tool](#) ([clients enregistrés](#) uniquement), qui vous permet de voir une analyse de la sortie de la commande show.

```
Router1# show ppp multilink
Virtual-Access1, bundle name is Router2
  Bundle up for 00:01:05
  Dialer interface is Dialer1
  0 lost fragments, 0 reordered, 0 unassigned
  0 discarded, 0 lost received, 1/255 load
  0x0 received sequence, 0x0 sent sequence
  Member links: 2 (max not set, min not set)
    Serial0, since 00:01:05, no frags rcvd
    Serial1, since 00:01:05, no frags rcvd
```

```
Router2# show ppp multilink

Virtual-Access1, bundle name is Router1
  Bundle up for 00:03:25
  Dialer interface is Dialer1
  0 lost fragments, 0 reordered, 0 unassigned
  0 discarded, 0 lost received, 1/255 load
  0x0 received sequence, 0x0 sent sequence
  Member links: 2 (max not set, min not set)
    Serial1, since 00:03:25, no frags rcvd
    Serial0, since 00:03:25, no frags rcvd
```

[Dépannez l'exemple 1](#)

Cette section fournit des informations que vous pouvez utiliser pour dépanner votre configuration.

Certaines commandes **show** sont prises en charge par l'[Output Interpreter Tool](#) ([clients enregistrés](#) uniquement), qui vous permet de voir une analyse de la sortie de la commande show.

Note: Avant d'émettre des commandes de **débogage**, référez-vous aux [informations importantes sur des commandes de debug](#).

[commandes de débogage](#)

Sur Router1, la commande de **debug ppp authentication** affiche le succès du CHAP.

```
Router1# show ppp multilink
Virtual-Access1, bundle name is Router2
  Bundle up for 00:01:05
  Dialer interface is Dialer1
  0 lost fragments, 0 reordered, 0 unassigned
  0 discarded, 0 lost received, 1/255 load
  0x0 received sequence, 0x0 sent sequence
  Member links: 2 (max not set, min not set)
    Serial0, since 00:01:05, no frags rcvd
    Serial1, since 00:01:05, no frags rcvd
```

```
Router2# show ppp multilink

Virtual-Access1, bundle name is Router1
  Bundle up for 00:03:25
  Dialer interface is Dialer1
  0 lost fragments, 0 reordered, 0 unassigned
  0 discarded, 0 lost received, 1/255 load
  0x0 received sequence, 0x0 sent sequence
  Member links: 2 (max not set, min not set)
    Serial1, since 00:03:25, no frags rcvd
    Serial0, since 00:03:25, no frags rcvd
```

Sur le Router2, la commande de **debug ppp authentication** affiche « attendre le pair...." »

```
Router1# show ppp multilink
Virtual-Access1, bundle name is Router2
  Bundle up for 00:01:05
  Dialer interface is Dialer1
  0 lost fragments, 0 reordered, 0 unassigned
  0 discarded, 0 lost received, 1/255 load
  0x0 received sequence, 0x0 sent sequence
  Member links: 2 (max not set, min not set)
    Serial0, since 00:01:05, no frags rcvd
    Serial1, since 00:01:05, no frags rcvd
```

```
Router2# show ppp multilink

Virtual-Access1, bundle name is Router1
  Bundle up for 00:03:25
  Dialer interface is Dialer1
  0 lost fragments, 0 reordered, 0 unassigned
  0 discarded, 0 lost received, 1/255 load
  0x0 received sequence, 0x0 sent sequence
  Member links: 2 (max not set, min not set)
    Serial1, since 00:03:25, no frags rcvd
    Serial0, since 00:03:25, no frags rcvd
```

Exemple 2 : Modèle virtuel

Router1 - Cisco 2503

```
Router1# show ppp multilink
Virtual-Access1, bundle name is Router2
  Bundle up for 00:01:05
  Dialer interface is Dialer1
  0 lost fragments, 0 reordered, 0 unassigned
  0 discarded, 0 lost received, 1/255 load
  0x0 received sequence, 0x0 sent sequence
  Member links: 2 (max not set, min not set)
    Serial0, since 00:01:05, no frags rcvd
```

```
Serial1, since 00:01:05, no frags rcvd
```

```
Router2# show ppp multilink
```

```
Virtual-Access1, bundle name is Router1  
Bundle up for 00:03:25  
Dialer interface is Dialer1  
0 lost fragments, 0 reordered, 0 unassigned  
0 discarded, 0 lost received, 1/255 load  
0x0 received sequence, 0x0 sent sequence  
Member links: 2 (max not set, min not set)  
Serial1, since 00:03:25, no frags rcvd  
Serial0, since 00:03:25, no frags rcvd
```

Router2 - Cisco 2503

```
Router1# show ppp multilink
```

```
Virtual-Access1, bundle name is Router2  
Bundle up for 00:01:05  
Dialer interface is Dialer1  
0 lost fragments, 0 reordered, 0 unassigned  
0 discarded, 0 lost received, 1/255 load  
0x0 received sequence, 0x0 sent sequence  
Member links: 2 (max not set, min not set)  
Serial0, since 00:01:05, no frags rcvd  
Serial1, since 00:01:05, no frags rcvd
```

```
Router2# show ppp multilink
```

```
Virtual-Access1, bundle name is Router1  
Bundle up for 00:03:25  
Dialer interface is Dialer1  
0 lost fragments, 0 reordered, 0 unassigned  
0 discarded, 0 lost received, 1/255 load  
0x0 received sequence, 0x0 sent sequence  
Member links: 2 (max not set, min not set)  
Serial1, since 00:03:25, no frags rcvd  
Serial0, since 00:03:25, no frags rcvd
```

La configuration ci-dessus décrit le modèle virtuel configuré sur Router1 et Router2. Dans cet exemple, les deux Routeurs sont configurés avec les modèles virtuels. Les Routeurs sont dos à dos connecté, et la session de multilink ne tourne pas au ralenti. Aucune artère de charge statique n'est nécessaire : une route hôte est installée après des négociations PPP.

Utiliser Logiciel Cisco IOS version 11.3 d'utilisation ou plus tard le modèle virtuel pour le ppp multilink.

La commande **virtuelle de modèle** crée dynamiquement une interface d'accès virtuelle et les applique aux interfaces série physiques avec la commande de **multilink virtual-template**. Les paramètres (tels que le **CHAP d'authentification de ppp**) configurés dans le modèle virtuel d'interface sont appliqués pour les deux interfaces série. La commande de **ppp multilink** dans l'interface virtual-template empaquette les interfaces série physiques pour former virtuel-Access afin d'agréger la bande passante.

[Vérifiez l'exemple 2](#)

Cette section présente des informations que vous pouvez utiliser pour vous assurer que votre configuration fonctionne correctement.

Certaines commandes **show** sont prises en charge par l'[Output Interpreter Tool \(clients enregistrés\)](#) uniquement), qui vous permet de voir une analyse de la sortie de la commande show.

```
Router2# show ppp multilink
```

```
Virtual-Access1, bundle name is Router1  
!--- Virtual Access interface used for the bundle Bundle up for 00:20:38 0 lost fragments, 0  
reordered, 0 unassigned 0 discarded, 0 lost received, 1/255 load 0x0 received sequence, 0x0 sent  
sequence Member links: 2 (max not set, min not set) Serial1, since 00:20:39, no frags rcvd  
Serial0, since 00:20:39, no frags rcvd !--- Note that there are two links (Se 0 and Se1) in the  
bundle
```

Ces commandes peuvent également aider :

- **show ip route connecté** — Pour voir si l'artère IP pour virtuel-Access est installée.
- **affichez l'interface virtuel-Access X** — Pour vérifier le statut d'une interface d'accès virtuel particulière. Dans l'exemple ci-dessus, le nombre d'interface d'accès virtuel est 1.

[Dépannez l'exemple 2](#)

Cette section fournit des informations que vous pouvez utiliser pour dépanner votre configuration.

Certaines commandes **show** sont prises en charge par l'[Output Interpreter Tool \(clients enregistrés\)](#) uniquement), qui vous permet de voir une analyse de la sortie de la commande show.

Note: Avant d'émettre des commandes de **débugage**, référez-vous aux [informations importantes sur des commandes de debug](#).

Configurez les horodateurs en configuration globale comme suit :

```
service timestamps debug datetime msec  
service timestamps log datetime msec
```

Utilisez ces commandes de dépanner :

- **debug ppp negotiation** — Pour voir si un client passe la négociation PPP. Vous pouvez également vérifier qui des options (rappel, PPP à liaisons multiples [MLP], et ainsi de suite) et que les protocoles (IP, IPX, et ainsi de suite) sont négociés.
- **debug ppp authentication** — Pour voir si un client passe l'authentification.
- **debug vtemplate** — Pour voir quelles configurations de modèle virtuel sont utilisées.
- **mettez au point vprofile** — Pour voir quelles options de configuration sont appliquées à l'interface d'accès virtuel.

[Informations connexes](#)

- [Configurer les Concentrateurs existants DDR](#)
- [Configurant le pair pour scruter DDR avec des Profils de compositeur](#)
- [Support technique de cadran](#)
- [Support technique - Cisco Systems](#)