

# Configuration de l'accès entrant PPP avec des modems externes

## Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Composants utilisés](#)

[Produits connexes](#)

[Conventions](#)

[Configurez](#)

[Diagramme du réseau](#)

[Configurations](#)

[Vérifiez](#)

[Sur un hôte de Windows 2000 Server](#)

[Dépannez](#)

[Dépannage des commandes](#)

[Informations connexes](#)

## Introduction

Ce document montre une configuration de dialin de Protocole point à point (PPP) utilisant des Modems externes.

## Conditions préalables

### Conditions requises

Vous devez configurer un nom d'utilisateur et mot de passe pour chaque utilisateur au lequel vous voulez pouvoir se connecter parce que cette configuration n'a pas un serveur du système (TACACS+) ou du Service RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) de contrôleur d'Access de Terminal Access Controller. Toutes les adresses IP sont remises au client d'un groupe.

Pour cette configuration, vous avez besoin de ce qui suit :

- Les noms d'utilisateur et mot de passe vous voulez que les clients les utilisent (même si vous allez ajouter TACACS+ ou RAYON plus tard, ajoutent quelques noms au routeur pour tester les lignes).
- Le schéma d'adressage IP pour créer le groupe et pour le routage statique.

## Composants utilisés

Les informations dans ce document sont basées sur les versions de logiciel et de matériel ci-dessous.

- Cisco 2511 dans un environnement de travaux pratiques avec des configurations effacées.
- Version 12.2(10b) de Cisco IOS® sur le routeur.
- Quatre nombres de modems asynchrones externes.

Les informations présentées dans ce document ont été créées à partir de périphériques dans un environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si vous travaillez dans un réseau opérationnel, assurez-vous de bien comprendre l'impact potentiel de toute commande avant de l'utiliser.

## Produits connexes

Vous pouvez également utiliser cette configuration avec des ces matériel et versions de logiciel :

- Routeurs avec les interfaces asynchrones et les interfaces série capables de configurer des interfaces asynchrones.
- 8 ou 16 de port des interfaces série asynchrones WIC-2A/S, peuvent être utilisées.

## Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions de documents, reportez-vous à [Conventions relatives aux conseils techniques Cisco](#).


## Configurez

Cette section vous fournit des informations pour configurer les fonctionnalités décrites dans ce document.

**Remarque:** Pour obtenir des informations supplémentaires sur les commandes utilisées dans ce document, utilisez l'[Outil de recherche de commande](#) ([clients enregistrés](#) seulement).

## Diagramme du réseau

Ce document utilise la configuration réseau indiquée dans le diagramme suivant.



## Configurations

Ce document utilise les configurations présentées ci-dessous.

Cette configuration a été testée utilisant la version du logiciel Cisco IOS 12.2(10b) sur un routeur de gamme 2511. Les mêmes concepts de configuration appliqueraient à une topologie semblable de routeur ou à d'autres releases de Cisco IOS à partir de 11.0(3) ou plus tard.

### **Cisco 2511**

```

Current configuration:
!
version 12.2

service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
no service udp-small-servers
no service tcp-small-servers
!
hostname router1
!
enable secret <deleted>
!
username jason password foo
username laura password letmein
username russ password opensesame
username syed password bar
username tito password knockknock
!--- Usernames and passwords for clients making
incoming calls. modemcap entry default !--- Modemcap
named "default" is applied to the line 2 and line 3 !---
of Serial interfaces. Refer to the Modem-Router
Connection Guide !--- and modemcap entry for more
information. ! interface Ethernet0 ip address
192.168.39.1 255.255.255.0 ! interface Serial0 no ip
address ! interface Serial11 no ip address ! interface
Group-Async1 !--- Async configuration for the external
modems. ip unnumbered ethernet0 encapsulation ppp async
mode interactive peer default ip address pool dialup !--
- Assigns ip address for incoming calls !--- from the
"dialup" pool. no cdp enable ppp authentication chap
group-range 1 16 !--- Includes lines 1 through 16 in the

```

```

group-async1 interface. ! ip local pool dialup
192.168.39.239 192.168.39.254 !--- Defines the range of
ip addresses available !--- to the "dialup" pool. ! line
con 0 login line 1 16 !--- Line configuration for the
external modems. login local !--- Authenticate incoming
calls locally with username and password !--- configured
on the router. autoselect during-login autoselect ppp !-
-- Launch PPP when PPP packets are received from the
client. modem InOut !--- Allow incoming and outgoing
calls. transport input all modem autoconfigure type
default !--- Apply the modemcap "default" (configured
previously) to initialize !--- the modem. Refer to the
link Modem-Router Connection Guide !--- for more
information. stopbits 1 flowcontrol hardware line aux 0
line vty 0 4 exec-timeout 20 0 password letmein login !
end

```

Pour des utilisateurs distants qui veut se connecter à leurs intervalles de bureau central au hasard pendant le temps de durée, ce type de connexions commutées donne une solution meilleur marché. Dans la configuration ci-dessus les appels d'un utilisateur de son appareil de bureau au-dessus d'un modem et établit une Connectivité de PPP au bureau central par un réseau PSTN.

Pour implémenter cette configuration, vous devez configurer ce qui suit :

- Interface asynchrone.
- Lignes asynchrones.
- Groupe d'IP address en mode de configuration globale.
- Paramètres du modem - [modemcap entry](#) et [Guide de connexion modem-routeur](#).
- Le réseau commuté doit être configuré dans un hôte.

## Véifiez

Cette section présente des informations que vous pouvez utiliser pour vous assurer que votre configuration fonctionne correctement.

Certaines commandes **show** sont prises en charge par l'[Output Interpreter Tool](#) ([clients enregistrés](#) uniquement), qui vous permet de voir une analyse de la sortie de la commande show.

- **affichez les utilisateurs**
- **show interface**
- **show line**
- **show ip route**

```

router1#show users
Line      User      Host(s)      Idle      Location
*  0 con 0          idle          00:00:00
  1 tty 1      jason      Async interface  00:00:34  PPP: 192.168.39.240
  3 tty 3          Modem Autoconfigure  00:00:00
  4 tty 4          Modem Autoconfigure  00:00:00
  5 tty 5          Modem Autoconfigure  00:00:00
  6 tty 6          Modem Autoconfigure  00:00:01
  7 tty 7          Modem Autoconfigure  00:00:01
  8 tty 8          Modem Autoconfigure  00:00:01
  9 tty 9          Modem Autoconfigure  00:00:01
 10 tty 10         Modem Autoconfigure  00:00:01
 11 tty 11         Modem Autoconfigure  00:00:01

```

```

12 tty 12          Modem Autoconfigure 00:00:00
13 tty 13          Modem Autoconfigure 00:00:00
14 tty 14          Modem Autoconfigure 00:00:01
15 tty 15          Modem Autoconfigure 00:00:01
16 tty 16          Modem Autoconfigure 00:00:00

```

```
Interface  User  Mode  Idle  Peer  Address
```

```
router1#show interface asynchronous 1
```

```
Asyncl is up, line protocol is up
```

```
Hardware is Async Serial
```

```
Interface is unnumbered. Using address of Ethernet0 (192.168.39.1)
```

```
MTU 1500 bytes, BW 115 Kbit, DLY 100000 usec,
```

```
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
```

```
Encapsulation PPP, loopback not set  Keepalive not set
```

```
DTR is pulsed for 5 seconds on reset
```

```
LCP Open
```

```
Open: IPCP
```

```
Last input 00:00:28, output 00:00:43, output hang never
```

```
Last clearing of "show interface" counters 00:29:49
```

```
Input queue: 1/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
```

```
Queueing strategy: weighted fair
```

```
Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops)
```

```
    Conversations 0/1/16 (active/max active/max total )
```

```
    Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated)
```

```
    Available Bandwidth 86 kilobits/sec
```

```
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
```

```
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
```

```
    34 packets input, 3147 bytes, 0 no buffer
```

```
    Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
```

```
    2 input errors, 2 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
```

```
16 packets output, 383 bytes, 0 underruns
```

```
    0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets
```

```
    0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
```

```
    0 carrier transitions
```

```
router1#show line
```

Tty	Typ	Tx/Rx	A	Modem	Roty	AccO	AccI	Uses	Noise	Overruns	Int	
*	0	CTY	-	-	-	-	-	-	0	0	0/0	-
A	1	TTY 115200/115200-	inout	-	-	-	-	-	1	1	0/0	-
*	2	TTY 38400/38400	-	inout	-	-	-	-	0	0	0/0	-
*	3	TTY 300/300	-	inout	-	-	-	-	0	0	0/0	-
*	4	TTY 300/300	-	inout	-	-	-	-	0	0	0/0	-
*	5	TTY 1200/1200	-	inout	-	-	-	-	0	0	0/0	-
*	6	TTY 300/300	-	inout	-	-	-	-	0	0	0/0	-
*	7	TTY 300/300	-	inout	-	-	-	-	0	0	0/0	-
*	8	TTY 300/300	-	inout	-	-	-	-	0	0	0/0	-
*	9	TTY 1200/1200	-	inout	-	-	-	-	0	0	0/0	-
*	10	TTY 300/300	-	inout	-	-	-	-	0	0	0/0	-
*	11	TTY 300/300	-	inout	-	-	-	-	0	0	0/0	-
*	12	TTY 115200/115200-	inout	-	-	-	-	-	0	0	0/0	-
*	13	TTY 115200/115200-	inout	-	-	-	-	-	0	0	0/0	-
*	14	TTY 300/300	-	inout	-	-	-	-	0	0	0/0	-
*	15	TTY 300/300	-	inout	-	-	-	-	0	0	0/0	-
*	16	TTY 300/300	-	inout	-	-	-	-	0	0	0/0	-
	17	AUX 9600/9600	-	-	-	-	-	-	0	0	0/0	-
	18	VTY	-	-	-	-	-	-	0	0	0/0	-
	19	VTY	-	-	-	-	-	-	0	0	0/0	-
	20	VTY	-	-	-	-	-	-	0	0	0/0	-
	21	VTY	-	-	-	-	-	-	0	0	0/0	-

```
router1#show line 1
```

Tty	Typ	Tx/Rx	A	Modem	Roty	AccO	AccI	Uses	Noise	Overruns	Int	
A	1	TTY 115200/115200-	inout	-	-	-	-	-	1	1	0/0	-

```
Line 1, Location: "PPP: 192.168.39.240", Type: ""
Length: 24 lines, Width: 80 columns
Baud rate (TX/RX) is 115200/115200, no parity, 1 stopbits, 8 databits
Status: Ready, Active, No Exit Banner, Async Interface Active
  Modem Detected, CTS Raised
Capabilities: Hardware Flowcontrol In, Hardware Flowcontrol Out
  Modem Callout, Modem RI is CD, Line usable as async interface
  Modem Autoconfigure
Modem state: Ready
Group codes: 0
Line is running PPP for address 192.168.39.240.
0 output packets queued, 1 input packets.
Async Escape map is 00000000000000000000000000000000
Modem hardware state: CTS DSR DTR RTS, Modem Configured
Special Chars: Escape Hold Stop Start Disconnect Activation
  ^^x none - - none
Timeouts: Idle EXEC Idle Session Modem Answer Session Dispatch
00:10:00 never none not set
Idle Session Disconnect Warning
never
```

router1#show ip route

```
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route
```

Gateway of last resort is not set

C 192.168.39.0/24 is directly connected, Ethernet0

## [Sur un hôte de Windows 2000 Server](#)

Installez la connexion commutée dans l'hôte de Windows 2000. Configurez le nom d'utilisateur, le mot de passe et le numéro de téléphone et composez la connexion.



Après que la connexion commutée soit établie, une adresse IP est allouée du groupe commuté configuré dans le routeur. Nous pouvons vérifier cela en émettant la commande ipconfig dans l'hôte. Il est affiché comme adaptateur de PPP dans l'hôte.

```
C:\Documents and Settings\Administrator>ipconfig
Windows 2000 IP Configuration
Ethernet adapter Local Area Connection:
    Media State . . . . . : Cable Disconnected
PPP adapter Dial-up Connection:
    Connection-specific DNS Suffix . :
    IP Address. . . . . : 192.168.39.240
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.255
    Default Gateway . . . . . : 192.168.39.240
```

Pour vérifier l'établissement de la connexion de l'hôte de serveur de Windows 2000 au routeur Cisco 2511, vous pouvez cingler de l'hôte au port Ethernet de routeur et vérifier l'établissement de la connexion. Ici, **192.168.39.1** est l'adresse IP de port Ethernet du routeur.

```
C:\Documents and Settings\Administrator>ping 192.168.39.1
Pinging 192.168.39.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.39.1: bytes=32 time=170ms TTL=255
    Reply from 192.168.39.1: bytes=32 time=111ms TTL=255
    Reply from 192.168.39.1: bytes=32 time=110ms TTL=255
    Reply from 192.168.39.1: bytes=32 time=100ms TTL=255
Ping statistics for 192.168.39.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 100ms, Maximum = 170ms, Average = 122ms
```

## Dépannez

Cette section fournit des informations que vous pouvez utiliser pour dépanner votre configuration.

### Dépannage des commandes

Certaines commandes **show** sont prises en charge par l'[Output Interpreter Tool](#) ([clients enregistrés](#) uniquement), qui vous permet de voir une analyse de la sortie de la commande show.

**Remarque:** Avant d'exécuter les commandes **debug**, référez-vous à la section **Informations importantes sur les commandes Debug**.

- **debug ppp negotiation** - Pour voir si un client passe la négociation PPP. C'est quand vous vérifiez la négociation d'adresse.
- **debug ppp authentication** - Pour voir si un client passe l'authentification.
- **debug ppp error** - Pour afficher des erreurs de protocole et des statistiques sur les erreurs a associé avec la négociation et l'exécution de connexion PPP.
- **debug modem** - Pour voir si le routeur reçoit les bons signaux du modem.
- **show line [# ligne TTY]** - Pour rechercher l'état matériel du modem.

Les sorties suivantes ont été obtenues du routeur Cisco 2511. Ils affichent le serveur de Windows 2000 composant au lien PSTN de Cisco 2511 et établissant une connexion PPP.

```
routert1#debug ppp negotiation
PPP protocol negotiation debugging is on
routert1#debug vtemplate
Virtual Template debugging is on
```

router1#show debug

PPP:

PPP protocol negotiation debugging is on

Dec 10 18:43:59.079: As1 LCP: I CONFREQ [Closed] id 1 len 50  
Dec 10 18:43:59.083: As1 LCP: ACCM 0x00000000 (0x020600000000)  
Dec 10 18:43:59.087: As1 LCP: MagicNumber 0x59F402A1 (0x050659F402A1)  
Dec 10 18:43:59.087: As1 LCP: PFC (0x0702)  
Dec 10 18:43:59.091: As1 LCP: ACFC (0x0802)  
Dec 10 18:43:59.091: As1 LCP: Callback 6 (0x0D0306)  
Dec 10 18:43:59.095: As1 LCP: MRRU 1614 (0x1104064E)  
Dec 10 18:43:59.099: As1 LCP: EndpointDisc 1 Local  
Dec 10 18:43:59.099: As1 LCP: (0x131701714C44F0EC8F45BABDC596D14B)  
Dec 10 18:43:59.103: As1 LCP: (0x79DB5300000000)  
Dec 10 18:43:59.107: As1 LCP: Lower layer not up, Fast Starting  
Dec 10 18:43:59.107: As1 PPP: Treating connection as a dedicated line  
Dec 10 18:43:59.111: **As1 PPP: Phase is ESTABLISHING,**

**Active Open [0 sess, 0 load]**

Dec 10 18:43:59.115: As1 LCP: O CONFREQ [Closed] id 3 len 25  
Dec 10 18:43:59.119: As1 LCP: ACCM 0x000A0000 (0x0206000A0000)  
Dec 10 18:43:59.123: As1 LCP: AuthProto CHAP (0x0305C22305)  
Dec 10 18:43:59.127: As1 LCP: MagicNumber 0x002AF05C (0x0506002AF05C)  
Dec 10 18:43:59.127: As1 LCP: PFC (0x0702)  
Dec 10 18:43:59.131: As1 LCP: ACFC (0x0802)  
Dec 10 18:43:59.135: As1 LCP: O CONFREQ [REQsent] id 1 len 11  
Dec 10 18:43:59.139: As1 LCP: Callback 6 (0x0D0306)  
Dec 10 18:43:59.139: As1 LCP: MRRU 1614 (0x1104064E)  
Dec 10 18:43:59.155: **%LINK-3-UPDOWN: Interface Async1,**  
**changed state to up**

Dec 10 18:43:59.263: As1 LCP: I CONFACK [REQsent] id 3 len 25  
Dec 10 18:43:59.267: As1 LCP: ACCM 0x000A0000 (0x0206000A0000)  
Dec 10 18:43:59.267: As1 LCP: AuthProto CHAP (0x0305C22305)  
Dec 10 18:43:59.271: As1 LCP: MagicNumber 0x002AF05C (0x0506002AF05C)  
Dec 10 18:43:59.275: As1 LCP: PFC (0x0702)  
Dec 10 18:43:59.275: As1 LCP: ACFC (0x0802)  
Dec 10 18:43:59.279: As1 LCP: I CONFREQ [ACKrcvd] id 2 len 43  
Dec 10 18:43:59.283: As1 LCP: ACCM 0x00000000 (0x020600000000)  
Dec 10 18:43:59.287: As1 LCP: MagicNumber 0x59F402A1 (0x050659F402A1)  
Dec 10 18:43:59.287: As1 LCP: PFC (0x0702)  
Dec 10 18:43:59.291: As1 LCP: ACFC (0x0802)  
Dec 10 18:43:59.291: As1 LCP: EndpointDisc 1 Local  
Dec 10 18:43:59.295: As1 LCP: (0x131701714C44F0EC8F45BABDC596D14B)  
Dec 10 18:43:59.299: As1 LCP: (0x79DB5300000000)  
Dec 10 18:43:59.303: As1 LCP: O CONFACK [ACKrcvd] id 2 len 43  
Dec 10 18:43:59.307: As1 LCP: ACCM 0x00000000 (0x020600000000)  
Dec 10 18:43:59.311: As1 LCP: MagicNumber 0x59F402A1 (0x050659F402A1)  
Dec 10 18:43:59.311: As1 LCP: PFC (0x0702)  
Dec 10 18:43:59.315: As1 LCP: ACFC (0x0802)  
Dec 10 18:43:59.315: As1 LCP: EndpointDisc 1 Local  
Dec 10 18:43:59.319: As1 LCP: (0x131701714C44F0EC8F45BABDC596D14B)  
Dec 10 18:43:59.323: As1 LCP: (0x79DB5300000000)

Dec 10 18:43:59.327: **As1 LCP: State is Open**

Dec 10 18:43:59.327: **As1 PPP: Phase is AUTHENTICATING,**

**by this end [0 sess, 1 load]**

Dec 10 18:43:59.331: As1 CHAP: O CHALLENGE id 2 len 25 from "router1"  
Dec 10 18:43:59.459: As1 LCP: I IDENTIFY [Open] id 3 len 18 magic  
0x59F402A1 MSRASV5.00  
Dec 10 18:43:59.463: As1 LCP: I IDENTIFY [Open] id 4 len 28 magic  
0x59F402A1

MSRAS-1-LAB-WIN2K-PC

Dec 10 18:43:59.467: As1 CHAP: I RESPONSE id 2 len 26 from "jason"  
Dec 10 18:43:59.479: As1 CHAP: O SUCCESS id 2 len 4  
Dec 10 18:43:59.483: As1 PPP: Phase is UP [0 sess, 1 load]  
Dec 10 18:43:59.487: As1 IPCP: O CONFREQ [Closed] id 1 len 10  
Dec 10 18:43:59.491: **As1 IPCP: Address 192.168.39.1**



```
(0x0306C0A82701)
Dec 10 18:43:59.567: As1 CCP: I CONFREQ [Not negotiated] id 5 len 10
Dec 10 18:43:59.571: As1 CCP: MS-PPC supported bits 0x00000001
(0x120600000001)
Dec 10 18:43:59.575: As1 LCP: O PROTREJ [Open] id 4 len 16 protocol CCP
(0x80FD0105000A120600000001)
Dec 10 18:43:59.599: As1 IPCP: I CONFREQ [REQsent] id 6 len 40
Dec 10 18:43:59.603: As1 IPCP: CompressType VJ 15 slots CompressSlotID
(0x0206002D0F01)
Dec 10 18:43:59.607: As1 IPCP: Address 0.0.0.0 (0x030600000000)
Dec 10 18:43:59.611: As1 IPCP: PrimaryDNS 0.0.0.0 (0x810600000000)
Dec 10 18:43:59.615: As1 IPCP: PrimaryWINS 0.0.0.0 (0x820600000000)
Dec 10 18:43:59.615: As1 IPCP: SecondaryDNS 0.0.0.0 (0x830600000000)
Dec 10 18:43:59.619: As1 IPCP: SecondaryWINS 0.0.0.0 (0x840600000000)
Dec 10 18:43:59.623: As1 IPCP: O CONFREQ [REQsent] id 6 len 34
Dec 10 18:43:59.627: As1 IPCP: CompressType VJ 15 slots CompressSlotID
(0x0206002D0F01)
Dec 10 18:43:59.631: As1 IPCP: PrimaryDNS 0.0.0.0 (0x810600000000)
Dec 10 18:43:59.635: As1 IPCP: PrimaryWINS 0.0.0.0 (0x820600000000)
Dec 10 18:43:59.639: As1 IPCP: SecondaryDNS 0.0.0.0 (0x830600000000)
Dec 10 18:43:59.643: As1 IPCP: SecondaryWINS 0.0.0.0 (0x840600000000)
Dec 10 18:43:59.647: As1 IPCP: I CONFACK [REQsent] id 1 len 10
Dec 10 18:43:59.651: As1 IPCP: Address 192.168.39.1 (0x0306C0A82701)
Dec 10 18:43:59.735: As1 IPCP: I CONFREQ [ACKrcvd] id 7 len 10
Dec 10 18:43:59.739: As1 IPCP: Address 0.0.0.0 (0x030600000000)
Dec 10 18:43:59.743: As1 IPCP: O CONFNAK [ACKrcvd] id 7 len 10
Dec 10 18:43:59.747: As1 IPCP: Address 192.168.39.240
(0x0306C0A827F0)
Dec 10 18:43:59.835: As1 IPCP: I CONFREQ [ACKrcvd] id 8 len 10
Dec 10 18:43:59.839: As1 IPCP: Address 192.168.39.240 (0x0306C0A827F0)
Dec 10 18:43:59.843: As1 IPCP: O CONFACK [ACKrcvd] id 8 len 10
Dec 10 18:43:59.847: As1 IPCP: Address 192.168.39.240 (0x0306C0A827F0)
Dec 10 18:43:59.851: As1 IPCP: State is Open
Dec 10 18:43:59.863: As1 IPCP: Install route to 192.168.39.240
Dec 10 18:44:00.483: %LINEPROTO-5-UPDOWN:
Line protocol on Interface Async1, changed state to up
```

## [Informations connexes](#)

- [Page de support technologique de numéro d'accès](#)
- [modemcap entry](#)
- [Guide de connexion modem-routeur](#)
- [Support technique - Cisco Systems](#)