



Guide d'installation matérielle de la station Cisco Provider Connectivity Assurance Module Dock

Dernière modification : 31 octobre 2025

Americas Headquarters

Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA
<http://www.cisco.com>
Tel: 408 526-4000
800 553-NETS (6387)
Fax: 408 527-0883

THE SPECIFICATIONS AND INFORMATION REGARDING THE PRODUCTS IN THIS MANUAL ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. ALL STATEMENTS, INFORMATION, AND RECOMMENDATIONS IN THIS MANUAL ARE BELIEVED TO BE ACCURATE BUT ARE PRESENTED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED. USERS MUST TAKE FULL RESPONSIBILITY FOR THEIR APPLICATION OF ANY PRODUCTS.

THE SOFTWARE LICENSE AND LIMITED WARRANTY FOR THE ACCOMPANYING PRODUCT ARE SET FORTH IN THE INFORMATION PACKET THAT SHIPPED WITH THE PRODUCT AND ARE INCORPORATED HEREIN BY THIS REFERENCE. IF YOU ARE UNABLE TO LOCATE THE SOFTWARE LICENSE OR LIMITED WARRANTY, CONTACT YOUR CISCO REPRESENTATIVE FOR A COPY.

The following information is for FCC compliance of Class A devices: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio-frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference, in which case users will be required to correct the interference at their own expense.

The following information is for FCC compliance of Class B devices: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If the equipment causes interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, users are encouraged to try to correct the interference by using one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Modifications to this product not authorized by Cisco could void the FCC approval and negate your authority to operate the product.

The Cisco implementation of TCP header compression is an adaptation of a program developed by the University of California, Berkeley (UCB) as part of UCB's public domain version of the UNIX operating system. All rights reserved. Copyright © 1981, Regents of the University of California.

NOTWITHSTANDING ANY OTHER WARRANTY HEREIN, ALL DOCUMENT FILES AND SOFTWARE OF THESE SUPPLIERS ARE PROVIDED "AS IS" WITH ALL FAULTS. CISCO AND THE ABOVE-NAMED SUPPLIERS DISCLAIM ALL WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THOSE OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT OR ARISING FROM A COURSE OF DEALING, USAGE, OR TRADE PRACTICE.

IN NO EVENT SHALL CISCO OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS OR LOSS OR DAMAGE TO DATA ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THIS MANUAL, EVEN IF CISCO OR ITS SUPPLIERS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Any Internet Protocol (IP) addresses and phone numbers used in this document are not intended to be actual addresses and phone numbers. Any examples, command display output, network topology diagrams, and other figures included in the document are shown for illustrative purposes only. Any use of actual IP addresses or phone numbers in illustrative content is unintentional and coincidental.

All printed copies and duplicate soft copies of this document are considered uncontrolled. See the current online version for the latest version.

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses and phone numbers are listed on the Cisco website at www.cisco.com/go/offices.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/trademarks.html>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1721R)

© 2025 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.



TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE 1

Présentation 1

- Fonctionnalités 1
- Contenu du coffret 3
- Emplacements du numéro de série 3
- Composants du Module Dock 3
- Voyants du Module Dock 4
- Alimentations 4
- Caractéristiques matérielles 5
- ID de produits 5

CHAPITRE 2

Préparation de l'installation 7

- Mises en garde relatives à l'installation 7
- Consignes de sécurité 8
- Précautions de sécurité en présence d'électricité 9
- Prévention des dommages par choc électrostatique 9
- Environnement du site 10
- Observations concernant le site 10
- Considérations en matière d'alimentation électrique 10
- Conditions à prendre en compte pour la configuration en rack 11

CHAPITRE 3

Installation, maintenance et mise à niveau 13

- Connexion à l'ordinateur hôte 13
- Redémarrage du Module Dock 14
- Rétablissement des paramètres d'usine du Module Dock 14



CHAPITRE 1

Présentation

- [Fonctionnalités, à la page 1](#)
- [Contenu du coffret, à la page 3](#)
- [Emplacements du numéro de série, à la page 3](#)
- [Composants du Module Dock, à la page 3](#)
- [Voyants du Module Dock, à la page 4](#)
- [Alimentations, à la page 4](#)
- [Caractéristiques matérielles, à la page 5](#)
- [ID de produits, à la page 5](#)

Fonctionnalités

La station Cisco Provider Connectivity Assurance Module Dock (anciennement Skylight Module Dock) représente un moyen rapide et sans client de préparer à la fois les capteurs Cisco Provider Connectivity Assurance Sensor SFP (anciennement ☐ Skylight SFP Compute Sensor) et les modules Cisco Provider Connectivity Assurance Sensor Module (anciennement ☐ Skylight Sensor Module). Certaines topologies de réseau et processus opérationnels peuvent privilégier la préconfiguration de modules tels que les systèmes Sensor SFP et Sensor Module pour faciliter la détection et le contrôle par la plateforme de gestion des performances Cisco Provider Connectivity Assurance (anciennement Accedian Skylight). Le Module Dock est un outil de configuration avec alimentation USB qui se connecte aux modules via leurs ports RJ45 ou SFP. Lors de la connexion, le Module Dock utilise une authentification sécurisée pour garantir son authenticité avant de pouvoir communiquer avec le module. Une fois les clés de sécurité nécessaires échangées, la configuration et le micrologiciel du module peuvent être mis à jour.

Illustration 1 : Cisco Provider Connectivity Assurance Module Dock

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques du Module Dock.

Tableau 1 : Caractéristiques de la station Cisco Provider Connectivity Assurance Module Dock

Caractéristique	Description
Port RJ45	Un connecteur RJ-45 pour les modules Sensor Module (à l'aide d'un câble Ethernet)
Port SFP	Une connexion SFP pour les capteurs Sensor SFP
Port USB 2.0	Un connecteur USB pour l'ordinateur hôte (à l'aide d'un câble USB)

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques de la conformité aux réglementations et normes du Module Dock.

Tableau 2 : Conformité aux réglementations et normes (modèle : AMD)

Caractéristique	Description
Sécurité	IEC 60950-1, IEC 62368-1, EN 62368-1, CSA/UL 62368-1, AS/NZS 62368.1, J62368-1, DS/EN 62368-1, CEI EN 62368-1
CEM – Émission (Classe A)	CISPR 32, EN 55032, FCC (47 CFR partie 15, sous-partie B), ICES-003, AS/NZS CISPR 32, VCCI-CISPR 32, KS C 9832
CEM – Immunité	EN 55035, KS C 9835
RoHS	IEC 63000, EN IEC 63000

Contenu du coffret

Contenu du coffret du Module Dock :

- Station Module Dock (1)
- Câble USB 2.0, 305 mm, un connecteur B vers deux connecteurs mâles A (1)
- *Cisco Provider Connectivity Assurance Module Dock* : ce document contient des URL vers les pages du guide d'installation matérielle, du guide de conformité et de sécurité, de la garantie et des licences, ainsi qu'un code QR vers le portail de documentation du centre de gestion.


Emplacements du numéro de série

Le numéro de série (SN) et l'adresse MAC sont situés au bas du Module Dock.

Composants du Module Dock

La figure suivante illustre les caractéristiques du Module Dock. Pour obtenir une description des voyants, reportez-vous à la rubrique [Voyants du Module Dock, à la page 4](#).

Illustration 2 : Composants du Module Dock




1	Bouton Reset Utilisé pour redémarrer le Module Dock ou rétablir les paramètres d'usine par défaut	2	Port USB 2.0 Connectez un câble USB entre ce port et un ordinateur hôte
3	Port SFP Insérez le module SFP du capteur directement dans ce port	4	Port RJ45 Connectez ce port au Sensor Module à l'aide d'un câble Ethernet

Voyants du Module Dock

La figure suivante illustre les voyants du système et décrit leurs états.

Illustration 3 : Voyants et états du Module Dock



1	Voyant d'alimentation • Éteint : l'appareil n'est pas sous tension • Vert : l'appareil est sous tension et prêt • Orange : l'appareil est sous tension, mais n'est pas prêt	2	Voyant SFP • Éteint : l'interface est inactive • Vert : l'interface est active
3	Voyants RJ-45 • Éteint : l'interface est inactive • Vert : l'interface est active		—

Alimentations

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques de chaque unité d'alimentation utilisée dans le Module Dock.

Tableau 3 : Paramètres d'alimentation

Description	Spécification
Puissances nominales en entrée	USB : 5 V CC, 900 mA _{Max}
Puissances nominales en sortie	SFP : 2,25 W _{Max}
Consommation énergétique	4,5 W _{Max} (15,3 BTU/h _{Max})

Caractéristiques matérielles

Le tableau suivant décrit les caractéristiques matérielles du Module Dock.

Dimensions (h x l x p)	3 x 5,8 x 13,7 cm (1,15 x 2,3 x 5,4 po)
Poids	0,115 kg (0,25 lb)
Température	En cours de fonctionnement : de 0 à 40 °C (de 32 à 104 °F) Au repos : -40 à 70 °C (-40 à 158 °F)
Humidité	Fonctionnement : humidité relative de 5 à 85 % (sans condensation) Au repos : humidité relative de 5 à 95 %, sans condensation
Altitude	2 000 m (6 562 pieds) au-dessus du niveau de la mer

ID de produits

Le tableau suivant répertorie les ID de produits (PID) remplaçables sur site liés au Module Dock. En cas de défaillance d'un composant interne, vous devez obtenir une autorisation de retour de matériel (RMA). Pour plus d'informations, consultez le [portail des retours Cisco](#).

Tableau 4 : ID de produit du Module Dock

PID	Description
SKY-MODULE-DOCK	Cisco Provider Connectivity Assurance Module Dock



CHAPITRE 2

Préparation de l'installation

- Mises en garde relatives à l'installation, à la page 7
- Consignes de sécurité, à la page 8
- Précautions de sécurité en présence d'électricité, à la page 9
- Prévention des dommages par choc électrostatique, à la page 9
- Environnement du site, à la page 10
- Observations concernant le site, à la page 10
- Considérations en matière d'alimentation électrique, à la page 10
- Conditions à prendre en compte pour la configuration en rack, à la page 11

Mises en garde relatives à l'installation

Lisez le document [Informations relatives à la conformité et à la sécurité](#) avant d'installer le Module Dock.



Avertissement

N'ouvrez *pas* l'apppliance, sauf sur instruction du TAC.

Prenez en compte les avertissements suivants :



Attention

Consigne 1071 : définition de la mise en garde

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Avant de travailler sur un équipement, soyez conscient des dangers liés aux circuits électriques et familiarisez-vous avec les procédures couramment utilisées pour éviter les accidents. Avant d'utiliser, d'installer ou de brancher le système sur la source d'alimentation, consultez les instructions d'installation. Utilisez le numéro de consigne au début de chaque consigne d'avertissement pour localiser sa traduction dans les avertissements de sécurité traduits pour ce périphérique.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.



**Attention****Consigne 1005 : disjoncteur**

Un système de protection contre les risques de court-circuit (surintensité) doit être installé dans le bâtiment. Afin de réduire le risque de choc électrique ou d'incendie, assurez-vous que le dispositif de protection porte l'homologation maximale : 20 A CA/40 A CC

**Attention****Consigne 1073 : aucune pièce réparable ni remplaçable par l'utilisateur**

L'appareil ne contient aucune pièce réparable. Afin d'éviter tout risque de choc électrique, ne pas ouvrir.

**Attention****Consigne 1074 : conformité aux codes de réglementation électrique régionaux et nationaux**

Afin de réduire le risque de choc électrique ou d'incendie, l'installation de l'équipement doit être conforme aux réglementations électriques locales et nationales en vigueur.

**Remarque****Consigne 1089 : définitions : personne formée et personne qualifiée**

Une personne formée est une personne qui a suivi une formation dispensée par une personne qualifiée et qui prend les précautions nécessaires lors de l'utilisation de l'équipement.

Une personne qualifiée/compétente est une personne qui dispose d'une formation ou d'une expérience relative à la technologie de l'équipement, et qui comprend les risques potentiels lorsqu'elle travaille avec l'équipement concerné.

**Attention****Consigne 1091 : installation par une personne formée**

Seule une personne formée ou qualifiée est habilitée à effectuer l'installation, le remplacement et l'entretien de cet équipement. Reportez-vous à la consigne 1089 pour connaître la définition d'une personne qualifiée ou compétente.

**Attention****Consigne 9001 : mise au rebut du produit**

La mise au rebut de ce produit doit être effectuée conformément aux réglementations nationales.

Consignes de sécurité

Respectez les consignes de sécurité suivantes :

- Maintenez la zone dégagée et exempte de poussière avant, pendant et après l'installation.
- Tenez les outils à l'écart des zones de passage afin d'éviter de trébucher.

- Ne portez pas de vêtements amples ou de bijoux, notamment des boucles d'oreille, des bracelets ou des colliers susceptibles de se coincer dans le châssis.
- Portez des lunettes de sécurité si vous travaillez dans des conditions présentant un risque pour les yeux.
- Ne faites rien qui soit susceptible de présenter un danger pour autrui ou qui puisse rendre le matériel dangereux.
- Ne tentez pas de soulever seul un objet trop lourd pour une personne.

Précautions de sécurité en présence d'électricité



Attention Avant de travailler sur un châssis, assurez-vous que le câble d'alimentation est débranché.

Lisez le document [Informations relatives à la conformité et à la sécurité](#) avant d'installer le châssis.

Respectez les consignes suivantes lorsque vous travaillez sur un équipement alimenté électriquement :

- Avant de suivre une procédure nécessitant l'accès à l'intérieur du châssis, localisez l'interrupteur d'arrêt d'urgence du local dans lequel vous travaillez. En cas d'accident électrique, vous pourrez ainsi couper le courant dans les plus brefs délais.
- Ne travaillez pas seul s'il existe des dangers potentiels sur votre lieu de travail.
- Vérifiez systématiquement que l'alimentation est déconnectée.
- Repérez les éventuels dangers présents dans votre zone de travail, tels que des sols humides, des câbles de rallonge non mis à la terre, des câbles d'alimentation endommagés et des prises de terre de sécurité manquantes.
- Utilisez le châssis conformément à ses caractéristiques électriques et respectez les instructions d'utilisation.

Prévention des dommages par choc électrostatique

Les décharges électrostatiques se produisent en cas de manipulation incorrecte des composants électroniques. Elles peuvent endommager l'équipement et les circuits électriques, ce qui risque d'entraîner des dysfonctionnements ou une panne généralisée de votre équipement.

Suivez toujours les procédures de protection contre les décharges électrostatiques lorsque vous retirez ou remplacez des composants. Veillez à raccorder électriquement le châssis à une prise de terre. Portez un bracelet antistatique et vérifiez qu'il est bien en contact avec votre peau. Connectez la pince de mise à la terre à une surface non peinte du cadre du châssis afin de diriger en toute sécurité les tensions de décharge électrostatique vers la terre. Pour obtenir une bonne protection contre les chocs ou dommages causés par les décharges électrostatiques, vous devez vérifier que le bracelet de protection et le câble fonctionnent correctement. Si aucun bracelet de protection n'est disponible, reliez-vous à la terre en touchant la partie en métal du châssis.

Pour des raisons de sécurité, vérifiez régulièrement la valeur de résistance du bracelet de protection, qui doit être comprise entre 1 et 10 mégohms (Mohm).

Environnement du site

Reportez-vous à la rubrique [Caractéristiques matérielles, à la page 5](#) pour en savoir plus sur les caractéristiques physiques de l'apppliance.

Pour éviter les défaillances matérielles et réduire les risques de pannes liés aux facteurs environnementaux, planifiez soigneusement l'agencement du site et l'emplacement des équipements. Si votre équipement subit des pannes ou des erreurs graves dont la fréquence est particulièrement élevée, les observations qui suivent peuvent vous aider à isoler leur cause et à prévenir de futurs problèmes.

Observations concernant le site

Les observations suivantes peuvent vous aider à mettre en place un environnement d'utilisation adéquat pour le châssis et à éviter les pannes provoquées par des facteurs environnementaux.

- Les équipements électriques produisent de la chaleur. Sans circulation d'air adéquate, la température ambiante ne sera peut-être pas suffisante pour refroidir l'équipement et le maintenir à des températures de fonctionnement acceptables. Assurez-vous que l'air circule suffisamment dans la pièce dans laquelle vous utilisez votre système.
- Assurez-vous également que le capot du châssis est correctement fermé. Le châssis est conçu pour permettre un flux d'air de refroidissement interne efficace. Un châssis ouvert entraîne des fuites d'air susceptibles d'interrompre et de rediriger le flux de refroidissement des composants internes.
- Pour éviter d'endommager l'équipement, veillez à toujours respecter les procédures de protection contre les décharges électrostatiques. Les dommages provoqués par des décharges électrostatiques sont susceptibles d'engendrer des pannes immédiates ou intermittentes.

Considérations en matière d'alimentation électrique

Reportez-vous à la rubrique [Alimentations, à la page 4](#) pour obtenir des informations détaillées sur les modules d'alimentation dans le châssis.

Lorsque vous installez le châssis, tenez compte des points suivants :

- Vérifiez l'alimentation sur le site avant d'installer le châssis pour vous assurer qu'elle ne présente aucun pic de tension et n'émet aucun bruit. Le cas échéant, installez un conditionneur d'énergie pour garantir une tension d'alimentation et des niveaux de puissance électrique adéquats en entrée de l'apppliance.
- Mettez le site à la terre afin d'éviter les dommages causés par la foudre et les surtensions.
- L'utilisateur ne peut pas sélectionner de plage de fonctionnement sur le châssis. Consultez l'étiquette sur le châssis pour connaître la puissance d'entrée de l'équipement.
- Dans la mesure du possible, installez une source d'alimentation sans interruption sur votre site.

Conditions à prendre en compte pour la configuration en rack

Tenez compte de ce qui suit pour planifier une configuration en rack :

- Si vous montez un châssis dans un rack ouvert, assurez-vous que le cadre du rack ne bloque pas les orifices d'entrée et d'évacuation d'air.
- Si votre rack inclut des portes avant et arrière, 65 % de leur surface doit être uniformément perforée de haut en bas pour permettre une circulation adéquate de l'air.
- Assurez-vous que les racks fermés disposent d'une ventilation adéquate. Veillez également à ne pas surcharger le rack, car chaque unité génère de la chaleur. Un bâti fermé doit être doté de fentes d'aérations sur les côtés et d'un ventilateur pour permettre la circulation d'air de refroidissement.
- Dans un rack fermé doté d'un ventilateur supérieur, la chaleur générée par l'équipement situé dans la partie inférieure du rack peut remonter vers les ports d'entrée de l'équipement situé juste au-dessus. Assurez-vous que la circulation d'air est suffisante dans la partie inférieure du rack.
- Des déflecteurs peuvent aider à isoler l'air évacué de l'air entrant, ce qui permet également de faire circuler l'air de refroidissement dans le châssis. Le placement idéal des déflecteurs dépend de la circulation de l'air dans le rack. Essayez différentes dispositions pour positionner correctement les déflecteurs.



CHAPITRE 3

Installation, maintenance et mise à niveau

- [Connexion à l'ordinateur hôte, à la page 13](#)
- [Redémarrage du Module Dock, à la page 14](#)
- [Rétablissement des paramètres d'usine du Module Dock, à la page 14](#)

Connexion à l'ordinateur hôte



Remarque

Les consignes suivantes garantissent une utilisation correcte et sécurisée du Module Dock :

- Le Module Dock peut être connecté à un concentrateur autonome capable de fournir une intensité de 900 mA par port. Ne le connectez pas à un concentrateur alimenté par bus.
- Il est recommandé de connecter le Module Dock à l'ordinateur hôte à l'aide du câble USB 2.0 en Y de 30 cm (12 pouces) fourni dans le coffret. Si un autre câble est utilisé, il doit s'agir d'un câble de type A à B d'une longueur maximale de 1 m (40 pouces) et d'un calibre minimal de 24 AWG au niveau de l'extrémité dédiée uniquement à l'alimentation.
- Ne connectez pas le Module Dock à un câble de rallonge USB.
- Une station Module Dock peut être connectée en toute sécurité à un ordinateur hôte simultanément avec d'autres périphériques USB. Cependant, ne connectez pas plus d'une station à un ordinateur hôte.
- Connectez uniquement un module Sensor Module au port RJ-45, et uniquement un capteur Sensor SFP au port SFP. Aucun autre équipement n'est pris en charge par le Module Dock.
- Pour des redémarrages plus rapides, il est recommandé de débrancher le Module Dock avant de redémarrer l'ordinateur hôte.
- Bien qu'il soit possible de connecter simultanément un module Sensor Module et un capteur Sensor SFP au Module Dock, les performances du système sont meilleures lorsqu'un seul d'entre eux est connecté.
- Pour savoir comment gérer le capteur Sensor SFP et le module Sensor Module à l'aide du Module Dock, consultez le Guide de l'utilisateur.

Pour connecter le Module Dock à l'ordinateur hôte :

Procédure

- Étape 1** Connectez le câble USB 2.0 en Y fourni pour relier le port USB du Module Dock à l'un des éléments suivants :
- Un port USB 3.x SuperSpeed sur l'ordinateur hôte, à l'aide de l'extrémité dédiée à l'alimentation et aux données du câble en Y. Laissez l'extrémité du câble en Y dédiée uniquement à l'alimentation débranchée.
 - Deux ports USB 2.0 haut débit sur l'ordinateur hôte, à l'aide de l'extrémité du câble en Y dédiée à l'alimentation et aux données et de celle dédiée uniquement à l'alimentation.
- Étape 2** Effectuez l'une et/ou l'autre des actions suivantes :
- Insérez un capteur Sensor SFP dans le port SFP du Module Dock.
 - Connectez un capteur Sensor Module au port RJ-45 du Module Dock à l'aide d'un câble Ethernet (de raccordement).

Les voyants d'alimentation du Module Dock s'allument en orange pendant le démarrage de l'unité. Lorsque le voyant d'alimentation s'allume en vert, l'appareil connecté est actif et prêt à être configuré.

Redémarrage du Module Dock

Pour redémarrer le Module Dock :

Procédure

- Étape 1** Assurez-vous que le Module Dock n'est pas en train d'effectuer une mise à jour du micrologiciel ni aucune autre opération.
- Étape 2** Appuyez sur le bouton de **réinitialisation** situé sur le côté de l'unité (indiqué dans le schéma numéroté à gauche).
- Étape 3** Lorsque le message de confirmation s'affiche, cliquez sur **OK**.
- Les voyants d'alimentation de l'unité s'allument en orange pendant le redémarrage.

Rétablissement des paramètres d'usine du Module Dock

Pour rétablir les paramètres d'usine du Module Dock :

Procédure

- Étape 1** Assurez-vous que le Module Dock n'est pas en train d'effectuer une mise à jour du micrologiciel ni aucune autre opération.
- Étape 2** Appuyez sur le bouton de **réinitialisation** et maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes.

Les voyants d'alimentation de l'unité commencent à clignoter lentement lorsque la configuration d'usine par défaut est appliquée. L'unité recharge la page d'accueil dans un délai de trois minutes environ.

À propos des traductions

Dans certains pays, Cisco propose des traductions en langue locale de ses contenus.

Veillez noter que ces traductions sont proposées à des fins d'information uniquement et qu'en cas d'incohérence, le contenu de la version anglaise fait foi.