

ボイスメール サービスのための SPA9XX 電話機の設定

目次

[概要](#)

[ボイスメール サービス用の SPA9XX シリーズ電話機の設定方法](#)

[関連情報](#)

[概要](#)

この記事は、Cisco Small Business 製品 (以前の Linksys Business シリーズ) のセットアップ、トラブルシューティング、およびメンテナンスを支援するドキュメントの 1 つです。

[Q. ボイスメール サービス用の SPA9XX シリーズ電話機の設定方法](#)

A.

SPA9XX シリーズ電話機をボイスメール サービス用に設定するには 2 つの手順を実行する必要があります。

ボイスメール アカウント用の SPA400 の設定
ボイスメール サービス用の SPA9XX 電話機の設定

ボイスメール アカウント用の SPA400 の設定

LVS のユーザ用にボイスメール アカウントを作成するには、その SPA IP フォンの設定でメールボックス ID を入力した後、それを SPA400 ボイスメール ユーザ ID に関連付ける必要があります。ボイスメール ユーザ ID は SPA9000 で設定されている有効な SPA IP フォンの内線番号として定義されています。ボイスメール ユーザ ID およびパスワードは、SPA400 設定ユーティリティから追加または変更できます。

ステップ 1 :

SPA400 設定ユーティリティで、[Setup] タブをクリックし、[Voicemail Users] メニュー項目を選択します。SPA400 のインストールおよび設定が当初 SPA9000 セットアップ ウィザードを使用して実行された場合、ボイスメール用に設定された各内線番号は [SPA400 Voicemail Users] ページに入力されます。デフォルトでは、ユーザのボイスメール アカウントは、ボイスメール アカウントにアクセスするためのパスワード (内線番号と同一) を使用してアクティブになります (すなわち、内線番号=100 パスワード =100) 。

ステップ 2 :

ページの下部にある [Save Settings] をクリックしてから SPA400 の設定ユーティリティにある [Restart] ボタンをクリックします。SPA400 デバイスがリブートします。次のステップに進みます。

ボイスメール サービス用の SPA9XX 電話機の設定

SPA9000 で設定された有効な SPA IP フォンのそれぞれの内線番号は、ボイスメール サービス用に構成できます。SPA IP フォン設定ページ (図 6) には、SPA9000 設定ユーティリティの右上隅にある PBX ステータス リンクをクリックするか、またはブラウザに SPA IP フォンの IP アドレスを入力してアクセスできます。

ステップ 1 :

SPA IP フォン設定ユーティリティから、[Ext 1] タブをクリックします。ボイスメールの設定は、次の形式で [Mailbox ID] フィールドに入力されます。

<ライン番号><ユーザ ID>

<ライン番号>は SPA400 設定の SPA9000 ライン (1 ~ 4) を指し、<ユーザ ID>は [SPA400 Voicemail Users] メニューに入力された文字列と一致する必要があります。

ステップ 2 :

図 5 と図 6 の例から、設定は次のとおりです。

通話機能の設定 メールボックス ID = 1100

SPA IP フォンの [Ext 1] ページ (図 6) の [Voice Mail Server] フィールドに反映された IP アドレスが、SPA9000 の IP アドレスとして正しく設定されています。SPA9000 は SPA400 のボイスメール サーバへのプロキシとして動作します。

ステップ 3 :

SPA IP Phone 設定ユーティリティの [Submit All Changes] ボタンをクリックします。SPA IP フォンが再起動します。これで、SPA IP フォンがボイスメール サービスにアクセスするように設定されました。

関連情報

- [テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems](#)