

4つの T1s を使用する NFAS の設定

目次

[はじめに](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[表記法](#)

[背景説明](#)

[NFAS 関連の用語](#)

[必要なコマンド](#)

[設定](#)

[ネットワーク図](#)

[設定](#)

[確認](#)

[show コマンドの出力例](#)

[トラブルシューティング](#)

[トラブルシューティングのためのコマンド](#)

[コントローラがシャットダウンしている場合](#)

[関連情報](#)

[はじめに](#)

ISDN Non-Facility Associated Signaling (NFAS) を使用すると、単一の D チャンネルで複数の一次群速度インターフェイス (PRI) を制御できます。プライマリ NFAS D チャンネルに障害が発生した場合のバックアップ D チャンネルを設定できます。ISDN PRI 用にチャンネル化 T1 コントローラを設定するときに必要なのは、NFAS のプライマリ D チャンネルの設定だけです。この設定は、関連付けられた NFAS グループのすべてのメンバに配信されます。

複数の PRI を制御するために単一の D チャンネルを使用することで、各インターフェイスで 1 チャンネルを余分にデータトラフィックの伝送に使用できます。プライマリ D シグナリング チャンネルになんらかのハード障害が起こると、現在接続中のユーザを切り離すことなくバックアップ D チャンネルへ速やかに切り替えられます。

注: バックアップの D チャンネルを設定できない場合、バックアップの D チャンネルが使用できないので、23 個の B チャンネルだけがバックアップ T1 コントローラで使用できます。したがって、プライマリでもバックアップでもないこれらの T1 のみが 24 個の使用可能な B チャンネルを持つことができます。この設定では、T1 コントローラ 4/0 はプライマリで 23 個の使用可能な B チャンネルがあり、そして T1 コントローラ 4/1 はバックアップで 23 個の使用可能な B チャンネルがあります。T1 コントローラ 5/0 と 5/1 にはそれぞれ 24 個の使用可能な B チャンネルがあります。

[前提条件](#)

要件

NFAS の前提条件は次のとおりです。

- NFAS はチャネライズド T1 コントローラでのみサポートされ、その結果、この T1 コントローラは NFAS を導入する前に ISDN PRI に対しても設定する必要があります。ISDN の設定に関する詳細については ISDN のサポート ページを参照してください。
- NFAS 用に設定されたルータは、4ess、dms250、dms100、または国内の ISDN スイッチタイプに接続する必要があります。注: NFAS は、primary-5ess タイプのスイッチではサポートされません。NFAS がご使用の T1 回線に設定できるかどうかを判断するには、サービスプロバイダーまたは電話会社に問い合わせてください。
- NFAS は電話会社の ISDN のスイッチに設定する必要があります。
- Cisco IOS ソフトウェア リリース 11.3T 以降を使用する必要があります。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づくものです。

- 次の設定は、Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.0(5) を実行する Cisco 7507 ルータでテストされています。
- この設定は、同じグループ内に 4 台の NFAS メンバを設定する方法について示しています。プライマリ NFAS インターフェイスは T1 4/0 でバックアップは T1 4/1 です。T1 コントローラ 5/0 と 5/1 には、これに使用可能な 24 個の B チャンネルがあります。

本書の情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期 (デフォルト) 設定の状態から起動しています。稼働中のネットワークで作業を行う場合、コマンドの影響について十分に理解したうえで作業してください。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『[シスコテクニカルティップスの表記法](#)』を参照してください。

背景説明

NFAS 関連の用語

一般的に使用する NFAS の用語は、次のとおりです。

- NFAS : 単一の D チャンネルでの複数の PRI の制御を可能にする ISDN サービス。複数の PRI の制御に単一の D チャンネルを使用すると、各インターフェイスの 1 個の B チャンネルが別のトラフィックを伝送できるようになります。
- 24 個のチャンネル インターフェイス : NFAS の D チャンネルを使用しないように設定された PRI のチャンネルグループ。すべての 24 個のチャンネルは B チャンネルです。この特定の T1 は、シグナリング用にプライマリ コントローラで設定されている D チャンネルを使用します。
- NFAS グループ : 単一の D チャンネルの管理下の PRI (インターフェイスのグループ) チャンネル。チャンネルグループは、複数の T1 コントローラのすべての ISDN チャンネルを含めることができます。注: NFAS は、ルータの異なるスロットのメンバで設定できます (たとえば、

NFAS メンバが同じスロットまたはモジュールにいるという制限はありません)。また、単一シャーシ内では、5つのNFASグループがサポートされます。複数のプロバイダーからのT1が使用される場合は、プロバイダーによってグループ化されます。

- **NFAS メンバ** : NFAS のグループでの PRI。たとえば、T1 コントローラ 1/0、1/1、および 2/0 が単一の NFAS のグループで設定されている場合は NFAS グループにはシリアル インターフェイス 1/0:23、1/1:23 および 2/0:23 が含まれます。すべての NFAS のメンバを表示するには `isdn nfas group privileged EXEC` コマンドを使用します。

必要なコマンド

注: 通常の ISDN PRI コンフィギュレーション コマンドはこのドキュメントでは扱いません。ISDN PRI の設定の詳細については、関連情報を参照してください。

`pri-group timeslots 1-24 nfas_d function nfas_interface int_number nfas_group group_number`

このコントローラ コンフィギュレーション コマンドは NFAS のグループに T1 コントローラを割り当て、グループ内の機能を指定します。必要に応じて、次の値を指定します。

- **機能** : タイムスロット 24 で実行される機能で、プライマリ、バックアップ、または NONE のいずれかです。すべての NFAS グループには、必ず 1 つのプライマリが必要です。ルータではバックアップは必要ではありませんが、ほとんどの NFAS の実装にはバックアップ D チャンネルがあります。NFAS グループにバックアップ D チャンネルを設定する必要があるかどうかを判断するために電話会社に問い合わせてください。残りのコントローラは NONE に設定されている可能性があり、B チャンネルとして 24 番目のタイムスロットを指定できます。注: 電話会社によって規定されているとおりに、プライマリおよびバックアップ D チャンネルを正しく設定してください。NFAS 構成での一般的なエラーは、どの T1 がプライマリでどの T1 がバックアップなのかを正しく指定しないことです。
- **int_number** : サービス プロバイダーによって割り当てられ、PRI を識別するために使用する値。値の有効な範囲は 0 からルータで使用可能な T1 の最大数から 1 を引いた値までです。たとえばルータに 10 個の T1 がある場合、NFAS インターフェイスの数は 0 ~ 9 です。0 インターフェイスをプライマリ D チャンネルに、1 インターフェイスをバックアップ D チャンネルに割り当てる必要があります。注: NFAS 設定でバックアップ D チャンネルを使用しない場合の特殊なシナリオでは、キーワードの `nfas_interface 1` がバックアップ D チャンネル用に予約されているためこのキーワードを使用しないでください。 `nfas_interfaces 0、2、3、4` などだけを設定してください。注: 複数の NFAS グループを設定する場合、0 インターフェイスはそれぞれのプライマリ D チャンネルに、そして 1 インターフェイスはそれぞれのバックアップ D チャンネルに割り当てられる必要があります、これらは別の `nfas_group` で提供されます。
- **group_number** : ルータで一義的なグループ ID。複数の NFAS のグループがルータに存在できます。各グループはプライマリおよびセカンダリ コントローラで設定する必要があります。


設定

この項では、このドキュメントで説明する機能の設定に必要な情報を提供します。

注: このドキュメントで使用されているコマンドの詳細を調べるには、[Command Lookup Tool](#) ([登録ユーザ専用](#)) を使用してください。

ネットワーク図

このドキュメントでは、次のネットワーク構成を使用しています。



設定

このドキュメントでは、次の設定を使用します。

Cisco 7507

```
!  
!  
Last configuration change at 13:07:00 cst Mon Jan 31  
2000  
!  
version 12.0  
no service pad  
service timestamps debug uptime  
service timestamps log datetime localtime show-timezone  
no service password-encryption  
!  
hostname Router  
!  
enable secret  
!  
ip subnet-zero  
no ip domain-lookup  
ip host west 172.22.173.21  
isdn switch-type primary-dms100  
!--- Switchtype must be configured. !--- Contact your  
Telco for more information. !--- Primary T1 controller.  
controller T1 4/0  
framing esf  
linecode b8zs  
pri-group timeslots 1-24 nfas_d primary nfas_int 0  
nfas_group 1  
!--- Primary D channel, nfas interface 0 and member of  
group 1. controller T1 4/1  
framing esf  
linecode b8zs  
pri-group timeslots 1-24 nfas_d backup nfas_int 1
```

```

nfas_group 1

!--- Backup D channel, nfas interface 1 and member of
group 1. controller T1 5/0
framing esf
linecode b8zs
pri-group timeslots 1-24 nfas_d none nfas_int 2
nfas_group 1
!--- 24th timeslot used as B channel, nfas interface 2
and member of group 1. controller T1 5/1
framing esf
linecode b8zs
pri-group timeslots 1-24 nfas_d none nfas_int 3
nfas_group 1
!--- 24th timeslot used as B channel, nfas interface 3
and member of group 1. process-max-time 200 ! interface
FastEthernet1/0/0 ip address 10.1.1.1 255.255.255.0 no
ip directed-broadcast no ip route-cache distributed no
ip mroute-cache full-duplex ! interface
FastEthernet1/1/0 no ip address no ip directed-broadcast
no ip route-cache distributed no ip mroute-cache
shutdown !--- D channel for primary controller. !---
Note: Other D channels in the group are not seen. !---
All configuration changes made to the primary D channel
propagate to all the NFAS group members. interface
Serial4/0:23
description primary d channel
no ip address
no ip directed-broadcast
encapsulation ppp
dialer pool-member 1
isdn switch-type primary-dms100
isdn tei-negotiation first-call
ppp authentication chap
ppp multilink
!
interface Dialer0
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
no ip directed-broadcast
encapsulation ppp
dialer remote-name C3620-EA-BCO
dialer pool 1
dialer-group 1
ppp authentication chap
ppp multilink
!
router eigrp 200
redistribute static
network 10.0.0.0
network 192.168.10.0

!
no ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.1.2
!
dialer-list 1 protocol ip permit
!
line con 0
transport input none
line aux 0
password
login
modem InOut
stopbits 1

```

```
line vty 0 4
  exec-timeout 60 0
  password
  login
!
end
```

確認

このセクションでは、設定が正常に動作しているかどうかを確認する際に役立つ情報を提供しています。

特定の **show** コマンドは、[Output Interpreter Tool](#) ([登録ユーザ専用](#)) によってサポートされています。このツールを使用すると、**show** コマンド出力の分析を表示できます。

- **show isdn status** : ルータが ISDN スイッチと適切に通信していることを確認します。出力で、レイヤ 1 ステータスが ACTIVE、レイヤ 2 ステータスが state = MULTIPLE_FRAME_ESTABLISHED となっていることを検証します。
- **show isdn nfes group** : 指定 NFES グループまたはすべての NFES のグループのメンバーを表示する特権 EXEC コマンド。
- **show isdn service** : 各 ISDN チャネルの状態とサービス状態を表示する特権 EXEC コマンド。D チャネルは予約済みと示されます。このコマンドは、個々のチャネルがビジーアウトかどうかまたは障害があるかどうかを確認するために使用できます。
- **show controller t1** : コントローラのハードウェアに特有のコントローラ状態を表示します。また、これは物理層およびデータリンク層の問題をトラブルシューティングするための情報も表示します。通常の動作では、出力はコントローラが稼働中でアラームがないことを示している必要があります。

注: 電話会社によって T1 接続がプライマリとして指定されていて、ご使用のルータ設定で正しいポートに接続されていることを確認してください。一般的なエラーは、ルータのプライマリ T1 ポートに誤った T1 回線 (ケーブル) が接続されているというものです。

show コマンドの出力例

次は NFES が設定されているルータからの **show** コマンドの出力です。

debug isdn status コマンドの出力例を次に示します。

```
Router#show isdn status
Global ISDN Switchtype = primary-dms100
ISDN Serial4/0:23 interface
    dsl 0, interface ISDN Switchtype = primary-dms100 :
Primary D channel of nfes group 1
    Layer 1 Status:
        ACTIVE
!--- Primary D channel is active Layer 2 Status: TEI = 0, Ces = 1, SAPI = 0, State =
MULTIPLE_FRAME_ESTABLISHED
!--- Layer 2 is established correctly Layer 3 Status: 23 Active Layer 3 Call(s) Activated dsl 0
CCBs = 23 CCB:callid=0xA0B, sapi=0x0, ces=0x0, B-chan=1 CCB:callid=0xA0C, sapi=0x0, ces=0x0, B-
chan=3 CCB:callid=0xA0D, sapi=0x0, ces=0x0, B-chan=4 CCB:callid=0xA0E, sapi=0x0, ces=0x0, B-
chan=2 CCB:callid=0xA0F, sapi=0x0, ces=0x0, B-chan=5 CCB:callid=0xA10, sapi=0x0, ces=0x0, B-
chan=6 CCB:callid=0xA11, sapi=0x0, ces=0x0, B-chan=7 CCB:callid=0xA12, sapi=0x0, ces=0x0, B-
chan=8 CCB:callid=0xA13, sapi=0x0, ces=0x0, B-chan=9 CCB:callid=0xA14, sapi=0x0, ces=0x0, B-
chan=10 CCB:callid=0xA15, sapi=0x0, ces=0x0, B-chan=11 CCB:callid=0xA16, sapi=0x0, ces=0x0, B-
```

```

chan=12 CCB:callid=0xA17, sapi=0x0, ces=0x0, B-chan=13 CCB:callid=0xA18, sapi=0x0, ces=0x0, B-
chan=14 CCB:callid=0xA1B, sapi=0x0, ces=0x0, B-chan=15 CCB:callid=0xA1C, sapi=0x0, ces=0x0, B-
chan=16 CCB:callid=0xA1D, sapi=0x0, ces=0x0, B-chan=17 CCB:callid=0xA1E, sapi=0x0, ces=0x0, B-
chan=18 CCB:callid=0xA1F, sapi=0x0, ces=0x0, B-chan=19 CCB:callid=0xA20, sapi=0x0, ces=0x0, B-
chan=20 CCB:callid=0xA21, sapi=0x0, ces=0x0, B-chan=21 CCB:callid=0xA22, sapi=0x0, ces=0x0, B-
chan=22 CCB:callid=0xA23, sapi=0x0, ces=0x0, B-chan=23 The Free Channel Mask: 0x80000000 ISDN
Serial4/1:23 interface
    dsl 1, interface ISDN Switchtype = primary-dms100 :
Backup D channel of nfas group 1
    Layer 1 Status:
    DEACTIVATED
    Layer 2 Status:
    TEI = 0, Ces = 1, SAPI = 0, State = TEI_ASSIGNED
    Layer 3 Status:
    0 Active Layer 3 Call(s)
    Activated dsl 1 CCBs = 0
    The Free Channel Mask: 0x7E7FFB
ISDN Serial5/0:23 interface
    dsl 2, interface ISDN Switchtype = primary-dms100 :
Group member of nfas group 1
    Layer 1 & 2 Status Not Applicable
    !--- NFAS member: D channel is used as B channel. Layer 3 Status: 0 Active Layer 3 Call(s)
Activated dsl 2 CCBs = 0 The Free Channel Mask: 0x0 ISDN Serial5/1:23 interface
    dsl 3, interface ISDN Switchtype = primary-dms100 :
Group member of nfas group 1
    Layer 1 & 2 Status Not Applicable
    !--- NFAS member-channel is used as B channel. Layer 3 Status: 0 Active Layer 3 Call(s)
Activated dsl 3 CCBs = 0 The Free Channel Mask: 0x80000000 Total Allocated ISDN CCBs = 23

```

注: show isdn status の出力は、プライマリおよびバックアップコントローラの D チャンネルに関する情報だけを表示します。また、プライマリ D チャンネル (Serial4/0:23) だけが ACTIVE および MULTIPLE FRAME ESTABLISHED を表示します。バックアップ D チャンネルの状態 (Serial4/1:23) は DEACTIVATED および TEI_ASSIGNED として表示されます。

24 番目のチャンネル (Serial5/0:23 および Serial 5/1:23) が B チャンネルとして使用されるため、T1 5/0 および 5/1 のレイヤ 1 およびレイヤ 2 での show isdn status の出力は NOT APPLICABLE となります。

次に、show isdn nfas grou コマンドの出力を示します :

```

Router#show isdn nfas group 1
ISDN NFAS GROUP 1 ENTRIES:The primary D is Serial4/0:23.
The backup D is Serial4/1:23.
The NFAS member is Serial5/0:23.
The NFAS member is Serial5/1:23.
There are 4 total nfas members.
There are 68 total available B channels.
The primary D-channel is DSL 0 in state IN SERVICE.
The backup D-channel is DSL 1 in state OUT OF SERVICE.
The current active layer 2 DSL is 0.

```

注: show isdn nfas group の出力は、グループのメンバーを表示します。この出力はコントローラ 4/0 がプライマリで、4/1 がバックアップであることを示しています。コントローラ 5/0 と 5/1 はグループのメンバーで、24 個の使用可能な B チャンネルがあります。

また、この出力には、NFAS メンバー数と使用可能なチャンネルの数が示されています。プライマリ D チャンネルが稼働中であり、バックアップがアウトオブサービスであることも示されています。

次に show isdn service コマンドの出力例を示します :

- `debug isdn q921` : ルータと ISDN スイッチ間の D チャンネル上でのデータ リンク層のメッセージ (レイヤ 2) を表示します。 `show isdn status` コマンドでレイヤ 1 とレイヤ 2 がアップしていることが表示されない場合は、このデバッグを使用します。

コントローラがシャットダウンしている場合

NFAS グループに属するコントローラがシャットダウンしているとどうなるでしょうか。 シャットダウンしているコントローラのすべてのアクティブ コールが削除され、次のいずれかが適用されます :

- シャットダウンしているコントローラがプライマリで、バックアップが設定されていない場合、グループ全体のすべてのアクティブ コールが削除されます。
- シャットダウンしているコントローラがプライマリで、アクティブな (IN SERVICE) D チャンネルがプライマリにあり、バックアップが設定されている場合、アクティブな D チャンネルはバックアップ コントローラに切り替わります。
- シャットダウンしているコントローラがプライマリで、アクティブな (IN SERVICE) D チャンネルがバックアップにある場合、アクティブな D チャンネルはバックアップ コントローラに留まります。
- シャットダウンしているコントローラがバックアップで、アクティブな D チャンネルがバックアップにある場合、アクティブな D チャンネルはプライマリ コントローラに変わります。

注: プライマリおよびバックアップ・ コントローラ間のアクティブな D チャンネルの切り替えはリンクのいずれかに障害が起こると発生し、リンクが接続されたときは発生しません。

関連情報

- [ISDN NFAS の設定](#)
- [D チャンネル付き NFAS のバックアップ](#)
- [ISDN PRI の設定](#)
- [T1 レイヤ 1 トラブルシューティング](#)
- [テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems](#)