

目次

[概要](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[表記法](#)

[背景説明](#)

[設定](#)

[ネットワーク図](#)

[設定](#)

[確認](#)

[トラブルシューティング](#)

[PPPoE クライアントのデバッグ](#)

[PPPoE サーバのデバッグ](#)

[関連情報](#)

概要

Cisco 1700、2600、および 3600 シリーズのルータでは非対称デジタル加入者線 (ADSL) 対応の WAN インターフェイスカード (WIC) がサポートされています。3 種類のプラットフォームの設定は基本的に同じです。ただし、ハードウェアとそれぞれに必要な Cisco IOS® ソフトウェアリリースが異なります。この資料の全体にわたって、Cisco 1700、2600 および 3600 は呼出されますか。Cisco ADSL WIC。か。

前提条件

要件

このドキュメントに関する固有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づくものです。

- Cisco 6400 UAC-NRP IOS ソフトウェア リリース 12.1(3)DC1
- Cisco 6400 UAC-NSP IOS ソフトウェア リリース 12.1(3)DB
- Cisco 6130 DSLAM-NI2 IOS ソフトウェア リリース 12.1(5)DA

Cisco 2600 または 3600 で ADSL WIC をサポートするには、次のハードウェアが必要です。

2600	3600
シャーシ WIC スロット	NM-1FE1R2W
NM-2W	NM-1FE2W

	NM-2FE2W
	NM-2W

重要： Cisco 3600 に関しては、このハードウェアは ADSL WIC をサポートしません：

- NM-1E1R2W
- NM-1E2W
- NM-2E2W

ADSL WIC をサポートするには、最低限、次の Cisco IOS ソフトウェア リリースが必要です。

- Cisco 2600/3600 では、Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.1(5)YB (Plus バージョンのみ)。
- Cisco 1700 の Cisco IOS ソフトウェア リリース IOS 12.1(3)XP またはそれ以降 (Plus versions だけか ADSL 機能セット)。ADSL 機能セットは識別されますか。y7 か。イメージ名。たとえば、c1700-sy7-mz.121-3.XP.bin。
- Cisco 1700 のためのイメージをダウンロードするとき、1700 のイメージ名を選択することを確認して下さい。1720 または 1750 イメージをダウンロードしないで下さい。これらの機能セットでは、ADSL WIC はサポートされていません。

Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE) をサポートするには、ADSL+PLUS の機能セットが必要です。ADSL だけの機能セットでは、Cisco 1700 上で PPPoE がサポートされません。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな (デフォルト) 設定で作業を開始しています。ネットワークが稼働中の場合は、コマンドが及ぼす潜在的な影響を十分に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『[シスコテクニカルティップスの表記法](#)』を参照してください。

背景説明

Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.1(3)yg では、PPPoE クライアント機能は Cisco ADSL WIC のために導入されます。この機能を使用すると、PPPoE の機能をルータに追加できます。複数の PC は Cisco ADSL WIC の後ろでインストールすることができます。それらのトラフィックが PPPoE セッションに送信される前に、トラフィックの暗号化やフィルタ処理などが可能です。また、Network Address Translation (NAT; ネットワーク アドレス変換) も実行できます。

この文書では、Cisco ADSL WIC の Asynchronous Transfer Mode (ATM; 非同期転送モード) インターフェイス (DSL インターフェイス) 上の PPPoE クライアントの設定について説明します。

Cisco 6400 Node Route Processor (NRP; ノード ルート プロセッサ) の設定は、アグリゲータとして動作しているルータや ATM インターフェイスを搭載しているルータにも使用可能です。

設定


このセクションでは、このドキュメントで説明する機能を設定するために必要な情報を提供して

います。

注: このドキュメントで使用されているコマンドの詳細を調べるには、[Command Lookup Tool](#) を使用してください ([登録ユーザのみ](#))。

ネットワーク図

このドキュメントでは、次のネットワーク構成を使用しています。



設定

PPPoE は Virtual Private Dial-up Network (VPDN) コマンドで Cisco ADSL WIC で設定されます。これらのコマンドを最初に設定するようにして下さい。

注: Maximum Transmission Unit (MTU; 最大伝送ユニット) のサイズ変更についての詳細は、『[PPPoE ダイアル接続の MTU サイズのトラブルシューティング](#)』を参照してください。

このドキュメントでは、次の設定を使用します。

- [Cisco ADSL WIC](#)
- [Cisco 6400](#)

Cisco ADSL WIC

```
!vpdn enable  
no vpdn logging  
!vpdn-group pppoe request-dialin  
!-- You are the PPPoE client that asks to establish a session !-- with the aggregation unit (6400 NRP). These VPDN commands !-- are not needed with Cisco IOS Software Release 12.2(13)T !-- or later.  
protocol pppoe  
!-- Internal Ethernet network.  
!interface FastEthernet0 ip address 10.92.1.182 255.255.255.0 ip nat inside  
!-- DSL interface.  
!interface ATM0 no ip address no atm ilmi-keepalive bundle-enable dsl operating-mode auto hold-queue 224 in  
!-- All defaults.  
!-- PPPoE runs on top of AAL5SNAP. However, the !-- encap aal5snap command is not used.  
!interface ATM0.1 point-to-point pvc 1/1 pppoe-client dial-pool-number 1  
!-- pvc 1/1 is an example value that must be changed to
```

```

match !--- the value used by the ISP. ! !--- The PPPoE
client code ties into a dialer interface upon !--- which
a virtual-access interface is cloned.!interface Dialer1
ip address negotiated ip mtu 1492!--- Ethernet MTU
default = 1500 (1492 + PPPoE headers = 1500) ip nat
outside encapsulation ppp dialer pool 1!--- Ties to the
ATM interface. ppp authentication chap callin ppp chap
hostname <username> ppp chap password <password>!---
The ISP instructs you about the type of authentication
!--- to use. !--- To change from PPP Challenge Handshake
Authentication !--- Protocol (CHAP) to PPP Password
Authentication Protocol !--- (PAP), replace these three
lines: !--- ppp authentication chap callin !--- ppp chap
hostname <username> !--- ppp chap password <password> !-
-- with these two lines: !--- ppp authentication pap
callin !--- ppp pap sent-username <username> password
<password> !--- For NAT, overload on the Dialer1
interface and add a !--- default route out, because the
dialer IP address can !--- change.ip nat inside source
list 1 interface Dialer1 overload ip classless ip route
0.0.0.0 0.0.0.0 dialer1 no ip http server ! access-list
1 permit 10.92.1.0 0.0.0.255 !--- For NAT. !

```

Cisco 6400

```

Cisco 6400 ***local ppp user!--- You can also use
aaa.username <username> password <password>!--- Begin
with the VPDN commands. Notice that you bind the !---
PPPoE here to a virtual-template, instead of on the ATM
!--- interface. You can not (at this time) use more than
one !--- virtual-template (or VPDN group) for PPPoE
beginning with !--- the VPDN commands.vpdn enableno vpdn
logging!vpdn-group pppoe accept-dialin!--- PPPoE server
mode. protocol pppoe virtual-template 1!!interface
ATM0/0/0 no ip address no atm ilmi-keepalive hold-queue
500 in!--- The binding to the virtual-template interface
is !--- configured in the VPDN group.!interface
ATM0/0/0.182 point-to-point pvc 1/82 encapsulation
aal5snap!--- This needs the command on the server side.
protocol pppoe !!!--- Virtual-template is used instead
of dialer interface.!interface Virtual-Templat1 ip
unnumbered Loopback10 ip mtu 1492 peer default ip
address pool ippool ppp authentication chap!!interface
Loopback10 ip address 8.8.8.1 255.255.255.0!ip local
pool ippool 9.9.9.1 9.9.9.5

```

確認

現在、この設定に使用できる確認手順はありません。

トラブルシューティング

ここでは、設定に関するトラブルシューティングについて説明します。

[Output Interpreter Tool](#) (OIT) ([登録](#)ユーザ専用) では、特定の show コマンドがサポートされています。OIT を使用して、show コマンド出力の解析を表示できます。

注: [debug](#) コマンドを使用する前に、『[debug コマンドの重要な情報](#)』を参照してください。

PPPoE クライアントのデバッグ

Cisco ADSL WIC または Cisco 6400 上で PPPoE をデバッグする場合は、プロトコル スタックを考慮する必要があります。トラブルシューティングは、スタックの底から開始できます。

1. DSL 物理層:回線がアップおよび確立されていることを確認します。show interface atm0ATM0 is up, line protocol is up Hardware is PQUICC_SAR (with Alcatel ADSL Module)show ds1 interface atm0!--- Look for ?Showtime? in the first few lines.ATU-R (DS)ATU-C (US)Modem Status: Showtime (DMTDSL_SHOWTIME)
2. ATM層:ATMインターフェイスが稼働している場合、何でも ISP から入るかどうかわかる debug atm packet コマンドを発行して下さい。注:パケットの処理方法が異なるので、このコマンドでは発信パケットは表示されません。着信ATMパケットは AAL5SNAP であることを示す同じ型、SAP、CTL および OUI フィールドとこれと、同じような出力を見る必要があります:debug atm packet03:21:32: ATM0 (I):VCD:0x2 VPI:0x1 VCI:0x1 Type:0x0 SAP:AAAA CTL:03 OUI:0080C2 TYPE:0007 Length:0x3003:21:32: 0000 0050 7359 35B7 0001 96A4 84AC 8864 1100 0001 000E C021 09AB 000C 023503:21:32: 279F 0000 000003:21:32:
3. イーサネット 層:完全なイーサネット フレームは、AAL5SNAP パケットに含まれます。debug イーサネット パケット コマンドはありません。ただし、PPPoE フレームを参照するためにいくつかの VPDN デバッグ (Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.2(13)T またはそれ以降のための PPPoE デバッグ) を行う必要があります。参照に関しては、あるイーサネットフレームは PPPoE フレームこれら二つのの 1 Ethertypes 含まれています:0x8863 Ethertype = PPPoE 制御パケット (PPPoE セッションを処理する)。0x8864 Ethertype = PPPoE データ パケット (PPP パケットを含む)。PPPoE には 2 つのセッションが存在することに注意することが重要です。PPPoE セッションは、VPDN L2TP タイプのセッションであり、PPP セッションでもあります。PPPoE を確立するために、PPPoEセッション確立フェーズおよび PPP セッション確立フェーズを過します。終端には、通常、PPP 終端フェーズと PPPoE 終端フェーズの両方が関係しています。PPPoE確立フェーズは PPPoE クライアントおよびサーバ (MAC アドレス) を識別し、セッションID を割り当てます。これが完了すると、標準 PPP セッションの確立は他の PPP 接続と同様に行われます。デバッグするには、VPDN PPPoE デバッグ (Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.2(13)T 以降の場合は、PPPoE デバッグ) を使用して、PPPoE 接続フェーズが正しく完了しているかどうかを判断します。#debug vpdn pppoe-events (debug pppoe events)06:17:58: Sending PADI: vc=1/1!--- A broadcast Ethernet frame (in this case encapsulated in ATM) !--- requests a PPPoE server, ?Are there any PPPoE servers out there??06:18:00: PPPOE: we've got our pado and the pado timer went off!--- This is a unicast reply from a PPPoE server !--- (very similar to a DHCP offer).06:18:00: OUT PADR from PPPoE tunnel!--- This is a unicast reply that accepts the offer.06:18:00: IN PADS from PPPoE tunnel!--- This is a confirmation and completes the establishment. PPP の確立は、通常の PPP の始動と同様に開始します。PPPoEセッションが設定された後、ステータスを調べる show vpdn コマンドを (Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.2(13)T またはそれ以降のための pppoe セッションを示して下さい) 発行して下さい。# show vpdn (show pppoe session)%No active L2TP tunnels%No active L2F tunnelsPPPoE Tunnel and Session Information Total tunnels 1 sessions 1PPPoE Tunnel InformationSession count: 1PPPoE Session InformationSID RemMAC LocMAC Intf VAS T OIntf VC1 0050.7359.35b7 0001.96a4.84ac Vi1 UP AT0 11 show vpdn session all (PPPoEセッションをすべて示して下さい) コマンドによってパケットカウント情報を得て下さい。show vpdn session all (show pppoe session all)%No active L2TP tunnels%No active L2F tunnelsPPPoE Session Information Total tunnels 1 sessions 1session id: 1local MAC address: 0001.96a4.84ac, remote MAC address: 0050.7359.35b7virtual access interface: Vi1, outgoing interface: AT0, vc: 1/1 1656 packets sent, 1655 received, 24516 bytes sent, 24486 received その他の debug コマンドdebug vpdn pppoe-data (pppoe データのデバッグ) debug vpdn pppoe-errors (pppoe エラーのデバッグ) debug vpdn pppoe-packets (pppoe パケットのデバッグ)

4. PPP 層 PPPoE セッションが設定された後、PPP デバッグは他のどの PPP 確立のためにも同じです。同じ `debug ppp negotiation` および `debug ppp authentication` コマンドを使用します。次に、出力例を示します。注: このサンプルでは、ホスト名はありますか。client1。か。リモート Cisco 6400 の名前はありますか。nrp-b。か。

```

06:36:03: Vi1 PPP: Treating
connection as a callout06:36:03: Vi1 PPP: Phase is ESTABLISHING, Active Open [0 sess, 1
load]06:36:03: Vi1 PPP: No remote authentication for call-out06:36:03: Vi1 LCP: O CONFREQ
[Closed] id 1 len 1006:36:03: Vi1 LCP:      MagicNumber 0x03013D43 (0x050603013D43)06:36:03:
Vi1 LCP: I CONFACK [REQsent] id 1 len 1006:36:03: Vi1 LCP:      MagicNumber 0x03013D43
(0x050603013D43)06:36:05: Vi1 LCP: I CONFREQ [ACKrcvd] id 2 len 1506:36:05: Vi1 LCP:
AuthProto CHAP (0x0305C22305)06:36:05: Vi1 LCP:      MagicNumber 0x65E315E5
(0x050665E315E5)06:36:05: Vi1 LCP: O CONFACK [ACKrcvd] id 2 len 1506:36:05: Vi1 LCP:
AuthProto CHAP (0x0305C22305)06:36:05: Vi1 LCP:      MagicNumber 0x65E315E5
(0x050665E315E5)06:36:05: Vi1 LCP: State is Open06:36:05: Vi1 PPP: Phase is AUTHENTICATING,
by the peer [0 sess, 1 load]06:36:05: Vi1 CHAP: I CHALLENGE id 9 len 26 from "nrp-
b"06:36:05: Vi1 CHAP: Using alternate hostname client106:36:05: Vi1 CHAP: Username nrp-b
not found06:36:05: Vi1 CHAP: Using default password06:36:05: Vi1 CHAP: O RESPONSE id 9 len
28 from "client1"06:36:05: Vi1 CHAP: I SUCCESS id 9 len 406:36:05: Vi1 PPP: Phase is
FORWARDING [0 sess, 1 load]06:36:05: Vi1 PPP: Phase is AUTHENTICATING [0 sess, 1
load]06:36:05: Vi1 PPP: Phase is UP [0 sess, 1 load]06:36:05: Vi1 IPCP: O CONFREQ [Closed]
id 1 len 1006:36:05: Vi1 IPCP:      Address 0.0.0.0 (0x030600000000)06:36:05: Vi1 CDPCP: O
CONFREQ [Closed] id 1 len 406:36:05: Vi1 IPCP: I CONFREQ [REQsent] id 1 len 1006:36:05: Vi1
IPCP:      Address 8.8.8.1 (0x030608080801)06:36:05: Vi1 IPCP:      Address 8.8.8.1
(0x030608080801)06:36:05: Vi1 IPCP:      Address 9.9.9.2 (0x030609090902)06:36:05: Vi1 IPCP:
O CONFREQ [ACKsent] id 2 len 1006:36:05: Vi1 IPCP:      Address 9.9.9.2
(0x030609090902)06:36:05: Vi1 LCP: I PROTREJ [Open] id 3 len 10 protocol CDPCP
(0x820701010004)06:36:05: Vi1 CDPCP: State is Closed06:36:05: Vi1 IPCP: I CONFACK [ACKsent]
id 2 len 1006:36:05: Vi1 IPCP:      Address 9.9.9.2 (0x030609090902)06:36:05: Vi1 IPCP: State
is Open06:36:05: Di1 IPCP: Install negotiated IP interface address 9.9.9.206:36:05: Di1
IPCP: Install route to 8.8.8.106:36:06: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol onInterface
Virtual-Access1, changed state to up

```

PPPoE サーバのデバッグ

Cisco 6400 (PPPoE サーバ) をデバッグするために、Cisco ADSL WIC (クライアント) のために使用する同じボトムアップ手順を使用して下さい。ただし、今回は、DSL 物理層で DSLAM をチェックする必要がある点が異なります。

- DSL 物理層:DSL 物理層をチェックするときは、DSLAM の DSL 統計情報を確認する必要があります。Cisco DSLAM に関しては、`show dsl interface` コマンドを発行して下さい。
- ATM層:Cisco 6400 側面で、また `debug atm packet` コマンドを発行できます。仕様 PVC のための Cisco 6400 を有効にして下さい。`debug atm packet interface atm 0/0/0.182 vc 1/82` 着信 ATM パケットは AAL5SNAP であることを示す同じ型、SAP、CTL および OUI フィールドとこれと、同じような出力を見る必要があります。

```

4d04h: ATM0/0/0.182(I):VCD:0x3
VPI:0x1 VCI:0x52 Type:0x900 SAP:AAAA CTL:03 OUI:0080C2 TYPE:0007 Length:0x304d04h: 0000
0001 96A4 84AC 0050 7359 35B7 8864 1100 0001 000E C021 0A2E 000C 65E34d04h: 15E5 0000 0000

```

注: パケットの処理方法が異なるので、このコマンドでは発信パケットは表示されません。
- イーサネット 層:Cisco ADSL WIC と同様に、Cisco 6400 でも、PPPoE 確立の確認に同じ `VPDN show` コマンドと `debug` が使用できます。# `debug vpdn pppoe-events (debug pppoe events)`

```

4d04h: IN PADI from PPPoE tunnel4d04h: OUT PADO from PPPoE tunnel4d04h: IN PADR from
PPPoE tunnel4d04h: PPPoE: Create session4d04h: PPPoE: VPN session created.4d04h: OUT PADS
from PPPoE tunnel# show vpdn%No active L2TP tunnels%No active L2F tunnelsPPPoE Tunnel and
Session Information Total tunnels 1 sessions 1PPPoE Tunnel InformationSession count: 1PPPoE
Session InformationSID RemMAC LocMAC Intf VASt OIntf VC1 0001.96a4.84ac 0050.7359.35b7 Vi4
UP AT0/0/0 1 82# show vpdn session allnrp-b# show vpdn session all%No active L2TP
tunnels%No active L2F tunnelsPPPoE Session Information Total tunnels 1 sessions 1session
id: 1local MAC address: 0050.7359.35b7, remote MAC address: 0001.96a4.84acvirtual access
interface: Vi4, outgoing interface: AT0/0/0, vc: 1/82 30 packets sent, 28 received, 422

```

bytes sent, 395 received その他の debug コマンド debug vpdn pppoe-data (pppoe データのデバッグ) debug vpdn pppoe-errors (pppoe エラーのデバッグ) debug vpdn pppoe-packets (pppoe パケットのデバッグ)

4. PPP 層これは Cisco ADSL WIC からのより早いデバッグに対応する Cisco 6400 からの PPP デバッグ 出力です: debug ppp negotiation and debug ppp authentication
- ```
4d04h: Vi2 PPP: Treating connection as a dedicated line
4d04h: Vi2 PPP: Phase is ESTABLISHING, Active Open [0 sess, 1 load]
4d04h: Vi2 LCP: O CONFREQ [Closed] id 1 len 154
4d04h: Vi2 LCP: AuthProto CHAP (0x0305C22305)
4d04h: Vi2 LCP: MagicNumber 0x65F62814 (0x050665F62814)
4d04h: Vi2 LCP: I CONFREQ [REQsent] id 1 len 104
4d04h: Vi2 LCP: MagicNumber 0x03144FF9 (0x050603144FF9)
4d04h: Vi2 LCP: O CONFACK [REQsent] id 1 len 104
4d04h: Vi2 LCP: MagicNumber 0x03144FF9 (0x050603144FF9)
4d04h: Vi3 LCP: I ECHOREQ [Open] id 60 len 8 magic 0xA60C0000
4d04h: Vi3 LCP: O ECHOREP [Open] id 60 len 8 magic 0x51A0BEF6
4d04h: Vi2 LCP: TIMEOUT: State ACKsent
4d04h: Vi2 LCP: O CONFREQ [ACKsent] id 2 len 154
4d04h: Vi2 LCP: AuthProto CHAP (0x0305C22305)
4d04h: Vi2 LCP: MagicNumber 0x65F62814 (0x050665F62814)
4d04h: Vi2 LCP: I CONFACK [ACKsent] id 2 len 154
4d04h: Vi2 LCP: AuthProto CHAP (0x0305C22305)
4d04h: Vi2 LCP: MagicNumber 0x65F62814 (0x050665F62814)
4d04h: Vi2 LCP: State is Open
4d04h: Vi2 PPP: Phase is AUTHENTICATING, by this end [0 sess, 1 load]
4d04h: Vi2 CHAP: O CHALLENGE id 10 len 26 from "nrp-b"
4d04h: Vi2 CHAP: I RESPONSE id 10 len 28 from "client1"
4d04h: Vi2 PPP: Phase is FORWARDING [0 sess, 1 load]
4d04h: Vi2 PPP: Phase is AUTHENTICATING [0 sess, 1 load]
4d04h: Vi2 CHAP: O SUCCESS id 10 len 44
4d04h: Vi2 PPP: Phase is UP [0 sess, 1 load]
4d04h: Vi2 IPCP: O CONFREQ [Closed] id 1 len 104
4d04h: Vi2 IPCP: Address 8.8.8.1 (0x030608080801)
4d04h: Vi2 IPCP: I CONFREQ [REQsent] id 1 len 104
4d04h: Vi2 IPCP: Address 0.0.0.0 (0x030600000000)
4d04h: Vi2 IPCP: Pool returned 9.9.9.2
4d04h: Vi2 IPCP: O CONFNAK [REQsent] id 1 len 104
4d04h: Vi2 IPCP: Address 9.9.9.2 (0x030609090902)
4d04h: Vi2 CDPCP: I CONFREQ [Not negotiated] id 1 len 44
4d04h: Vi2 LCP: O PROTREJ [Open] id 3 len 10 protocol CDPCP (0x820701010004)
4d04h: Vi2 IPCP: I CONFACK [REQsent] id 1 len 104
4d04h: Vi2 IPCP: Address 8.8.8.1 (0x030608080801)
4d04h: Vi2 IPCP: I CONFREQ [ACKrcvd] id 2 len 104
4d04h: Vi2 IPCP: Address 9.9.9.2 (0x030609090902)
4d04h: Vi2 IPCP: O CONFACK [ACKrcvd] id 2 len 104
4d04h: Vi2 IPCP: Address 9.9.9.2 (0x030609090902)
4d04h: Vi2 IPCP: State is Open
4d04h: Vi2 IPCP: Install route to 9.9.9.2
4d04h: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access2, changed state to up
```

## 関連情報

- [ロングリーチイーサネット \(LRE\) とデジタル加入者線 \(xDSL\) 技術サポート](#)
- [LRE および xDSL 製品に関するサポート](#)
- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)