

# Hyper-V を使った VM-FEX の設定例

## 目次

[概要](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[使用されているコンポーネント](#)

[背景説明](#)

[VM-FEX](#)

[SR-IOV](#)

[設定](#)

[確認](#)

[トラブルシューティング](#)

[関連情報](#)

## 概要

この初心者向けのドキュメントでは、Windows Server 2012 上の Hyper-V と Unified Computing System ( UCS ) リリース 2.1 を使用して Cisco Virtual Machine Fabric Extender ( VM-FEX ) を設定するために必要な最小設定について説明します。このドキュメントでは、すべてのオプションについて詳しく説明することはありません。詳細については、『[Cisco UCS Manager VM-FEX for Hyper-V GUI コンフィギュレーションガイド リリース 2.1](#)』を参照してください。

UCS リリース 2.2 を使用して VM-FEX with Hyper-V を設定する場合は、『[Cisco UCS Manager VM-FEX for Hyper-V GUI コンフィギュレーションガイド リリース 2.2](#)』を参照してください。

## 前提条件

### 要件

次のトピックに関する知識があることが推奨されます。

- Cisco UCS と UCS Manager ( UCSM )
- Windows Server 2012 と Hyper-V バージョン 3.0

### 使用されているコンポーネント

Hyper-V で VM-FEX を設定するのに最低限必要な前提条件があります。

- UCS バージョン 2.1(1a) 以降

- [Cisco VIC アダプタ](#)がインストールされているサーバ
- Windows Server 2012 以降

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始しています。ネットワークが稼働中の場合は、コマンドが及ぼす潜在的な影響を十分に理解しておく必要があります。

## 背景説明

### VM-FEX

Cisco VM-FEX テクノロジーによって、スイッチング ファブリックを仮想マシン レベルに拡張することができます。仮想マシンのハイパーバイザ レイヤで行われる通常のソフトウェア ベースのスイッチングはバイパスされ、ファブリック インターコネクタで直接実行されます。VM-FEX は、シングル ルート I/O 仮想化 (SR-IOV) と Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) テクノロジーを使用して、Windows Hyper-V 環境で実装されます。

### SR-IOV

SR-IOV によって、1 台のホスト内の複数の仮想マシン (VM) で単一の Peripheral Component Interconnect Express (PCIe) ネットワーク アダプタを共有できます。SR-IOV は次の機能を実行します。

- 物理機能 (PF) : PF は SR-IOV 機能を含む PCIe のフル機能です。これらは、UCS の標準 スタティック仮想ネットワーク インターフェイス コントローラ (vNIC) として表示されます。
- 仮想機能 (VF) : VF は、データ転送を向上させる軽量の PCIe 機能です。VF は、VF から派生し、VF を通じて管理されます。

## 設定

### 1. ダイナミック vNIC 接続ポリシーを作成します。

[LAN] > [Policies] に移動します。ダイナミック vNIC (VF) の必要な数を使用してダイナミック vNIC 接続ポリシーを作成します。事前定義された **Windows アダプタ ポリシー** を使用します。

### 2. VM-FEX に使用するサービス プロファイルを作成します。

[Servers] > [Service Profiles] からサービス プロファイルを作成します。[Create Service Profile (expert)] オプションを選択します。スタティック vNIC (PF) を作成する場合：事前定義された **SRIOV アダプタ ポリシー** を選択します。ステップ 1 で作成した **ダイナミック vNIC 接続ポリシー** を選択します。

事前定義された **SRIOV BIOS ポリシー** を選択します。この必須のステップにより、BIOS 設定の下で次の設定が有効になります。

[Advanced] > [Processor] の下で有効にする仮想化テクノロジー (VT) とダイレクト キャッシュ アクセス。 [Advanced] > [Intel Directed IO] の下で有効にする割り込み再マップと直接 I/O 用の VT。

3. **ポート プロファイル、クラスタ、およびポート プロファイル クライアントを作成します。**  
[VM] > [Port Profiles] に移動します。 **ポート プロファイル** を作成します。これによって、VM に接続しているポートの設定が定義されます。

Hyper-V で使用される別の **クラスタ** を作成します (推奨手順)。

必要なポート プロファイルをこのクラスタに関連付けます。

ポート プロファイルを右クリックし、[Create Profile Client] を選択します。分散仮想スイッチ用に作成した **クラスタ** を選択します。ポート プロファイルがクラスタの下に表示されます。

4. **PF、VF、および VM-FEX スイッチのドライバをインストールします。**  
Windows 2012 ホスト上で、PF ドライバと VM-FEX スイッチングの拡張をインストールします。 **B シリーズ ドライバ バンドル** をダウンロードします。これには **CSCO\_VIO\_INSTALLER\_version.msi** ファイルを使用します。たとえば、2.1(1a) ドライバの場合、CSCO\_VIO\_INSTALLER\_64\_2.0.24.msiat  
/Windows/Installers/Cisco/<adapter>/W2k12/x64 を探します。 **管理者** としてファイルを実行し、 **VIC イーサネットおよび VIC VMFex 転送拡張** をインストールします。

VM 上で同じ **msi** ファイルを使用し、 **VIC VMNic イーサネット ドライバ** をインストールします。

5. **Hyper-V マネージャを使用して仮想スイッチを作成します。**  
Windows 2012 ホストでは、仮想スイッチ マネージャを使用して **仮想スイッチ** を作成します。このスイッチは SR-IOV で使用されます。スイッチを作成したら、[Enable single-root I/O virtualization (SR-IOV)] を選択します。この設定は、仮想スイッチを作成した場合のみ有効になります。

[Extensions] セクションで、[Cisco VMFex Switch] 転送拡張を有効にします。

VM-FEX 上に作成される VM のネットワークアダプタを、この新しく作成した仮想スイッチに接続します。また [Hardware Acceleration] セクションで、[Enable SR-IOV] チェックボックスを選択します。

## 6. ポート プロファイル ユーティリティとポート プロファイル管理スナップインをインストールします。

Hyper-V ホストに VM-FEX ポート プロファイル ユーティリティをインストールします。オプションとして、ポート プロファイル マネージャもインストールできます。これは、元は Microsoft 管理コンソール ( MMC ) スナップインです。UCS Manager や Hyper-V ホストと通信するすべてのマシンにインストールできます。VM-FEX のポート プロファイルに VM NIC を追加するため、MS Powershell またはポート プロファイル管理スナップインのいずれかを使用します。

注: このドキュメントでは、ポート プロファイル管理スナップインのオプションのみを説明します。現在、これらのファイルは Cisco Developer Network サイトで入手できます。

[Unified Computing UCS Manager Developer Center](#) から開発用 VM-FEX ツールをダウンロードします。zip バンドルには、VMFEX\_TOOLS\_64\_2.0.18.msi という名前のファイルが含まれています。管理者としてこのファイルを実行し、必要なツールをインストールします。ポート プロファイル ユーティリティのインストールでは、ホストをリブートする必要があります。

## 7. VM-FEX に VM を接続します ( ここではポート プロファイル管理スナップインを使用します )。

デスクトップのショートカットまたは \Program Files\Cisco Systems\VIO Software\Utilities\Ethernet Utilities\Vmfex Utilities\Snapin から Cisco Vmfex ポート プロファイル マネージャを開きます。UCSM に接続するには、[Add UCSM] をクリックし、IP アドレス、ユーザ名、およびパスワードを入力します。追加されると、各クラスタの下に使用できるクラスタとポート プロファイルが表示されます。

ローカル コンピュータまたはリモート コンピュータのどちらを追加するか選択できる [Add Host] を使用して Hyper-V ホストを追加します。

リモート コンピュータを追加する際に、ポート プロファイル マネージャ スナップインと Hyper-V ホストを実行するマシンが同じドメインに存在する場合、ホスト名を使用できます。それ以外の場合は、IP アドレスを使用して追加します。ここで入力するクレデンシャルは、ドメイン ユーザの場合、username@domain という形式で、ローカル ユーザの場合は hostnameuser という形式である必要があります。追加されると、ホストで SR-IOV が有効にされたすべての仮想スイッチも表示されます。

[Attach to Cluster] オプションを使用してポート プロファイルをクラスタに接続します。接続されると、クラスタ名がポート プロファイルの名前の横に表示されます。デフォルト クラスタの場合、クラスタ名は表示されません。

VM を接続するには、中央のペインに表示される [VM (VM NIC)] を選択し、[Attach/Modify Port profile] をクリックします。クラスタの下に使用可能なポート プロファイルが表示されます。適切なポート プロファイルを選択します。

追加されると、ネットワーク アダプタの表示が赤色から緑色に変わります。また、UCSM GUI の [VM] にも、接続されていることが示されます。

## 確認

現在、この設定に使用できる確認手順はありません。

## トラブルシューティング

Hyper-V で VM-FEX を設定するときが発生する一般的な問題を次に示します。

- ポート プロファイル管理スナップインを使用してホストを追加すると、仮想スイッチが表示されない。SR-IOV は、Hyper-V 内の仮想スイッチでは使用できません。
- クラスタに追加しても仮想スイッチの横にクラスタ名が表示されない。クラスタ名が 38 文字 (ハイフンを含む) より長い場合、Cisco Bug ID [CSCue71661](#) がこの問題の原因である可能性があります。
- 管理スナップインを使用して UCSM を追加できない。UCSM がスナップイン クライアントから到達可能であり、UCS で HTTPS が有効になっていることを確認します。[Admin] > [Communication Management] > [Communication Services] から GUI でこれを確認できます。

## 関連情報

- [Cisco UCS Manager VM-FEX for Hyper-V GUI コンフィギュレーション ガイド リリース 2.1](#)
- [PCI-SIG SR-IOV Primer : SR-IOV テクノロジーに関する概要](#)
- [Hyper-V における SR-IOV に関するすべて : パート 1](#)
- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)