

# 目次

## 概要

[どのようにハントグループを設定しますか。](#)

## 関連情報

## 概要

この記事は、Cisco Small Business 製品 ( 以前の Linksys Business シリーズ ) のセットアップ、トラブルシューティング、およびメンテナンスを支援するドキュメントの 1 つです。

## Q. [ハントグループを設定する方法](#)

### A.

この技術情報はハントグループがデバイスでどのように設定されているか与えます; ハントグループの例および各ハントグループ例のコールフロー。

ハントするルールの設定で、後で手順に従って下さい:

### ハントするルールの設定

#### ステップ 1

PBX パラメータによって探される ハントグループの下で SIP を、そしてクリックして下さい。フィールドにある例ハントするルールは 4089993001:5001|4089993000:5000,cfwd=aa です。これはことを意味しますコールがユーザ ID がある Line タブで入るとき: 4089993001 それは拡張に 5001 行きます。第 2 ハントするルールはコールがユーザ ID がある Line タブに来るとき、意味します: 4089993000 は拡張に、コールルーティングされる 5000、だれも答えなければコールは自動転送に転送されます。

Router		Voice									
Info	System	SIP	Provisioning	Regional	FXS 1	FXS 2	Line 1	Line 2	Line 3	Line 4	PBX Status
User Login basic   advanced											
PBX Param		Click SIP.									
Proxy Netwr	WAN	Proxy Listen Port:		6060							
Multicast Address:	224.168.168.168:6061			Group Page Address:		224.168.168.168:3456					
Max Expires:	3600			Force Media Proxy:		no					
Proxy Debug Option:	none										
Call Routing Rule:	<:L1,2,3,4>9xx.										
Internal Music URL:											
Internal Music Script:	2(0/230954),2(230954/444720),(0/230954)40000										
Internal MOH Refresh Intvl:	0			Call Park MOH Server:		imusic					
Call Park DLG Refresh Intvl:	0			Default Group Line:		1,2,3,4					
Group 1 User ID:				Group 1 Line:							
Group 2 User ID:				Group 2 Line:							
Group 3 User ID:				Group 3 Line:							
Group 4 User ID:				Group 4 Line:							
Hunt Groups:	4089993001:5001 4089993000:5000,cfwd=aa										
SIP DIDN Field:	IO UserID			SIP DIDN Param Name:		didn					

Type  
"4089993001:5001|4089993000:5000,cfwd=aa" in the field.

## ハントするルール サンプル 1:

Hunt Groups: 530?,hunt=ra;10;1,cfwd=vm5404

Example  
hunt rule.

注 疑問符は ( か。 ) ワイルドカードを意味します。従って発信者が 530 にダイヤルすれば、それは PBX サーバで登録されていた 530 プレフィックスのすべての拡張番号を鳴らします。各拡張は 10 秒の間鳴り、それを鳴らす拡張番号をどのようにの時間を計るかかもしれないか数 1 つは意味します。

ルール サンプル 2 をハントして下さい:

Hunt Groups: 5300, cfwd=vm5300

Example  
hunt rule.

注 このハントするルールは拡張に発信者が SPA9000 のあらゆる Line タブのユーザ ID の 1 つにダイヤルするときそれを、それ常に 5300 下ります意味します。だれも電話に答えなければコールは音声メール ID が付いている音声メールに転送されます: 5300。

## [関連情報](#)

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)