

# 目次

[概要](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[手順](#)

[確認](#)

[トラブルシューティング](#)

## 概要

この資料は Cisco Unity Connection ( CUC ) のデフォルト アプリケーション 管理者ユーザを変更するためにプロシージャを記述したものです。

## 前提条件

### 要件

Cisco は CUC のナレッジがあることを推奨します。

### 使用するコンポーネント

この文書に記載されている情報は CUC 8.x により高く基づき。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな ( デフォルト ) 設定で作業を開始しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのような作業についても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

## 手順

デフォルト アプリケーション 管理者ユーザ ユーザー名を変更するためにこれらのステップを完了して下さい:

ステップ 1. Unity 接続データベースからデフォルト アプリケーション 管理者ユーザの objectID を取得して下さい。

ステップ 2. デフォルト アプリケーション 管理者 objectID と関連付けられるエイリアスを取得して下さい。

ステップ 3. 編集可能にするためにデフォルト アプリケーション 管理者ユーザの read only フラグをアップデートして下さい。

ステップ 4. Unity 接続データベースのデフォルト アプリケーション 管理者ユーザおよび smtpaddress ( pmailname@domain ) をアップデートして下さい。望ましいユーザ名を選択して下さい。この例では、admin は cucadmin にアップデートされます。

ステップ 5. Cisco Unified CallManager ( CCM ) データベースからデフォルト アプリケーション 管理者名前および pkid を取得して下さい。

**注:** CUC サーバが新規アプリケーション 管理者のユーザ名の改造の、障害回復 システム ( DR ) 復元がシステムで実行されたとき、CUC データベースは古いユーザ名とアップデートされます。ただし、CCM データベースにまだ新しいユーザ名があります。

ステップ 6. エントリが異なっている場合新規アプリケーション 管理者ユーザが付いている CCM データベースをアップデートして下さい。

ステップ 7. アプリケーション管理者 ユーザパスワードを変更して下さい。

ステップ 8. encryptiontype をデフォルト アプリケーション 管理者ユーザ向けの Web 認証のための 4 確認して下さい ( Credentialtype 3 は Webアプリケーション パスワードのためです )。

## 確認

現在、この設定に使用できる確認手順はありません。

## トラブルシューティング

現在のところ、この設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。