

# スペクトルPIM 接続のためのケーブル要件

## 目次

[概要](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[表記法](#)

[CRT ケーブルの構築](#)

[X.25 トランザクション リンク ケーブルの構築](#)

[関連情報](#)

## 概要

このドキュメントでは、Cisco Intelligent Contact Management ( ICM ) のペリフェラル ゲートウェイ ( PG ) に Rockwell Spectrum 自動着信呼分配 ( ACD ) を接続するために使用される Supervisor CRT ケーブルおよび Transaction Link X.25 ケーブルのピン配列について説明します。 X.25 ケーブルは、TCP/IP トランザクション リンクが使用される場合は必要ありません。

## 前提条件

### 要件

次の項目に関する知識が推奨されます。

- RS-232 コミュニケーション
- スペクトラム ACD
- Cisco ICM
- PG

### 使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づくものです。

- Cisco ICM
- スペクトラム ACD 構成へのページ

本書の情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期 ( デフォルト ) 設定の状態から起動しています。稼働中のネットワークで作業を行う場合、コマンドの影響について十分に理解したうえで作業してください。

### 表記法


ドキュメント表記の詳細は、『[シスコ テクニカル ティップスの表記法](#)』を参照してください。

## CRT ケーブルの構築

CRT ケーブルは、すべてのスペクトラム ペリフェラル インターフェイス マネージャ ( PIM ) の実装が必要です。CRT ケーブルは、[ブラック ボックス](#)、P/N EVMBPC-0050 から購入することができます。

このケーブルの構築に使用されるピン出口については、[図 1](#) を参照してください。

図 1 – CRT ケーブル ピン出口




## X.25 トランザクション リンク ケーブルの構築

このケーブルは、X.25 トランザクション リンクの使用を必要とするスペクトラム PIM 実装でのみ使用され、TCP/IP のトランザクション リンク実装では使用されません。元の仕様は、DB-25M から DB-25M へのケーブルおよび同期ヌル モデム アダプタ [Belkin](#) を必要とします。P/N A4A602-16298。

注: この部分は Belkin によって構築されなくなりました。Belkin を介してカスタム ベースでのみで使用できます。

このケーブルの構築に使用されるピン出口については、[図 2](#) を参照してください。

図 2 – X.25 トランザクション リンクのケーブルのピン出口



## [関連情報](#)

- [ブラックボックス](#)
- [Belkin](#)
- [テクニカル サポートとドキュメント - Cisco Systems](#)