



## MPLS および GRE トンネル


- GRE トンネル (1 ページ)
- セグメントルーティング MPLS および GRE (1 ページ)
- セグメントルーティング MPLS および GRE の注意事項と制限事項 (2 ページ)
- セグメントルーティング MPLS および GRE の設定 (3 ページ)
- セグメントルーティング MPLS および GRE の設定の確認 (5 ページ)
- SRTE 明示パス エンドポイント置換の構成の確認 (5 ページ)

## GRE トンネル

Generic Routing Encapsulation (GRE) をさまざまなパッセンジャプロトコルのキャリアプロトコルとして使用できます。

この次図は、GRE トンネルのIP トンネルのコンポーネントを示しています。オリジナルのパッセンジャプロトコルパケットはGREペイロードとなり、デバイスはパケットにGREヘッダーを追加します。次にデバイスはトランスポートプロトコルヘッダーをパケットに追加して送信します。

図 1: GRE PDU



18/50

## セグメントルーティング MPLS および GRE

Cisco NX-OS リリース 9.3(1) 以降、Cisco Nexus デバイスではセグメントルーティング MPLS とジェネリック ルーティング カプセル化(GRE)の両方を設定できます。これらのテクノロジー

## セグメントルーティング MPLS および GRE の注意事項と制限事項

は両方ともシームレスに動作します。MPLS トンネルの終了後には、すべての MPLS トラフィックを GRE トンネルに転送できます。同様に、GRE の終了後には、GRE トンネルからのすべてのトラフィックを MPLS クラウドに転送できます。

すべての PE ルータは、別の GRE クラウドとの間で GRE トラフィックを開始、転送、または終了できます。同様に、すべてのトンネル通過ノードまたはトンネルエンドノードは、MPLS トンネルカプセル化を設定できます。

Cisco Nexus 9000 スイッチでトンネルとセグメントルーティングの両方が有効になっている場合、それぞれのフローの TTL 動作は次のとおりです。

- ・着信 IP トラフィック、GRE ヘッダー付きの出力では、GRE ヘッダーの TTL 値は、着信 IP パケットの TTL 値より 1 少ない値です。
- ・着信 IP トラフィック、MPLS ヘッダー付きの出力では、MPLS ヘッダーの TTL 値は、着信 IP パケットの TTL 値より 1 少ない値です。
- ・着信 GRE トラフィック、MPLS ヘッダー付きの出力、MPLS ヘッダーの TTL 値はデフォルト (255) です。
- ・着信 MPLS トラフィック、GRE ヘッダー付きの出力、GRE ヘッダーの TTL 値はデフォルト (255) です。

# セグメントルーティング MPLS および GRE の注意事項と制限事項

セグメントルーティング MPLS および GRE には、次の注意事項と制限事項があります。

- ・トンネルパケットの入力統計はサポートされていません。
- ・default または template-mpls-heavy モードでのみサポートされます。
- ・MPLS セグメントルーティングは、トンネルインターフェイスではサポートされていません。
- ・モジュラスイッチのハードウェア制限により、トンネルの宛先 IP アドレスの出力インターフェイスが Cisco Nexus 9300-FX/FX2 プラットフォーム スイッチを越える場合、トンネル Tx トラフィックはサポートされません。
- ・最大 4 つの GRE トンネルがサポートされます。
- ・Cisco NX-OS リリース 9.3(3) 以降、Cisco Nexus 9300-GX プラットフォーム スイッチ上でセグメントルーティング MPLS と GRE の両方を設定できます。
- ・セグメントルーティング MPLS と GRE の両方が共存している場合、トンネル Rx パケットカウンタは機能しません。
- ・9808 および 9804 スイッチを搭載した Cisco Nexus X98900CD-A および X9836DM-A ラインカードは、SR MPLS デフォルトテンプレートのみサポートします。

- ECMP の規模を拡大し、コンバージェンスを加速するための階層型 ECMP のサポート。

階層型アンダーレイ ECMP は、接続されているすべてのネクストホップ メンバーに同じラベルスタックを適用します。異なる NH の異なるラベルスタックはサポートされていません)。

- 統計、ハンドオフ、および整合性チェッカーはサポートされません。
- SR MPLS PHP ノードで、最後のラベルのポップ中に明示的な NULL ラベルが追加されません。

Nexus 9804 スイッチが、PHP の実行時に明示的な NULL ラベルを追加するノードと相互運用している場合、NULL ラベルの後に有効なラベルが存在する場合、NULL ラベルの TTL は無視されます。TTL デクリメントには、有効なラベルの TTL が使用されます。

## セグメントルーティング MPLS および GRE の設定

静的 MPLS などの相互に排他的な MPLS 機能がイネーブルになっていない限り、MPLS セグメントルーティングをイネーブルにできます。

### 始める前に

MPLS 機能セットは、**install feature-set mpls** および **feature-set mpls** コマンドを使用してインストールし、有効にする必要があります。

**feature tunnel** コマンドを使用して、トンネリング機能を有効にする必要があります。

### 手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	<b>configure terminal</b> 例： switch# configure terminal switch(config)#[/td> <td>グローバル設定モードを開始します。</td>	グローバル設定モードを開始します。
ステップ 2	<b>[no] feature segment-routing</b> 例： switch(config)# feature segment-routing	MPLS セグメントルーティング機能を有効化します。このコマンドの <b>no</b> 形式は、MPLS セグメントルーティング機能を無効化します。
ステップ 3	(任意) <b>show running-config   inc 'feature segment-routing'</b> 例：	MPLS セグメントルーティング機能のステータスを表示します。

## セグメントルーティング MPLS および GRE の設定

	コマンドまたはアクション	目的
	switch(config)# show running-config   inc 'feature segment-routing'	
ステップ 4	(任意) <b>copy running-config startup-config</b>  例 :  switch(config)# copy running-config startup-config	実行コンフィギュレーションをスタートアップコンフィギュレーションにコピーします
ステップ 5	<b>configure terminal</b>  例 :  switch# <b>configure terminal</b> switch(config)#	グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ 6	<b>feature tunnel</b>  例 :  switch(config)# <b>feature tunnel</b> switch(config-if)#	新しいトンネルインターフェイスを作成できます。  トンネルインターフェイス機能を無効にするには、このコマンドの <b>no</b> 形式を使用します。
ステップ 7	switch(config)# <b>interface tunnel number</b>	トンネルインターフェイスコンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ 8	switch(config-if)# <b>tunnel mode {gre ip}</b>	このトンネルモードを GRE に設定します。  IP での GRE カプセル化の使用を指定するには、 <b>gre</b> キーワードおよび <b>ip</b> キーワードを指定します。
ステップ 9	<b>tunnel source {ip-address   interface-name}</b>  例 :  switch(config-if)# <b>tunnel source ethernet 1/2</b>	この IP トンネルの送信元アドレスを設定します。送信元は、IP アドレスまたは論理インターフェイス名によって指定できます。
ステップ 10	<b>tunnel destination ip{address / hostname}</b>  例 :  switch(config-if)# <b>tunnel destination 192.0.2.1</b>	この IP トンネルの宛先アドレスを設定します。宛先は、IP アドレスまたは論理ホスト名によって指定できます。
ステップ 11	<b>tunnel use-vrf vrf-name</b>  例 :  switch(config-if)# <b>tunnel use-vrf blue</b>	
ステップ 12	<b>ipv6 address IPv6 アドレス</b>	switch(config-if) # <b>10.1.1.1</b>  IPv6 アドレスを設定します。

	コマンドまたはアクション	目的
		(注) トンネルの送信元アドレスと宛先アドレスは同じままです (IPv4アドレス)。
ステップ 13	(任意) switch(config-if)# <b>show interface tunnel number</b>	トンネルインターフェイスの統計情報を表示します。
ステップ 14	switch(config-if)# <b>mtu value</b>	インターフェイスで送信される IP パケットの Maximum Transmission Unit (MTU; 最大伝送単位) を設定します。
ステップ 15	(任意) switch(config-if)# <b>copy running-config startup-config</b>	リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュレーションをスタートアップコンフィギュレーションにコピーして、変更を継続的に保存します。

## セグメントルーティング MPLS および GRE の設定の確認

スタティック ルーティング MPLS および GRE の設定を表示するには、次のいずれかの作業を行います。

コマンド	目的
<b>show segment-routing mpls</b>	セグメントルーティング MPLS 情報を表示します

## SRTE 明示パス エンドポイント置換の構成の確認

SRTE 明示パス エンドポイント置換構成に関する必要な詳細を表示するには、次のいずれかのタスクを実行します。

表 1: SRTE 明示パス エンドポイントの置換構成の確認

コマンド	目的
<b>show srte policy</b>	許可されたポリシーのみを表示します。 (注) エンドポイントラベルが解決され、最初のホップに到達できる場合、状態は UP と表示されます。エンドポイントラベルが解決されていない場合、または最初のホップに到達できない場合、状態は DOWN と表示されます。
<b>show srte policy [all]</b>	SR-TE で使用可能なすべてのポリシーのリストを表示します。 (注) エンドポイントラベルが解決され、最初のホップに到達できる場合、状態は UP と表示されます。エンドポイントラベルが解決されていない場合、または最初のホップに到達できない場合、状態は DOWN と表示されます。
<b>show srte policy [detail]</b>	要求されたすべてのポリシーの詳細ビューを表示します。 (注) エンドポイントラベルが解決され、最初のホップに到達できる場合、状態は UP と表示されます。エンドポイントラベルが解決されていない場合、または最初のホップに到達できない場合、状態は DOWN と表示されます。
<b>show srte policy &lt;name&gt;</b>	SR-TE ポリシーを名前でフィルタリングし、SR-TE でその名前で使用できるすべてのポリシーのリストを表示します。 (注) このコマンドには、ポリシーネームのオートコンプリート機能があります。この機能を使用するには、疑問符を追加するか、TAB キーを押します。

コマンド	目的
<b>show srte policy color &lt;color&gt; endpoint &lt;endpoint&gt;</b>	カラーとエンドポイントの SR-TE ポリシーを表示します。 (注) このコマンドには、カラーとエンドポイントのオートコンプリート機能があります。この機能を使用するには、疑問符を追加するか、TAB キーを押します。
<b>show srte policy fh</b>	既存の最初のホップとポリシー エンドポイントの状態を表示します。

■ SRTE 明示パス エンドポイント置換の構成の確認

## 翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。