



# CHAPTER 2

## VNMC の管理

---

この章では、バーチャル ネットワーク マネジメントセンター (VNMC) の管理手順を示します。  
この章の内容は、次のとおりです。

- 「VNMC のリブート」 (P.2-1)
- 「システムの更新」 (P.2-2)
- 「ホスト名の設定」 (P.2-3)
- 「VNMC の復元」 (P.2-4)
- 「サービスの使用」 (P.2-5)
- 「ファイルおよびアプリケーションの管理」 (P.2-11)
- 「セキュリティの管理」 (P.2-14)
- 「ターミナルセッション パラメータの設定」 (P.2-18)
- 「システム情報の表示」 (P.2-20)

## VNMC のリブート

VNMC をリブートできます。

### はじめる前に

VNMC CLI の基本情報については、「[VNMC CLI の基本的なコマンド](#)」 (P.1-6) を参照してください。

### CLI

ローカル管理

### 手順の概要

1. `connect local-mgmt`
2. `reboot`

## 手順の詳細

	コマンド	目的
ステップ 1	<b>connect local-mgmt</b>  例: vnmc# connect local-mgmt	ローカル管理 CLI を開始します。
ステップ 2	<b>reboot</b>  例: vnmc(local-mgmt)# reboot	VNMC をリブートします。

## 例

次に、VNMC をリブートする例を示します。

```
vnmc# connect local-mgmt
Cisco Virtual Network Management Center
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (c) 2002-2010, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under
license. Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1. A copy of each
such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php
vnmc(local-mgmt)# reboot
The VM will be rebooted. Are you sure? (yes/no): yes
Rebooting...
Broadcast message from root (pts/0) (Thu Sep 30 01:52:25 2010):
The system is going down for reboot NOW!
vnmc(local-mgmt)#
```

## システムの更新

システムを更新できます。

### はじめる前に

VNMC CLI の基本情報については、「[VNMC CLI の基本的なコマンド](#)」(P.1-6) を参照してください。

### CLI

ローカル管理

### 手順の概要

1. **connect local-mgmt**
2. **update {bootflash: | ftp: | scp: | sftp: | tftp: | volatile:} <uri>**

## 手順の詳細

	コマンド	目的
ステップ 1	<code>connect local-mgmt</code>  例: <code>vnmc# connect local-mgmt</code>	ローカル管理 CLI を開始します。
ステップ 2	<code>update</code>  例: <code>vnmc(local-mgmt) # update</code> <code>bootflash:/VNMC.1.0.0.511.bin</code>	システムを更新します。

## 例

次に、システムを更新する例を示します。

```
vnmc# connect local-mgmt
Cisco Virtual Network Management Center
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (c) 2002-2010, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under
license. Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1. A copy of each
such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php

vnmc(local-mgmt) # update bootflash:/VNMC.1.0.0.511.bin
```



(注)

上の例で使用しているファイル VNMC.1.0.0.511.bin は、リリースされた .bin ファイルです。

## ホスト名の設定

ホスト名を設定できます。

## はじめる前に

VNMC CLI の基本情報については、「VNMC CLI の基本的なコマンド」(P.1-6) を参照してください。ホスト名を変更すると、変更の影響をユーザに警告することを目的とした証明書が新たに生成されます。VM Manager 拡張ファイルを再びエクスポートし、vCenter にインストールする必要があります。証明書がインストールされた Web ブラウザ クライアントには、新しい証明書に関するプロンプトが表示されます。

## CLI

管理コントローラ

## ■ VNMC の復元

## 手順の概要

1. `scope system`
2. `set hostname`

## 手順の詳細

	コマンド	目的
ステップ 1	<code>scope system</code>  例: <code>vnmc# scope system</code>	システム モードを開始します。
ステップ 2	<code>set hostname</code>  例: <code>vnmc /system # set hostname testHost</code>	ホスト名を設定します。
ステップ 3	<code>commit-buffer</code>  例: <code>vnmc /system* # commit-buffer</code>	設定をコミット (保存) します。

## 例

次に、ホスト名を設定する例を示します。

```
vnmc# scope system
vnmc /system # set hostname testHost
vnmc /system* # commit-buffer
vnmc /system #
```

## VNMC の復元

VNMC を復元できます。

## はじめる前に

VNMC CLI の基本情報については、「[VNMC CLI の基本的なコマンド](#)」(P.1-6) を参照してください。

## CLI

ローカル管理

## 手順の概要

1. `connect local-mgmt`
2. `restore {ftp: | scp: | sftp: | tftp:} <uri-remote-file>`

## 手順の詳細

	コマンド	目的
ステップ 1	<b>connect local-mgmt</b>  例: vnmc# connect local-mgmt	ローカル管理 CLI を開始します。
ステップ 2	<b>restore</b>  例: vnmc(local-mgmt)# restore scp://jsmith@171.71.171.100/ws/jsmith-s jc/483fullstatesftp	VNMC を復元します。

## 例

次に、VNMC を復元する例を示します。

```
vnmc# connect local-mgmt
Cisco Virtual Network Management Center
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (c) 2002-2010, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under
license. Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1. A copy of each
such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php
vnmc(local-mgmt)# restore scp://jsmith@171.71.171.100/ws/jsmith-sjc/483fullstatesftp
Enter password:
Stopping services
Extracting files
Configuring network
NOTE - the IP address you're restoring from differs from your current IP, you might lose
network connectivity
vnmc(local-mgmt)#
```

## サービスの使用

データベースを再初期化して、サービスを開始および停止できます。

この項の内容は、次のとおりです。

- 「データベースの再初期化」 (P.2-6)
- 「サービスの再起動」 (P.2-7)
- 「サービスの起動」 (P.2-8)
- 「サービスのステータスの表示」 (P.2-9)
- 「サービスの停止」 (P.2-10)

## データベースの再初期化

データベースを再初期化できます。

### はじめる前に

VNMC CLI の基本情報については、「[VNMC CLI の基本的なコマンド](#)」(P.1-6) を参照してください。

### CLI

ローカル管理

### 手順の概要

1. **connect local-mgmt**
2. **service reinit**

### 手順の詳細

	コマンド	目的
ステップ 1	<b>connect local-mgmt</b>  例: vnm# connect local-mgmt	ローカル管理 CLI を開始します。
ステップ 2	<b>service reinit</b>  例: vnm(local-mgmt)# service reinit	データベースを再初期化します。

### 例

次に、データベースを再初期化する例を示します。

```
vnm# connect local-mgmt
Cisco Virtual Network Management Center
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (c) 2002-2010, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under
license. Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1. A copy of each
such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php
vnm(local-mgmt)# service reinit
The VNMC databases will be reinitialized. Are you sure? (yes/no): yes
Shutting down pmon:                [ OK ]
Starting pmon:                       [ OK ]
vnm(local-mgmt)#
```

## サービスの再起動

サービスを再起動できます。

### はじめる前に

VNMC CLI の基本情報については、「[VNMC CLI の基本的なコマンド](#)」(P.1-6) を参照してください。

### CLI

ローカル管理

### 手順の概要

1. **connect local-mgmt**
2. **service restart**

### 手順の詳細

	コマンド	目的
ステップ 1	<b>connect local-mgmt</b>  例： vnmc# connect local-mgmt	ローカル管理 CLI を開始します。
ステップ 2	<b>service restart</b>  例： vnmc(local-mgmt)# service restart	サービスを再起動します。

### 例

次に、サービスを再起動する例を示します。

```
vnmc# connect local-mgmt
Cisco Virtual Network Management Center
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (c) 2002-2010, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under
license. Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1. A copy of each
such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php
vnmc(local-mgmt)# service restart
Shutting down pmon:           [ OK ]
Starting pmon:                 [ OK ]
vnmc(local-mgmt)#
```

## サービスの起動

サービスを起動できます。

### はじめる前に

VNMC CLI の基本情報については、「[VNMC CLI の基本的なコマンド](#)」(P.1-6) を参照してください。

### CLI

ローカル管理

### 手順の概要

1. **connect local-mgmt**
2. **service start**

### 手順の詳細

	コマンド	目的
ステップ 1	<b>connect local-mgmt</b>  例: vnmc# connect local-mgmt	ローカル管理 CLI を開始します。
ステップ 2	<b>service start</b>  例: vnmc(local-mgmt)# service start	サービスを起動します。

### 例

次に、サービスを起動する例を示します。

```
vnmc# connect local-mgmt
Cisco Virtual Network Management Center
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (c) 2002-2010, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under
license. Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1. A copy of each
such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php
vnmc(local-mgmt)# service start
Starting pmon: [ OK ]
vnmc(local-mgmt)#
```



## サービスのステータスの表示

サービスのステータスを表示できます。

### はじめる前に

VNMC CLI の基本情報については、「[VNMC CLI の基本的なコマンド](#)」(P.1-6) を参照してください。

### CLI

ローカル管理

### 手順の概要

1. **connect local-mgmt**
2. **service status**

### 手順の詳細

	コマンド	目的
ステップ 1	<b>connect local-mgmt</b>  例： vnmcli# connect local-mgmt	ローカル管理 CLI を開始します。
ステップ 2	<b>service status</b>  例： vnmcli(local-mgmt)# service status	すべてのサービスのステータスを表示します。

### 例

```
vnmcli# connect local-mgmt
Cisco Virtual Network Management Center
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (c) 2002-2010, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under
license. Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1. A copy of each
such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php
vnmcli(local-mgmt)# service status

SERVICE NAME                STATE      RETRY (MAX)  CORE
-----
pmon                          running   N/A          N/A
core-svc_cor_dme              running   0 (4)        no
service-reg-svc_reg_dme      running   0 (4)        no
core-svc_cor_secAG            running   0 (4)        no
resource-mgr-svc_res_dme     running   0 (4)        no
policy-mgr-svc_pol_dme       running   0 (4)        no
sam_cores_mon.sh              running   0 (4)        no
vm-mgr-svc_vmm_dme            running   0 (4)        no
core-svc_cor_controllerAG     running   0 (4)        no
```

```

vm-mgr-svc_vmm_vmAG          running          0(4)          no
core-httpd.sh                running          0(4)          no
core-svc_cor_sessionmgrAG    running          0(4)          no
vnmc(local-mgmt)#

```

## サービスの停止

サービスを停止できます。

### はじめる前に

VNMC CLI の基本情報については、「[VNMC CLI の基本的なコマンド](#)」(P.1-6) を参照してください。

### CLI

ローカル管理

### 手順の概要

1. **connect local-mgmt**
2. **service stop**

### 手順の詳細

	コマンド	目的
ステップ 1	<b>connect local-mgmt</b>  例: vnmc# connect local-mgmt	ローカル管理 CLI を開始します。
ステップ 2	<b>service stop</b>  例: vnmc(local-mgmt)# service stop	サービスを停止します。

### 例

次に、サービスを停止する例を示します。

```

vnmc# connect local-mgmt
Cisco Virtual Network Management Center
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (c) 2002-2010, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under
license. Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1. A copy of each
such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php
vnmc(local-mgmt)# service stop
Shutting down pmon:                               [ OK ]
vnmcs(local-mgmt)#

```

# ファイルおよびアプリケーションの管理

この項の内容は、次のとおりです。

- 「ファイルのコピー」 (P.2-11)
- 「ファイルの削除」 (P.2-12)
- 「ブートフラッシュおよび揮発性ディレクトリの管理」 (P.2-13)

## ファイルのコピー

ファイルをコピーできます。

### はじめる前に

VNMC CLI の基本情報については、「VNMC CLI の基本的なコマンド」 (P.1-6) を参照してください。

### CLI

ローカル管理

### 手順の概要

1. **connect local-mgmt**
2. **copy {bootflash: | ftp: | scp: | stftp: | tftp: | volatile:} <uri-source-file> {bootflash: | ftp: | scp: | stftp: | tftp: | volatile:} <uri-destination-file>**

### 手順の詳細

	コマンド	目的
ステップ 1	<b>connect local-mgmt</b>  例: vnmc# connect local-mgmt	ローカル管理 CLI を開始します。
ステップ 2	<b>copy</b>  例: vnmc(local-mgmt)# copy scp://jsmith@171.71.171.100/ws/jsmith-s jc/VNMC-dplug.bin bootflash: /	ファイルをコピーします。

### 例

次に、ファイルをコピーする例を示します。

```
vnmc# connect local-mgmt
Cisco Virtual Network Management Center
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (c) 2002-2010, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under
license. Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or the GNU
```

```

Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1. A copy of each
such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php
vnmc(local-mgmt)# copy scp://jsmith@171.71.171.100/ws/jsmith-sjc/VNMC-dplug.bin
bootflash:/

Password:
vnmc(local-mgmt)#

```

## ファイルの削除

ファイルを削除できます。

### はじめる前に

VNMC CLI の基本情報については、「[VNMC CLI の基本的なコマンド](#)」(P.1-6) を参照してください。

### CLI

ローカル管理

### 手順の概要

1. **connect local-mgmt**
2. **delete {bootflash: | volatile:} <uri-file>**

### 手順の詳細

	コマンド	目的
ステップ 1	<b>connect local-mgmt</b>  例: vnmc# connect local-mgmt	ローカル管理 CLI を開始します。
ステップ 2	<b>delete</b>  例: vnmc(local-mgmt)# delete bootflash:/VNMC-dplug.bin	ファイルを削除します。

### 例

次に、ファイルを削除する例を示します。

```

vnmc# connect local-mgmt
Cisco Virtual Network Management Center
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (c) 2002-2010, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under
license. Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1. A copy of each
such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and

```

```

http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php
vnmc(local-mgmt)# delete bootflash:/VNMC-dplug.bin
Delete bootflash:///VNMC-dplug.bin? (yes/no): yes
Deleted
vnmc(local-mgmt)#

```

## ブートフラッシュおよび揮発性ディレクトリの管理

ブートフラッシュおよび揮発性ディレクトリを管理できます。

### はじめる前に

VNMC CLI の基本情報については、「[VNMC CLI の基本的なコマンド](#)」(P.1-6) を参照してください。

### CLI

ローカル管理

### 手順の概要

1. `connect local-mgmt`
2. `dir {bootflash: | volatile:}`

### 手順の詳細

	コマンド	目的
ステップ 1	<code>connect local-mgmt</code>  例: vnmc# connect local-mgmt	ローカル管理 CLI を開始します。
ステップ 2	<code>dir</code>  例: vnmc(local-mgmt)# dir bootflash:	.

### 例

次に、ブートフラッシュ ディレクトリをモニタする例を示します。

```

vnmc# connect local-mgmt
Cisco Virtual Network Management Center
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (c) 2002-2010, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under
license. Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1. A copy of each
such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php
vnmc(local-mgmt)# dir bootflash:

      23M Oct 19 15:06 core-1.0.0-419.i386.rpm
      11M Oct 19 15:06 core-gui-1.0.0-419.i386.rpm

```

```

19M Oct 19 15:06 identifier-mgr-1.0.0-419.i386.rpm
1.9M Oct 19 15:06 identifier-mgr-gui-1.0.0-419.i386.rpm
20M Oct 19 15:06 policy-mgr-1.0.0-419.i386.rpm
4.3M Oct 19 15:06 policy-mgr-gui-1.0.0-419.i386.rpm
20M Oct 19 15:06 resource-mgr-1.0.0-419.i386.rpm
3.8M Oct 19 15:06 resource-mgr-gui-1.0.0-419.i386.rpm
20M Oct 19 15:06 service-reg-1.0.0-419.i386.rpm
1.6M Oct 19 15:06 service-reg-gui-1.0.0-419.i386.rpm
19M Oct 19 15:06 ucsmsim-1.0.0-419.i386.rpm
1.6M Oct 19 15:06 ucsmsim-gui-1.0.0-419.i386.rpm
20M Oct 19 15:06 vm-mgr-1.0.0-419.i386.rpm
21M Oct 19 15:06 vsmPA-1.0.0-419.i386.rpm
2.1M Oct 19 15:06 vsmPA-gui-1.0.0-419.i386.rpm
21M Oct 19 15:06 vsnPA-1.0.0-419.i386.rpm
2.1M Oct 19 15:06 vsnPA-gui-1.0.0-419.i386.rpm
Usage for bootflash://
18187836 bytes used
      2020580 bytes free
      20208416 bytes total
vnmcli(local-mgmt)#

```

## セキュリティの管理

この項の内容は、次のとおりです。

- ・ [「共有シークレットパスワードの変更」\(P.2-14\)](#)

## 共有シークレットパスワードの変更

### はじめる前に

VNMC CLI の基本情報については、[「VNMC CLI の基本的なコマンド」\(P.1-6\)](#) を参照してください。

### CLI

ローカル管理

### 手順の概要

1. `connect local-mgmt`
2. `modify shared-secret`

### 手順の詳細

	コマンド	目的
ステップ 1	<code>connect local-mgmt</code>  例: <code>vnmcli# connect local-mgmt</code>	ローカル管理 CLI を開始します。
ステップ 2	<code>modify shared-secret</code>  例: <code>vnmcli(local-mgmt)# modify shared-secret</code>	共有シークレットパスワードを変更します。 パスワードには少なくとも 8 文字が必要です。

## 例

次に、共有シークレット パスワードを変更する例を示します。

```
vnmc# connect local-mgmt
Cisco Virtual Network Management Center
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (c) 2002-2010, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under
license. Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1. A copy of each
such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php
vnmc(local-mgmt)# modify shared-secret
  Enter the Shared Secret :
  Confirm Shared Secret :
vnmc(local-mgmt)#
```

## ネットワーク インターフェイスの管理

この項では、仮想マシン ネットワーク インターフェイスの管理手順を示します。

この項の内容は、次のとおりです。

- 「IP アドレスの設定」(P.2-15)
- 「ゲートウェイ アドレスの設定」(P.2-16)
- 「ネットマスクの設定」(P.2-17)
- 「次に、インターフェイス ID、IP アドレス、ゲートウェイ、およびネットマスクをリスト形式で表示する例を示します。」(P.2-23)

## IP アドレスの設定

### はじめる前に

**注意**

この変更は、いったんコミットすると、現在の CLI セッションから切断される場合があります。

VNMC CLI の基本情報については、「VNMC CLI の基本的なコマンド」(P.1-6) を参照してください。

### CLI

管理コントローラ

### 手順の概要

1. **scope network-interface mgmt**
2. **set net ip <ip-address>**
3. **commit-buffer**

## 手順の詳細

	コマンド	目的
ステップ 1	<b>scope network-interface mgmt</b>  例: vnmcc# scope network-interface mgmt	ネットワークインターフェイス モードを開始します。
ステップ 2	<b>set net ip</b>  例: vnmcc /network-interface # set net ip 209.165.200.230	IP アドレスを設定します。  引数の形式は A.B.C.D です。
ステップ 3	<b>commit-buffer</b>  例: vnmcc /network-interface* # commit-buffer	設定をコミット（保存）します。

## 例

次に、IP アドレスを 209.165.200.230 に設定する例を示します。

```
vnmcc# scope network-interface mgmt
vnmcc /network-interface # set net ip 209.165.200.230
Warning: When committed, this change may disconnect the current CLI session.
vnmcc /network-interface* # commit-buffer
vnmcc /network-interface#
```

## ゲートウェイ アドレスの設定

## はじめる前に



## 注意

このプロパティをリセットするときに、何を実行していたかを明らかにしておく必要があります。いったんリセットすると、ネットワーク内のトラフィックがリセットされます。

VNMC CLI の基本情報については、「[VNMC CLI の基本的なコマンド](#)」(P.1-6) を参照してください。

## CLI

管理コントローラ

## 手順の概要

1. **scope network-interface mgmt**
2. **set net gw <gateway-address>**
3. **commit-buffer**



## 手順の詳細

	コマンド	目的
ステップ 1	<code>scope network-interface mgmt</code>  例: <code>vnmc# scope network-interface</code>	ネットワークインターフェイス モードを開始します。
ステップ 2	<code>set net gw</code>  例: <code>vnmc /network-interface # set net gw 209.165.200.225</code>	ゲートウェイ アドレスを設定します。 引数の形式は A.B.C.D です。
ステップ 3	<code>commit-buffer</code>  例: <code>vnmc /network-interface* # commit-buffer</code>	設定をコミット (保存) します。

## 例

次に、ゲートウェイ アドレスを 209.165.200.225 に設定する例を示します。

```
vnmc# scope network-interface mgmt
vnmc /network-interface # set net gw 209.165.200.225
Warning: When committed, this change may disconnect the current CLI session.
vnmc /network-interface* # commit-buffer
vnmc /network-interface #
```

## ネットマスクの設定

## はじめる前に



## 注意

この変更は、いったんコミットすると、現在の CLI セッションから切断される場合があります。

VNMC CLI の基本情報については、「VNMC CLI の基本的なコマンド」(P.1-6) を参照してください。

## CLI

管理コントローラ

## 手順の概要

1. `scope network-interface mgmt`
2. `set net netmask <netmask>`
3. `commit-buffer`

## 手順の詳細

	コマンド	目的
ステップ 1	<b>scope network-interface mgmt</b>  例: vnm# scope network-interface	ネットワークインターフェイス モードを開始します。
ステップ 2	<b>set net netmask</b>  例: vnm /network-interface # set net netmask 255.255.255.254	ネットマスクを設定します。 引数の形式は A.B.C.D です。
ステップ 3	<b>commit-buffer</b>  例: vnm /network-interface* # commit-buffer	設定をコミット（保存）します。

## 例

次に、ネットマスクを 255.255.255.0 に設定する例を示します。

```
vnm# scope network-interface mgmt
vnm /network-interface # set net netmask 255.255.255.0
Warning: When committed, this change may disconnect the current CLI session.
vnm /network-interface* # commit-buffer
vnm /network-interface#
```

## ターミナル セッション パラメータの設定

ターミナル セッション パラメータを設定できます。

この項の内容は、次のとおりです。

- 「[ターミナルの長さの設定](#)」 (P.2-18)
- 「[セッション タイムアウトの設定](#)」 (P.2-19)
- 「[ターミナルの幅の設定](#)」 (P.2-20)

### ターミナルの長さの設定

**show** コマンドの実行中にコンピュータ画面に表示する文字の行数を設定できます。

#### はじめる前に

VNMC CLI の基本情報については、「[VNMC CLI の基本的なコマンド](#)」 (P.1-6) を参照してください。

#### CLI

管理コントローラ

## 手順の概要

## 1. terminal length

## 手順の詳細

	コマンド	目的
ステップ 1	<code>terminal length</code>  例: <code>vnmc# terminal length 46</code>	表示する行数を設定します。  有効な値の範囲は、0 ~ 511 です。

## 例

次に、表示する行数を 46 に設定する例を示します。

```
vnmc# terminal length 46
vnmc#
```

## セッション タイムアウトの設定

ターミナル セッション タイムアウトを設定できます。

## はじめる前に

VNMC CLI の基本情報については、「[VNMC CLI の基本的なコマンド](#)」(P.1-6) を参照してください。

## CLI

管理コントローラ

## 手順の概要

## 1. terminal session-timeout

## 手順の詳細

	コマンド	目的
ステップ 1	<code>terminal session-timeout</code>  例: <code>vnmc# terminal session-timeout 100</code>	ターミナル セッション タイムアウトを設定します。  有効な値の範囲は、0 ~ 525600 です。

## 例

次に、ターミナル セッション タイムアウトを 100 分に設定する例を示します。

```
vnmc# terminal session-timeout 100
vnmc#
```

## ターミナルの幅の設定

`show` コマンドの実行中にコンピュータ画面に表示する文字の列数を設定できます。

### はじめる前に

VNMC CLI の基本情報については、「[VNMC CLI の基本的なコマンド](#)」(P.1-6) を参照してください。

### CLI

管理コントローラ

### 手順の概要

#### 1. terminal width

### 手順の詳細

	コマンド	目的
ステップ 1	<b>terminal width</b>  例: vnmc# terminal width 46	表示する列数を設定します。  有効な値の範囲は、24 ~ 511 です。

### 例

次に、表示する列数を 46 に設定する例を示します。

```
vnmc# terminal width 46
vnmc#
```

## システム情報の表示

システム情報を表示できます。

この項の内容は、次のとおりです。

- 「[プロバイダーの表示](#)」(P.2-21)
- 「[CLI 情報の表示](#)」(P.2-22)
- 「[クロックの表示](#)」(P.2-22)
- 「[ネットワーク インターフェイスの表示](#)」(P.2-23)
- 「[システム情報の表示](#)」(P.2-24)
- 「[バージョン番号の表示](#)」(P.2-25)
- 「[テクニカルサポート情報の表示](#)」(P.2-26)
- 「[FSM の表示](#)」(P.2-27)

## プロバイダーの表示

VNMC プロバイダーを表示できます。

### はじめる前に

VNMC CLI の基本情報については、「[VNMC CLI の基本的なコマンド](#)」(P.1-6) を参照してください。

### CLI

サービス レジストリ

### 手順の概要

1. **connect service-reg**
2. **show providers**

### 手順の詳細

	コマンド	目的
ステップ 1	<b>connect service-reg</b>  例： vnmc# connect service-reg	サービス レジストリ CLI を開始します。
ステップ 2	<b>show providers</b>  例： vnmc(policy-mgr)# show providers	プロバイダーを表示します。

### 例

次に、プロバイダーを表示する例を示します。

```
vnmc# connect service-reg
vnmc(service-reg) # show providers

Registered Providers:
  ID: 1001
  Registered Provider IP: 209.165.200.230
  Registered Provider Name: vnmc
  Registered Provider Type: Policy Mgr

  ID: 1002
  Registered Provider IP: 209.165.200.230
  Registered Provider Name: vnmc
  Registered Provider Type: Resource Mgr

  ID: 1004
  Registered Provider IP: 209.165.200.230
  Registered Provider Name: vnmc
  Registered Provider Type: Vm Mgr
```

## CLI 情報の表示

VNMC CLI に関する情報を表示できます。

### はじめる前に

VNMC CLI の基本情報については、「[VNMC CLI の基本的なコマンド](#)」(P.1-6) を参照してください。

### CLI

管理コントローラ

### 手順の概要

1. `show cli [command-status | history | mode-info | shell-type]`

### 手順の詳細

	コマンド	目的
ステップ 1	<code>show cli</code>  例: <code>vnmc# show cli</code>	CLI 情報を表示します。

### 例

次に、CLI モードの情報を表示する例を示します。

```
vnmc# show cli mode-info
Mode: /
Mode Data:
vnmc#
```

## クロックの表示

システム クロックを表示できます。

### はじめる前に

VNMC CLI の基本情報については、「[VNMC CLI の基本的なコマンド](#)」(P.1-6) を参照してください。

### CLI

管理コントローラ

ローカル管理

### 手順の概要

1. `show clock`

## 手順の詳細

	コマンド	目的
ステップ 1	<b>show clock</b>  例： vnm# show clock	クロックを表示します。

## 例

次に、クロックを表示する例を示します。

```
vnm# show clock
Thu Nov 18 00:58:07 UTC 2010
vnm#
```

## ネットワーク インターフェイスの表示

## はじめる前に

VNMC CLI の基本情報については、「[VNMC CLI の基本的なコマンド](#)」(P.1-6) を参照してください。

## CLI

管理コントローラ

## 手順の概要

1. **show network-interface [detail | fsm | mgmt]**

## 手順の詳細

	コマンド	目的
ステップ 1	<b>show network-interface</b>  例： vnm# show network-interface mgmt	ネットワーク インターフェイスを表示します。

## 例

次に、インターフェイス ID、IP アドレス、ゲートウェイ、およびネットマスクを表形式で表示する例を示します。

```
vnm# show network-interface mgmt

VM IP interface:
  ID   OOB IP Addr   OOB Gateway   OOB Netmask
-----
Mgmt 10.193.33.218 10.193.33.1   255.255.255.0
vnm#
```

次に、インターフェイス ID、IP アドレス、ゲートウェイ、およびネットマスクをリスト形式で表示する例を示します。

```

vnmc# show network-interface detail

VM IP interface:
  ID: Mgmt
  OOB IP Addr: 10.193.33.218
  OOB Gateway: 10.193.33.1
  OOB Netmask: 255.255.255.0
  Current Task:
vnmc#

```

## システム情報の表示

システム情報を表示できます。

### はじめる前に

VNMC CLI の基本情報については、「[VNMC CLI の基本的なコマンド](#)」(P.1-6) を参照してください。

### CLI

管理コントローラ

### 手順の概要

#### 1. show system [detail | fsm]

### 手順の詳細

	コマンド	目的
ステップ 1	<b>show system</b>  例: vnmc# show system	システム情報を表示します。

### 例

次に、システムの詳細情報を表示する例を示します。

```

vnmc# show system detail

Systems:
  Hostname: vnmc
  Address: 10.193.33.218
  Current Task:
vnmc#

```



## バージョン番号の表示

アプリケーションのバージョン番号を表示できます。

### はじめる前に

VNMC CLI の基本情報については、「[VNMC CLI の基本的なコマンド](#)」(P.1-6) を参照してください。

### CLI

管理コントローラ

ローカル管理

### 手順の概要

1. (任意) **connect local-mgmt**
2. **show version**



(注) 手順 1 は任意です。ローカル管理 CLI で、この show コマンドを実行することもできます。

### 手順の詳細 (local-mgmt)

	コマンド	目的
ステップ 1	<b>connect local-mgmt</b>  例: vnmc# local-mgmt	ローカル管理 CLI を開始します。
ステップ 2	<b>show version</b>  例: vnmc# show version	バージョン番号を表示します。

### 手順の詳細 (#)

	コマンド	目的
ステップ 3	<b>show version</b>  例: vnmc# show version	バージョン番号を表示します。

### 例

次に、管理コントローラ CLI でバージョン番号を表示する例を示します。

```
vnmc# show version
```

```
Name                Package                Version                GUI
----                -
```

core	Base System	1.0(0.504)	1.0(0.504)
------	-------------	------------	------------

service-reg	Service Registry	1.0(0.504)	1.0(0.504)
policy-mgr	Policy Manager	1.0(0.504)	1.0(0.504)
resource-mgr	Resource Manager	1.0(0.504)	1.0(0.504)
vm-mgr	VM manager	1.0(0.504)	none
vnmc#			

## テクニカルサポート情報の表示

テクニカル サポート情報を表示できます。

### はじめる前に

VNMC CLI の基本情報については、「[VNMC CLI の基本的なコマンド](#)」(P.1-6) を参照してください。

### CLI

ローカル管理

### 手順の概要

1. **connect local-mgmt**
2. **show tech-support**

### 手順の詳細

	コマンド	目的
ステップ 1	<b>connect local-mgmt</b>  例: vnmc# connect local-mgmt	ローカル管理 CLI を開始します。
ステップ 2	<b>show tech-support</b>  例: vnmc# show tech-support	テクニカル サポート情報を表示します。

### 例

次に、テクニカル サポート情報を表示する例を示します。

```

vnmc# connect local-mgmt
Cisco Virtual Network Management Center
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (c) 2002-2010, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under
license. Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1. A copy of each
such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php

vnmc(local-mgmt)# show tech-support

```

```

Initiating tech-support information on VNMC-Tech-Docs.Cisco.com
All tech-support tasks are completed.
The detailed tech-support information is located at volatile:///20101130121144-V
NMC-Tech-Docs.Cisco.com-techsupport.tgz
vnmc(local-mgmt) #

```

## FSM の表示

FSM を表示できます。FSM とは、有限状態マシンのことです。FSM を使用して、設定またはインベントリ タスクの進捗状況やステータスを追跡します。

### はじめる前に

VNMC CLI の基本情報については、「[VNMC CLI の基本的なコマンド](#)」(P.1-6) を参照してください。

### CLI

ローカル管理

### 手順の概要

1. `scope system`
2. `show fsm [status | task]`

### 手順の詳細

	コマンド	目的
ステップ 1	<code>scope system</code>  例: vnmc# <code>scope system</code>	システム モードを開始します。
ステップ 2	<code>show fsm</code>  例: vnmc /system # <code>show fsm status</code>	FSM を表示します。

### 例

次に、FSM のステータスを表示する例を示します。

```

vnmc# scope system
vnmc /system # show fsm status

FSM 1:
  Remote Result: Not Applicable
  Remote Error Code: None
  Remote Error Description:
  Status: 0
  Previous Status: 0
  Timestamp: Never
  Try: 0
  Progress (%): 100
  Current Task:
vnmc /system #

```

