



Cisco ONS SONET TL1 コマンド クイック リファレンス ガイド Release 7.0.1

Cisco ONS 15454、ONS 15327、ONS 15310-CL、ONS 15310-MA、ONS 15600

このマニュアルでは、TL1 コマンドと自律メッセージをカテゴリ別に挙げ、基本的な説明と、Cisco ONS 15454、ONS 15327、ONS 15310-CL、ONS 15310-MA、および ONS 15600 Release 7.0.1 でサポートされている入力 / 出力の形式を示します。TL1 コマンドについての詳しい説明は、『Cisco ONS SONET TL1 Command Guide』を参照してください。



TL1 コマンドの構文を次に示します。

a:b:c:d:e:...z;

ここで、

a : コマンド コード

b : Target Identifier (TID; ターゲット ID)

c : Access Identifier (AID; アクセス ID) または User Identifier (UID; ユーザ ID)

d : Correlation Tag (CTAG; 相関タグ)

e : ...z; : さまざまなコマンドに必要なその他の引数

TID、AID、および CTAG は、TL1 コマンドの送信先を決定し、制御します。

その他のパラメータは、コマンドが要求する動作を完了するために必要なその他の情報を提供します。

1 BLSR

表1 BLSR

DLT-<MOD_RING>:[<TID>]:<AID>:<CTAG>[:::];

NE の BLSR を削除します。

**ED-<MOD_RING>:[<TID>]:<AID>:<CTAG>:::[RINGID=<RINGID>],[NODEID=<NODEID>],
[RVRTV=<RVRTV>],[RVTM=<RVTM>],[SRVRTV=<SRVRTV>],[SRVTM=<SRVTM>][:::];**

BLSR アトリビュートを編集します。

**ENT-<MOD_RING>:[<TID>]:<AID>:<CTAG>:::[RINGID=<RINGID>],NODEID=<NODEID>,
MODE=<MODE>,[RVRTV=<RVRTV>],[RVTM=<RVTM>],[SRVRTV=<SRVRTV>],
[SRVTM=<SRVTM>],EASTWORK=<EASTWORK>,WESTWORK=<WESTWORK>,[EASTPROT=<EAS
TPROT>],[WESTPROT=<WESTPROT>];**

2 ファイバまたは 4 ファイバ BLSR を作成します (4 ファイバ BLSR は ONS 15454 および ONS 15600
でのみサポート)。

EX-SW-<OCN_BLSR>:[<TID>]:<AID>:<CTAG>::,[<SWITCHTYPE>][,<DIRECTION>];

現用ファシリティから保護ファシリティへの切り替えアルゴリズムを、スイッチでの処理を行わずに
実行します。

RTRV-<MOD_RING>:[<TID>]:[<AID>]:<CTAG>[:::];

Network Element (NE; ネットワーク要素) の BLSR 情報を取得します。

出力形式 :

SID DATE TIME

M CTAG COMPLD

“[<AID>]:[RINGID=<RINGID>],[NODEID=<NODEID>],[MODE=<MODE>],
[RVRTV=<RVRTV>],[RVTM=<RVTM>],[SRVRTV=<SRVRTV>],[SRVTM=<SRVTM>],
[EASTWORK=<EASTWORK>],[WESTWORK=<WESTWORK>],[EASTPROT=<EASTPROT>],
[WESTPROT=<WESTPROT>]”

;

表1 BLSR (続き)

RTRV-TRC<OCN_BLSR>:[<TID>:<AID>:<CTAG>[:::];

OCN ポートに BLSR が存在する場合に、そのポートの有効な J1 予測トレース文字列、受信トレース文字列、トレース モード、C2 バイト、および STS 帯域を取得します。

出力形式 :

SID	DATE	TIME
M	CTAG	COMPLD
“<AID>:[LEVEL=<LEVEL>],[EXPTRC=<EXPTRC>],[INCTRCC=<INCTRCC>],		
[TRCMODE=<TRCMODE>],[C2=<C2>]”		
;		

2 ブリッジ アンド ロール

表2 ブリッジ アンド ロール

DLT-BULKROLL-*OCN_TYPE*:[<TID>]:<FROM>:<CTAG>:::[RFROMSTART=<RFROMSTART>],[RFROMEND=<RFROMEND>],WHY=<WHY>;

試行したファシリティのバルク ロール操作をキャンセルまたは完了します。

DLT-ROLL-*MOD_PATH*:[<TID>]:<FROM>,<TO>:<CTAG>:::WHY=<WHY>;

試行したファシリティのロール操作をキャンセルまたは完了します。

ED-BULKROLL-*OCN_TYPE*:[<TID>]:<FROM>:<CTAG>:::[RFROMSTART=<RFROMSTART>],[RFROMEND=<RFROMEND>],[CMDMDE=<CMDMDE>];

サービスを中断しないでエンド ポイント間のロール トライックに関する情報を編集します。

ED-ROLL-*MOD_PATH*:[<TID>]:<FROM>,<TO>:<CTAG>[:::CMDMDE=<CMDMDE>];

有効信号により強制的にロール操作を完了します。

ENT-BULKROLL-*OCN_TYPE*:[<TID>]:<FROM>:<CTAG>:::RTOSTART=<RTOSTART>,[RFROMSTART=<RFROMSTART>],[RFROMEND=<RFROMEND>],RMODE=<RMODE>,[CMDMDE=<CMDMDE>];

サービスを中断しないでエンド ポイント間のロール トライックの情報を入力します。回線レベルのロールとバルク ロールのみです。

ENT-ROLL-*MOD_PATH*:[<TID>]:<FROM>,<TO>:<CTAG>:::RFROM=<RFROM>,[RTO=<RTO>],RMODE=<RMODE>,[CMDMDE=<CMDMDE>];

サービスを中断しないでエンド ポイント間のロール トライックの情報を入力します。単一パス (STS または VT)

RTRV-BULKROLL-*OCN_TYPE*:[<TID>]:<SRC>:<CTAG>;

回線のロールデータ パラメータを取得します。

出力形式 :

SID DATE TIME
M CTAG COMPLD
“<FROM>:RFROM=<RFROM>,RTO=<RTO>,[RMODE=<RMODE>],VLDSIG=<VLDSIG>”
;

表2 ブリッジ アンド ロール（続き）

RTRV-ROLL-<MOD_PATH>:[<TID>]:<SRC>:<CTAG>;

ロールデータ パラメータを取得します。

出力形式：

 SID DATE TIME

 M CTAG COMPLD

 “<FROM>,<TO>:RFROM=<RFROM>,RTO=<RTO>,[RMODE=<RMODE>],
 VLDSIG=<VLDSIG>”

;

3 クロス コネクト

表3 クロス コネクト

DLT-CRS-<PATH>:[<TID>]:<SRC>,<DST>:<CTAG>[:::CKTID=<CKTID>], [CMDMDE=<CMDMDE>];
STS パス間または VT パス間のクロス コネクトを削除します。
ED-CRS-<PATH>:[<TID>]:<SRC>,<DST>:<CTAG>::[<CCT>]:[ADD=<ADD>], [REMOVE=<REMOVE>],[CKTID=<CKTID>],[CMDMDE=<CMDMDE>]:<PST>[,<SST>]];
STS または VT クロス コネクトの状態を編集します。
ENT-CRS-<PATH>:[<TID>]:<SRC>,<DST>:<CTAG>::[<CCT>]:[DRITYPE=<DRITYPE>], [DRINODE=<DRINODE>],[CKTID=<CKTID>],[CMDMDE=<CMDMDE>]:[<PST>[,<SST>]];
クロス コネクトの種類 (CCT) を指定して、STS または VT クロス コネクトを作成します。
RTRV-CRS:[<TID>]:<AID>:<CTAG>[:::CRSTYPE=<CRSTYPE>][:];
STS または VT クロス コネクトのすべてを対象に、必要なクロス コネクトの種類に対応するクロス コネクトをすべて取得します。
出力形式 :
SID DATE TIME
M CTAG COMPLD
“<SRC>,<DST>:<CCT>,<CRSTYPE>:[DRITYPE=<DRITYPE>],[DRINODE=<SYNCSW>], [CKTID=<CKTID>]:<PSTPSTQ>,[<SSTQ>]”
;
RTRV-CRS-<PATH>:[<TID>]:<SRC>:<CTAG>[:::];
入力された AID または AID 範囲に関係する接続をすべて取得します。
出力形式 :
SID DATE TIME
M CTAG COMPLD
“<SRC>,<DST>:<CCT>,<CRSTYPE>:[DRITYPE=<DRITYPE>],[DRINODE=<DRINODE>], [CKTID=<CKTID>]:<PSTPSTQ>,[<SSTQ>]”
;

4 DWDM



ONS 15454 のみです。

表 4 DWDM

DLT-FFP-<MOD2DWDMPAYLOAD>:[<TID>]:<SRC>,<DST>:<CTAG>[::];

クライアント ファシリティの Y 字ケーブル保護を削除します。

DLT-LNK:[<TID>]:<FROM>,<TO>:<CTAG>;

2 点の光接続ポイント間の光リンクを削除します。

DLT-OCHCC:[<TID>]:<AID>:<CTAG>[:::CKTID=<CKTID>],[CMDMDE=<CMDMDE>];

Optical Channel (OCH; 光チャネル) クライアント接続を削除します。

**DLT-OCHNC:[<TID>]:<SRC>,<DST>:<CTAG>:::[CKTID=<CKTID>],
[CMDMDE=<CMDMDE>];**

OCH ネットワーク接続を削除します。

DLT-OSC:[<TID>]:<AID>:<CTAG>;

NE の Optical Service Channel (OSC; オプティカルサービスチャネル) グループを削除します。

DLT-WLEN:[<TID>]:<AID>:<CTAG>[:::CMDMDE=<CMDMDE>],[CKTID=<CKTID>];

プロビジョニングされた波長 (WLEN) を削除します。

**ED-<MOD2DWDMPAYLOAD>:[<TID>]:<AID>:<CTAG>:::[NAME=<NAME>],
[CMDMDE=<CMDMDE>],[FREQ=<FREQ>],[LOSSB=<LOSSB>]:[<PST>[,<SST>]]**

DWDM クライアント ファシリティの操作パラメータを編集します。

ED-APC:[<TID>]:<CTAG>[:::APCENABLE=<APCENABLE>];

Amplification Power Control (APC; 増幅パワー制御) アプリケーションのアトリビュートを変更します。

**ED-FFP-<MOD2DWDMPAYLOAD>:[<TID>]:<AID>:<CTAG>:::[PROTID=<PROTID>],
[RVRTV=<RVRTV>],[RVTM=<RVTM>],[PSDIRN=<PSDIRN>][::];**

クライアント ファシリティの Y 字ケーブル保護グループを編集します。

表 4 DWDM (続き)

ED-FFP-OCH:[<TID>]:<AID>:<CTAG>:::[PROTID=<PROTID>],[RVRTV=<RVRTV>],[RVTM=<RVTM>],[PSDIRN=<PSDIRN>][:];

TXP_MR_2.5G カードまたは TXPP_MR_2.5G カードの DWDM ポートのデフォルト保護グループのプロビジョニングを編集します。

ED-LNK:[<TID>]:<FROM>,<TO>:<CTAG>:::[CMDMDE=<CMDMDE>]:[<PST>[,<SST>]];

光リンクを編集します。

ED-OCH:[<TID>]:<AID>:<CTAG>:::[RDIRN=<RDIRN>],[EXPWLEN=<EXPWLEN>],[VOAATTN=<VOAATTN>],[VOAPWR=<VOAPWR>],[CALOPWR=<CALOPWR>],[CHPOWER=<CHPOWER>],[NAME=<PORTNAME>],[SFBER=<SFBER>],[SDBER=<SDBER>],[COMM=<COMM>],[GCCRATE=<GCCRATE>],[OSDBER=<OSDBER>],[DWRAP=<DWRAP>],[FEC=<FEC>],[PAYLOADMAP=<PAYLOADMAP>],[MACADDR=<MACADDR>],[SYNCMSG=<SYNCMSG>],[SENDDUS=<SENDDUS>],[SOAK=<SOAK>],[OSPF=<OSPF>],[MFS=<MFS>],[CMDMDE=<CMDMDE>]:[<PST>[,<SST>]];

OCH ファシリティのアトリビュート (サービス パラメータ) および状態を編集します。

ED-OCHCC:[<TID>]:<AID>:<CTAG>[:::CKTID=<CKTID>],[CMDMDE=<CMDMDE>]:[<PST>[,<SST>]];

OCH クライアント接続を編集します。

ED-OCHNC:[<TID>]:<SRC>,<DST>:<CTAG>:::[CKTID=<CKTID>],[CMDMDE=<CMDMDE>]:[<PST>[,<SST>]];

OCH ネットワーク接続を編集します。

ED-OMS:[<TID>]:<AID>:<CTAG>:::[RDIRN=<RDIRN>],[EXPBAND=<EXPBAND>],[VOAATTN=<VOAATTN>],[VOAPWR=<VOAPWR>],[CALOPWR=<CALOPWR>],[CHPOWER=<CHPOWER>],[NAME=<NAME>],[SOAK=<SOAK>],[CMDMDE=<CMDMDE>]:[<PST>[,<SST>]];

Optical Multiplex Section (OMS; 光多重セクション) ファシリティのアトリビュート (サービス パラメータ) および状態を編集します。

ED-OSC:[<TID>]:<AID>:<CTAG>:::[RINGID=<RINGID>],[NODEID=<NODEID>];

OSC グループのアトリビュートを編集します。

表 4 DWDM (続き)

ED-OTS:[<TID>]:<AID>:<CTAG>:::[RDIRN=<RDIRN>],[VOAATTN=<VOAATTN>],[VOAPWR=<VOAPWR>],[OFFSET=<OFFSET>],[CALTILT=<CALTILT>],[OSRI=<OSRI>],[AMPLMODE=<AMPLMODE>],[CHPOWER=<CHPOWER>],[EXPGAIN=<EXPGAIN>],[NAME=<NAME>],[SOAK=<SOAK>],[CMDMDE=<CMDMDE>]:[<PST>[,<SST>]];

Optical Transport Section (OTS; 光伝送セクション) ファシリティのアトリビュート (サービス パラメータ) および状態を編集します。

ED-SLV-WDMANS:[<TID>]:<AID>:<CTAG>:::[HIGHSLVEXP=<HIGHSLVEXP>],[LOWSLVEXP=<LOWSLVEXP>];

予測スパン損失確認を編集します。

ED-TRC-OCH:[<TID>]:<SRC>:<CTAG>:::[EXPTRC=<EXPTRC>],[TRC=<TRC>],[TRCMODE=<TRCMODE>],[TRCLEVEL=<TRCLEVEL>],[TRCFORMAT=<TRCFORMAT>][:];

トレース関係の OCH ファシリティを編集します。

ED-WDMANS:[<TID>]:<AID>:<CTAG>:::[POWERIN=<POWERIN>],[POWEROUT=<POWEROUT>],[POWEREXP=<POWEREXP>],[NTWTYPE=<NTWTYPE>];

Automatic Optical Node Setup (AONS; 自動光ノード設定) アプリケーションのアトリビュートを編集します。

ED-WLEN:[<TID>]:<AID>:<CTAG>:::[SIZE=<SIZE>],[CKTID=<CKTID>],[CMDMDE=<CMDMDE>]:[<PST>[,<SST>]];

波長のプロビジョニングを編集します。

ENT-FFP-<MOD2DWDMPAYLOAD>:[<TID>]:<SRC>,<DST>:<CTAG>:::[PROTTYPE=<PROTTYPE>],[PROTID=<PROTID>],[RVRTV=<RVRTV>],[RVTM=<RVTM>],[PSDIRN=<PSDIRN>][:];

クライアント ファシリティに Y 字ケーブル保護を作成します。

ENT-LNK:[<TID>]:<FROM>,<TO>:<CTAG>::::[<PST>[,<SST>]];

2 点の光接続ポイント間に光リンクを作成します。

ENT-OCHCC:[<TID>]:<AID>:<CTAG>[:::CKTID=<CKTID>],[CMDMDE=<CMDMDE>]:[<PST>][,<SST>];

OCH クライアント接続を割り当てます。

表 4 DWDM (続き)

ENT-OCHNC:[<TID>]:<SRC>,<DST>:<CTAG>::[<WCT>]:[CKTID=<CKTID>],
[CMDMDE=<CMDMDE>]:[<PST>[,<SST>]];

OCH ネットワーク接続を割り当てます。

ENT-OSC:[<TID>]:<AID>:<CTAG>:::[RINGID=<RINGID>],[NODEID=<NODEID>],
[EAST=<EAST>],[WEST=<WEST>];

NE の OSC グループを作成します。

ENT-WLEN:[<TID>]:<AID>:<CTAG>::[<CCT>]:[SIZE=<SIZE>],
[CKTID=<CKTID>]:[<PST>[,<SST>]];

波長を作成します。

OPR-APC:[<TID>]:<CTAG>[:::];

NE 内の APC アプリケーションが、光パワーの規制を DWDM リング全体に強制することを許可します。

OPR-LASER-OTS:[<TID>]:<AID>:<CTAG>;

レーザーのスイッチをオンにすることを指示します。

OPR-LNK:[<TID>]:<CTAG>;

NE 内の光リンク アプリケーションが、NE により一意に識別できるエンド ポイント間の自動光リンクすべてを計算することを許可します。

OPR-PROTNSW-OCH:[<TID>]:<AID>:<CTAG>::<SW>;

TXPP_MR_2.5G カードのトランク ポートで保護切り替えを行います (保護バージョンのみ)。

OPR-SLV-WDMANS:[<TID>]:<AID>:<CTAG>;

予測スパン損失確認の計算を起動します。

OPR-WDMANS:[<TID>]:<CTAG>;

NE 内の AONS アプリケーションが、ノード内の光パスを表す、すべての Variable Optical Attenuators (VOA; 可変光減衰器) に割り当てられる値を強制的に再計算します。

RLS-LASER-OTS:[<TID>]:<AID>:<CTAG>;

レーザーのスイッチをオフにすることを指示します。

表 4 DWDM (続き)

RLS-PROTNSW-<MOD2DWDMPAYLOAD>:[<TID>]:<SRC>:<CTAG>[::];

クライアント ファシリティの Y 字ケーブル保護切り替えを解除します。

RLS-PROTNSW-OCH:[<TID>]:<AID>:<CTAG>;

TXPP_MR_2.5G カードのトランク ポートで保護切り替えを行います。

RTRV-<MOD2DWDMPAYLOAD>:[<TID>]:<AID>:<CTAG>[:::];

DWDM クライアントの設定パラメータを取得します。

出力形式 :

SID DATE TIME

M CTAG COMPLD

“<AIDUNIONID>,<AIDTYPE>:,,[<ROLE>],[<STATUS>]:[NAME=<NAME>],[LBCL=<LBCL>],
[OPT=<OPT>],[OPR=<OPR>],[FREQ=<FREQ>],[LOSSB=<LOSSB>]:<PSTPSTQ>,[<SST>]”

;

RTRV-ALMTH-<MOD2>:[<TID>]:<AID>:<CTAG>::[<CONDTYPE>][,,::];

アラーム スレッシュホールド値を取得します。

出力形式 :

SID DATE TIME

M CTAG COMPLD

“<AID>,<MOD>:<CONDTYPE>,,,<THLEVEL>”

;

RTRV-APC:[<TID>]::<CTAG>;

APC アプリケーションのアトリビュートを取得します。

出力形式 :

SID DATE TIME

M CTAG COMPLD

“:::[APCENABLE=<APCENABLE>],[APCSTATE=<APCSTATE>]”

;

表 4 DWDM (続き)

RTRV-FFP-<MOD2DWDMPAYLOAD>:[<TID>]:<SRC>:<CTAG>[:::];

クライアント ファシリティの Y 字ケーブル保護を取得します。

出力形式 :

SID DATE TIME

M CTAG COMPLD

“<AIDUNIONID>,<AIDUNIONID1>:[PROTTYPE=<PROTTYPE>],[PROTID=<PROTID>],
[RVRTV=<RVRTV>],[RVTM=<RVTM>],[PSDIRN=<PSDIRN>]”

;

RTRV-FFP-OCH:[<TID>]:<AID>:<CTAG>[:::];

TXP_MR_2.5G および TXPP_MR_2.5G トランク ポートの保護グループ情報を取得します。

出力形式 :

SID DATE TIME

M CTAG COMPLD

“<WORK>,<PROTECT>:[PROTTYPE=<PROTTYPE>],[PROTID=<PROTID>],
[RVRTV=<RVRTV>],[RVTM=<RVTM>],[PSDIRN=<PSDIRN>],[VRGRDTM=<VRGRDTM>],
[DTGRDTM=<DTGRDTM>],[RCGRDTM=<RCGRDTM>],[OPOTYPE=<OPOTYPE>]”

;

RTRV-LNK:[<TID>]:<CTAG>;

NE に作成された光リンクをすべて取得します。

出力形式 :

SID DATE TIME

M CTAG COMPLD

“<FROM>,<TO>:[OLNKT=<OLNKT>],[CTYPE=<CTYPE>],[RDIRN=<RDIRN>],
[BAND=<BAND>],[WLEN=<WLEN>]:<PST_PSTQ>,[<SST>]”

;

表 4 DWDM (続き)

**RTRV-LNK-<MOD20>:[<TID>]:<AID>:<CTAG>::[OLNKT=<OLNKT>],[CTYPE=<CTYPE>],
[RDIRN=<RDIRN>];**

入力された AID または AID 範囲に関係する光リンクをすべて取得します。

出力形式 :

SID DATE TIME
M CTAG COMPLD
“<FROM>,<TO>::[OLNKT=<OPTICALLINKTYPE>],[CTYPE=<CREATIONTYPE>],
[RDIRN=<RDIRN>],[BAND=<BAND>],[WLEN=<WLEN>]:<PST_PSTQ>,[<SST>]”
;

RTRV-NE-APC:[<TID>]:<AID>:<CTAG>;

ノードのセットアップ調整に関係する APC アプリケーションポートを取得します。

出力形式 :

SID DATE TIME
M CTAG COMPLD
“<AID>,<MOD>::[MODIFDAT=<MODIFDAT>],[MODIFTM=<MODIFTM>],
[CHECKDAT=<CHECKDAT>],[CHECKTM=<CHECKTM>]”
;

RTRV-NE-WDMANS:[<TID>]:<CTAG>;

ノードのセットアップ調整に関係する 光ノード セットアップ (WDMANS) アプリケーションポートを取得します。

出力形式 :

SID DATE TIME
M CTAG COMPLD
“[<AID>],<AIDTYPE>::[REGULATED=<REGULATED>],[PARAM=<PARAM>]”
;

表 4 DWDM (続き)

RTRV-OCH:[<TID>]:<AID>:<CTAG>;

OCH ファシリティのアトリビュート (サービス パラメータ) および状態を取得します。

出力形式 :

	SID	DATE	TIME
M	CTAG	COMPLD	
	“<AID>:,,[<ROLE>],[<STATUS>]:[RDIRN=<RDIRN>],[OPTYPE=<OPTICALPORTTYPE>],		
	[OPWR=<POWER>],[EXPWLEN=<EXPWLEN>],[ACTWLEN=<ACTWLEN>],		
	[ILOSS=<ILOSS>],[VOAMODE=<VOAMODE>],[VOAATTN=<VOAATTN>],		
	[VOAPWR=<VOAPWR>],[VOAREFATTN=<VOAREFATTN>],		
	[VOAREFPWR=<VOAREFPWR>],[REFOPWR=<REFOPWR>],[CALOPWR=<CALOPWR>],		
	[CHPOWER=<CHPOWER>],[NAME=<PORTNAME>],[SFBER=<SFBER>],[SDBER=<SDBER>],		
	[COMM=<COMM>],[GCCRATE=<GCCRATE>],[DWRAP=<DWRAP>],[FEC=<FEC>],		
	[PAYLOADMAP=<PAYLOADMAP>],[OSFBER=<OSFBER>],[OSDBER=<OSDBER>],		
	[MACADDR=<MACADDR>],[SYNCMSG=<SYNCMSG>],[SENDDUS=<SENDDUS>],		
	[SOAK=<SOAK>],[SOAKLEFT=<SOAKLEFT>],[OSPF=<OSPF>],[LBCL=<LBCL>],		
	[OPT=<OPT>],[OPR=<OPR>]:<PST_PSTQ>,[<SSTQ>]”		
;			

RTRV-OCHCC:[<TID>]:<AID>:<CTAG>;

OCH クライアント接続のプロビジョニング情報を取得します。

出力形式 :

	SID	DATE	TIME
M	CTAG	COMPLD	
	“<AID>:[PAYLOAD=<PAYLOAD>],[CTKID=<CTKID>]:<PST_PSTQ>”		
;			

表 4 DWDM (続き)

RTRV-OCHNC:[<TID>]:<AID>:<CTAG>[::::];

OCH 波長接続のプロビジョニング情報を取得します。

出力形式 :

SID DATE TIME

M CTAG COMPLD

“<SRC>,<DST>:<WCT>:[CKTID=<CKTID>]::<PSTPSTQ>”

;

RTRV-OMS:[<TID>]:<AID>:<CTAG>;

OMS ファシリティのアトリビュート (サービス パラメータ) および状態を取得します。

出力形式 :

SID DATE TIME

M CTAG COMPLD

“<AID>:<RDIRN=<RDIRN>,<OPTYPE=<OPTICALPORTTYPE>,[<OPWR=<POWER>],<EXPBAND=<EXPBAND>,[<ACTBAND=<ACTBAND>],[<ILOSS=<ILOSS>],<VOAMODE=<VOAMODE>],[<VOAATTN=<VOAATTN>],[<VOAPWR=<VOAPWR>],<VOAREFATTN=<VOAREFATTN>],[<VOAREFPWR=<VOAREFPWR>],<REFOPWR=<REFOPWR>],[<CALOPWR=<CALOPWR>],[<CHPOWER=<CHPOWER>],<NAME=<NAME>]:<PST_PSTQ>,[<SSTQ>]”

;

RTRV-OPM:[<TID>]:[<AID>]:<CTAG>[::::];

ROADM ノードの OCH レイヤにある Optical Power Monitoring (OPM; 光パワー モニタリング パラメータ) を取得します。

出力形式 :

SID DATE TIME

M CTAG COMPLD

“<AID>:<POWEROUT=<POWEROUT>,[<POWERADD=<POWERADD>],<POWERPT=<POWERPT>]”

;

表 4 DWDM (続き)

RTRV-OSC:[<TID>]:<AID>:<CTAG>;

NE の OSC 情報をすべて取得します。

出力形式 :

 SID DATE TIME

 M CTAG COMPLD

 “<AID>:[RINGID=<RINGID>],[NODEID=<NODEID>],[EAST=<EAST>],[WEST=<WEST>]”

;

RTRV-OTS:[<TID>]:<AID>:<CTAG>;

OTS ファシリティのアトリビュート (サービス パラメータ) および状態を取得します。

出力形式 :

 SID DATE TIME

 M CTAG COMPLD

 “<AID>:[RDIRN=<RDIRN>],OPTYPE=<OPTICALPORTTYPE>,[OPWR=<POWER>],
 [ILOSS=<ILOSS>],[VOAMODE=<VOAMODE>],[VOAATTN=<VOAATTN>],
 [VOAPWR=<VOAPWR>],[VOAREFATTN=<VOAREFATTN>],
 [VOAREFPWR=<VOAREFPWR>],[OSRI=<OSRI>],[AMPLMODE=<AMPLMODE>],
 [CHPOWER=<CHPOWER>],[GAIN=<GAIN>],[EXPGAIN=<EXPGAIN>],
 [REFOPWR=<REFOPWR>],[OFFSET=<OFFSET>],[REFTILT=<REFTILT>],
 [CALTILT=<CALTILT>],[ASEOPWR=<ASEOPWR>],[DCULOSS=<DCULOSS>],
 [AWGST=<AWGST>],[HEATST=<HEATST>],[NAME=<NAME>]:<PST_PSTQ>,[<SSTQ>]”

;

RTRV-PATH-OCH:[<TID>]:<AID>:<CTAG>;

ノード内の OCH パスを取得します。

出力形式 :

 SID DATE TIME

 M CTAG COMPLD

 “<AID>:[WLEN],[PATH]:”

;

表 4 DWDM (続き)

RTRV-PROTNSW-OCH:[<TID>]:<AID>:<CTAG>;

TXPP_MR_2.5G カードの保護切り替えの状態を取得します。

出力形式 :

 SID DATE TIME

 M CTAG COMPLD

 “<AID>:<SW>,<SWTYPE>”

;

RTRV-SLV-WDMANS:[<TID>]:<AID>:<CTAG>;

ED-SLV-WDMANS コマンドでプロビジョニング可能なオプションを取得します。

出力形式 :

 SID DATE TIME

 M CTAG COMPLD

 “<AID>:[HIGHSLVEXP=<HIGHSLVEXP>],[LOWSLVEXP=<LOWSLVEXP>],
 [SLVACT=<SLVACT>],[RESOLUTION=<RESOLUTION>]”

;

RTRV-TRC-OCH:[<TID>]:<SRC>:<CTAG>:[<MSGTYPE>],[<TRCLEVEL>][::];

送信トレース文字列、予測トレース文字列、受信トレース文字列、トレース モードに加え、SONET の J0 セクションのトレース レベル、DWDM ファシリティの TTI パスおよびセクション モニタリング レベルを取得します。

出力形式 :

 SID DATE TIME

 M CTAG COMPLD

 “<CHANNEL>,<MOD>:[TRCLEVEL=<TRCLEVEL>],[EXPTRC=<EXPTRC>],[TRC=<TRC>],
 [INCTRC=<INCTRC>],[TRCMODE=<TRCMODE>],[TRCFORMAT=<TRCFORMAT>]”

;

表 4 DWDM (続き)

RTRV-WDMANS:[<TID>]:<AID>:<CTAG>;

Automatic Optical Node Setup (AONS; 自動光ノード設定) アプリケーションのアトリビュートを取得します。

出力形式 :

SID DATE TIME

“<AID>:[POWERIN=<POWERIN>],[POWEROUT=<POWEROUT>],
[POWEREXP=<POWEREXP>],[NTWTYPE=<NTWTYPE>],
[OPTICALTYPE=<OPTICALTYPE>],[LASTRUNDAT=<LASTRUNDAT>],
[LASTRUNTM=<LASTRUNTM>]”

;

SET-ALMTH-<MOD2>:[<TID>]:<AID>:<CTAG>::<CONDTYPE>,<THLEV>[,,];

MXP_2.5G_10G、TXP_MR_10G、TXP_MR_2.5G、TXPP_MR_2.5G、OSCM、OSC-CSM、OPT-PRE、OPT-BST、MD-4、MUX-32、DMX-32、AD-1C、AD-2C、AD-4C、AD-1B、およびAD-4Bについて、ファシリティ、ポート、およびチャネルのアラームスレッシュホールドを設定します。

5 環境

表 5 環境

OPR-ACO-ALL:[<TID>]:[<AID>]:<CTAG>;

ローカルのアラーム通知を変更することなく、オフィスの可聴アラーム通知を遮断します。

OPR-EXT-CONT:[<TID>]:<AID>:<CTAG>::[<CONTTYPE>],[<DURATION>];

外部制御を行い、外部制御接点を閉じます。

REPT ALM ENV:

環境アラーム入力についてユーザ定義の状態をレポートします。

出力形式 :

SID DATE TIME

** ATAG REPT ALM ENV

“<AID>:<NTFCNCDE>,<ALMTYPE>,[<OCRDAT>],[<OCRTM>],[<DESC>]”

;

REPT EVT ENV:

環境アラーム入力に対するアラーム以外のイベントをレポートします。

出力形式 :

SID DATE TIME

A ATAG REPT EVT ENV

“<AID>:<ALMTYPE>,[<CONDEFF>],,,,:[<DESC>]”

;

RLS-EXT-CONT:[<TID>]:<AID>:<CTAG>[:,:,:];

強制的な接続状態を解除して、接続の制御を自動制御状態に戻します。

表 5 環境（続き）

RTRV-ALM-ENV:[<TID>]:<AID>:<CTAG>::[<NTFCNCDE>],[<ALMTYPE>];

環境アラームを取得します。

出力形式：

 SID DATE TIME

 M CTAG COMPLD

 “<AID>:<NTFCNCDE>,<ALMTYPE>,[<OCRDAT>],[<OCRTM>],[<DESC>]”

 ;

RTRV-ATTR-CONT:[<TID>]:<AID>:<CTAG>[::<CONTTYPE>];

外部制御に関係するアトリビュートを取得します。

出力形式：

 SID DATE TIME

 M CTAG COMPLD

 “<AID>:[<CONTTYPE>]”

 ;

RTRV-ATTR-ENV:[<TID>]:<AID>:<CTAG>::[<NTFCNCDE>],[<ALMTYPE>];

環境アラームに関係するアトリビュートを取得します。

出力形式：

 SID DATE TIME

 M CTAG COMPLD

 “<AID>:[<NTFCNCDE>],[<ALMTYPE>],[<DESC>]”

 ;

RTRV-COND-ENV:[<TID>]:<AID>:<CTAG>:::[<NTFCNCDE>],[<ALMTYPE>][,,,];

環境条件を取得します（ONS 15600 ではサポートされません）。

出力形式：

 SID DATE TIME

 M CTAG COMPLD

 “<AID>:<NTFCNCDE>,<ALMTYPE>,[<OCRDAT>],[<OCRTM>],,,,[<DESC>]”

 ;

表 5 環境（続き）

RTRV-EXT-CONT:[<TID>]:<AID>:<CTAG>[::<CONTTYPE>];

NE に、外部制御の制御状態をレポートするように指示します。

出力形式：

 SID DATE TIME
 M CTAG COMPLD
 “<AID>:[<CONTTYPE>],<DUR>,[<CONTSTATE>]”
 ;

SET-ATTR-CONT:[<TID>]:<AID>:<CTAG>[::<CONTTYPE>];

外部制御に関係するアトリビュートを設定します。

SET-ATTR-ENV:[<TID>]:<AID>:<CTAG>::<NTFCNCDE>,<ALMTYPE>,<ALMMSG>;

外部制御に関係するアトリビュートを設定します。

6 機器

表 6 機器

ALW-SWDX-EQPT:[<TID>]:<AID>:<CTAG>[::];

デュプレックス機器または冗長機器のあるデュプレックス システムの自動または手動切り替えを許可します (ONS 15454 のみ)。

ALW-SWTOPROTN-EQPT:[<TID>]:<AID>:<CTAG>[::<DIRN>];

機器ユニットが自動切り替えまたは手動切り替えで保護状態に戻ることを許可します (ONS 15454 のみ)。

ALW-SWTOWKG-EQPT:[<TID>]:<AID>:<CTAG>[::<DIRN>];

機器ユニットが自動切り替えまたは手動切り替えで現用状態に戻ることを許可します (ONS 15454 のみ)。

CHG-EQPT:[<TID>]:<SRC>:<CTAG>::<EQPTTYPE>;

低密度 (LD) 電気回路カードから高密度 (HD) カードヘイン サービスでのアップグレードを実行します。

DLT-EQPT:[<TID>]:<AID>:<CTAG>[::];

NE からカードを削除します。不要なシェルフを削除します。

ED-EQPT:[<TID>]:<AID>:<CTAG>:::[PROTID=<PROTID>],[PRTYPE=<PRTYPE>],
[RVRTV=<RVRTV>],[RVTM=<RVTM>],[CMDMDE=<CMDMDE>],
[CARDMODE=<CARDMODE>],[PEERID=<PEERID>],[REGENNAME=<REGENNAME>],
[PWL=<PWL>],[RETIME=<RETIME>],[SHELFROLE=<SHELFROLE>],
[NEWSHELFID=<NEWSHELFID>]:[<PST>[,<SST>]];

NE の特定の機器スロットのアトリビュートを編集します。マルチシェルフ モードで設定された NE で、シェルフのロールを NC から SC に変更します。

表 6 機器（続き）

**ENT-EQPT:[<TID>]:<AID>:<CTAG>::<AIDTYPE>:[PROTID=<PROTID>],
[PRTYPE=<PRTYPE>],[RVRTV=<RVRTV>],[RVTM=<RVTM>],
[CARDMODE=<CARDMODE>],[PEERID=<PEERID>],[REGENNAME=<REGENNAME>],
[CMDMDE=<CMDMDE>],[TRANSMODE=<TRANSMODE>],[RETIME=<RETIME>],
[SHELFROLE=<SHELFROLE>][[:]];**

NE の特定の機器スロットのカードタイプとアトリビュートを入力します。マルチシェルフ モードで設定された NE を事前にプロビジョニングします。

INH-Swdx-EQPT:[<TID>]:<AID>:<CTAG>[::];

デュプレックス機器のある NE の自動または手動切り替えを抑制します（ONS 15454 のみ）。

INH-Swtoprotn-EQPT:[<TID>]:<AID>:<CTAG>[::<DIRN>];

機器ユニットが自動切り替えまたは手動切り替えで保護状態になることを抑制します（ONS 15454 のみ）。

INH-Swtowkg-EQPT:[<TID>]:<AID>:<CTAG>[::<DIRN>];

機器ユニットが自動切り替えまたは手動切り替えで現用ユニットに戻ることを抑制します（ONS 15454 のみ）。

REPT ALM EQPT

機器ユニットまたはスロットに対するアラーム状態をレポートします。

出力形式：

SID DATE TIME

** ATAG REPT ALM EQPT

“<AID>:<NTFCNCDE>,<CONDITION>,<SRVEFF>,[<OCRDAT>],
[<OCRTM>],:[<DESC>],[<AIDDET>”

;

表 6 機器（続き）

REPT EVT EQPT

機器ユニットまたはスロットに対するアラーム以外のイベントの発生をレポートします。

出力形式：

SID DATE TIME

A ATAG REPT EVT EQPT

“<AID>:<CONDTYPE>,[<CONDEFF>],,,,:[<DESC>],[<AIDDET>]”

;

RMV-EQPT:[<TID>]:<AID>:<CTAG>[::];

機器を IS（イン サービス）状態から外し、MT（メンテナンス）状態にします。

RST-EQPT:[<TID>]:<AID>:<CTAG>[::];

機器を IS にプロビジョニングします。MT から IS 状態に遷移する機器に対してのみ適用できます。

RTRV-ALM-EQPT:[<TID>]:<AID>:<CTAG>:[<NTFCNCDE>],[<CONDTYPE>],

[<SRVEFF>][,,,:;

機器ユニットに関するアラーム状態の現在のステータスを取得して送信します。

出力形式：

SID DATE TIME

M CTAG COMPLD

“[<AID>],[<AIDTYPE>]:<NTFCNCDE>,<CONDTYPE>,<SRVEFF>,[<OCRDAT>],
[<OCRTM>],,:[<DESC>]”

;

RTRV-ALMTH-EQPT:[<TID>]:<CTAG>:[<CONDTYPE>][,,,:];

パワー レベル モニタリングのアラーム スレッシュホールドを取得します（ONS 15454 のみ）。

出力形式：

SID DATE TIME

M CTAG COMPLD

“[<AID>],<MOD2B>:<CONDTYPE>,,,<DNFIELD>”

;

表 6 機器（続き）

RTRV-COND-EQPT:[<TID>]:<AID>:<CTAG>::[<TYPEREQ>][,,,];

機器状態を取得します。

出力形式：

SID DATE TIME

M CTAG COMPLD

“<AID>,[<AIDTYPE>]:[<NTFCNCDE>],<TYPEREP>,[<SRVEFF>],[<OCRDAT>],
[<OCRTM>],,,[<DESC>]”

;

RTRV-EQPT:[<TID>]:<AID>:<CTAG>[:::];

機器ユニットに関連するデータ パラメータおよび状態パラメータを取得します。また、シェルフ パラメータを取得します。

出力形式：

SID DATE TIME

M CTAG COMPLD

“<AID>:<AIDTYPE>,<EQUIP>,[<ROLE>],[<STATUS>]:[PROTID=<PROTID>],
[PRTYPE=<PRTYPE>],[RVRTV=<RVRTV>],[RVTM=<RVTM>],
[CARDNAME=<CARDNAME>],[IOSCFG=<IOSCFG>],[CARDMODE=<CARDMODE>],
[PEERID=<PEERID>],[REGENNAME=<REGENNAME>],[TRANSMODE=<TRANSMODE>],
[RETIME=<RETIME>],[SHELFROLE=<SHELFROLE>]:[<PST_PSTQ>],[<SSTQ>]”

;

SET-ALMTH-EQPT:[<TID>]:[<AID>]:<CTAG>::<CONDTYPE>,<THLEV>[,,,];

パワー レベル モニタリングを管理するためにアラーム スレッシュホールドを設定します（ONS 15454 のみ）。

SW-DX-EQPT:[<TID>]:<SRC>:<CTAG>:::<MODE>][,];

XCVT/XC10G カードを NE 内の対応カードと切り替えます。

SW-TOPROTN-EQPT:[<TID>]:<AID>:<CTAG>:::<MODE>],[<PROTID>],[<DIRN>];

機器ユニット保護切り替えを実行します（ONS 15454 のみ）。

SW-TOWKG-EQPT:[<TID>]:<AID>:<CTAG>:::<MODE>],[<DIRN>];

保護された現用ユニットを切り替えて現用ユニットに戻します（ONS 15454 のみ）。

7 障害

表 7 障害

REPT ALM <MOD2ALM>

ファシリティまたはパスに対するアラーム状態をレポートします。

出力形式 :

SID DATE TIME

** ATAG REPT ALM <MOD2ALM>

“<AID>,<NTFCNCDE>,<CONDTYPE>,<SRVEFF>,[<OCRDAT>],
[<OCRTM>],,:[<DESC>],[<AIDDET>]”

;

REPT ALM COM

AID がわからないときに、アラーム状態をレポートします。

出力形式 :

SID DATE TIME

** ATAG REPT ALM COM

“[<AID>],<NTFCNCDE>,<CONDTYPE>,<SRVEFF>,[<OCRDAT>],[<OCRTM>],,:[<DESC>]”

;

REPT EVT <MOD2ALM>

アラーム以外のイベントの発生をレポートします。

出力形式 :

SID DATE TIME

A ATAG REPT EVT <MOD2ALM>

“<AID>,<CONDTYPE>,[<CONDEFF>],,,[<LOCN>],,,[<MONVAL>],[<THLEV>],
[<TMPER>],:[<DESC>],[<AIDDET>]”

;

表 7 障害（続き）

REPT EVT COM

NE に AID がない場合に、その NE に対するアラーム以外のイベントをレポートします。

出力形式：

SID DATE TIME

A ATAG REPT EVT COM

“[<AID>]:<CONDTYPE>,[<CONDEFF>],,,,:[<DESC>]”

;

RTRV-ALM-ALL:[<TID>]:[<AID>]:<CTAG>::[<NTFCNCDE>],[<CONDITION>],
[<SRVEFF>][,,];

すべてのアクティブなアラーム状態について現在のステータスを取得して送信します。

出力形式：

SID DATE TIME

M CTAG COMPLD

“[<AID>],[<AIDTYPE>]:<NTFCNCDE>,<CONDTYPE>,<SRVEFF>,
<OCRDAT>,<OCRTM>,,:[<DESC>],[<AIDDET>]”

;

RTRV-COND-<MOD2ALM>:[<TID>]:<AID>:<CTAG>::[<TYPEREQ>][,,];

エンティティに関する現在の持続状態やステータスを取得します。

出力形式：

SID DATE TIME

M CTAG COMPLD

“<AID>,[<AIDTYPE>]:[<NTFCNCDE>],<TYPEREQ>,[<SRVEFF>],[<OCRDAT>],
[<OCRTM>,,[<DESC>]”

;

表 7 障害（続き）

RTRV-COND-ALL:[<TID>]:[<AID>]:<CTAG>:[<TYPEREQ>][,,,];

すべてのエンティティの現在の持続状態を取得します。

出力形式：

 SID DATE TIME

 M CTAG COMPLD

 “<AID>,[<AIDTYPE>]:[<NTFCNCDE>],<TYPEREP>,[<SRVEFF>],[<OCRDAT>],
 [<OCRTM>],,,[<DESC>]”

;

8 ファイル転送

表 8 ファイル転送

APPLY:[<TID>]::<CTAG>[:<MEM_SW_TYPE>];

ソフトウェアのアップグレードまたはダウングレード中に、ソフトウェアのロードを有効にするか、または元に戻します（ONS 15600 ではサポートされません）。

COPY-IOSCFG:[<TID>]:<AID>:<CTAG>::SRC=<SRC>,DEST=<DEST>;

IOS 起動設定ファイルをネットワークからノードにアップロードします。IOS 起動設定ファイルをノードからネットワークにダウンロードします。

COPY-RFILE:[<TID>]:<SRC>:<CTAG>::TYPE=<XFERTYPE>,[SRC=<SRC1>],[DEST=<DEST>],[OVWRT=<OVWRT>],[FTTD=<FTTD>];

FTP URL で指定された場所から新しいソフトウェア パッケージをダウンロードします。データベースのバックアップまたは復元を実行し、監査ログをアーカイブします。

REPT EVT FXFR

FTP ソフトウェア ダウンロードの状態（開始、完了、進行具合）をレポートします（ONS 15600 ではサポートされません）。

出力形式：

SID DATE TIME
A ATAG REPT EVT FXFR
“<FILENAME>,<FXFR_STATUS>,[<FXFR_RSLT>],[<PRCNT_XFRD>]”
;

REPT EVT IOSCFG

COPY-IOSCFG コマンドが発行されたときの、IOS 設定ファイルのコピーのステータスをレポートします。

出力形式：

SID DATE TIME
A ATAG REPT EVT IOSCFG
“<AID>:<SRC>,<DEST>,<STATUS>,[<RESULT>]”
;

9 ログ

表9 ログ

ALW-MSG-DBCHG:[<TID>]::<CTAG>[::,];

REPT DBCHG を有効にします。

INH-MSG-DBCHG:[<TID>]::<CTAG>[::,];

REPT DBCHG を無効にします。

REPT DBCHG

TL1 コマンドまたは外部イベントに起因する NE の変更をすべてレポートします。

出力形式 :

 SID DATE TIME

 A ATAG REPT DBCHG

 “TIME=<TIME>,DATE=<DATE>,[SOURCE=<SOURCE>],[USERID=<USERID>],
 DBCHGSEQ=<DBCHGSEQ>:<COMMAND>:<AID>:::<PSTPSTQ>,<SST>”

 ;

RTRV-AUDIT-LOG:[<TID>]::<CTAG>;

NE に格納されている監査ログの内容を取得します。

出力形式 :

 SID DATE TIME

 M CTAG COMPLD

 “<ENTRYNUM>,<OCRDAT>,<OCRTM>,<TASKID>,<TXSTATUS>,<DESCRIPTION>”

 ;

表9 ログ（続き）

RTRV-LOG:[<TID>]::<CTAG>:<LOGNM>;

NE の アラーム ログを取得します。

出力形式 :

 SID DATE TIME

 M CTAG COMPLD

 “<AID>,<ALMNUMBER>:CURRENT=<CURRENT>,[PREVIOUS=<PREVIOUS>],
 <CONDITION>,<SRVEFF>,[TIME=<OCRTIME>],[DATE=<OCRDAT>]:<ALMDESCR>”

;

10 ネットワーク

表 10 ネットワーク

RTRV-MAP-NETWORK:[<TID>]::<CTAG>;

GNE から到達できる NE のアトリビュートをすべて取得します。

出力形式 :

 SID DATE TIME

 M CTAG COMPLD

 “<IPADDR>,<NODENAME>,<PRODUCT>”

;

RTRV-NE-IPMAP:[<TID>]:[<AID>]:<CTAG>;

この NE と Data Communications Channel (DCC; データ通信チャネル) で接続されている各 NE の IP アドレスとノード名を取得します。

出力形式 :

 SID DATE TIME

 M CTAG COMPLD

 “<AID>:<IPADDR>,<NODENAME>”

;

11 パス

表 11 パス

**ED-<MOD_PATH>:[<TID>]:<AID>:<CTAG>::[SFBER=<SFBER>],[SDBER=<SDBER>],
[RVRTV=<RVRTV>],[RVTM=<RVTM>],[SWPDIP=<SWPDIP>],
[HOLDOFFTIMER=<HOLDOFFTIMER>],[EXPTRC=<EXPTRC>],[TRC=<TRC>],
[TRCMODE=<TRCMODE>],[TRCFORMAT=<TRCFORMAT>][TACC=<TACC>],
[TAPTYPE=<TAPTYPE>],[CMDMDE=<CMDMDE>]:[<PST>[,<SST>]];**

STS パスまたは VT パスに関係するアトリビュートを編集します。

RTRV-<PATH>:[<TID>]:<AID>:<CTAG>[:::BLSRPTHTYPE=<BLSRPTHTYPE>][:];

STS パスまたは VT パスに関係するアトリビュートを取得します。

出力形式 :

SID DATE TIME

M CTAG COMPLD

“<AID>::[LEVEL=<LEVEL>],[SFBER=<SFBER>],[SDBER=<SDBER>],[RVRTV=<RVRTV>],
[RVTM=<RVTM>],[SWPDIP=<SWPDIP>],[HOLDOFFTIMER=<HOLDOFFTIMER>],
[EXPTRC=<EXPTRC>],[TRC=<TRC>],[INCTRC=<INCTRC>],[TRCMODE=<TRCMODE>],
[TRCFORMAT=<TRCFORMAT>],[TACC=<TACC>],[TAPTYPE=<TAPTYPE>],
[UPSRPTHSTATE=<UPSRPTHSTATE>],[C2=<C>],
[BLSRPTHSTATE=<BLSRPTHSTATE>]:<PSTPSTQ>[,<SSTQ>]”

;

表 11 パス（続き）

RTRV-STS:[<TID>]:<AID>:<CTAG>;

NE 固有 またはスロット固有の STS の細分レベルに基づいて、STS パスに関するアトリビュートを取得します（ONS 15310-CL ではサポートされません）。

出力形式：

SID	DATE	TIME
M	CTAG	COMPLD

“<AID>:[LEVEL=<LEVEL>],[SFBER=<SFBER>],[SDBER=<SDBER>],[RVRTV=<RVRTV>],
[RVTM=<RVTM>],[SWPDIP=<SWPDIP>],[HOLDOFFTIMER=<HOLDOFFTIMER>],
[EXPTRC=<EXPTRC>],[TRC=<TRC>],[INCTRC=<INCTRC>],[TRCMODE=<TRCMODE>],
[TACC=<TACC>],[TAPTYPE=<TAPTYPE>],[UPSRPTHSTATE=<UPSRPTHSTATE>],
[C2=<C>],[BLSRPTHSTATE=<BLSRPTHSTATE>]:<PST_PSTQ>,[<SSTQ>]”
;

12 パフォーマンス

表 12 パフォーマンス

ALW-PMREPT-ALL:[<TID>]:<CTAG>;

抑制されたすべての Performance Monitoring (PM; パフォーマンス モニタリング) レポートの処理を再開します。

**DLT-RMONTH-<MOD2_RMON>:[<TID>]:<SRC>:<CTAG>:<MONTYPE>,,,<INTVL>;
RISE=<RISE>,FALL=<FALL>,[SAMPLE=<SAMPLE>],[STARTUP=<STARTUP>][[:]];**

RMON アラーム テーブル内のスレッシュホールド エントリを削除します。ONS 15600 ではサポートされません。

**ENT-RMONTH-<MOD2_RMON>:[<TID>]:<SRC>:<CTAG>:<MONTYPE>,,,<INTVL>;
RISE=<RISE>,FALL=<FALL>,[SAMPLE=<SAMPLE>],[STARTUP=<STARTUP>][[:]];**

RMON エンジンにより管理されるデータ統計情報のスレッシュホールドのエントリを、RMON アラーム テーブルに作成します。ONS 15600 ではサポートされません。

INH-PMREPT-ALL:[<TID>]:<CTAG>;

スケジュールされているすべての PM レポートを抑制します。

**INIT-REG-<MOD2>:[<TID>]:<AID>:<CTAG>:<MONTYPE>,,[<LOCN>],[<DIRN>],
[<TMPPER>][,,];**

PM 登録を初期化します。

REPT PM <MOD2>

SCHED-PMREPT コマンドでスケジュールが作成された結果として、PM 統計情報をレポートします。

出力形式 :

SID DATE TIME

A ATAG REPT PM <MOD2>
<<AID>:<MONTYPE>,<MONVAL>,<VLDTY>,<LOCN>,<DIRN>,<TMPPER>,
<MONDAT>,<MONTM>>
;

表 12 パフォーマンス (続き)

RTRV-BFDLPM-<MOD2>:[<TID>]:<AID>:<CTAG>:::REQTYPE=<REQTYPE>;

BFDL PM パラメータを取得します。

出力形式 :

 SID DATE TIME

 M CTAG COMPLD

 “<AID>:<MONTYPE>,<MONVAL>,<BUCKET>”

;

**RTRV-PM-<MOD2>:[<TID>]:<AID>:<CTAG>:::[<MONTYPE>],[<MONLEV>],[<LOCN>],
[<DIRECTION>],[<TMPPER>],[<DATE>],[<TIME>];**

指定したカード タイプの PM パラメータ値を取得します。

出力形式 :

 SID DATE TIME

 M CTAG COMPLD

 “<AID>,[<AIDTYPE>]:<MONTYPE>,<MONVAL>,[<VLDTY>],[<LOCN>],[<DIRECTION>],
 [<TMPPER>],[<MONDAT>],[<MONTM>]”

;

RTRV-PMMODE-<STS_PATH>:[<TID>]:<SRC>:<CTAG>::<LOCN>;

NE のデータ収集で前回設定された PM モードを取得します。

出力形式 :

 SID DATE TIME

 M CTAG COMPLD

 “<CROSSCONNECTID>:[<LOCN>],<MODETYPE>”

;

表 12 パフォーマンス (続き)

RTRV-PMMODE-<VT_PATH>:[<TID>]:<SRC>:<CTAG>::<LOCN>;

NE で前回設定された PM モードのタイプを取得します。

出力形式 :

 SID DATE TIME

 M CTAG COMPLD

 “<CROSSCONNECTID>:<LOCN>,<MODETYPE>”

;

RTRV-PMSCHED-<MOD2>:[<TID>]:<AID>:<CTAG>;

SCHED-PMREPT コマンドで NE に設定された PM レポート スケジュールを取得します。

出力形式 :

 SID DATE TIME

 M CTAG COMPLD

 “<AID>,[<AIDTYPE>]:<REPTINVL>,<REPTDAT>,<REPTTM>,[<NUMINVL>],,,
 [<MONLEV>],<LOCN>,,[<TMPER>],[<TMOFST>],[<INHMODE>]”

;

RTRV-PMSCHED-ALL:[<TID>]:<CTAG>;

SCHED-PMREPT で NE に設定された PM レポート スケジュールをすべて取得します。

出力形式 :

 SID DATE TIME

 M CTAG COMPLD

 “<AID>,[<AIDTYPE>]:<REPTINVL>,<REPTDAT>,<REPTTM>,[<NUMINVL>],,,
 [<MONLEV>],<LOCN>,,[<TMPER>],<TMOFST>,[<INHMODE>]”

;

表 12 パフォーマンス (続き)

RTRV-RMONT-*<MOD2_RMON>*:[<TID>]:<AID>:<CTAG>::[<MONTYPE>],,,,
[<INTVL>]:[RISE=<RISE>],[FALL=<FALL>],[SAMPLE=<SAMPLE>],[STARTUP=<STARTUP>][::];

RMON アラーム テーブル内で定義されているスレッシュホールドを取得します。ONS 15600 ではサポートされません。

出力形式 :

SID DATE TIME

M CTAG COMPLD

“<AIDUNIONID>,<AIDTYPE>:<MONTYPE>,,,<INTVL>:INDEX=<INDEX>,RISE=<RISE>,
FALL=<FALL>,SAMPLE=<SAMPLE>,STARTUP=<STARTUP>”

;

RTRV-TH-*<MOD2>*:[<TID>]:<AID>:<CTAG>::[<MONTYPE>],[<LOCN>],<TMPER>[::];

1 つ以上のモニタ対象パラメータの現在のスレッシュホールド レベルを取得します。

出力形式 :

SID DATE TIME

M CTAG COMPLD

“<AID>,[<AIDTYPE>]:<MONTYPE>,[<LOCN>],<THLEV>,[<TMPER>]”

;

RTRV-TH-*ALL*:[<TID>]:<CTAG>::[<MONTYPE>],[<LOCATION>],[<TMPER>][::];

すべてのモニタ対象パラメータの現在のスレッシュホールド レベルを取得します。

出力形式 :

SID DATE TIME

M CTAG COMPLD

“<AID>,<AIDTYPE>:<MONTYPE>,<LOCATION>,<THLEV>,<TMPER>”

;

SCED-PMREPT-*<MOD2>*:[<TID>]:<SRC>:<CTAG>::[<REPTINVL>],
[<REPTSTATM>],[<NUMREPT>],,[<MONLEV>],[<LOCN>],,[<TMPER>],[<TMOFST>];

自動 REPT PM メッセージを使用して、回線ファシリティまたは STS/VT パスのパフォーマンス モニタリング データを定期的にレポートするように、NE をスケジューリングまたはリストケジューリングします。

表 12 パフォーマンス (続き)

SET-PMMODE-<VT_PATH>:[<TID>]:<SRC>:<CTAG>::<LOCN>,<MODETYPE>,<PMSTATE>;

モードを設定し、PM のデータ収集モードをオンまたはオフにします。

SET-TH-<MOD2>:[<TID>]:<AID>:<CTAG>::<MONTYPE>,<THLEV>,[<LOCN>],,[<TMPPER>];

PM のスレッシュホールドを設定し、MXP_2.5G_10G および TXP_MR_10G カードのアラーム スレッシュホールドを設定します。

13 ポート

表 13 ポート

DLT-<MOD1PAYLOAD>:[<TID>]:<AID>:<CTAG>[:::];

指定のポートを削除します。Pluggable Port Module (PPM; 装着可能ポート モジュール) のあるポートでは限定期にサポートされ、ONS 15327 ではサポートされません。

**ED-<GIGE_TYPE>:[<TID>]:<AID>:<CTAG>:::[ADMINSTATE=<ADMINSTATE>],
[LINKSTATE=<LINKSTATE>],[MTU=<MTU>],[FLOWCTRL=<FLOWCTRL>],
[AUTONEG=<AUTONEG>],[HIWMRK=<HIWMRK>],[LOWMRK=<LOWMRK>],
[OPTICS=<OPTICS>],[DUPLEX=<DUPLEX>],[SPEED=<SPEED>],[NAME=<NAME>],
[CMDMDE=<CMDMDE>],[MACADDR=<MACADDR>],[FREQ=<FREQ>],[LOSSB=<LOSSB>],
[SOAK=<SOAK>]:[<PST>[,<SST>]];**

ギガビット イーサネット ファシリティのアトリビュートを編集します (ONS 15327 ではサポートされません)。

**ED-<MOD1FCPAYLOAD>:[<TID>]:<AID>:<CTAG>:::[LINKRCVRY=<LINKRCVRY>],
[DISTEXTN=<DISTEXTN>],[AUTODETECTION=<AUTODETECTION>],
[LINKCREDITS=<LINKCREDITS>],[MFS=<MFS>],[NAME=<NAME>],
[CMDMDE=<CMDMDE>],[SOAK=<SOAK>],[FREQ=<FREQ>],
[LOSSB=<LOSSB>]:[<PST>[,<SST>]];**

ファイバ チャネル ファシリティに関係するアトリビュートを編集します (ONS 15454 のみ)。

**ED-<MOD1FICONPAYLOAD>:[<TID>]:<AID>:<CTAG>:::[LINKRCVRY=<LINKRCVRY>],
[DISTEXTN=<DISTEXTN>],[AUTODETECTION=<AUTODETECTION>],
[LINKCREDITS=<LINKCREDITS>],[MFS=<MFS>],[NAME=<NAME>],
[CMDMDE=<CMDMDE>],[SOAK=<SOAK>],[FREQ=<FREQ>],
[LOSSB=<LOSSB>]:[<PST>[,<SST>]];**

光接続ペイロード ファシリティに関係するアトリビュートを編集します (ONS 15454 のみ)。

表 13 ポート (続き)

ED-OCN_TYPE:[<TID>]:<AID>:<CTAG>:::[DCC=<DCC>],[AREA=<AREA>],
[SYNCMSG=<SYNCMSG>],[SEDDUS=<SEDDUS>],[PJMON=<PJMON>],
[SFBER=<SFBER>],[SDBER=<SDBER>],[MODE=<MODE>],[MUX=<MUX>],[SOAK=<SOAK>],
[OSPF=<OSPF>],[LDCC=<LDCC>],[NAME=<NAME>],[CMDMDE=<CMDMDE>],
[EXPTRC=<EXPTRC>],[TRC=<TRC>],[TRCMODE=<TRCMODE>],
[TRCFORMAT=<TRCFORMAT>],[ADMSSM=<ADMSSM>],[SEDDUSFF=<SEDDUSFF>],
[AISONLPBK=<AISONLPBK>],[FREQ=<FREQ>],[LOSSB=<LOSSB>],
[FOREIGNFEND=<FOREIGNFEND>],[FOREIGNIP=<FOREIGNIP>]:[<PST>[,<SST>]];

OC-N ファシリティのアトリビュートと状態を編集します。

ED-ALS:[<TID>]:<SRC>:<CTAG>:::[ALSMODE=<ALSMODE>],[ALSRCINT=<ALSRCINT>],
[ALSRCPW=<ALSRCPW>];

Automatic Laser Shutdown (ALS; 自動レーザー遮断) 機能をサポートするすべてのファシリティの ALS
アトリビュートを変更します (ONS 15454 および ONS 15310-CL のみ)。

ED-DS1:[<TID>]:<AID>:<CTAG>:::[TACC=<TACC>],[TAPTYPE=<TAPTYPE>],
[AISONLPBK=<AISONLPBK>],[MODE=<MODE>],[FMT=<FMT>];

DS3XM カードの DS1 アクセス用のテスト アクセスアトリビュートを編集します (ONS 15454 のみ)。

ED-EC1:[<TID>]:<AID>:<CTAG>:::[PJMON=<PJMON>],[LBO=<LBO>],[SOAK=<SOAK>],
[SFBER=<SFBER>],[SDBER=<SDBER>],[NAME=<NAME>],[EXPTRC=<EXPTRC>],
[TRC=<TRC>],[TRCMODE=<TRCMODE>],[<TRCFORMAT>],[AISONLPBK=<AISONLPBK>],
[CMDMDE=<CMDMDE>]:[<PST>[,<SST>]];

EC1 ファシリティのアトリビュートを編集します (ONS 15454、ONS 15310-CL、ONS 15310-MA)。

ED-FAC:[<TID>]:<SRC>:<CTAG>:::[PAYLOAD=<PAYLOAD>],
[CMDMDE=<CMDMDE>]:[<PST>[,<SST>]];

ファシリティのペイロード (または信号) のタイプをプロビジョニングします。

ED-FSTE:[<TID>]:<AID>:<CTAG>:::[FLOW=<FLOW>],[EXPDUPLEX=<EXPDUPLEX>],
[EXPSPEED=<EXPSPEED>],[VLANCOS=<VLANCOS>],[IPTOS=<IPTOS>],[NAME=<NAME>],
[CMDMDE=<CMDMDE>],[SOAK=<SOAK>]:[<PST>[,<SST>]];

ファストイーサネットカード (10/100 Mbps) のフロントエンド ポート情報を編集します (ONS
15454ONS、15310-CL、ONS 15310-MA)。

表 13 ポート (続き)

ED-G1000:[<TID>]:<AID>:<CTAG>:::[MFS=<MFS>],[FLOW=<FLOW>],
[LOWMRK=<LOWMRK>],[HIWMRK=<HIWMRK>],[AUTONEG=<AUTONEG>],
[NAME=<NAME>],[CMDMDE=<CMDMDE>],[SOAK=<SOAK>]:[<PST>[,<SST>]];

G1000 ポートに関連するアトリビュートを編集します (ONS 15454 および ONS 15327 のみ)。

ED-GFP:[<TID>]:<AID>:<CTAG>:::[FCS=<FCS>],[AUTOTHGFBUF=<AUTOTHGFBUF>],
[GFBUF=<GFBUF>],[FILTER=<FILTER>];

ONS 15310-CL/ONS 15310-MA ML-100T-8、ONS 15454 CE-100T-8/FC_MR-4/CE-1000-4、および ONS 15600 ASAP-4 カードの Generic Framing Procedure (GFP; 汎用フレーム化プロトコル) ポートを編集します。

ED-POS:[<TID>]:<AID>:<CTAG>:::[ENCAP=<ENCAP>],[NAME=<NAME>],
[CMDMDE=<CMDMDE>],[SOAK=<SOAK>]:[<PST>[,<SST>]];

ONS 15310-CL/ONS 15310-MA ML-100T-8、ONS 15454 CE-100T-8/CE-1000-4、および ONS 15600 ASAP-4 カード上のバックエンド仮想ポート情報を編集します。

ED-T1:[<TID>]:<AID>:<CTAG>:::[LINECDE=<LINECDE>],[FMT=<FMT>],[LBO=<LBO>],
[TACC=<TACC>],[TAPTYPE=<TAPTYPE>],[SOAK=<SOAK>],[SFBER=<SFBER>],
[SDBER=<SDBER>],[SYNCGMSG=<SYNCGMSG>],[SEDDUS=<SEDDUS>],
[RETIME=<RETIME>],[NAME=<NAME>],[MODE=<MODE>],[SYNCFMAP=<SYNCFMAP>],
[ADMSSM=<ADMSSM>],[VTMAP=<VTMAP>],[INHFELPBK=<INHFELPBK>],
[AISONLPBK=<AISONLPBK>],[CMDMDE=<CMDMDE>],[AISVONAIS=<AISVONAIS>],
[AISONLOF=<AISONLOF>]:[<PST>[,<SST>]];

DS1/T1 ポートに関連するアトリビュートを編集します (ONS 15600 ではサポートされません)。

ED-T3:[<TID>]:<AID>:<CTAG>:::[FMT=<FMT>],[LINECDE=<LINECDE>],[LBO=<LBO>],
[INHFELPBK=<INHFELPBK>],[TACC=<TACC>],[TAPTYPE=<TAPTYPE>],[SOAK=<SOAK>],
[SFBER=<SFBER>],[SDBER=<SDBER>],[NAME=<NAME>],[AISONLPBK=<AISONLPBK>],
[CMDMDE=<CMDMDE>]:[<PST>[,<SST>]];

DS3/T3 ポートに関連するアトリビュートを編集します (ONS 15600 ではサポートされません)。

ENT-<MOD1PAYLOAD>:[<TID>]:<AID>:<CTAG>[:::];

指定のポートをプロビジョニングします。Pluggable Port Module (PPM; 装着可能ポート モジュール) のあるポートでは限定にサポートされ、ONS 15327 ではサポートされません。

表 13 ポート (続き)

OPR-ALS:<TID>:<AID>:<CTAG>[:::];

OC-N ファシリティ、および ALS 機能をサポートするすべてのファシリティのレーザーを再始動します (ONS 15454、ONS 15310-CL、ONS 15310-MA)。

RMV-<MOD2>:<TID>:<AID>:<CTAG>[:::];

サービスからファシリティを除外します。

RST-<MOD2>:<TID>:<AID>:<CTAG>:::[<PST>],[<SST>];

ファシリティをイン サービスにプロビジョニングします。

RTRV-<MOD1FCPAYLOAD>:<TID>:<AID>:<CTAG>[:::];

ファイバ チャネル (FC) ポートに関するアトリビュートを編集します (ONS 15454 のみ)。

出力形式 :

SID DATE TIME

M CTAG COMPLD

“<AID>:,,[<ROLE>],[<STATUS>]:LINKRATE=<LINKRATE>,LINKSTATE=<LINKSTATE>, [LINKRCVRY=<LINKRCVRY>],[DISTEXTN=<DISTEXTN>], [LINKCREDITS=<LINKCREDITS>],[MFS=<MFS>],[ENCAP=<ENCAP>],[NAME=<NAME>], [SOAK=<SOAK>],[SOAKLEFT=<SOAKLEFT>],[FREQ=<FREQ>],[LOSSB=<LOSSB>]: <PST_PSTQ>,[<SST>]”

;

表 13 ポート (続き)

RTRV-<MOD1FICONPAYLOAD>:[<TID>]:<AID>:<CTAG>;

FICON トライフィックを伝送するように設定されたポートのファイバ チャネル固有の設定を取得します (ONS 15454 のみ)。

出力形式 :

SID DATE TIME

M CTAG COMPLD

“<AID>:,,[<ROLE>],[<STATUS>]:[LINKRATE=<LINKRATE>],[LINKSTATE=<LINKSTATE>],
[LINKRCVRY=<LINKRCVRY>],[DISTEXTN=<DISTEXTN>],
[LINKCREDITS=<LINKCREDITS>],[MFS=<MFS>],[ENCAP=<ENCAP>],[NAME=<NAME>],
[SOAK=<SOAK>],[SOAKLEFT=<SOAKLEFT>],[FREQ=<FREQ>],[LOSSB=<LOSSB>]:
<PST_PSTQ>,<SST>”

;

RTRV-<OCN_TYPE>:[<TID>]:<AID>:<CTAG>[:::];

OC-N ファシリティのアトリビュートと状態を取得します (ONS 15327 ではサポートされません)。

出力形式 :

SID DATE TIME

M CTAG COMPLD

“<AID>:,,[<ROLE>],[<STATUS>]:[DCC=<DCC>],[AREA=<AREA>],[TMGREF=<TMGREF>],
[SYNCMSG=<SYNCMSG>],[SENDDUS=<SENDDUS>],[PJMON=<PJMON>],
[SFBER=<SFBER>],[SDBER=<SDBER>],[MODE=<MODE>],[WVLEN=<WVLEN>],
[RINGID=<RINGID>],[BLSRTYPE=<BLSRTYPE>],[MUX=<MUX>],[UNIC=<UNIC>],
[CCID=<CCID>],[NBRIX=<NBRIX>],[SOAK=<SOAK>],[SOAKLEFT=<SOAKLEFT>],
[SSMRCV=<SSMRCV>],[OSPF=<OSPF>],[LDCC=<LDCC>],[NAME=<NAME>],
[LBCL=<LBCL>],[OPT=<OPT>],[OPR=<OPR>],[EXPTRC=<EXPTRC>],[TRC=<TRC>],
[TRCMODE=<TRCMODE>],[TRCFORMAT=<TRCFORMAT>],[ADMSSM=<ADMSSM>],
[SENDDUSFF=<SENDDUSFF>],[AISONLPBK=<AISONLPBK>],[FREQ=<FREQ>],
[LOSSB=<LOSSB>],[FOREIGNFEND=<FOREIGNFEND>],
[FOREIGNIPADDRESS=<FOREIGNIPADDRESS>],<PSTPSTQ>,[<SSTQ>]”

;

表 13 ポート (続き)

RTRV-10GIGE:[<TID>]:<AID>:<CTAG>[::::];

10 Gbps ポートに固有のパラメータを取得します (ONS 15454 のみ)。

出力形式 :

SID DATE TIME
M CTAG COMPLD
“<AID>:,,[<ROLE>],[<STATUS>]:[NAME=<NAME>],[MACADDR=<MACADDR>],
[LBCL=<LBCL>],[OPT=<OPT>],[OPR=<OPR>],[FREQ=<FREQ>],[LOSSB=<LOSSB>]:
<PSTPSTQ>,[<SST>]”
;

RTRV-ALS:[<TID>]:<AID>:<CTAG>[::::];

OC-N ファシリティおよび ALS 機能をサポートするすべてのファシリティの ALS アトリビュートを変更します (ONS 15454、ONS 15310-CL、ONS 15310-MA)。

出力形式 :

SID DATE TIME
M CTAG COMPLD
“<AID>,<AIDTYPE>:[ALSMODE=<ALSMODE>],[ALSRCINT=<ALSRCINT>],
[ALSRCPW=<ALSRCPW>],[LSRSTAR=<LSRSTAR>]”
;

RTRV-DS1:[<TID>]:<SRC>:<CTAG>[::::];

DS3XM カードの DS1 レイヤのテスト アクセス アトリビュートを取得します (ONS 15454 のみ)。

出力形式 :

SID DATE TIME
M CTAG COMPLD
“<DS1AID>:[TACC=<TACC>],[TAPTYPE=<TAPTYPE>],[AISONLPBK=<AISONLPBK>],
[MODE=<MODE>],[FMT=<FMT>”
;

表 13 ポート (続き)

RTRV-EC1:[<TID>]:<AID>:<CTAG>[:::];

EC1 カードのファシリティ ステータスを取得します (ONS 15454、ONS 15310-CL、ONS 15310-MA)。

出力形式 :

SID DATE TIME

M CTAG COMPLD

“<AID>:[PJM0N=<PJM0N>],[LBO=<LBO>],[RXEQUAL=<RXEQUAL>],[SOAK=<SOAK>],
[SOAKLEFT=<SOAKLEFT>],[SFBER=<SFBER>],[SDBER=<SDBER>],[NAME=<NAME>],
[EXPTRC=<EXPTRC>],[TRC=<TRC>],[TRCMODE=<TRCMODE>],
[TRCFORMAT=<TRCFORMAT>],[AISONLPBK=<AISONLPBK>]:<PSTPSTQ>,[<SSTQ>]”

;

RTRV-ESCON:[<TID>]:<AID>:<CTAG>;

ESCON トラフィックを伝送するように設定された、ポートのファイバチャネル固有の設定を取得します (ONS 15454 のみ)。

出力形式 :

SID DATE TIME

M CTAG COMPLD

“<AID>:[<ROLE>],[<STATUS>]:[ENCAP=<ENCAP>]”

;

RTRV-FAC:[<TID>]:<SRC>:<CTAG>[:::];

ファシリティのペイロード タイプを取得します。プロビジョニング可能なタイプを使用するファシリティにのみ適用可能です。

出力形式 :

SID DATE TIME

M CTAG COMPLD

“<SRC>:[PAYLOAD=<PAYLOAD>]:<PST_PSTQ>,[<SSTQ>]”

;

表 13 ポート (続き)

RTRV-FSTE:[<TID>]:<AID>:<CTAG>;

ファストイーサネット (10/100 Mbps) カードのフロントエンド ポート情報を取得します (ONS 15454、ONS 15310-CL、ONS 15310-MA)。

出力形式 :

SID DATE TIME

M CTAG COMPLD

“<AID>:[ADMINSTATE=<ADMINSTATE>],[LINKSTATE=<LINKSTATE>],[MTU=<MTU>],
[FLOWCTRL=<FLOWCTRL>],[DUPLEX=<DUPLEX>],[SPEED=<SPEED>],[FLOW=<FLOW>],
[EXPDUPLEX=<EXPDUPLEX>],[EXPSPEED=<EXPSPEED>],[VLANCOS=<VLANCOS>],
[IPTOS=<IPTOS>],[OPTICS=<OPTICS>],[NAME=<NAME>],[SOAK=<SOAK>],
[SOAKLEFT=<SOAKLEFT>]:<PST_PSTQ>,[<SSTQ>]”

;

RTRV-G1000:[<TID>]:<AID>:<CTAG>;

G1000 ファシリティの設定を取得します (ONS 15454 および ONS 15327 のみ)。

出力形式 :

SID DATE TIME

M CTAG COMPLD

“<AID>:[MFS=<MFS>],[FLOW=<FLOW>],[LAN=<LAN>],[OPTICS=<OPTICS>],
[TRANS=<TRANS>],[TPORT=<TPORT>],[LOWMRK=<LOWMRK>],
[HIWMRK=<HIWMRK>],[AUTONEG=<AUTONEG>],[ENCAP=<ENCAP>],
[NAME=<NAME>],[SOAK=<SOAK>],[SOAKLEFT=<SOAKLEFT>]:<PST_PSTQ>,[<SSTQ>]”

;

表 13 ポート (続き)

RTRV-GFP:[<TID>]:<SRC>:<CTAG>;

ONS 15310-CL/ONS 15310-MA ML-100T-8、ONS 15454 CE-100T-8/FC_MR-4/CE-1000-4、および ONS 15600 ASAP-4 カードの Generic Framing Procedure (GFP; 汎用フレーム化プロトコル) ポート情報を取得します。

出力形式 :

SID DATE TIME

M CTAG COMPLD

“<AID>:[FCS=<FCS>],[AUTOTHGFPUF=<AUTOTHGFPUF>],[GFPUF=<GFPUF>],
[FILTER=<FILTER>”

;

RTRV-GIGE:[<TID>]:<AID>:<CTAG>;

ONS 15454 ML1000-2/CE-1000-4 カード、および ONS 15600 ASAP-4 カードのフロントエンド ポート情報を取得します。

出力形式 :

SID DATE TIME

M CTAG COMPLD

“<AID>:<ROLE>,<STATUS>:[ADMINSTATE=<ADMINSTATE>],
[LINKSTATE=<LINKSTATE>],[MTU=<MTU>],[ENCAP=<ENCAP>],
[FLOWCTRL=<FLOWCTRL>],[AUTONEG=<AUTONEG>],[HIWMRK=<HIWMRK>],
[LOWMRK=<LOWMRK>],[OPTICS=<OPTICS>],[DUPLEX=<DUPLEX>],[SPEED=<SPEED>],
[NAME=<NAME>],[FREQ=<FREQ>],[LOSSB=<LOSSB>],[SOAK=<SOAK>],
[SOAKLEFT=<SOAKLEFT>]:<PST>,<SST>”

;

表 13 ポート (続き)

RTRV-POS:[<TID>]:<AID>:<CTAG>;

ML シリーズ イーサネット カードのバックエンドポートが POS モードで動作している場合に、そのバックエンドポートの情報を取得します。

出力形式 :

SID DATE TIME
M CTAG COMPLD
“<AID>:[ADMINSTATE=<ADMINSTATE>],[LINKSTATE=<LINKSTATE>],[MTU=<MTU>],
[ENCAP=<ENCAP>],[NAME=<NAME>],[SOAK=<SOAK>],[SOAKLEFT=<SOAKLEFT>]:
<PST_PSTQ>,[<SST>]”
;

RTRV-T1:[<TID>]:<AID>:<CTAG>[:::];

DS1 ファシリティの設定を取得します (ONS 15600 ではサポートされません)。

出力形式 :

SID DATE TIME
M CTAG COMPLD
“<AID>:[LINECDE=<LINECDE>],[FMT=<FMT>],[LBO=<LBO>],[TACC=<TAP>],
[TAPTYPE=<TAPTYPE>],[SOAK=<SOAK>],[SOAKLEFT=<SOAKLEFT>],[SFBER=<SFBER>],
[SDBER=<SDBER>],[NAME=<NAME>],[SYNCMSG=<SYNCMSG>],
[SENDDUS=<SENDDUS>],[RETIME=<RETIME>],[AISONLPBK=<AISONLPBK>],
[AISVONAIS=<AISVONAIS>],[AISONLOF=<AISONLOF>],[MODE=<MODE>],
[SYNCMAP=<SYNCMAP>],[ADMSSM=<ADMSSM>],[PROVIDESYNC=<PROVIDESYNC>],
[VTMAP=<VTMAP>],[INHFELPBK=<INHFELPBK>]:<PST_PSTQ>,[<SSTQ>]”
;

表 13 ポート (続き)

RTRV-T3:[<TID>:<AID>:<CTAG>[:::];

DS3、DSI (SONET 上)、および DS3 トランス マルチプレクサ カードのファシリティのプロパティを取得します (ONS 15600 ではサポートされません)。

出力形式 :

SID	DATE	TIME
M	CTAG	COMPLD

“<AID>:[FMT=<FMT>],[LINECDE=<LINECDE>],[LBO=<LBO>],
[INHFELPBK=<INHFELPBK>],[TACC=<TAP>],[TAPTYPE=<TAPTYPE>],[SOAK=<SOAK>],
[SOAKLEFT=<SOAKLEFT>],[SFBER=<SFBER>],[SDBER=<SDBER>],[NAME=<NAME>],
[AISONLPBK=<AISONLPBK>]:<PST_PSTQ>,[<SSTQ>]”
;

14 保護

表 14 保護

DLT-FFP-<OCN_TYPE>:[<TID>]:<WORK>,<PROTECT>:<CTAG>[::];

1+1 アーキテクチャの OCN ファシリティ保護グループを削除します。

ED-FFP-<OCN_TYPE>:[<TID>]:<AID>:<CTAG>:::[PROTID=<PROTID>],[RVRTV=<RVRTV>],[RVTM=<RVTM>],[PSDIRN=<PSDIRN>],[VRGRDTM=<VRGRDTM>],[DTGRDTM=<DTGRDTM>],[RCGRDTM=<RCGRDTM>][::];

光ファシリティ保護を編集します。

ENT-FFP-<OCN_TYPE>:[<TID>]:<WORK>,<PROTECT>:<CTAG>:::[PROTID=<PROTID>],[RVRTV=<RVRTV>],[RVTM=<RVTM>],[PSDIRN=<PSDIRN>],[OPOTYPE=<OPOTYPE>],[VRGRDTM=<VRGRDTM>],[DTGRDTM=<DEGRDTM>],[RCGRDTM=<RCGRDTM>][::];

光 1+1 保護を作成します。

OPR-PROTNSTW-<OCN_TYPE>:[<TID>]:<AID>:<CTAG>:::<SC>,[<SWITCHTYPE>][:<DIRN>];

NE に、SONET 回線保護切り替え要求を開始するように指示します。

REPT SW

デュプレックス機器ユニットペアのうちの 1 つのユニットがスタンバイ状態に、もう 1 つのユニットがアクティブ状態になる自律切り替えをレポートします。

出力形式：

SID DATE TIME

A ATAG REPT SW

“<ACTID>,<STDBYID>”

;

RLS-PROTNSTW-<OCN_TYPE>:[<TID>]:<AID>:<CTAG>[::<DIRECTION>];

SONET NE に、SONET 回線保護切り替え要求を解除（クリア）するように指示します。

表 14 保護（続き）

RTRV-FFP:[<TID>]:<AID>:<CTAG>[:::];

すべての光 1+1 保護グループを取得します。

出力形式：

 SID DATE TIME

 M CTAG COMPLD

 “<WORK>,<PROTECT>:<LEVEL>:[PROTID=<PROTID>],[RVRTV=<RVRTV>],
 [RVTM=<RVTM>],[PSDIRN=<PSDIRN>],[VRGRDTM=<VRGRDTM>],
 [DTGRDTM=<DTGRDTM>],[RCGRDTM=<RCGRDTM>],[OPOTYPE=<OPOTYPE>]”

;

RTRV-FFP-<OCN_TYPE>:[<TID>]:<AID>:<CTAG>[:::];

光ファシリティの保護情報を取得します。

出力形式：

 SID DATE TIME

 M CTAG COMPLD

 “<WORK>,<PROTECT>:[PROTTYPE=<PROTTYPE>],[PROTID=<PROTID>],
 [RVRTV=<RVRTV>],[RVTM=<RVTM>],[PSDIRN=<PSDIRN>],[VRGRDTM=<VRGRDTM>],
 [DTGRDTM=<DTGRDTM>],[RCGRDTM=<RCGRDTM>],[OPOTYPE=<OPOTYPE>]”

;

RTRV-PROTNSW-<OCN_TYPE>:[<TID>]:<AID>:<CTAG>[:::];

AID で指定した SONET 回線の切り替え状態を取得します。

出力形式：

 SID DATE TIME

 M CTAG COMPLD

 “<AID>:<SC>,[<SWITCHTYPE>]”

;

表 14 保護（続き）

RTRV-PROTNSTW-<PATH>:[<TID>]:<SRC>:<CTAG>[:::];

AID で指定した SONET UPSR STS パスの切り替え状態を取得します。

出力形式：

 SID DATE TIME

 M CTAG COMPLD

 “<CROSSCONNECTID>:<SC>,[<SWITCHTYPE>]”

 ;

15 プロビジョニング可能パッチコード



ONS 15600 ではサポートされません。

表 15 プロビジョニング可能パッチコード

DLT-LNKTERM:[<TID>]:<AID>:<CTAG>;

ノードに存在する Provisionable Patchcord (PP; プロビジョニング可能パッチコード) の終端を削除します。

ED-LNKTERM:[<TID>]:<AID>:<CTAG>:::[REMOTENODE=<REMOTENODE>],
[REMOTELNKTERMID=<REMOTELNKTERMID>];

既存の PP の終端のアトリビュートを編集します。

ENT-LNKTERM:[<TID>]:<AID>:<CTAG>:::PORT=<PORT>,
[REMOTENODE=<REMOTENODE>],REMOTELNKTERMID=<REMOTELNKTERMID>;

物理インターフェイスに PP の終端 (仮想リンク) を作成します。

RTRV-LNKTERM:[<TID>]:<AID>:<CTAG>;

1 つ以上の PP の終端に関する情報を取得します。

出力形式 :

SID DATE TIME

M CTAG COMPLD

“<AID>:<PORT>,[REMOTENODE=<REMOTENODE>],
[REMOTELNKTERMID=<REMOTELNKTERMID>]”

;

16 セキュリティ

表 16 セキュリティ

ACT-USER:[<TID>]:<UID>:<CTAG>[::<PID>];

NE とのセッションを始動します。

出力形式 :

SID DATE TIME

M CTAG COMPLD

“<UID>:<LASTLOGINTIME>,<UNSUCCESSFULLOGINS>”

;

ALW-CONSOLE-PORT:[<TID>]:<AID>:<CTAG>;

ML シリーズ カードのコンソール ポートを有効にします。

ALW-MSG-SECU:[<TID>]::<CTAG>;

REPT EVT SECU および REPT ALM SECU を可能にします。

ALW-MSG-SECU:[<TID>]::<CTAG>[::,];

REPT EVT SECU および REPT ALM SECU 自律メッセージを有効にします。

ALW-USER-SECU:[<TID>]::<CTAG>::<UID>;

INH-USER-SECU コマンドにより無効となっていたユーザ ID を有効にして、ユーザが NE とのセッションを確立できるようにします。

CANC

セッション タイムアウト イベントの発生をレポートします。

出力形式 :

SID DATE TIME

A ATAG CANC

“<UID>”

;

CANC-USER:[<TID>]:<USERID>:<CTAG>;

NE とのアクティブなセッションからユーザをログアウトします。

表 16 セキュリティ（続き）

CANC-USER-SECU:[<TID>]:<UID>:<CTAG>;

コマンドで指定した UID と一致するユーザ ID を持つユーザの、NE 上のセッション（TL1、CTC など）をすべてログアウトします。

CLR-COND-SECU:[<TID>]:<CTAG>[:<SECUALMTYPE>];

指定の持続状態をクリアします。

DLT-USER-SECU:[<TID>]:<UID>:<CTAG>;

ユーザを削除します。スーパー ユーザだけが実行できます。

ED-CMD-SECU:[<TID>]:<AID>:<CTAG>:<CAP>;

特定のコマンドのコマンド セキュリティ レベルを編集します。

ED-PID:[<TID>]:<UID>:<CTAG>:<OLDPID>,<NEWPID>;

ユーザ自身によるパスワード変更を可能にします。

ED-PROTOCOL:[<TID>]:<PROTOCOLAID>:<CTAG>:<PROTOCOLSTAT>;

NE でサポートされるプロトコルとサービスを有効または無効にします。

ED-USER-SECU:[<TID>]:<UID>:<CTAG>:<NEWUID>,[<NEWPID>],[<UAP>][:];

ユーザの特権、パスワード、または ID を編集します。スーパー ユーザだけが実行できます。

ENT-USER-SECU:[<TID>]:<UID>:<CTAG>:<PID>,<UAP>[:];

ユーザ アカウントを追加します。スーパー ユーザだけが実行できます。

INH-CONSOLE-PORT:[<TID>]:<AID>:<CTAG>;

ML シリーズ カードのコンソール ポートを無効にします。

INH-MSG-SECU:[<TID>]:<CTAG>[:,:,:];

REPT EVT SECU および REPT ALM SECU メッセージを禁止します。

INH-USER-SECU:[<TID>]:<CTAG>:<UID>;

ユーザ ID を無効にします（削除はしません）。無効になったユーザは NE にアクセスできなくなります。

表 16 セキュリティ (続き)

REPT ALM SECU

NE に対するアラーム セキュリティ イベントの発生をレポートします。

出力形式 :

 SID DATE TIME

 ** ATAG REPT ALM SECU

 “<AID>:<NOTIFCODE>,<SECUALMTYPE>”

 ;

REPT EVT SECU

NE に対するアラーム以外のセキュリティ イベントの発生をレポートします。

出力形式 :

 SID DATE TIME

 A ATAG REPT EVT SECU

 “<AID>:<DNFIELD>,[<CONDEFF>],,,,:<SECURITY>:<DNFIELD1>”

 ;

REPT EVT SESSION

NE とのセッション確立に関連するアラーム以外のイベントをレポートします。

出力形式 :

 SID DATE TIME

 A ATAG REPT EVT SESSION

 “<AID>:<EXP>,<PCN>”

 “<WARN>”

 ;

表 16 セキュリティ (続き)

RTRV-CMD-SECU:[<TID>]:<AID>:<CTAG>;

AID フィールドで指定したコマンドの現在のコマンドセキュリティ レベルを取得します。

出力形式 :

 SID DATE TIME

 M CTAG COMPLD

 “<AID>:<CAP>”

;

RTRV-CONSOLE-PORT:[<TID>]:<AID>:<CTAG>;

ML シリーズ カードのコンソールポートのステータスを取得します。

出力形式 :

 SID DATE TIME

 M CTAG COMPLD

 “<EQPT>:PORT=<PORT>”

;

RTRV-DFLT-SECU:[<TID>]:<AID>:<CTAG>;

いくつかのセキュリティ パラメータに関するシステム全体のデフォルト値を取得します。

出力形式 :

 SID DATE TIME

 M CTAG COMPLD

 “<NE>:PAGE=<PAGE>,PCND=<PCND>,MXINV=<MXINV>,DURAL=<DURAL>,
 TMOUT=<TMOUT>,UOUT=<UOUT>,PFRCD=<PFRCD>,POLD=<POLD>,PINT=<PINT>,
 LOGIN=<LOGIN>,[PRIVLVL=<PRIVLVL>],[PDIF=<PDIF>]”

;

表 16 セキュリティ（続き）

RTRV-USER-SECU:[<TID>]:<UID>:<CTAG>;

指定したユーザまたは複数ユーザのセキュリティ情報を取得します。

出力形式：

SID DATE TIME
M CTAG COMPLD
“<UID>:<PRIVILEGE>:[LOGGEDIN=<LOGGEDIN>],[NUMSESSIONS=<NUMSESS>],
[LOCKEDOUT=<LOCKEDOUT>],[DISABLED=<DISABLED>]”
;

**SET-ATTR-SECUDFLT:[<TID>]:<CTAG>:[PAGE=<PAGE>],[PCND=<PCND>],
[MXINV=<MXINV>],[DURAL=<DURAL>],[TMOUT=<TMOUT>],[UOUT=<UOUT>],
[PFRCD=<PFRCD>],[POLD=<POLD>],[PINT=<PINT>],[LOGIN=<LOGIN>],
[PRIVLVL=<PRIVLVL>],[PDIF=<PDIF>];**

いくつかのセキュリティパラメータに関する、システム全体のデフォルト値を設定します。

17 同期

表 17 同期

ED-BITS:[<TID>]:<AID>:<CTAG>:::[LINECDE=<LINECDE>],[FMT=<FMT>],[LBO=<LBO>],
[SYNCMSG=<SYNCMSG>],[AISTHRSHLD=<AISTHRSHLD>],[SABIT=<SABIT>],
[BITSFAC=<BITSFAC>],[ADMSSM=<ADMSSM>][:<PST>];

BITS 基準アトリビュートを編集します。

ED-NE-SYNCCN:[<TID>]:[<AID>]:<CTAG>:::[TMMD=<TMMD>],[SSMGEN=<SSMGEN>],
[QRES=<QRES>],[RVRTV=<RVRTV>],[RVTM=<RVTM>];

NE の同期アトリビュートを編集します。

ED-SYNCCN:[<TID>]:<AID>:<CTAG>:::[PRI=<PRI>],[SEC=<SEC>],[THIRD=<THIRD>][:];

NE の基準クロックおよび BITS 出力クロックのソースを決定するために使用する同期基準リストを編集します。

OPR-SYNCNSW:[<TID>]:[<AID>]:<CTAG>:::<SWITCHTO>,[<SC>];

指定の基準が有効な場合は、同期基準番号で指定した基準への切り替えを開始します。

REPT ALM BITS

BITS ファシリティのアラーム状態をレポートします。

出力形式 :

SID DATE TIME

** ATAG REPT ALM BITS

“<AID>:<NTFCNCDE>,<CONDTYPE>,<SRVEFF>,[<OCRDAT>],[<OCRTM>],:[<DESC>]”

;

表 17 同期（続き）

REPT ALM SYNCN

同期基準に対するアラーム状態をレポートします。

出力形式：

SID DATE TIME
** ATAG REPT ALM SYNCN
“<AID>:<NTFCNCDE>,<CONDTYPE>,<SRVEFF>,[<OCRDAT>],
[<OCRTM>],,:[<DESC>],[<EQPTTYPE>]”
;

REPT EVT BITS

BITS ファシリティに対するアラーム以外のイベントの発生をレポートします(ONS 15600 ではサポートされません)。

出力形式：

SID DATE TIME
** ATAG REPT ALM BITS
“<AID>:<CONDTYPE>,[<CONDEFF>],,,,,,:[<DESC>]”
;

REPT EVT SYNCN

同期エンティティに対するアラーム以外のイベントの発生をレポートします。

出力形式：

SID DATE TIME
A ATAG REPT EVT SYNCN
“<AID>:<CONDTYPE>,[<CONDEFF>],,,,,,:[<DESC>],[<AIDDET>]”
;

RLS-SYNCNSW:[<TID>]:[<AID>]:<CTAG>;

OPR-SYNCNSW コマンドで前回設定された同期基準を解除します。

表 17 同期（続き）

RTRV-ALM-BITS:[<TID>]:<AID>:<CTAG>::[<NTFCNCDE>],[<CONDTYPE>],[<SRVEFF>][,,,];

BITS ファシリティに関するアラーム状態の現在のステータスを取得して送信します。

出力形式：

SID DATE TIME

M CTAG COMPLD

“<AID>,[<AIDTYPE>]:<NTFCNCDE>,<CONDTYPE>,<SRVEFF>,[<OCRDAT>],
[<OCRTM>],,:[<DESC>]”

;

RTRV-ALM-SYNCN:[<TID>]:<AID>:<CTAG>::[<NTFCNCDE>],[<CONDTYPE>],

[<SRVEFF>][,,,];

同期ファシリティに関するアラーム状態の現在のステータスを取得して送信します。

出力形式：

SID DATE TIME

M CTAG COMPLD

“<AID>,[<AIDTYPE>]:<NTFCNCDE>,<CONDTYPE>,<SRVEFF>,[<OCRDAT>],
[<OCRTM>],,:[<DESC>]”

;

RTRV-BITS:[<TID>]:<AID>:<CTAG>[:::];

BITS 設定コマンドを取得します。

出力形式：

SID DATE TIME

M CTAG COMPLD

“<AID>:[LINECDE=<LINECDE>],[FMT=<FMT>],[LBO=<LBO>],[SYNCMSG=<SYNCMSG>],
[AISTRHRSHLD=<AISTRHRSHLD>],[SABIT=<SABIT>],[IMPEDANCE=<IMPEDANCE>],
[BITSFAC=<BITSFAC>],[ADMSSM=<ADMSSM>]:[<PST>]”

;

表 17 同期（続き）

RTRV-COND-BITS:[<TID>]:<AID>:<CTAG>::[<TYPEREQ>][,,,];

BITS の持続状態を取得します。

出力形式 :

 SID DATE TIME

 M CTAG COMPLD

 “<AID>,[<AIDTYPE>]:[<NTFCNCDE>],<TYPEREP>,[<SRVEFF>],[<OCRDAT>],
 [<OCRTM>],,,[<DESC>]”

;

RTRV-COND-SYNCN:[<TID>]:<AID>:<CTAG>::[<TYPEREQ>][,,,];

同期状態を取得します。

出力形式 :

 SID DATE TIME

 M CTAG COMPLD

 “<AID>,[<AIDTYPE>]:[<NTFCNCDE>],<TYPEREP>,[<SRVEFF>],
 [<OCRDAT>],[<OCRTM>],,,[<DESC>]”

;

RTRV-NE-SYNCN:[<TID>]:[<AID>]:<CTAG>[:::];

NE の同期アトリビュートを取得します。

出力形式 :

 SID DATE TIME

 M CTAG COMPLD

 “:[<AID>]:[TMMD=<TMMD>],[SSMGEN=<SSMGEN>],[QRES=<QRES>],
 [RVRTV=<RVRTV>],[RVTM=<RVTM>]”

;

表 17 同期（続き）

RTRV-SYNCCN:[<TID>]:<AID>:<CTAG>[:::];

NE の基準クロックおよび BITS 出力クロックのソースを決定するために使用する同期基準リストを取得します。

出力形式：

 SID DATE TIME

 M CTAG COMPLD

 “<AID>:<REF>,<REFVAL>,[<QREF>],[<STATUS>],[<PROTECTSTATUS>]”

 ;

18 システム

表 18 システム

ALW-MSG-ALL:[<TID>]:[<AID>]:<CTAG>[::,];

REPT ALM および REPT EVT 自律メッセージの送信を可能にします。

DLT-ROUTE:[<TID>]:<CTAG>::<DESTIP>;

スタティック ルートを削除します。

DLT-ROUTE-GRE:[<TID>]:<CTAG>:::IPADDR=<IPADDR>,IPMASK=<IPMASK>,NSAP=<NSAP>;

GRE トンネルを削除します。

DLT-TADRMAP:[<TID>]:<CTAG>:::[TIDNAME=<TIDNAME>],[ADDRTYPE=<ADDRTYPE>];

TADRMAP テーブルのエントリを削除します。

DLT-TRAPTABLE:[<TID>]:<AID>:<CTAG>;

SNMP (簡易ネットワーク管理プロトコル) のトラップ宛先エントリを削除します。 ALL と入力するとテーブル全体を削除します。

DLT-TUNNEL-FIREWALL:[<TID>]:<CTAG>:::[SRCADDR=<SRCADDR>],[SRCMASK=<SRCMASK>],[DESTADDR=<DESTADDR>],[DESTMASK=<DESTMASK>];

ファイアウォール トンネルを削除します。

DLT-TUNNEL-PROXY:[<TID>]:<CTAG>:::[SRCADDR=<SRCADDR>],[SRCMASK=<SRCMASK>],[DESTADDR=<DESTADDR>],[DESTMASK=<DESTMASK>];

プロキシ トンネルを削除します。

ED-DAT:[<TID>]:<CTAG>:::<DATE>],[<TIME>];

日付と時刻を編集します。

ED-NE-GEN:[<TID>]:<CTAG>:::[NAME=<NAME>],[IPADDR=<IPADDR>],[IPMASK=<IPMASK>],[DEFRTR=<DEFRTR>],[IOPPORT=<IOPPORT>],[NTP=<NTP>],[ISPROXYSERVER=<ISPROXYSERVER>],[ISFIREWALL=<ISFIREWALL>],[SUPPRESSIP=<SUPPRESSIP>],[MODE=<MODE>];

NE の一般的なノードアトリビュートを編集します。

表 18 システム（続き）

ED-NE-PATH:[<TID>]:<CTAG>:::[PDIP=<PDIP>],[XCMODE=<XCMODE>];

NE 全体のパス関連のパラメータを編集します。

ED-TRAPTABLE:[<TID>]:<AID>:<CTAG>:::COMMUNITY=<COMMUNITY>, [TRAPPORT=<TRAPPORT>],[TRAPVER=<TRAPVER>];

指定のトラップ宛先アドレスで特定されるトラップ宛先エントリを変更します。

ENT-ROUTE:[<TID>]:<CTAG>::<DESTIP>,<IPMASK>,<NXTHOP>,<COST>;

スタティック ルートを作成します。

ENT-ROUTE-GRE:[<TID>]:<CTAG>:::IPADDR=<IPADDR>,IPMASK=<IPMASK>, NSAP=<NSAP>,[COST=<COST>];

GRE トンネルを作成します。

ENT-TADRMAP:[<TID>]:<CTAG>:::[TIDNAME=<TIDNAME>],[IPADDR=<IPADDR>], [PORT=<PORT>],[ENCODING=<ENCODING>],[NSAP=<NSAP>];

TADRMAP テーブルにエントリを作成してサブテンディング NE の TID をそのアドレスにマップします。

ENT-TRAPTABLE:[<TID>]:<AID>:<CTAG>:::COMMUNITY=<COMMUNITY>, [TRAPPORT=<TRAPPORT>],[TRAPVER=<TRAPVER>];

SNMP トラップ宛先とその関係コミュニティ、UDP ポート、および SNMP バージョンをプロビジョニングします。

ENT-TUNNEL-FIREWALL:[<TID>]:<CTAG>:::[SRCADDR=<SRCADDR>], [SRCMASK=<SRCMASK>],[DESTADDR=<DESTADDR>],[DESTMASK=<DESTMASK>];

ファイアウォール トンネルを作成します。

ENT-TUNNEL-PROXY:[<TID>]:<CTAG>:::[SRCADDR=<SRCADDR>], [SRCMASK=<SRCMASK>],[DESTADDR=<DESTADDR>],[DESTMASK=<DESTMASK>];

プロキシ トンネルを作成します。

INH-MSG-ALL:[<TID>]:[<AID>]:<CTAG>[::,];

REPT ALM および REPT EVT 自律メッセージの送信を禁止します。

INIT-SYS:[<TID>]:<AID>:<CTAG>:::<PH>[,<CMDMDE=CMDMODE>];

指定のカードとその関連サブシステムを初期化します。

表 18 システム（続き）

RTRV-HDR:[<TID>]::<CTAG>;

TL1 レスポンス メッセージのヘッダーを取得します。

RTRV-INV:[<TID>]:<AID>:<CTAG>[:::];

機器インベントリのリストを取得します。

出力形式：

SID DATE TIME

M CTAG COMPLD

“<AID>,<AIDTYPE>:[PN=<PN>],[HWREV=<HWREV>],[FWREV=<FWREV>],[SN=<SN>],
[CLEI=<CLEI>],[TWL1=<TWL>],[PLUGINVENDORID=<PLUGINVENDORID>],
[PLUGINPNP=<PLUGINPNP>],[PLUGINHWREV=<PLUGINHWREV>],
[PLUGINFWREV=<PLUGINFWREV>],[PLUGINSN=<PLUGINSN>],
[ILOSSREF=<ILOSSREF>],[PID=<PID>],[VID=<VID>],[FPGA=<FPGA>],
[VENDORID=<VENDORID>]”

;

RTRV-NE-GEN:[<TID>]::<CTAG>;

一般的な NE アトリビュートを取得します。

出力形式：

SID DATE TIME

M CTAG COMPLD

“[IPADDR=<IPADDR>],[IPMASK=<IPMASK>],[DEFRTR=<DEFRTR>],
[IOPPORT=<IOPPORT>],[NTP=<NTP>],[ETHIPADDR=<ETHIPADDR>],
[ETHIPMASK=<ETHIPMASK>],[NAME=<NAME>],[SWVER=<SWVER>],[LOAD=<LOAD>],
[PROTSWVER=<PROTSWVER>],[PROTLOAD=<PROTLOAD>],[DEFDESC=<DEFDESC>],
[PLATFORM=<PLATFORM>],[SECUMODE=<SECUMODE>],[SUPPRESSIP=<SUPPRESSIP>]”

;

表 18 システム（続き）

RTRV-NE-PATH:[<TID>]::<CTAG>[:::];

一般的な NE アトリビュートを取得します。

出力形式：

 SID DATE TIME

 M CTAG COMPLD

 “[PDIP=<PDIP>],[XCMODE=<XCMODE>]”

 ;

RTRV-NETYPE:[<TID>]::<CTAG>;

NE の機器関連の情報を取得します。

出力形式：

 SID DATE TIME

 M CTAG COMPLD

 “<VENDOR>,<MODEL>,<NETYPE>,<SW_ISSUE>”

 ;

RTRV-ROUTE:[<TID>]::<CTAG>:::<DESTIP>,[<IPMASK>],[<NXTHOP>],[<COST>];

スタティック ルートを取得します。

出力形式：

 SID DATE TIME

 M CTAG COMPLD

 “,:<DESTIP>,<IPMASK>,<NXTHOP>,<COST>”

 ;

RTRV-ROUTE-GRE:[<TID>]::<CTAG>[:::];

既存の GRE トンネルを取得します。

出力形式：

 SID DATE TIME

 M CTAG COMPLD

 “,:IPADDR=<IPADDR>,IPMASK=<IPMASK>,NSAP=<NSAP>,COST=<COST>”

 ;

表 18 システム（続き）

RTRV-TADRMAP:[<TID>]:[<AID>]:<CTAG>[:::MODE=<MODE>];

TADRMAP テーブルの内容を取得します。

出力形式：

 SID DATE TIME
 M CTAG COMPLD
 “[TID=<TID>],[IP ADDRESS =<IPADDRESS>],[NSAP=<NSAP>]”
 ;

RTRV-TOD:[<TID>]:<CTAG>;

コマンドを実行した時点のシステム日付と時刻を取得します。

出力形式：

 SID DATE TIME
 M CTAG COMPLD
 “<YEAR>,<MONTH>,<DAY>,<HOUR>,<MINUTE>,<SECOND>,
 <DIFFERENCE>:<TMTYPE>”
 ;

RTRV-TRAPTABLE:[<TID>]:[<AID>]:<CTAG>;

トラップ宛先アドレスに基づいて、トラップ宛先エントリを取得します。

出力形式：

 SID DATE TIME
 M CTAG COMPLD
 “<DEST>,<TRAPPORT>,<COMMUNITY>,<SNMPVERSION>”
 ;

表 18 システム（続き）

RTRV-TUNNEL-FIREWALL:[<TID>]::<CTAG>;

ファイアウォール テーブルの内容を取得します。

出力形式：

 SID DATE TIME

 M CTAG COMPLD

 “[SRC ADDR=<SRCADDR>],[SRC MASK=<SRCMASK>],[DEST ADDR=<DESTADDR>],
 [DEST MASK=<DESTMASK>]”

;

RTRV-TUNNEL-PROXY:[<TID>]::<CTAG>;

プロキシ テーブルの内容を取得します。

出力形式：

 SID DATE TIME

 M CTAG COMPLD

 “[SRC ADDR=<SRCADDR>],[SRC MASK=<SRCMASK>],[DEST ADDR=<DESTADDR>],
 [DEST MASK=<DESTMASK>]”

;

**SET-TOD:[<TID>]::<CTAG>:<YEAR>,<MONTH>,<DAY>,<HOUR>,<MINUTE>,
<SECOND>,[<DIFFERENCE>][:DST=<DST>];**

NE のシステム日付と時刻を設定します。

19 トラブルシューティングとテスト アクセス

表 19 トラブルシューティングとテスト アクセス

CHG-ACCMD-<MOD_TACC>:[<TID>]:<TAP>:<CTAG>::<MD>;

テスト対象の回線のテスト アクセス モードを変更します (ONS 15310-CL ではサポートされません)。

CONN-TACC-<MOD_TACC>:[<TID>]:<SRC>:<CTAG>::<TAP>:MD=<MD>;

TAP 番号で指定された STS に、AID で定義された STS または VT を接続します (ONS 15310-CL ではサポートされません)。

出力形式 :

SID DATE TIME

M CTAG COMPLD

“<TAP>”

;

DISC-TACC:[<TID>]:<TAP>:<CTAG>;

TAP を接続解除して、接続を元の状態に戻します (ONS 15310-CL ではサポートされません)。

OPR-LPBK-<MOD2>:[<TID>]:<AID>:<CTAG>::[<LOCATION>],,,[<PBKTYPE>];

I/O カードまたはクロス コネクト上の信号ループバックを実行します。

RLS-LPBK-<MOD2>:[<TID>]:<SRC>:<CTAG>::[<LOCATION>],,,[<PBKTYPE>];

I/O カードまたはクロス コネクト上の信号ループバックを解除します。

RTRV-PTHTRC-<PATH>:[<TID>]:<SRC>:<CTAG>:[<MSGTYPE>][:<LOCN>];

SONET NE に、SONET パス トレース メッセージの中身を取得するように指示します。

出力形式 :

SID DATE TIME

M CTAG COMPLD

“<TRACMSG>”

;

表 19 トラブルシューティングとテスト アクセス（続き）

RTRV-TACC:[<TID>]:<TAP>:<CTAG>;

TAP に関する詳細事項を取得します（ONS 15310-CL ではサポートされません）。

出力形式：

 SID DATE TIME

 M CTAG COMPLD

 “<TAP>:<TACC_AIDA>,<TACC_AIIDB>,[<MD>],[<CROSSCONNECTID>],
 <AIDUNIONID>,<PATHWIDTH>”

 ;

20 VCAT



(注) ONS 15454、ONS 15310-CL、および ONS 15310-MA のみです。

表 20 VCAT

DLT-VCG:[<TID>]:<SRC>:<CTAG>:::[CMDMDE=<CMDMDE>][[:];

Virtual Concatenated Group (VCG; 仮想連結グループ) オブジェクトを削除します。

ED-VCG:[<TID>]:<SRC>:<CTAG>:::[TXCOUNT=<TXCOUNT>],[NAME=<NAME>];

VCG のアトリビュートを編集します。

ENT-VCG:[<TID>]:<SRC>:<CTAG>:::TYPE=<TYPE>,TXCOUNT=<TXCOUNT>,[CCT=<CCT>],[LCAS=<LCAS>],[BUFFERS=<BUFFERS>],[NAME=<NAME>][[:];

VCG オブジェクトを作成します。

RTRV-VCG:[<TID>]:<SRC>:<CTAG>[:::];

VCG にプロビジョニングしたアトリビュートをすべて取得します。

出力形式 :

SID DATE TIME

M CTAG COMPLD

“<SRC>::TYPE=<TYPE>,TXCOUNT=<TXCOUNT>,CCT=<CCT>,[LCAS=<LCAS>],[BUFFERS=<BUFFERS>],[NAME=<NAME>]:<PST>”

;

Cisco Systems has more than 200 offices in the following countries. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at www.cisco.com/go/offices

Argentina • Australia • Austria • Belgium • Brazil • Bulgaria • Canada • Chile • China PRC • Colombia • Costa Rica • Croatia • Cyprus • Czech Republic • Denmark • Dubai, UAE Finland • France • Germany • Greece • Hong Kong SAR • Hungary • India • Indonesia • Ireland • Israel • Italy • Japan • Korea • Luxembourg • Malaysia • Mexico • The Netherlands • New Zealand • Norway • Peru • Philippines • Poland • Portugal • Puerto Rico • Romania • Russia • Saudi Arabia • Scotland • Singapore • Slovakia • Slovenia • South Africa • Spain • Sweden • Switzerland • Taiwan • Thailand • Turkey • Ukraine • United Kingdom • United States • Venezuela • Vietnam • Zimbabwe

CCSP、CCVP、Cisco Square Bridge のロゴ、Follow Me Browsing、StackWise は、Cisco Systems, Inc. の商標です。Changing the Way We Work, Live, Play, and Learn、iQuick Study は、Cisco Systems, Inc. のサービスマークです。Access Registrar、Aironet、BPX、Catalyst、CCDA、CCDP、CCIE、CCIP、CCNA、CCNP、Cisco、Cisco Certified Internetwork Expert のロゴ、Cisco IOS、Cisco Press、Cisco Systems、Cisco Systems Capital、Cisco Systems のロゴ、Cisco Unity、Enterprise/Solver、EtherChannel、EtherFast、EtherSwitch、Fast Step、FormShare、GigaDrive、GigaStack、HomeLink、Internet Quotient、IOS、IP/TV、iQ Expertise、iQ のロゴ、iQ Net Readiness Scorecard、LightStream、Linksys、MeetingPlace、MGX、Networkers のロゴ、Networking Academy、Network Registrar、Packet、PIX、Post-Routing、Pre-Routing、ProConnect、RateMUX、ScriptShare、SlideCast、SMARTnet、The Fastest Way to Increase Your Internet Quotient、TransPath は、米国および一部の国における Cisco Systems, Inc. または関連会社の登録商標です。

このマニュアルまたは Web サイトで言及している他の商標はいずれも、それぞれの所有者のものです。「パートナー」という用語を使用していても、シスコシステムズと他社とのパートナー関係を意味するものではありません。(0601R)

Copyright © 2004-2006, Cisco Systems, Inc.
All rights reserved.

お問い合わせは、購入された各代理店へご連絡ください。



シスコシステムズ株式会社

URL:<http://www.cisco.com/jp/>

問合せ URL:<http://www.cisco.com/jp/service/contactcenter/>

〒 107-0052 東京都港区赤坂 2-14-27 国際新赤坂ビル東館

TEL.03-5549-6500 FAX.03-5549-6501