

# 1 前面ポート

Cisco VXC 6215 の前面にあるポートを下図に示します。

## クイック スタート ガイド




## Cisco Virtualization Experience Client 6215 (VXC 6215)

- 1 前面ポート
- 2 背面ポート
- 3 Cisco VXC 6215 の設置



### 注意


Cisco VXC 6215 のセットアップおよび操作を行う前に、[www.cisco.com/go/rsi/vxc](http://www.cisco.com/go/rsi/vxc) の注事項をすべてお読みください。



|   |                 |
|---|-----------------|
| 1 | 電源ボタン           |
| 2 | アクティビティ ライト     |
| 3 | オーディオ出力         |
| 4 | マイク入力           |
| 5 | USB 2.0 ポート X 2 |
| 6 | フット スタンド        |

# 2 背面ポート

Cisco VXC 6215 の背面にあるポートを下図に示します。



|    |   |
|----|---|
| 7  | DVI-I ビデオ コネクタ  |
| 8  | DisplayPort ビデオ コネクタ  |
| 9  | USB 2.0 ポート X 2 (キーボード、マウス、プリンタなど、終始接続しておく必要のある周辺機器に使用)                         |
| 10 | USB 3.0 ポート X 2 (高帯域幅の周辺機器に使用。キーボードやマウスへの使用も可)                                  |
|    | <p>(注) 現在のリリースでは、USB 3.0 ポートはオーディオ/ビデオ機器 (カメラ、ヘッドセット、ハンドセットなど) には対応していません。</p>  |
| 11 | 10/100/1000BASE-T ギガビット イーサネット ポート  |
| 12 | Kensington ロック スロット   |
| 13 | 外部電源コネクタ  |
| 14 | 安全性、通信、EMC、環境に関する規制ロゴが記載されたつまみ付きのラベル (ラベルの内容を見るにはつまみを引きます。読み終えたら元の位置に押し戻してください) |
| 15 | VESA マウント取り付け用コネクタ X 4  |

# 3 Cisco VXC 6215 の設置

以下の手順に従って、VXC 6215 を設置します。

- ステップ 1** マイナス ドライバー (付属していません) と付属のネジ 2 本を使って、フットスタンドをシンクライアントの底部にある 2 つのネジ穴に取り付けます。取り付けたら、シンクライアントをデスクの上に置きます。または、VESA マウント取り付けキット (別売) を使用して、シンクライアントを VESA マウントに取り付けます。
- ステップ 2** ディスプレイ、キーボード、マウス (別売) を適切なポートに接続します。
- ステップ 3** ギガビット イーサネット ポートを 10/100/1000BASE-T イーサネット ネットワークに接続します。
- ステップ 4** その他の必要な周辺機器 (USB ヘッドセット、Cisco Unified Communications 用のビデオ カメラなど) をすべて、残りのポートに接続します。
- ステップ 5** 電源アダプタをシンクライアントの電源入力に接続し、アダプタを 100 ~ 240V AC、50 ~ 60 Hz のコンセントに差し込みます。
- ステップ 6** 電源ボタンを押します。いくつかのブート シーケンスが実行された後、オペレーティング システムがロードされます。シーケンスの処理が完了したら、アクティビティ ライトの色がオレンジから緑に変わります。
- ステップ 7** ログインする方法については、システム管理者にお問い合わせください。