



INDEX

Numerics

10 ギガビットイーサネット モジュールセキュリティ
メッセージ

GBIC_SECURITY メッセージを参照

GBIC_SECURITY_CRYPT メッセージを参照

GBIC_SECURITY_UNIQUE メッセージを参照

10 ギガビットイーサネット モジュール メッセージ

GBIC_SECURITY_CRYPT メッセージを参照

GBIC_SECURITY_UNIQUE メッセージを参照

A

Access Control List マネージャ メッセージ

ACLMGR メッセージを参照

ACLMGR メッセージ 2-3

B

BACKUP_INTERFACE メッセージ 2-9

BADTRANSCEIVER メッセージ 2-9

BSPATCH メッセージ 2-10

Bug Toolkit 1-6

C

Catalyst 3750-E 固有メッセージ

BADTRANSCEIVER 2-9

CFGMGR 2-11

IMAGEMGR 2-65

STACKMGR 2-132

CFGMGR メッセージ 2-11

Cluster Membership Protocol メッセージ

CMP メッセージを参照

CMP メッセージ 2-14, 2-20

D

DHCP_SNOOPING メッセージ 2-22

DOT1X (IEEE 802.1x) メッセージ 2-27

Down-When-Looped メッセージ

DWL メッセージを参照

DTP メッセージ 2-35

DWL メッセージ 2-37

Dynamic ARP Inspection

SW_DAI メッセージを参照

Dynamic Host Configuration Protocol メッセージ

DHCP メッセージを参照

Dynamic Trunking Protocol メッセージ

DTP メッセージを参照

E

EC メッセージ 2-38

ETHCNTR メッセージ 2-44

EtherChannel コントローラ メッセージ

ETHCNTR メッセージを参照

EtherChannel メッセージ

EC メッセージを参照

EXPRESS_SETUP メッセージ 2-46

F

Fallback Bridging Manager メッセージ

PLATFORM_FBM メッセージを参照

Flex Link メッセージ

BACKUP_INTERFACE メッセージを参照

Flex Link メッセージ

バックアップ インターフェイス メッセージを参
照

FRNTEND_CTRLR メッセージ 2-47

G

GBIC_SECURITY メッセージ 2-48

GBIC_SECURITY_CRYPT メッセージ 2-50

GBIC_SECURITY_UNIQUE メッセージ 2-52

- H**
- HARDWARE メッセージ 2-53
 - HLFM メッセージ 2-56
- I**
- IEEE 802.1x メッセージ
 - DOT1X メッセージを参照
 - IGMP_QUERIER メッセージ 2-58
 - ILPOWER メッセージ 2-60
 - IMAGEMGR メッセージ 2-65
 - Inter-Process Communication プロトコルのメッセージ
 - PLATFORM_IPC メッセージを参照
- L**
- LACP メッセージ
 - EC メッセージを参照
 - Link Aggregation Control Protocol メッセージ
 - EC メッセージを参照
- M**
- MAC アドレス テーブル メッセージ
 - MAC_LIMIT メッセージを参照
 - MAC アドレス 認証 メッセージ
 - SW_MACAUTH メッセージを参照
 - MAC_LIMIT メッセージ 2-68
 - MAC_MOVE メッセージ 2-69
- O**
- Output Interpreter 1-6
- P**
- PAgP メッセージ
 - EC メッセージを参照
 - PHY メッセージ 2-70
 - PIM スヌーピング メッセージ 2-72
 - PIMSN メッセージ 2-72
 - PLATFORM メッセージ 2-73
 - PLATFORM_ENV メッセージ 2-75
 - PLATFORM_FBM メッセージ 2-83
 - PLATFORM_HPLM メッセージ 2-84
 - PLATFORM_IPC メッセージ 2-85
 - PLATFORM_PBR メッセージ 2-87
 - PLATFORM_PM メッセージ 2-90
 - PLATFORM_RPC メッセージ 2-92
 - PLATFORM_SPAN メッセージ 2-95
 - PLATFORM_UCAST メッセージ 2-96
 - PLATFORM_VLAN メッセージ 2-99
 - PM メッセージ 2-100
 - PoE メッセージ
 - ILPOWER メッセージを参照
 - Policy-Based Routing メッセージ
 - PLATFORM_PBR メッセージを参照
 - Port Aggregation Protocol メッセージ
 - EC メッセージを参照
 - PORT_SECURITY メッセージ 2-110
- Q**
- QOSMGR メッセージ 2-112
 - Quality of Service マネージャ メッセージ
 - QOSMGR メッセージを参照
- R**
- Remote Procedure Call メッセージ
 - PLATFORM_RPC メッセージを参照
 - RMON メッセージ 2-119
- S**
- SDM メッセージ 2-120
 - SFP セキュリティ メッセージ
 - GBIC_SECURITY メッセージを参照
 - GBIC_SECURITY_CRYPT メッセージを参照
 - GBIC_SECURITY_UNIQUE メッセージを参照
 - small form-factor pluggable module メッセージ
 - GBIC_SECURITY メッセージを参照
 - GBIC_SECURITY_CRYPT メッセージを参照
 - GBIC_SECURITY_UNIQUE メッセージを参照
 - SPAN メッセージ 2-121
 - SPANTREE メッセージ 2-122
 - SPANTREE_FAST メッセージ 2-131
 - SPANTREE_VLAN_SW メッセージ 2-131
 - STACKMGR メッセージ 2-132

STORM_CONTROL メッセージ 2-135
 SUPERVISOR メッセージ 2-136
 SUPQ メッセージ 2-137
 SW_DAI メッセージ 2-139
 Switch Database Management メッセージ
 SDM メッセージを参照
 Switched Port Analyzer メッセージ
 SPAN メッセージを参照
 Switched Port Analyzer メッセージ、プラットフォーム
 PLATFORM_SPAN メッセージを参照
 SWITCH_QOS_TB メッセージ 2-152
 SW_MACAUTH メッセージ 2-143
 SW_VLAN メッセージ 2-145

T

TAC、連絡 1-6
 TCAMMGR メッセージ 2-153
 Ternary CAM マネージャ メッセージ
 TCAMMGR メッセージを参照

U

UDLD メッセージ 2-155
 UFAST_MCAST_SW メッセージ 2-157
 UniDirectional Link Detection メッセージ
 UDLD メッセージを参照
 UplinkFast パケット転送メッセージ
 UFAST_MCAST_SW メッセージを参照

V

VLAN Query Protocol クライアント メッセージ
 VQPCIENT メッセージを参照
 VLAN 単位スパニングツリーのメッセージ
 SPANTREE_VLAN_SW メッセージを参照
 VLAN マネージャ メッセージ
 SW_VLAN メッセージを参照
 VQPCIENT メッセージ 2-158
 VTP メッセージ
 SW_VLAN メッセージを参照

あ

アップグレード情報
 リリース ノートを参照

い

イメージマネージャ メッセージ
 IMAGEMGR メッセージを参照

か

可変フィールド
 定義 1-5
 表 1-5

き

ギガビット インターフェイス コンバータ セキュリ
 ティ メッセージ
 GBIC_SECURITY メッセージを参照
 GBIC_SECURITY_CRYPT メッセージを参照
 GBIC_SECURITY_UNIQUE メッセージを参照

く

クラスタ要件 ix

け

形式、システム メッセージ 1-2

こ

コード 1-2

し

シスコ ネットワーク アシスタント
 ネットワーク アシスタントの要件を参照
 システム メッセージの形式 1-2
 システム メッセージのホスト名 1-2
 重大度
 説明 1-4
 表 1-4

省略形

chars、可変フィールド	1-5
char、可変フィールド	1-5
dec、可変フィールド	1-5
enet、可変フィールド	1-5
hex、可変フィールド	1-5
inet、可変フィールド	1-5

初期設定

スタートアップ ガイドおよびハードウェア イン
ストレーション ガイドを参照

資料、関連 ix

信頼境界メッセージ

SWITCH_QOS_TB メッセージを参照

す

スーパーバイザ キュー メッセージ

SUPQ メッセージを参照

スタック マネージャ メッセージ

STACKMGR メッセージを参照

スパニングツリー メッセージ

SPANTREE メッセージを参照

スパニングツリー高速コンバージェンス メッセージ

SPANTREE_FAST メッセージを参照

せ

設定マネージャ メッセージ

CFGMGR メッセージを参照

設定、初期

スタートアップ ガイドおよびハードウェア イン
ストレーション ガイドを参照

た

対象読者 vii

タイムスタンプ情報 1-2

ち

注

説明 viii

日時スタンプの指定 2-1

て

デバイス マネージャの要件 ix

と

トランシーバ メッセージ 2-9

トレースバック レポート 1-6

に

ニーモニック コード 1-4

日時スタンプの指定 2-1

ね

ネットワーク アシスタントの要件 ix

は

Power over Ethernet メッセージ

ILPOWER メッセージを参照 2-60

ひ

表

可変フィールド 1-5

メッセージの重大度 1-4

表記法 viii

コマンド viii

テキスト viii

マニュアル viii

例 viii

ふ

ファシリティ コード

システム メッセージ 1-2

説明 1-2

表 1-2

ブート ローダー パッチ メッセージ

BSPATCH メッセージを参照

プラットフォームの疑似ラベル マネージャ メッセージ

PLATFORM_HPLM メッセージを参照

フロントエンドコントローラ 2-47

ほ

ポートセキュリティメッセージ 2-110

ポートマネージャメッセージ

PMメッセージを参照

ポートマネージャのメッセージ、プラットフォーム

PLATFORM_PMメッセージを参照

ま

マニュアル

対象読者 vii

目的 vii

め

メッセージ

ACLMGR 2-3

BACKUP_INTERFACE 2-9

BADTRANSCEIVER 2-9

BSPATCH 2-10

CFGMGR 2-11

CMP 2-14, 2-20

DHCP 2-22

DHCP_SNOOPING 2-22

DOT1X (802.1x) 2-27

DTP 2-35, 2-38

DWL 2-37

EC 2-38

ETHCNTR 2-44

EXPRESS_SETUP 2-46

FRNTEND_CTRLR 2-47

GBIC_SECURITY 2-48

GBIC_SECURITY_CRYPT 2-50

GBIC_SECURITY_UNIQUE 2-52

HARDWARE 2-53

HLFM 2-56

IEEE 802.1x 2-27

IGMP_QUERIER 2-58

ILPOWER 2-60

IMAGEMGR 2-65

MAC_LIMIT 2-68

MAC_MOVE 2-69

PHY 2-70

PIMSN 2-72

PLATFORM 2-73

PLATFORM_FBM 2-83

PLATFORM_HPLM 2-84

PLATFORM_IPC 2-85

PLATFORM_PBR 2-87

PLATFORM_PM 2-90

PLATFORM_RPC 2-92

PLATFORM_SPAN 2-95

PLATFORM_UCAST 2-96

PLATFORM_VLAN 2-99

PM 2-100

PORT_SECURITY 2-110

QOSMGR 2-112

RMON 2-119

SDM 2-120

SPAN 2-121

SPANTREE 2-122

SPANTREE_FAST 2-131

SPANTREE_VLAN_SW 2-131

STACKMGR 2-132

STORM_CONTROL 2-135

SUPERVISOR 2-136

SUPQ 2-137

SW_DAI 2-139

SWITCH_QOS_TB 2-152

SW_MACAUTH 2-143

SW_VLAN 2-145

TCAMMGR 2-153

UDLD 2-155

UFAST_MCAST_SW 2-157

VQPCCLIENT 2-158

メッセージコード 1-2

メッセージテキストの定義 1-5

メッセージの重大度

説明 1-4

表 1-4

メッセージのニーモニックコード 1-4

メッセージ、トランシーバ 2-9

ゆ

ユニキャストルーティングメッセージ

PLATFORM_UCASTメッセージを参照

よ

要件

- クラスタ ix
- デバイス マネージャ ix
- ネットワーク アシスタント ix

り

- リモート ネットワーク モニタリング メッセージ
RMON メッセージを参照

れ

- 例、表記法 viii

ろ

- ローカル フォワーディング マネージャ メッセージ
HLFM メッセージを参照