



## INDEX

### Numerics

10 ギガビットイーサネット モジュールセキュリティ  
メッセージ

GBIC\_SECURITY メッセージを参照

GBIC\_SECURITY\_CRYPT メッセージを参照

GBIC\_SECURITY\_UNIQUE メッセージを参照

10 ギガビットイーサネット モジュール メッセージ

GBIC\_SECURITY\_CRYPT メッセージを参照

GBIC\_SECURITY\_UNIQUE メッセージを参照

### A

Access Control List マネージャ メッセージ

ACLMGR メッセージを参照

ACLMGR メッセージ 2-3

### B

BACKUP\_INTERFACE メッセージ 2-9

BADTRANSCEIVER メッセージ 2-9

BSPATCH メッセージ 2-10

Bug Toolkit 1-6

### C

Catalyst 3750-E 固有メッセージ

BADTRANSCEIVER 2-9

CFGMGR 2-11

IMAGEMGR 2-66

STACKMGR 2-131

CFGMGR メッセージ 2-11

Cluster Membership Protocol メッセージ

CMP メッセージを参照

CMP メッセージ 2-14, 2-20

### D

DHCP\_SNOOPING メッセージ 2-22

DOT1X (IEEE 802.1x) メッセージ 2-26

Down-When-Looped メッセージ

DWL メッセージを参照

DTP メッセージ 2-35

DWL メッセージ 2-37

Dynamic ARP Inspection

SW\_DAI メッセージを参照

Dynamic Host Configuration Protocol メッセージ

DHCP メッセージを参照

Dynamic Trunking Protocol メッセージ

DTP メッセージを参照

### E

EC メッセージ 2-38

ETHCNTR メッセージ 2-44

EtherChannel コントローラ メッセージ

ETHCNTR メッセージを参照

EtherChannel メッセージ

EC メッセージを参照

EXPRESS\_SETUP メッセージ 2-46

### F

Fallback Bridging Manager メッセージ

PLATFORM\_FBM メッセージを参照

Flex Link メッセージ

BACKUP\_INTERFACE メッセージを参照

バックアップ インターフェイス メッセージを参  
照

FRNTEND\_CTRLR メッセージ 2-47

### G

GBIC\_SECURITY メッセージ 2-48

GBIC\_SECURITY\_CRYPT メッセージ 2-50

GBIC\_SECURITY\_UNIQUE メッセージ 2-52

- H**
- HARDWARE メッセージ 2-53
  - HLFM メッセージ 2-57
  - HPSECURE メッセージ 2-58
- I**
- IEEE 802.1x メッセージ
    - DOT1X メッセージを参照
  - IGMP\_QUERIER メッセージ 2-59
  - ILPOWER メッセージ 2-61
  - IMAGEMGR メッセージ 2-66
  - Inter-Process Communication プロトコルのメッセージ
    - PLATFORM\_IPC メッセージを参照
- L**
- LACP メッセージ
    - EC メッセージを参照
  - Link Aggregation Control Protocol メッセージ
    - EC メッセージを参照
- M**
- MAC アドレス認証メッセージ
    - SW\_MACAUTH メッセージを参照
  - MAC\_MOVE メッセージ 2-68
- P**
- PAgP メッセージ
    - EC メッセージを参照
  - PHY メッセージ 2-69
  - PIM スヌーピング メッセージ 2-71
  - PIMSN メッセージ 2-71
  - PLATFORM メッセージ 2-72
  - PLATFORM\_ENV メッセージ 2-74
  - PLATFORM\_FBM メッセージ 2-82
  - PLATFORM\_HPLM メッセージ 2-83
  - PLATFORM\_IPC メッセージ 2-84
  - PLATFORM\_PBR メッセージ 2-86
  - PLATFORM\_PM メッセージ 2-88
  - PLATFORM\_RPC メッセージ 2-90
  - PLATFORM\_SPAN メッセージ 2-93
  - PLATFORM\_UCAST メッセージ 2-94
  - PLATFORM\_VLAN メッセージ 2-97
  - PLATFORM\_WCCP メッセージ 2-98
  - PM メッセージ 2-99
  - PoE メッセージ
    - ILPOWER メッセージを参照
  - Policy-Based Routing メッセージ
    - PLATFORM\_PBR メッセージを参照
  - Port Aggregation Protocol メッセージ
    - EC メッセージを参照
  - PORT\_SECURITY メッセージ 2-109
  - Power over Ethernet メッセージ
    - ILPOWER メッセージを参照 2-61
- Q**
- QOSMGR メッセージ 2-111
  - Quality of Service マネージャ メッセージ
    - QOSMGR メッセージを参照
- R**
- Remote Procedure Call メッセージ
    - PLATFORM\_RPC メッセージを参照
  - RMON メッセージ 2-118
- S**
- SDM メッセージ 2-118
  - SFP セキュリティ メッセージ
    - GBIC\_SECURITY メッセージを参照
    - GBIC\_SECURITY\_CRYPT メッセージを参照
    - GBIC\_SECURITY\_UNIQUE メッセージを参照
  - small form-factor pluggable module メッセージ
    - GBIC\_SECURITY メッセージを参照
    - GBIC\_SECURITY\_CRYPT メッセージを参照
    - GBIC\_SECURITY\_UNIQUE メッセージを参照
  - SPAN メッセージ 2-119
  - SPANTREE メッセージ 2-121
  - SPANTREE\_FAST メッセージ 2-130
  - SPANTREE\_VLAN\_SW メッセージ 2-130
  - STACKMGR メッセージ 2-131
  - STORM\_CONTROL メッセージ 2-134
  - SUPERVISOR メッセージ 2-135
  - SUPQ メッセージ 2-136

SW\_DAI メッセージ 2-138  
 Switch Database Management メッセージ  
   SDM メッセージを参照  
 Switched Port Analyzer メッセージ  
   SPAN メッセージを参照  
 Switched Port Analyzer メッセージ、プラットフォーム  
   PLATFORM\_SPAN メッセージを参照  
 SWITCH\_QOS\_TB メッセージ 2-142  
 SW\_MACAUTH メッセージ 2-141  
 SW\_VLAN メッセージ 2-143

## T

TAC、連絡 1-6  
 TCAMMGR メッセージ 2-151  
 Ternary CAM マネージャ メッセージ  
   TCAMMGR メッセージを参照

## U

UDLD メッセージ 2-153  
 UFAST\_MCAST\_SW メッセージ 2-155  
 UniDirectional Link Detection メッセージ  
   UDLD メッセージを参照  
 UplinkFast パケット転送メッセージ  
   UFAST\_MCAST\_SW メッセージを参照

## V

VLAN Query Protocol クライアント メッセージ  
   VQPCLIENT メッセージを参照  
 VLAN 単位スパニングツリーのメッセージ  
   SPANTREE\_VLAN\_SW メッセージを参照  
 VLAN マネージャ メッセージ  
   SW\_VLAN メッセージを参照  
 VQPCLIENT メッセージ 2-156  
 VTP メッセージ  
   SW\_VLAN メッセージを参照

## W

WCCP メッセージ 2-98, 2-160

## あ

アウトプットインタープリタ 1-6  
 アップグレード情報  
   リリース ノートを参照

## い

イメージマネージャ メッセージ  
 IMAGEMGR メッセージを参照

## か

可変フィールド  
   定義 1-5  
   表 1-5

## き

ギガビット インターフェイス コンバータ セキュリティ  
 ティ メッセージ  
   GBIC\_SECURITY メッセージを参照  
   GBIC\_SECURITY\_CRYPT メッセージを参照  
   GBIC\_SECURITY\_UNIQUE メッセージを参照

## く

クラスタ要件 ix

## け

形式、システム メッセージ 1-2

## こ

コード 1-2

## し

シスコ ネットワーク アシスタント  
   ネットワーク アシスタントの要件を参照  
 システム メッセージの形式 1-2  
 システム メッセージのホスト名 1-2  
 重大度  
   説明 1-4

- 表 1-4  
省略形
- chars、可変フィールド 1-5
  - char、可変フィールド 1-5
  - dec、可変フィールド 1-5
  - enet、可変フィールド 1-5
  - hex、可変フィールド 1-5
  - inet、可変フィールド 1-5
- 初期設定
- スタートアップガイドおよびハードウェア イン  
ストレーションガイドを参照
- 資料、関連 ix
- 信頼境界メッセージ
- SWITCH\_QOS\_TB メッセージを参照
- す
- スーパーバイザ キュー メッセージ
  - SUPQ メッセージを参照
  - スタック マネージャ メッセージ
  - STACKMGR メッセージを参照
  - スパニング ツリー メッセージ
  - SPANTREE メッセージを参照
  - スパニング ツリー高速コンバージェンス メッセージ
  - SPANTREE\_FAST メッセージを参照
- せ
- 設定マネージャ メッセージ
  - CFGMGR メッセージを参照
- 設定、初期
- スタートアップガイドおよびハードウェア イン  
ストレーションガイドを参照
- た
- 対象読者 vii
  - タイムスタンプ情報 1-2
- ち
- 注
- 説明 viii
  - 日時スタンプの指定 2-1
- て
- デバイス マネージャの要件 ix
- と
- トランシーバ メッセージ 2-9
  - トレースバック レポート 1-6
- に
- ニーモニック コード 1-4
  - 日時スタンプの指定 2-1
- ね
- ネットワーク アシスタントの要件 ix
- ひ
- 表
- 可変フィールド 1-5
  - メッセージの重大度 1-4
- 表記法 viii
- コマンド viii
  - テキスト viii
  - マニュアル viii
  - 例 viii
- ふ
- ファシリティ コード
  - システム メッセージ 1-2
  - 説明 1-2
  - 表 1-2
  - ブート ローダー パッチ メッセージ
  - BSPATCH メッセージを参照
  - プラットフォームの疑似ラベル マネージャ メッセージ
  - PLATFORM\_HPLM メッセージを参照
  - フロントエンド コントローラ 2-47
- ほ
- ポート セキュリティ メッセージ 2-109

ポートマネージャメッセージ

PMメッセージを参照

ポートマネージャのメッセージ、プラットフォーム

PLATFORM\_PMメッセージを参照

## ま

マニュアル

対象読者 vii

目的 vii

## め

メッセージ

ACLMGR 2-3  
 BACKUP\_INTERFACE 2-9  
 BADTRANSCEIVER 2-9  
 BSPATCH 2-10  
 CFGMGR 2-11  
 CMP 2-14, 2-20  
 DHCP 2-22  
 DHCP\_SNOOPING 2-22  
 DOT1X (802.1x) 2-26  
 DTP 2-35, 2-38  
 DWL 2-37  
 EC 2-38  
 ETHCNTR 2-44  
 EXPRESS\_SETUP 2-46  
 FRNTEND\_CTRLR 2-47  
 GBIC\_SECURITY 2-48  
 GBIC\_SECURITY\_CRYPT 2-50  
 GBIC\_SECURITY\_UNIQUE 2-52  
 HARDWARE 2-53  
 HLFM 2-57  
 IEEE 802.1x 2-26  
 IGMP\_QUERIER 2-59  
 ILPOWER 2-61  
 IMAGEMGR 2-66  
 MAC\_MOVE 2-68  
 PHY 2-69  
 PIMSN 2-71  
 PLATFORM 2-72  
 PLATFORM\_FBM 2-82  
 PLATFORM\_HPLM 2-83  
 PLATFORM\_IPC 2-84  
 PLATFORM\_PBR 2-86

PLATFORM\_PM 2-88  
 PLATFORM\_RPC 2-90  
 PLATFORM\_SPAN 2-93  
 PLATFORM\_UCAST 2-94  
 PLATFORM\_VLAN 2-97  
 PLATFORM\_WCCP 2-98  
 PM 2-99  
 PORT\_SECURITY 2-109  
 QOSMGR 2-111  
 RMON 2-118  
 SDM 2-118  
 SPAN 2-119  
 SPANTREE 2-121  
 SPANTREE\_FAST 2-130  
 SPANTREE\_VLAN\_SW 2-130  
 STACKMGR 2-131  
 STORM\_CONTROL 2-134  
 SUPERVISOR 2-135  
 SUPQ 2-136  
 SW\_DAI 2-138  
 SWITCH\_QOS\_TB 2-142  
 SW\_MACAUTH 2-141  
 SW\_VLAN 2-143  
 TCAMMGR 2-151  
 UDLD 2-153  
 UFAST\_MCAST\_SW 2-155  
 VQPCLIENT 2-156  
 WCCP 2-98, 2-160

メッセージコード 1-2

メッセージテキストの定義 1-5

メッセージの重大度

説明 1-4

表 1-4

メッセージのニーモニックコード 1-4

メッセージ、トランシーバ 2-9

## ゆ

ユニキャストルーティングメッセージ

PLATFORM\_UCASTメッセージを参照

## よ

要件

クラスタ ix

デバイスマネージャ ix

ネットワーク アシスタント ix

り

リモート ネットワーク モニタリング メッセージ  
RMON メッセージを参照

れ

例、表記法 viii

ろ

ローカル フォワーディング マネージャ メッセージ  
HLFM メッセージを参照