



A

About 機能 [1-5](#)

C

Cisco CallManager

 モニタリング [1-4](#)

Cisco Unified Communications Manager

 コンフィギュレーションファイルの場所 [2-9,44](#)

 モニタリング [1-4](#)

D

DHCP の設定 [4-2](#)

G

Gradual Decoder Refresh (GDR) [3-4](#)

H

H.264 [3-7](#)

H.265 のサポート [3-7](#)

Help 機能 [1-5](#)

I

IP アドレス

 Cisco TelePresence [4-2](#)

 静的 [4-2](#)

 ダイナミック [4-2](#)

IP 電話

 モニタリング [1-4](#)

IX システムで使用するポート [6-1](#)

L

Logout 機能 [1-5](#)

M

MAC アドレス

 Cisco TelePresence [4-2](#)

T

TFTP サーバ、設定 [2-9,4-4](#)

TMMBR ダイナミック レート適合 [3-3](#)

TMS 電話帳 [3-2](#)

あ

アダプタ、ケーブル、サポートされる [3-13](#)

アドホック会議 [3-2](#)

う

ウィンドウ [1-4, 2-4, 2-9, 4-2, 4-4, 5-2](#)

え

エンコーダ ペーシング [3-4](#)

お

音声

コーデック統計 [2-4, 5-2](#)

か

カメラ

モニタリング [1-4](#)

け

ケーブルアダプタ、サポートされる [3-13](#)

こ

コーデック、統計情報 [2-4, 5-2](#)

し

システム

使用するプロトコル [6-1](#)

使用するポート [6-1](#)

ステータスの更新 [1-4](#)

システムで使用するプロトコル [6-1](#)

た

帯域幅のプロビジョニングに関するガイドライン [35](#)

帯域幅の要件 [3-8](#)

帯域幅復元カメラメカニズム [3-3](#)

て

ディスプレイ

モニタリング [1-4](#)

は

パスワード

CTS でのリセット [4-7](#)

ひ

ビットレート、アダプタイズおよびネゴシエート
済み [2-4, 5-2](#)

ビデオ

コーデック統計 [2-4, 5-2](#)

ふ

フィールド、データ [1-5](#)

ほ

ホームページ [2-1](#)

ボタン [1-5](#)

め

メインディスプレイアイコン

コール接続ステータスバー [3-11](#)

メッセージ

検証 [1-5](#)