



トラブルシューティング

この章は、次の内容で構成されています。

- [トラブルシューティング \(1 ページ\)](#)

トラブルシューティング

次の表に、発生する可能性がある問題をトラブルシューティングする際の推奨事項を示します。

問題	推奨されるソリューション
更新して再起動した後に BMC への接続が失われ、KVM セッションが終了する。	これは、ファームウェア更新後の期待される動作です。BMC に再度ログインし、KVM セッションを確立します。
次のエラー メッセージが表示されます。 <code>PID, Board Part Number, Product Part Number <PID, Board Part Number, Product Part Number> is not supported by this HUU image. HUU will not boot on this machine. Press any key to reboot the server.</code>	このエラー メッセージは、HUU ISO がサーバでサポートされていない場合に表示されます。サーバでサポートされた HUU ISO を使用します。
[Update] または [Update All] オプションを使用して複数のシャーシコンポーネントを同時に更新すると、2 番目のコンポーネントの更新によるシャーシコンポーネントのトリガーがスキップされ、以降のコンポーネントが更新されません。	サーバ ノード 1 および 2 を順番に更新します。

