

Orchestrator maré da empresa: Salvar e passe o índice com blocos da automatização

Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenções](#)

[Blocos da automatização](#)

[Crie um bloco da automatização](#)

[Mova o índice de um server para outro](#)

[Informações Relacionadas](#)

[Introdução](#)

Este documento descreve como um autor do processo pode usar blocos da automatização a fim salvar ou passar seu índice a outros sistemas.

[Pré-requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

A informação neste documento é baseada em 2.1 maré do Orchestrator da empresa (TEO) ou em mais tarde.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando.

[Convenções](#)

Consulte as [Convenções de Dicas Técnicas da Cisco](#) para obter mais informações sobre convenções de documentos.

[Blocos da automatização](#)

Os blocos da automatização são o componente de TEO que permite que um autor satisfeito agrupe junto e salvar fora ou transporte o índice de um sistema TEO a outro.

[Crie um bloco da automatização](#)

A fim criar um bloco da automatização, termine estas etapas:

1. Vá aos **blocos da aba > da automatização da administração** no console mestre.
2. Clicar com o botão direito **novo > bloco da automatização**, adicionar objetos a seu bloco da automatização, e clique a **APROVAÇÃO**.

Isto criará o bloco da automatização em TEO e ajustar-lhe-á os objetos.

[Mova o índice de um server para outro](#)

Conclua estes passos:

1. Clicar com o botão direito em um bloco atual da automatização, e selecione a **exportação**.
Siga o assistente a fim exportar o arquivo .TAP para seu disco rígido local.
2. Mova este arquivo .TAP para um outro server TEO.
3. No server novo TEO, vá à **administração > aos blocos da automatização**, e clicar com o botão direito a **importação**.
4. Selecione seu arquivo .TAP, e siga o assistente da importação. **Nota:** Você não pode passar usuários do tempo de execução através dos blocos da automatização. Contudo, você pode passar todos os outros objetos.

[Informações Relacionadas](#)

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)