

# Explicando os Planos de discagem diferentes

---

## Índice

### [Introdução](#)

### [Que são um Plano de discagem e como ele são configurados?](#)

### [Informações Relacionadas](#)

## [Introdução](#)

Este artigo é um em uma série para auxiliar na instalação, no troubleshooting e na manutenção de produtos Cisco Small Business.

### Q. [Que são um Plano de discagem e como ele são configurados?](#)

R.

Os TERMAS permitem que cada linha seja configurada com um Plano de discagem distinto. O **Plano de discagem** especifica como interpretar as sequências do dígito discadas pelo usuário, e como converter aquelas sequências em uma corda do discagem externa.

A **sintaxe dos TERMAS** para o Plano de discagem assemelha-se proximamente à sintaxe correspondente especificada pelo **MGCP e pelo MEGACO**.? Alguns Ramais são adicionados que são úteis em um valor-limite.

A funcionalidade do Plano de discagem é regulada pelos seguintes parâmetros configurável:

Interdigit\_Long\_Timer

Interdigit\_Short\_Timer

Dial\_Plan ([1] e [2])

Outros temporizadores são configuráveis através dos parâmetros, mas não se referem diretamente o Plano de discagem próprio. São discutidos em outra parte neste documento.

### Conhecer o temporizador longo de Interdigit

O **temporizador de Interdigit\_Long** especifica o máximo padrão de tempo (nos segundos) reservado entre dígitos discados, quando nenhuma sequência do dígito do candidato está até agora completa.

<b>ParName:</b>	Interdigit_Long_Timer
-----------------	-----------------------

<b>Default:</b>	10
-----------------	----

### Conhecer o temporizador curto de Interdigit

O **Interdigit\_Short\_Timer** especifica o máximo padrão de tempo (nos segundos) reservado entre

dígitos discados, quando pelo menos uma sequência do dígito do candidato está completa como discada.

<b>ParName:</b>	Interdigit_Short_Timer
<b>Default:</b>	3

### Conseguir conhecer o seletor Plan[1] e discar Plan[2]

Os parâmetros de **Dial\_Plan** contêm os scripts reais do Plano de discagem para cada um das linhas 1 e 2.

<b>ParName:</b>	Dial_Plan[1] and Dial_Plan[2]
<b>Default:</b>	( *xx   [3469]11   0   00   <:1408>[2-9]xxxxxx   1[2-9]xx[2-9]xxxxxx   011x. )

### Conhecer sequências do dígito do Plano de discagem

Os planos contêm uma série de sequências do dígito, separada pelo | caráter.? A coleção das sequências é encerrada entre parênteses, ("e ").

Quando um usuário discar uma série de dígitos, cada sequência no Plano de discagem está testada como um fósforo possível.? A harmonização arranja em sequência o formulário que um grupo de dígito do candidato arranja em sequência.? Enquanto mais dígitos são incorporados pelo usuário, o grupo de candidatos diminui até somente um ou nenhuns são válidos.

Qualquer de um grupo de terminar eventos provoca os TERMAS a aceita a sequência USER-discada, ou transmite-a para iniciar um atendimento, ou então rejeita-a como inválida. Os eventos de terminação são:

#### Nenhuma sequência do candidato permanece

O número é rejeitado.

#### Somente uma sequência do candidato permanece, e foi combinada completamente

O número está aceitado e transmitido após todas as transformações indicadas pelo Plano de discagem, a menos que a sequência estiver barrada pelo Plano de discagem (que barra está discutido mais tarde), neste caso o número está rejeitado.

#### Conhecer a sintaxe da sequência do dígito

Cada sequência do dígito dentro do Plano de discagem consiste em uma série de elementos, que são combinados individualmente às chaves pressionadas pelo usuário. Os elementos podem ser um do seguinte:

O indivíduo fecha o '0', '1', '9' do '2'..., "\*", "#".

A letra "x" combina todo o um dígito numérico ('0'. '9')

Um subconjunto das chaves dentro dos suportes (permite escalas): "[" set "]" (por exemplo [389] significa o '3' ou o '8' ou o '9')

As escalas numéricas são permitidas dentro dos suportes: dígito "-" dígito (por exemplo [2-9] significa o '2' ou o '3' ou... ou o '9')

As escalas podem ser combinadas com outras chaves: por exemplo [235-8\*] significa o '2' ou o '3'

ou o '5' ou o '6' ou o '7' ou o '8' ou “\*”.

### Conhecer a repetição do elemento

Todo o elemento pode ser repetido zero ou mais vezes adicionando um período (“.” caráter) ao elemento. Daqui, "01." combina "0.", "01.", "011.", "0111.", etc.

### Conhecer a substituição de Subsequence

Um subsequence das chaves (possivelmente vazias) pode automaticamente ser substituído com um subsequence diferente usando uma notação do suporte de ângulo “<”, discado-subsequence “:”, e transmitido-subsequence “>”. Por exemplo "<8:1650>xxxxxxx" combinaria "85551212" e transmitiria "16505551212".

### Conhecer tons de Intersequence

Da “uma linha” tom de discagem parte externa pode ser gerada dentro de uma sequência adicionando “,” caráter entre dígitos. Assim, a sequência "9, 1xxxxxxxxx" soa da “uma linha” tom de discagem parte externa depois que o usuário pressiona o '9', até que o '1' esteja pressionado.

### Conhecer o número exceto

Uma sequência pode ser barrada (rejeitado) colocando “!” caráter no fim da sequência.? Assim, "1900xxxxxxxx!”? rejeita automaticamente todos os 900 números de código de área de ser discado.

### Conhecer a ultrapassagem do mestre do temporizador interdígitos

Os temporizadores interdígitos longos e curtos podem ser mudados no Plano de discagem (que afeta uma linha específica) precedendo o plano inteiro com a seguinte sintaxe:

Temporizador interdígitos longo: “L” “:” valor de atraso “,”

Temporizador interdígitos curto: “S” “:” valor de atraso “,”

**Nota:** O "L=8, (...)" ajustaria o intervalo longo do interdigit a 8 segundos para a linha associada com este Plano de discagem. O "L:8,S:4, (...)" cancelaria os valores de timeout longos e curtos.

### Conhecer o temporizador local cancela

Os valores de timeout longos e curtos podem ser mudados para uma sequência particular que começa em um ponto particular na sequência. A sintaxe para a ultrapassagem longa do temporizador é “L” valor de atraso "com o caractere de espaço de terminação. O valor de atraso especificado é medido nos segundos. Para mudar a ultrapassagem do temporizador curto, use o <space> do valor de atraso “S”.

### Pausa

Uma sequência pode exigir uma pausa explícita de alguma duração antes de continuar aos dígitos de discagem, para que a sequência combine. A sintaxe para esta é similar à sintaxe da ultrapassagem do temporizador: <space> do valor de atraso “P”. O valor de atraso é medido nos segundos.

Esta sintaxe permite a aplicação da **linha direta** e da **Morno-linha** serviços. A fim conseguir isto, uma sequência no plano deve começar com uma pausa, com uns 0 atrasos para uma linha direta, e um atraso diferente de zero para uma **linha morna**.

### Conhecer sequências implícitas

Os TERMAS adicionam implicitamente as sequências verticais do código incorporadas às configurações de parâmetro regionais à extremidade do Plano de discagem para a linha 1 e a linha 2. Igualmente, se **Enable\_IP\_Dialing** é permitido, a seguir discar IP é aceitado igualmente na

linha associada.

### Exemplos:

O seguinte Plano de discagem aceita somente 1 estilo americano + código de área + número local, sem limitações no código de área e no número.

```
( 1 xxx xxxxxxxx )
```

O seguinte igualmente permite a sete dígitos discar estilo americano, e introduz automaticamente um 1 + 212 (código de área local) no número transmitido.

```
( 1 xxx xxxxxxxx | <:1212> xxxxxxxx )
```

Para um ambiente de escritório, o seguinte plano exige um usuário disca 8 como um prefixo para chamadas local e 9 como um prefixo para a longa distância. Em qualquer dos casos, da “uma linha” tom parte externa é jogada após os 8 ou o 9 inicial, e nenhum prefixo é transmitido ao iniciar o atendimento.

```
( <9,:> 1 xxx xxxxxxxx | <8,:1212> xxxxxxxx )
```

O seguinte permite somente chamadas internacionais de colocação (atendimento 011), com um número arbitrário de passado dos dígitos um o mínimo exigido do cinco-dígito, e igualmente reserva-as chamar um operador da chamada internacional (00). Além, alonga o interdigit timeout curto do padrão a quatro segundos.

```
S:4, ( 00 | 011 xxxxx x. )
```

O seguinte permite somente 1 estilo americano + código de área + número local, mas recusa os códigos de área e os números locais que começam com 0 ou 1. Igualmente permite 411, 911, e os atendimentos do operador (0).

```
( 0 | [49]11 | 1 [2-9]xx [2-9]xxxxxx )
```

O seguinte permite a longa distância estilo americano, mas os códigos de área dos blocos 9xx.

```
( 1 [2-8]xx [2-9]xxxxxx )
```

O seguinte permite o discagem de longa distância arbitrário, mas obstrui explicitamente o código de área 947.

```
( 1 947 xxxxxxxx ! | 1 xxx xxxxxxxx )
```

Os seguintes implementares um telefone da linha direta, que chame automaticamente 1 212 5551234.

```
( S0 <:12125551234> )
```

O seguinte fornece uma linha morna a um operador do escritório local (1000) após cinco segundos, a menos que uma extensão do quatro-dígito for discada pelo usuário.

```
( P5 <:1000> | xxxx )
```

## Divisão do Plano de discagem

Um Plano de discagem geral olha como (supõe que os números são subscrições)

```
(<a1:b1>c1<:@gwX1>|<a2:b2>c2<:@gwX2>|...)
```

<a: o b> é basicamente uma sintaxe da substituição para o material discado no início do Plano de discagem. Esta é uma parte opcional do plano.

### Alguns exemplos incluem:

<8:1415> substituem um "8" discado com o "1415" (por exemplo se o usuário disca 84286511, nós enviamos 14154286511).

Inserção <:1415> um "1415" no número discado

<9,:> quando um 9 é discado, apresentam um segundo tom de discagem. O "9" não é enviado.  
<9:> se um 9 inicial é discado, não o enviam.

c é uma série de caractere que restrinja que dígitos podem ser discados. Este é exigido parte do plano.

### Estes caracteres podem ser:

\* significa a chave da estrela (asterisco)

# significa a chave da libra (mistura)

x significam um de um único dígito (0 com 9)

o [x-y] significa todos os dígitos x através do Y.

o [xy] significa os dígitos x e y (pode pôr todo o número de dígitos aqui)

. significa a repetição o tipo previamente listado zero do dígito ou mais vezes. Por exemplo o X.  
significa "zero ou mais dígitos," xx. significa "uns ou vários dígitos."

O S0 é usado geralmente na extremidade de uma corda do Plano de discagem que diga "imediatamente o seletor quando combinada." Usado para coisas como 911.

! é usado na extremidade do Plano de discagem e significa que "imediatamente rejeição que o número discou." Usado para obstruir por exemplo 900 números.

### Alguns exemplos:

[2-9]xxxxxx combina o 7-dígito típico que disca nos E.U.;

011xx. discagem internacional norte-americano do estilo dos fósforos (011 seguidos por uns ou vários dígitos);

[49]11S0 combina 411 ou 911 e discar-los imediatamente (não espera o intervalo do dígito).

## Informações Relacionadas

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)