

Configurando o encaminhamento de chamada em SPA922

Í
n
d
i
c
e

I
n
t
r
o
d
u
ç
ã
o
C
o
n
f
i
g
u
r
a
n
d
o
o
e
n
c
a
m
i
n
h
a
m
e
n
t
o
d
e
c
h
a
m
a
d
a
e
n
o
S
P
A
9
2
2

Introdução


Este artigo é um em uma série para auxiliar na instalação, no troubleshooting e na manutenção de produtos Cisco Small Business (antiga Linksys Business Series).

Q. Como eu envio um atendimento usando o SPA922?

R.


Passo 1:

Alcance a página de instalação baseada Web do SPA922. Verifique o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT com o LCD. Clique sobre o **botão menu** a seguir a imprensa 9. Deve mostrar-lhe o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT DHCP. Abra um navegador e datilografe isso na barra de endereços.



Passo 2:

Clique sobre o início de uma sessão Admin e avançou-o então.



Nota: O SPA922 não tem um nome de usuário e senha à revelia. Se você é pedido um nome de usuário e senha, significa que o SPA921 está travado. Você precisa de verificar este com seu fornecedor de VoIP.

Passo 3:

Clique a aba do usuário e ajuste o número de telefone ou o número de extensão sob a opção dianteira do atendimento.

Provisioning Regional Phone Ext 1 Ext 2 User		User Login basic advanced Personal Directory Call History	
<div style="background-color: yellow; border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Set the phone number.</div>			
Call Forward			
Cfwd All Dest:	<input type="text"/>	Cfwd Busy Dest:	<input type="text" value="7034833923"/>
Cfwd No Ans Dest:	<input type="text" value="7034833923"/>	Cfwd No Ans Delay:	<input type="text" value="20"/>
Speed Dial			
Speed Dial 2:	<input type="text"/>	Speed Dial 3:	<input type="text"/>
Speed Dial 4:	<input type="text"/>	Speed Dial 5:	<input type="text"/>
Speed Dial 6:	<input type="text"/>	Speed Dial 7:	<input type="text"/>
Speed Dial 8:	<input type="text"/>	Speed Dial 9:	<input type="text"/>
Supplementary Services			
CW Setting:	<input type="text" value="yes"/>	Block CID Setting:	<input type="text" value="no"/>
Block ANC Setting:	<input type="text" value="no"/>	DND Setting:	<input type="text" value="no"/>
Secure Call Setting:	<input type="text" value="no"/>	Dial Assistance:	<input type="text" value="no"/>
Auto Answer Page:	<input type="text" value="yes"/>	Preferred Audio Device:	<input type="text" value="Speaker"/>
Send Audio To Speaker:	<input type="text" value="no"/>	Time Format:	<input type="text" value="12hr"/>
Date Format:	<input type="text" value="month/day"/>	Miss Call Shortcut:	<input type="text" value="yes"/>
Accept Media Loopback Request:	<input type="text" value="automatic"/>	Media Loopback Mode:	<input type="text" value="source"/>
Media Loopback Type:	<input type="text" value="media"/>		
Audio Volume			
Ringer Volume:	<input type="text" value="0"/>	Sp	<input type="text" value="8"/>
Handset Volume:	<input type="text" value="11"/>	He	<input type="text" value="10"/>
LCD Contrast:	<input type="text" value="8"/>	Back Light	<input type="text" value="10 s"/>
<input type="button" value="Undo All Changes"/>		<div style="background-color: yellow; border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Click Submit Changes when done.</div> <input type="button" value="Submit All Changes"/>	

[Informações Relacionadas](#)

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)