

Estados da interface do túnel GRE e que impactos eles

Índice

[Introdução](#)

[Informações de Apoio](#)

[Quatro estados de túnel diferentes](#)

[Estado do túnel GRE P2P](#)

[Protocolo de linha para baixo localmente no roteador](#)

[Keepalives do túnel GRE](#)

[Túneis GRE com proteção do túnel](#)

[Interfaces de túnel multipontos GRE \(mGRE\)](#)

[Dependências no estado de redundância](#)

[Troubleshooting](#)

[Informações Relacionadas](#)

Introdução

Este documento descreve as circunstâncias diferentes que podem afetar o estado de uma relação do túnel de encapsulamento de roteamento genérico (GRE).

Informações de Apoio

Os túneis GRE são projetados ser completamente apátridas. Isto significa que cada ponto final de túnel não mantém nenhuma informação sobre o estado ou Disponibilidade do ponto final de túnel remoto. Uma consequência desta é que, à revelia, o roteador local do ponto final de túnel não tem a capacidade para derrubar o protocolo de linha da interface do túnel GRE se a extremidade remota do túnel é inacessível. A capacidade para marcar uma relação como quando a extremidade remota do link não está disponível é usada para baixo a fim remover todas as rotas (especificamente rotas estáticas) na tabela de roteamento que usem essa relação como a interface externa. Especificamente, se o protocolo de linha para uma relação é mudado a para baixo, a seguir algumas rotas estáticas que indicarem que a relação está removida da tabela de roteamento. Isto permite a instalação de uma rota estática (de flutuação) alternativa ou o Policy Based Routing (PBR) a fim selecionar um salto seguinte ou uma relação alternativa. Igualmente há outros aplicativos que provocam quando uma relação muda o estado; por exemplo, da “<b-interface> Interface de backup”.

Quatro estados de túnel diferentes

Há quatro estados possíveis em que uma interface do túnel GRE pode estar:

1. Up/Up - Isto implica que o túnel é inteiramente - funcional e passa o tráfego. É ambos administrativamente ascendentes e o protocolo está acima também.
2. Para baixo de Administrativamente/para baixo - Isto implica que a relação esteve fechada

administrativamente.

3. Up/down - Isto implica que, mesmo que o túnel esteja administrativamente acima, algo faz com que o protocolo de linha na relação esteja para baixo.
4. Restauração/para baixo - Este é geralmente um estado transitório quando o túnel é restaurado pelo software. Isto acontece geralmente quando o túnel é desconfigurado com um servidor de próximo salto (NHS) que seja ele deva possuir o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT.

Quando uma interface de túnel é criada primeiramente e nenhuma outra configuração lhe está aplicada, a relação não está fechada à revelia:

```
Router#show run interface tunnel 1
Building configuration...
```

```
Current configuration : 40 bytes
!
interface Tunnell
 no ip address
end
```

Neste estado, a relação é sempre up/down:

```
Router(config-if)#do show ip interface brief
```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
GigabitEthernet0/0	172.16.52.1	YES	NVRAM	administratively down	down
GigabitEthernet0/1	14.36.128.49	YES	NVRAM	down	down
GigabitEthernet0/2	unassigned	YES	NVRAM	down	down
GigabitEthernet0/3	unassigned	YES	NVRAM	down	down
Loopback1	192.168.2.1	YES	NVRAM	up	up
Tunnell	unassigned	YES	unset	up	down

Isto é porque a relação é permitida administrativamente, mas desde que não tem um origem de túnel ou um destino de túnel, o protocolo de linha está inativo.

A fim fazer este Up/Up da relação, um origem de túnel válido e o destino de túnel devem ser configurados:

```
Router#show run interface tunnel 1
Building configuration...
```

```
Current configuration : 113 bytes
!
interface Tunnell
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
 tunnel source Loopback1
 tunnel destination 10.0.0.1
end
```

```
Router#show ip interface brief
```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
GigabitEthernet0/0	172.16.52.1	YES	NVRAM	up	up
GigabitEthernet0/1	14.36.128.49	YES	NVRAM	down	down
GigabitEthernet0/2	unassigned	YES	NVRAM	down	down
GigabitEthernet0/3	unassigned	YES	NVRAM	down	down
Loopback0	unassigned	YES	unset	up	up
Loopback1	192.168.2.1	YES	manual	up	up
Tunnell	1.1.1.1	YES	manual	up	up

A sequência precedente mostra aquela:

- Um origem de túnel válido consiste em toda a relação que estiver própria no estado up/up e tiver um endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT configurado nele. Por exemplo, se o origem de túnel foi mudado a **Loopback0**, a interface de túnel iria para baixo mesmo que **Loopback0** estivesse no estado up/up:

```
Router(config-if)#int tun 1
Router(config-if)#tunnel source loopback 0
Router(config-if)#
*Sep  6 19:51:31.043: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
Tunnell, changed state to down
```

- Um destino de túnel válido é um que é roteável. Contudo, não tem que ser alcançável, que pode ser visto deste teste de ping:

```
Router#show ip route 10.0.0.1
% Network not in table
Router#show ip route | inc 0.0.0.0
Gateway of last resort is 172.16.52.100 to network 0.0.0.0
S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 172.16.52.100
Router#ping 10.0.0.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.0.0.1, timeout is 2 seconds:
.....
Success rate is 0 percent (0/5)
```

Até agora, o túnel foi configurado como um túnel GRE (P2P) ponto a ponto, que fosse o padrão. Se este túnel devia ser mudada a um túnel multiponto GRE (mGRE), a seguir tudo que é exigido para que o túnel esteja em um estado ascendente é um origem de túnel válido (um túnel mGRE pode ter muitos destinos de túnel, de modo que não possa ser usado para controlar o estado da interface de túnel):

```
Router#show run interface tunnel 1
Building configuration...
```

```
Current configuration : 129 bytes
!
interface Tunnell
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
 no ip redirects
 tunnel source Loopback1
 tunnel mode gre multipoint
end
```

```
Router#show ip interface brief | include Tunnel
Tunnell          1.1.1.1          YES manual up          up
```

Em qualquer momento, se a interface de túnel é fechada administrativamente, o túnel entra imediatamente em um administrativamente para baixo/estado inativo:

```
Router#show run interface tunnel 1
Building configuration...
```

```
Current configuration : 50 bytes
!
interface Tunnell
 no ip address
shutdown
```

end

```
Router#show ip interface brief | include Tunnel
Tunnel1          unassigned      YES unset  administratively down down
```

Estado do túnel GRE P2P

Normalmente, uma interface do túnel GRE P2P vem acima assim que estiver configurada com um endereço de origem de túnel ou uma relação válida que seja ascendente e um endereço IP de destino de túnel que seja roteável segundo as indicações da seção anterior.

Protocolo de linha para baixo localmente no roteador

Em circunstâncias normais, há somente três razões para que um túnel GRE esteja no estado up/down:

- Não há nenhuma rota, que inclui a rota padrão, ao endereço de destino de túnel.
- A relação que ancora o origem de túnel está para baixo.
- A rota ao endereço de destino de túnel é através do túnel próprio, que conduz à recursão.

Estas três regras (rota de falta, relação para baixo, e destino de túnel roteado incorretamente) são problemas locais ao roteador nos pontos finais de túnel e não cobrem problemas na rede de intervenção ou nos outros recursos relativa ao túnel GRE que pôde ser configurado. Este documento descreve as encenações onde outros fatores puderam influenciar o estado do túnel GRE.

Keepalives do túnel GRE

As regras básicas não cobrem o caso em que os pacotes tunelado de GRE são enviados com sucesso, mas são perdidas antes que alcancem a outra extremidade do túnel. Isto causa os pacotes de dados que atravessam o túnel GRE ser “preto furado”, mesmo que uma rota alternativa que se use PBR ou uma Rota estática flutuante através de uma outra relação esteja potencialmente disponível. O Keepalives na interface do túnel GRE é usado a fim resolver o Keepalives desta edição é usado da mesma forma em interfaces física.

Com Cisco IOS® Software libere 12.2(8)T, ele é possível para configurar o Keepalives em uma interface do túnel GRE P2P. Com esta mudança, a interface de túnel fechou dinamicamente se o Keepalives falha por um determinado período de tempo. A fim compreender melhor como o Keepalives do túnel GRE trabalha, refira o [Keepalives do túnel GRE](#).

Note: O Keepalives do túnel GRE é somente válido e tem um efeito em túneis GRE P2P; são inválidos e não têm nenhum efeito em túneis mGRE.

Túneis GRE com proteção do túnel

Nos Cisco IOS Software Release 15.4(3)M/15.4(3)S e mais tarde, o estado do protocolo de linha do túnel GRE seguirá o estado da associação de segurança IPSec (SA), assim que o protocolo de linha permanecerá para baixo até que a sessão IPSec esteja estabelecida inteiramente. Isto foi comprometido com identificação de bug Cisco [CSCum34057](#) (tentativa inicial com identificação de bug Cisco [CSCuj29996](#) e suportado então para fora com identificação de bug Cisco [CSCuj99287](#)).

Interfaces de túnel multipontos GRE (mGRE)

Para interfaces de túnel mgre, desde que não há nenhum destino de túnel fixo, algumas das verificações precedentes para túneis P2P não são aplicáveis. Estão aqui as razões que o protocolo de linha de um túnel mGRE pode estar em um estado inativo:

- A relação do origem de túnel está em um estado inativo.
- Se a característica do controlo estatal de relação está permitida para o Dynamic Multipoint VPN (DMVPN) e nenhuns dos NHS respondem, a seguir o protocolo de linha está posto em um estado inativo. Para detalhes na característica do controlo estatal de relação, veja o [monitoramento de funcionamento do túnel DMVPN e o manual de configuração da recuperação](#).

Dependências no estado de redundância

Quando um endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do origem de túnel é configurado enquanto um endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT da Redundância (por exemplo, um endereço do IP virtual do protocolo de roteador do standby recente (HSRP VIP)), então o estado da interface de túnel segue o estado de redundância.

Isto adicionou uma verificação adicional, que mantivesse tais interfaces de túnel no estado inativo do protocolo de linha até as mudanças de estado de redundância ao ACTIVE. Neste exemplo, uma **configuração padrão** desconfigurado da **zona ipc** faz com que a Redundância esteja no estado da **NEGOCIAÇÃO** e mantém tais interfaces de túnel em um estado inativo:

```
Router#show redundancy state
```

```
my state = 3 -NEGOTIATION
```

```
peer state = 1 -DISABLED
```

```
Mode = Simplex
```

```
Unit ID = 0
```

```
Maintenance Mode = Disabled
```

```
Manual Swact = disabled (system is simplex (no peer unit))
```

```
Communications = Down Reason: Simplex mode
```

```
client count = 16
```

```
client_notification_TMR = 60000 milliseconds
```

```
RF debug mask = 0x0
```

```
Router#show interface tunnel100
```

```
Tunnel100 is up, line protocol is down
```

```
Hardware is Tunnel
```

```
Internet address is 172.16.1.100/24
```

```
MTU 17912 bytes, BW 100 Kbit/sec, DLY 50000 usec,
```

```
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
```

```
Encapsulation TUNNEL, loopback not set
```

```
Keepalive not set
```

```
Tunnel source 10.122.162.254 (GigabitEthernet0/1)
```

```
Tunnel Subblocks:
```

```
src-track:
```

```
Tunnel100 source tracking subblock associated with GigabitEthernet0/1
```

```
Set of tunnels with source GigabitEthernet0/1, 2 members (includes
```

```
iterators), on interface <OK>
```

```
Tunnel protocol/transport multi-GRE/IP
```

<SNIP>

Troubleshooting

Além do que a verificação das razões esboçadas previamente, a linha avaliação do túnel do estado para ver se há o túnel raciocina para baixo pode ser considerada com o comando oculto do **túnel x da interface de túnel da mostra** como mostrado aqui:

```
Router#show tunnel interface tunnel 100
Tunnel100
Mode:multi-GRE/IP, Destination UNKNOWN, Source GigabitEthernet0/1
Application ID 1: unspecified
Tunnel Subblocks:
src-track:
Tunnel100 source tracking subblock associated with GigabitEthernet0/1
Set of tunnels with source GigabitEthernet0/1, 2 members (includes
iterators), on interface <OK>
Linestate - current down
Internal linestate - current down, evaluated down - interface not up
Tunnel Source Flags: Local
Transport IPv4 Header DF bit cleared
OCE: IP tunnel decap
Provider: interface Tu100, prot 47
Performs protocol check [47]
Performs Address save check
Protocol Handler: GRE: key 0x64, opt 0x2000
ptype: ipv4 [ipv4 dispatcher: drop]
ptype: ipv6 [ipv6 dispatcher: drop]
ptype: mpls [mpls dispatcher: drop]
ptype: otv [mpls dispatcher: drop]
ptype: generic [mpls dispatcher: drop]
```

Note: Há um realce aberto para fazer para baixo o túnel raciocinar mais explícito a fim indicar que é devido ao estado de redundância que não é ativo. Isto é seguido pela identificação de bug Cisco [CSCuq31060](#).

Informações Relacionadas

- [RFC 1701, Generic Router Encapsulation \(GRE\)](#)
- [RFC 2890, chave e Ramais do número de sequência ao GRE](#)
- [Keepalive do túnel de encapsulamento de roteamento genérico \(GRE\)](#)
- [Fragmentação de IP e PMTUD](#)
- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)