

Erro ASA INVALID_NICNUM que pesquisa defeitos TechNote

Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenções](#)

[Erro: nic_get_channel: INVALID_NICNUM](#)

[Problema](#)

[Solução](#)

[Informações Relacionadas](#)

[Introdução](#)

Este documento descreve o erro INVALID_NICNUM que pôde aparecer quando você executa a ferramenta de segurança adaptável de Cisco (ASA) 8.4(2) ou mais atrasado.

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

Não existem requisitos específicos para este documento.

[Componentes Utilizados](#)

A informação neste documento é baseada na ferramenta de segurança adaptável de Cisco (ASA).

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando.

[Convenções](#)

Consulte as [Convenções de Dicas Técnicas da Cisco](#) para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Erro: nic_get_channel: INVALID_NICNUM

Problema

Quando você executa ASA 8.4(2) ou mais atrasado, o ASA pôde imprimir aos mensagens do console similares a estes:

```
nic_get_channel: INVALID_NICNUM (19) from 0x08db6275
```

ou

```
nic_get_channel: INVALID_NICNUM (39) from 0x00000000011fbfb3
```

Nota: Os valores de HEX e os números NIC puderam mudar.

Solução

Esta edição é cosmética e é provocada quando o comando **snmp-server** é configurado no ASA.

Este o Bug da Cisco ID é usado para seguir esta edição na plataforma apropriada:

- **5505 somente**[CSCtq96332](#) ([clientes registrados somente](#)) — *Mensagens dos logs "INVALID_NICNUM" ASA 5505 a consolar* (esta edição é fixada nas versões 8.4(2)2 e mais recente.)
- **Non-5505**[CSCtr83349](#) ([clientes registrados somente](#)) — *O ASA registra mensagens "INVALID_NICNUM" para consolar* (esta edição é fixada nas versões 8.4(2)6 e mais recente.)

Informações Relacionadas

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)